
● 线束布置图 4.2 ——右前门线束






图 4.2 右前门线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备 注 Rem
1	UJ01	接仪表板线束 GJ12	1	
2	UJ02	接仪表板线束GJ13	1	
3	U03	接右前玻璃升降器电 机	1	
4	U04	接右前门外全景摄像 头	1	
5	U05	接右前门中音扬声器	1	
6	U06	接右前门低音扬器	1	
7	U08	接右前门控制 ECU/ 接电动外后视镜	1	
8	U10	接右前玻璃升降器开 关	1	
9	U11	接右前门灯	1	
10	U12	接前门车外磁卡探测 天线	1	
11	U13	接闭锁器 1	1	
12	U14	接闭锁器 2	1	
13	U15	接文件袋氛围灯	1	
14	U16	接门扣手氛围灯	1	