| 线束布置图 4.2 |              |      |            |
|-----------|--------------|------|------------|
| 序号        | 内容           | 序号   | 内容         |
| T03       | 接左前门电动后视镜    | T08  | 接左前门门锁电机   |
| T04       | 接左前门玻璃升降器电机  | T10  | 接左前门低音扬声器  |
| T05       | 接左前门高音扬声器    | TJ01 | 接仪表板线束     |
| T06       | 接左门内板灯       | TJ02 | 接仪表板线束     |
| T07       | 接左前门电动窗升降器开关 | ТЈ09 | 接左前门磁卡探测小线 |

## ●线束布置图 4.3——右前门线束



