编	号	BYD-WX-127		
共 115 页			第 110 页	
版	本号	号/修改号	A/1	

### 第六节 VDS2000 系统故障诊断使用说明

本文以比亚迪自主开发的VDS2000为例,说明如何利用该系统进行故障诊断分析。随着新车型的不断推出以及程序更新的影响,显示内容和功能方面可能存在差异,请用户特别注意。

### 软件操作

- 1. 首次注册
- 2. 开、关机、返回界面、分页
- 3. 功能键
- 4. 设置
- 5. 关闭程序
- 6. 应用仓库

编号	BYD-W	X-127
共	115 页	第 111 页
版本	号/修改号	A/1

#### 首次注册:

1. 用户首次使用平板,长按开机键开机后,出现(图)所示界面。



- 2. 进行网络连接:
  - (1) 将平板左侧接口连接网线;
  - (2) 或点击界面右下角网络连接键,选择 WiFi 进行连接;
  - (3) 在平板左侧接口插入网卡。
- 3. 进入"用户注册申请"界面:



- (1) 请根据情况如实填写;
- (2) 请按照要求输入单位编号,例: Div14\_ECM;
- (3) 点击"提交申请";

编号	BYD-W	X-127
共	115 页	第 112 页
版本等	号/修改号	A/1

- (4) 在弹出的对话框内再次确认所输入信息是否正确,点击"确定"或"取消"。
- 4. 界面显示"VDS 用户注册已提交申请",此时请等待比亚迪售后服务人员审批。



- 5. 界面显示"VDS 用户注册申请结果 通过"。
- 6. 进入用户注册界面,输入新密码并再次确认,点击"注册"按钮。



7. 注册完成。

编号	BYD-WX-127		
共	115 页	第 113 页	
版本号	号/修改号	A/1	


### 开机

长按电源键进行开机。



### 关机、重新启动与锁屏

点击左下角功能键≥,选择关机、重新启动或锁屏。



## 返回主界面:

点击左下角 HOME 键 , 或按压平板上 HOME 键, 返回主界面。

编号	BYD-W	X-127	
共	115 页	第 114 页	
版本号	号/修改号	A/1	

### 滑动分页

在主页面左右滑动可查看更多分页 app。

### 功能键

键盘:

按住 🕏 可随意进行拖动,按住 🗖 可将键盘固定。



# 亮度:



有0%、25%、50%、75%、100%亮度可选。

音量: 🗘

编号	BYD-WX-127		
共	115 页	第 115 页	
版本号	号/修改号	A/1	



按住原点拖动进行音量调节, 也可选择平板上音量键进行调节。






点击 WiFi 选择无线网络,点击移动网络选择插入 SIM 卡。

信息中心: 点击右上角刷新。

编号	BYD-WX-127		
共	115 页	第 116 页	
版本号	号/修改号	A/1	



电量显示:



日期: 15:53

编	号	BYD-WX-127		
	共	115 页	第 117 页	
版	本長	号/修改号	A/1	



## 设置





点击系统进行更新、系统信息查询或数据同步。

号 编 BYD-WX-127 共 115 页 第 118 页 版本号/修改号 A/1



系统检查更新




系统信息查询

编	号	BYD-WX-127			
÷	<del>†</del> 115	页	第	119 页	
版本	上号/修	改号		A/1	




系统数据同步

点击个性化,可选择""梦幻蓝"或"魔力橙"主题,同时可以选择中文或英文 语言界面。




个性化主题

编号	BYD-WX-127		
共	115 页	第 120 页	
版本号	号/修改号	A/1	



个性化语言

点击日期时间, 可对时间进行修正。




系统时间修正

编 号 BYD-WX-127		
共	115 页	第 121 页
版本号	号/修改号	A/1

#### 关闭程序

点击左下角第三个图标 可关闭不必要的程序,同时在此界面可查看 CPU 和内存的使用百分比。



### 应用仓库

从左下角型或主界面上进入应用仓库,查看推荐排行榜,获得最新最全的 app 资讯,根据需要,选择 app 进行下载,还可查看 app 评分及用户意见!



点击左上角<sup>Q</sup>,可对 app 进行搜索。

点击下方。查看我的应用,右侧可查询我的消息。

