

10、仪表板线束 II





10.2 接插件明细表

图					,
序 号	零件编号	名 称 Description		数	备注 Rem
No.	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	番往 Kem
01	Gb02	接仪表中置扬声器			
02	Gb05	接副驾吹面通道 传感器			
04	Gb04	接主驾吹面通道 传感器			10
06	GaJG01	接仪表线束I			