

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W

车身本体

BYDHB055W BYDHB055W


BYDHB055W

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W



车体尺寸



图一


孔位测量数据表一(见图一)

	101	元(2) 五分(4)		,		
测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
С—с	1654.1		7	I—i	1181.1	
D—d	1694.8		8	J—j	1318.6	
Е—е	1366.7	-111	9	K—k	1563.0	Ţ
101FB()5	[™] 1578.0	B055W	10	L—l	C@.8301	N
G = g	1576.6		11	M-m	1685.1	
H—h	1578.0					
	C—c D—d E—e	 	 测量部位 (mm) 备注 C一c 1654.1 D一d 1694.8 E一e 1366.7 I578.0 Gーg 1576.6 	 测量部位	测量部位 尺寸参数 (mm) 备注 序号 测量部位 C-c 1654.1 7 I-i D-d 1694.8 8 J-j E-e 1366.7 9 K-k FB 0 5 3 1578.0 10 L-l I 576.6 11 M-m	大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学



序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	E—f或e—F	1649.9		6	F—k 或 f—K	1804.7	
2	E—h 或 e—H	1742.9		7	H—i 或 h—I	1771.2	
3	E—i 或 e—I	1480.1		8	C—M 或 c—m	1129.4	
4	E—k 或 e—K	1732.6		9	D—L或d—l	1194.6	
5	F—j 或 f—J	1955.0		10	G─I 或 g─i	1238.6	

	10055₩ 孔位功能说明表一(见图一) 10055₩							
序号 B	ADHDOO BADHDOO	序号	BYDHDOO 备注					
A, a	车顶板角	H, h	门槛装配标记					
B, b	发动机盖铰链安装孔	I, i	顶框装配标记					
C, c	前门上铰链安装孔	J, j	B 柱装配标记					
D, d	前门下铰链安装孔	K, k	B 柱装配标记					
Е, е	A 柱装配标记	L, 1	后门上铰链安装孔					
F, f	A 柱装配标记	M, m	后门下铰链安装孔					
G, g	门槛装配标记							



图二

孔位测量数据表二(见图二)

BYDHB055W

BYDHB055W

BYDHB055W 3



BYDHB055W

BYDHB055W

比亚迪 ST 乘用车维修手册

序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注	序号	测量部位	尺寸参数 (mm)	备注
1	N—n	1346.0		5	R—r	1360.0	
2	O—o	1564.9		6	S—s	1578.0	
3	Р—р	1578.0		7	T—t	1651.0	
4	Q—q	1184.3					


序号	测量部位 5	尺寸参数 ₩(mm)	多注W	序号	测量部位	尺寸参数	≨ 备注
1 P	G p或g— P	1840.2	IDOO	5	O—r 或 例 R	1809.5	
2	N—p 或 n— P	1734.9		6	O—s 或 o—S	1686.3	
3	N—r 或 n—R	1555.0		7	P—q或p— Q	1755.3	
4	N—s 或 n—S	1747.0					

孔位功能说明表二(见图二)

序号	备注	序号	备注					
N, n	NHBUSB 柱装配标识BUSS	R, r	DVO 枯裝配标记					
0, o D	B柱装配标记	S, s	C柱装配标记					
Р, р	门槛缺口边缘	T, t	后门锁环安装孔					
Q, q	顶框装配标记							

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W



205	()	- 0 F D W
BADHBUS	B F D D F-B	BADHB033.
1382.4	1727.0	9,

孔位功能说明表三(见图三)

	10区分形配列权二(20国二)								
序号	备注		备注						
A, a	车顶板角	Е, е	尾灯座板/后围板接合部位						
B, b	B柱安装标记	F, f	后地板上横梁标准孔						
C, c	尾灯座板/流水槽板接合部位								
D, d	尾灯座板定位孔								


BYDHB055W BYDHB055W


BYDHB055W



BYDHB055W

下车身关键尺寸





序号	控制尺寸名称	设计尺寸	设计公差	备注
1	ST 发动机悬置安装固定点	976. 2	± 2.0	ST
2	TROSO发动机悬置安装固定点分	975.8	+305	ST ∭
1BYD	STF 发动机 是置安装固定点	993. 6 B	Y D±2.0	STF
2	STF 发动机悬置安装固定点	993. 6	±2.0	STF
3	前副车架安装点	1007	±2.0	共用
4	前副车架安装点	658	±2.0	共用
5	ST 后副车架安装点	1054	±2.0	ST
6	ST 后副车架安装点	1030	±2.0	ST
5	STF 后副车架安装点	1030	±2.0	STF
6	STF 后副车架安装点	1030	±2.0	STF
	-11		· ·	




BYDHB055W


BYDHB055W

比亚迪 ST 乘用车维修手册

7	牵引臂安装点	1131. 9	±2.0	共用
8	牵引臂安装点	1207. 1	±2.0	共用
9	前减震器安装点	1322. 4	±2.0	共用
10	后减震器安装点	1157. 2	±2.0	共用
11	前后副车架对角	3235. 5	±2.0	共用




1	ST 发动机悬置安装固定点	976. 2	±2.0	ST
2	IROSD发动机悬置安装固定点O	975.8	n#805	O [™] ST
1BYD	STF 发动机悬置安装固定点	993. 6 B	±2.0	STF
2	STF 发动机悬置安装固定点	993. 6	±2.0	STF




3	前副车架安装点	1007	± 2.0	共用
4	前副车架安装点	658	± 2.0	共用








5	ST 后副车架安装点	1054	±2.0	ST
6	ST 后副车架安装点	1030	±2.0	ST
5	STF 后副车架安装点	1030	±2.0	STF
6	STF 后副车架安装点	1030	±2.0	STF




7	牵引臂安装点	1131. 9	±2.0	共用
8	牵引臂安装点	1207. 1	±2.0	共用







9	前减震器安装点	1322. 4	±2.0	共用
10	后减震器安装点	1157. 2	± 2.0	共用




11 前后副车架对角 3235.5 ±2.0 共用

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W

BYDHB055W 比亚迪 ST 乘用车维修手册



BYDHB055W

A TREATMENT TO THE PROPERTY AND THE PROP				
管梁装配尺寸				
4	1055W	7055W		11055W
序号 BYD!	控制尺寸名称	设计尺寸	设计公差 BY)HD 备注
12	管梁安装点	939. 5	±2.0	共用, 机舱总成上

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W

BYDHB055W BYDHB055W

BYDHB055W 10