
SA3H 维修手册

第四章 挡泥板

挡泥板整体布置如下图所示:



4.1 前轮挡泥板总成的安装/拆卸:

注: 戴好手套,保护好您的双手。小心不要划 伤车身。

拆卸前轮挡泥板前需将左/右前轮眉、前车轮拆卸(参照下章轮眉拆卸方法)。

拆卸:

- (1) 用十字螺丝刀拆下与前保,前副车架挡泥板,轮眉连接的十字槽圆柱头自攻螺钉 A (左右各 9 个);
- (2)直接旋出塑料嵌装螺母B(左右各4个);
- (3) 用一字螺丝刀拆下与车身钣金连接的子母扣(左右各6个);
- (4) 拆下前轮挡泥板。




图 4-1-1 前轮挡泥板拆卸示意图 前轮挡泥板的安装与拆卸顺序相反;注意先安 装前副车架挡泥板及前地板挡泥板。

安装:

(1) 安装时先使用塑料螺母进行局部固定,并确保车轮挡泥板盖住前副车架挡泥板(即前副车架挡泥板先安装,车轮挡泥板后装)。其余

孔依次用子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可 (可参考拆卸步骤)。

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.2 后轮挡泥板总成的安装/拆卸:

拆卸:

- (1) 用十字螺丝刀拆下与后保,侧围连接的自攻螺钉 A(左右各 4个):
- (2) 直接旋出塑料嵌装螺母 C (左右各 6 个):
- (3) 用一字螺丝刀拆下与车身钣金连接的子母 扣 D(左右各 2 个);
- (4) 子母扣B在拆卸后保时已完成拆卸;
- (5) 拆下后轮挡泥板。



图 4-2-1 后轮挡泥板拆卸示意图 后轮挡泥板的装配与拆卸顺序相反,注意,先 安装上方的定位点,更换损坏的紧固件。 安装:

(1) 安装顺序按照下图 4-2-2 所示要求执行, 先安装点图示位置定位点, 然后其余孔依次用 子母扣、塑料螺母及螺钉打紧即可(可参考拆 卸步骤);



图 4-2-2 后轮挡泥板安装示意图



BYD tt亚迪汽车 BYD AUTO

安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.3 翼子板后封板的安装/拆卸:

拆卸:

翼子板后封板为发泡件,与周边钣金安装环境为过盈配合。

- (1) 拆卸翼子板后封板前需将前轮挡泥板和轮 眉拆下,打开前门,必要时调整前轮角度以获 得操作空间:
- (2) 从前轮挡泥板一侧抽出翼子板后封板。



图 4-3-1 翼子板后封板拆卸示意图 注意:拆装时注意防止车门旋转,以防车门夹 伤手。 安装:

- (1) 翼子板后封板需采用从前往后安装的方式,由于产品为过盈配合,在安装过程中需要以手掌整体推动产品,避免局部受力不均将产品推出翼子板边界;
- (2) 安装时,将上端后封板图示结构与螺钉柱 匹配,将下端特征与螺栓头匹配;
- (3)保持上下两端特征对齐的情况下,局部调整产品型面,最终产品为平整状态。

SA3H 维修手册




图4-3-2 翼子板后封板拆卸示意图 拆装过程需注意以下几点:

- (1) 注意固定车门,避免夹伤;
- (2) 如有必要,需另外一人协同完成:
- (3) 注意防止车门旋转,以防车门夹伤手。

4.4 前副车架挡泥板的安装/拆卸:

拆卸:

- (1) 使用 10#套筒将六角头自攻锁紧螺钉和大 垫圈组合件 A (共9个) 卸下:
- (2) 用十字螺丝刀将螺钉 B (共 10 个) 卸下:
- (3) 用十字螺丝刀将子母扣 C (共 2 个) 卸下:
- (4) 拆下 D 处塑料螺母,将挡泥板从螺柱中取下,取下整个挡泥板。




图 4-4-1 前副车架挡泥板的拆卸示意图 **安装:**

要求装配后与车身贴合均匀, 并安装牢靠。

(1) 将挡泥板举起,贴合钣金,确保前端 4 个螺栓安装点与前保下翻边的次序,要 求前保翻边覆盖在副车架挡泥板之上, 先使用子母扣初步固定挡泥板;



BYD tt亚迪汽车 BYD AUTO

- (2) 将 D 处安装点挂在螺柱上,注意此处与 车轮挡泥板的顺序,要求车轮挡泥板覆 盖车底挡泥板之上。
- (3) 依次打紧各个螺栓及螺钉安装点。

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

4.5 前副车架挡泥板支架的安装/拆

卸:

前副车架挡泥板支架安装形式类似,仅安装点 布置位有部分差异,安装于拆卸手法类似。 **拆卸:**

- (1) 使用 10#套筒将六角头螺栓 A (共 2 个) 卸下;
- (2) 方框位置为支架防左右倒装限位结构, 正确装配时支架与钣金安装面能够贴 合。



图 4-5-1 前副车架挡泥板支架的拆卸示意图 安装:

(1)要求装配后与车身贴合均匀,并安装牢靠,先依次打紧紧固件即可;

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

注意: 戴好手套,保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

4.6 前地板左侧挡泥板的安装/拆

卸:

前地板挡泥板安装形式类似,仅安装点布置位 有部分差异,安装于拆卸手法类似。

拆卸:

- (3) 使用 10#套筒将六角头自攻锁紧螺钉和 大垫圈组合件 A (共 11 个)卸下;
- (4) 用十字螺丝刀将螺钉B(共2个)卸下

SA3H 维修手册




图 4-5-1 车底挡泥板的拆卸示意图

安装:

(1)要求装配后与车身贴合均匀,并安装牢靠,先依次打紧紧固件,然后将子母扣固定在车身上即可;

拆装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要,需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

注意: 戴好手套,保护好您的双手。拆卸和安装应由一名助手协助进行。

