
● 线束布置图 4.1——左前门线束







图 1 左前门线束					
序号	编码	名 称	数量	备注	
No.	Coding	Description	Qty	Rem	
1	ТЈ01	接仪表板线束	1		
2	ТЈ12	接仪表板线束	1		
3	ТЈ02	接前门车外磁卡探测 天线	1		
4	T01	接门锁电机	1		
5	T02	接左前高音扬声器	1		
6	Т03	接左前门玻璃升降器 开关	1		
7	T04	接门灯	1		
8	T05	接左前门外后视镜	1		
9	T06	接玻璃升降器电机	1		
10	T07	接左前扬声器	1		

● 线束布置图 4.2——右前门线束







图 2 右前门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	UJ01	接仪表板线束	1	
2	UJ02	接仪表板线束	1	
3	UJ03	接右前门车外磁 卡探测天线		
4	U01	接玻璃升降器开 关	1	
5	U02	接右前门锁电机	1	
6	U03	接右前高音扬声器	1	
7	U04	接门灯	1	
8	U05	接右前门外后视 镜	1	
9	U06	接玻璃升降器电 机	1	
10	U07	接右前中低音扬 声器	1	
11	U08	接右前摄像头	1	

● 线束布置图 4.3 ——左后门线







图 3 左后门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	VJ01	接地板线束	1	
2	V02	接左后门中低音 扬声器	1	
3	V03	接左后门玻璃升 降器开关	1	
4	V04	接左后门玻璃升 降器电机	1	
5	V05	接左后门门锁电 机	1	

●线束布置图 4.4 ——右后门线束






图 4 右后门线束				
序号	编码	名 称	数量	备注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
1	WJ01	接地板线束	1	
2	W01	接右后门中低音 扬声器	1	
3	W02	接右后门锁电机	1	
4	W03	接右后门玻璃升 降器开关	1	
5	W04	接右后门玻璃升 降器电机	1	