



9、仪表板线束Ⅱ





9.1 接插件引脚图





9.2 接插件明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	Descripti 中文	英 文	数量 Qty	备注 Rem
		Chinese	English		
01	Gb02	接仪表中置扬声器			
02	Gb05	接副驾吹面出风口温度传感器			
03	Gb03	接仪表板右前高音扬声器		60	
04	Gb04	接主驾吹面出风口温 度传感器			
05	Gb01	接仪表板左前高音扬声器		<i>O</i> - '	
06	GaJG01	接仪表线束Ⅰ	, 0		