
铁电池

组件位置	1
诊断流程	
故障码列表(BMS)	
终端诊断	
整个系统不工作 整个系统不工作	6
上 ハル ユ 「	

组件位置



IB-2

铁电池概述

铁电池

铁电池是起动型铁电池及电池管理器(BMS)的简称。铁电池功能如下:

- (1)对于电气系统来说,未进入过放保护或者超低功耗情况下,铁电池都是电气设备的常电供给电源。
- (2) 当需要起动机工作时,铁电池电压会被拖低,为避免影响到整车供电电压正常,需要临时切断 DC-DC 给铁电池充电回路;此时 DC-DC 单供整车用电设备用电,而铁电池则单独供起动机用电,两放电回路互不影响;最后发动机起来工作后重新接通充电回路,回到最初状态。
- (3) 当 DC-DC 输出不足时,由铁电池辅助向用电设备供电。
- (4) 铁电池还可以吸收电路中的瞬时过电压,保持汽车电器系统电压的稳定,保护电子元件。
- (5) 铁电池有电压、电流和温度监测功能,存在异常状态会触发故障报警功能,当铁电池故障报警时,仪表上故障指示灯点亮(常亮),同时显示"请检查起动型铁电池系统"。
- (6)满足智能充电整车条件,当铁电池电量偏低时,控制智能充电继电器吸合并同时发出智能充电请求给动力电池BMS, 动力电池BMS监测条件满足智能充电允许后,控制高压配电箱主吸合器工作并通过DC-DC放电给铁电池充电,满足退出条件时起动铁电池将做相应控制策略退出此模式;其中若动力电池BMS监测不允许放电,则起动铁电池BMS将智能起动发动机命令发送给BCM和驱动电机控制器,整车满足相应条件后BCM工作进行配电,驱动电机控制器将命令ECM起动发动机给起动铁电池充电;驱动电机收到起动铁电池BMS智能充电命令,将在发动机带动下起来给动力电池进行补充电量,满足时间要求后结束此智能充电过程。

诊断流程

1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析: 向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

2 检查蓄电池电压

标准电压:

12 至 14V

如果电压低于 12V, 在转至下一步前对电池充电或更换。

下一步

3 参考故障症状表

结果	进行	
故障不在故障症状表中	Α	
故障在故障症状表中	В	

В

转到第5步



4 全面分析与诊断

- (a) 全面功能检查
- (b) ECU 端子检查
- (c) 用诊断仪检查

下一步

5 调整、维修或更换

(a) 调整、修理或更换线路或零部件



6 确认测试

(a) 调整、修理、更换线路或零部件之后,确定故障不在存在,如果故障不在发生,模拟第一次发生故障时的条件和环境再做一次测试。

下一步

7 | 结束

IB-4 铁电池


故障码列表(BMS)

DTC	故障描述	可能故障位置	
U011100	BMS 与高压电池管理器失去通讯	高压电池管理器、BMS、线束	
U015500	BMS 与仪表失去通讯	BMS、仪表、线束	
U014000	BMS 与 BCM 失去通讯	BMS、网关、BCM、线束	
U010300	BMS 与 ECM 失去通讯	BMS、网关、ECM、线束	
B1FB500	电源温度过高故障	BMS	
B1FB700	智能充电故障	BMS, DC-DC	
B1FC800	不允许智能充电故障	动力电池	
B1FB900	DC 系统故障	DC-DC	
B1FC712	继电器粘连或 MOS 短路失效	起动型铁电池	
B1FC713	继电器正常 MOS 断路失效	起动型铁电池	

终端诊断

1. 检查电池管理器-BMS

- (a) 拔下电池管理器 K175 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。




K175

正常:

iv -	1	I	T	T
端子号	线色	端子描述	条件	正常值
K175-1-车身地	Р	CAN_H	始终	2.5~3.5V
K175-3-车身地	V	CAN_L	始终	1.5~2.5V
K175-6-车身地	O0.22	接 keyless ECU		
K175-8-车身地	W/L	接 BCM		

整个系统不工作

描述:



检查步骤

1 检查铁电池电压

(a) 用万用表测试启动极柱与负极柱电压。

正常: 12-14V

异常

更换铁电池

正常

2 检查低压线束

- (a) 断开 K175 连接器.
- (b) 从 TJ02-5 后端引线。
- (c) 检查线束端连接器端子间电阻或电压。

端子	线色	正常值
K175-1-KJG47 -1	Р	小于 1Ω
K175-3- KJG47 -2	V	小于 1Ω
K175-6-k35 -1	0	小于 1Ω
K175-8-K60-5	W/L	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 电路更换铁电池