
● 线束布置图 4.1——左前门线束






图 4.1 左前门线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	ТЈ01	接仪表板线束 GJ01	1	
2	T2K	接仪表板配电盒K	1	
3	Т2Ј	接仪表板配电J	1	
4	T02	接左前玻璃升降器电 机	1	
5	T04	接左前门中声器	1	
6	T05	接左前门低音扬声器	1	
7	T06	接锁止按钮	1	
8	T07	接左前门控制 ECU	1	
9	T08	接电动外后视镜	1	
10	T09	接玻璃升降器关	1	
11	T10	接防盗指示灯	1	
12	T11	接左前门灯	1	
13	T12	接前门车外磁卡探测 天线	1	
14	T13	接闭锁器 1	1	
15	T14	接闭锁器 2	1	
16	T18	接左前门外全景摄像 头	1	
17	T17	接门扣手氛围灯	1	
18	T16	接文件袋氛围灯	1	
19	T15	接位置记忆开关	1	