

图 4-3-2-1

- 5)将洗涤电机从洗涤液壶上拆除后,拆除洗涤液壶。
- 6) 按照与拆除洗涤液壶相反的顺序进行安装。 注意:

安装完成后检查洗涤系统的运转情况,看洗涤电机周围和其与洗涤胶管连接处是否有洗涤液漏出。


#### 4.3.3 洗涤胶管的更换

1) 更换需求拆除以下零部件:

前舱盖隔热垫、右挡泥板、A 柱护板、右 D 柱护板、顶棚内衬、背门上护板、扰流板、仪表台。

- 2) 将和电机连接的洗涤胶管段拆除,并将端口放 入准备好的小容器中,使存留在软管中的洗涤液 完全流出。
- 3) 将安装在前后喷嘴端的洗涤胶管及喷嘴拆下。
- 4) 用弯嘴钳子将软管安装座及直角二通卡扣、双管卡扣拆除。(下图中只引出部分的卡扣)






- 5) 拆除完卡扣后,便将洗涤胶管从机盖和顶棚中 拆除,从而将洗涤器软管拆下。
- 6)按照与拆卸洗涤器软管相反的顺序进行安装。 注意:

所有与软管接头的地方均应在安装前将接头处及 水管内壁擦干净,并涂粘接剂,待粘接剂干透后 通电检查软管是否漏水,若有漏水情况则需重新 安装。

# 第五节 前后风窗玻璃与后角窗

# 玻璃

## 5.1 前风窗玻璃组件更换



拆除前风窗玻璃时需准备以下工具:



- 琴钢丝
- 剧底漆的刷子(2 把)
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪 (用于填充胶粘剂)
- 腻子刮铲(用干修整胶粘部分)

①拆除以下零部件。


内后视镜及接插件:

前雨刮器刮臂:

通风盖板:

雨刮杆总成:

- ②如果需要重新安装玻璃,则用油性笔在玻璃和 车身之间做好定位标记。
- ③用胶带遮盖玻璃周边的车身部分及仪表板,以 防止车身及仪表板、护板受损坏。
- ④用锥子从风窗玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个 孔穿透胶粘剂,并将琴钢丝从中穿过,琴钢丝两端缠绕于木块上。
- ⑤一位助手站在车外,按拉锯的动作前后拉动琴 钢丝,使琴钢丝尽量靠近玻璃,以免划伤车身和 仪表板。小心锯开整块玻璃的密封胶和挡胶条。
- 6)按照下面图 前挡风玻璃切割位置及方向示意图中的切割部位锯开后,小心卸下前风窗玻璃;



7) 用工具刀将车身上的粘接部分的胶粘剂刮平, 使其各处的厚度为 2mm 左右。

注意:

不要刮到车身漆面,漆面损坏会影响粘接效 里

- 8) 用浸泡过酒精的海面清理车身上的粘接表面,清理后不的接触油、脂和水。
- 9) 如需重新安装玻璃,用新刷子将要与车身相 粘接的玻璃表面周围涂上足够的底剂,宽度约为

15mm

- 10)将前风窗玻璃清理干净并刷上底涂,待底涂杆后用密封剂枪涂胶粘剂。
- 11)握住橡胶吸盘抓手,将玻璃内表面上的卡扣 对准车身上的孔,将玻璃压入到车身上,微调玻 璃左右位置,使其尽可能对称,同时轻拍玻璃表 面和胶条四周,使玻璃完全贴靠到车身。

注意:

从玻璃的底边开始。

小心不要损坏底漆、玻璃表面或车身。

涂完后, 将玻璃尽快压在车身上。

涂完后,对安装和搬运玻璃,使用橡胶吸盘 抓手。

在 10 分钟内完成步骤 10-11,以确保有足够的粘合力。

对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂生产厂的说明书

- 12) 安装雨刮杆总成、通风盖板、雨刮器刮臂。
- 13)等胶粘剂固化后,通过从软管里的水酒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏,擦干玻璃,用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后,如果还发现渗漏,拆卸玻璃,并按上述安装步骤重新开始安装。
- 14) 待胶粘剂完全固化后安装内后视镜及接插件。 注意:

不要使用高压水。

干燥时,不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。

对于干燥,不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后, 注意以下事项:

胶粘部位完全粘着前,车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此,如果胶粘部位完全粘着前,打开或关闭车门,确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。

- 如果胶条没有完全贴靠,用胶带将其压住直到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确 信参照生产厂家的说明书,检查所使用胶粘剂的 固化时间,在胶粘部位完全粘着前观察所需采取 的措施。

胶粘部位完全粘牢前,禁止驾驶,以便确保其彻 底和充分的固化

## 5.2 后风窗玻璃组件




## 5.2.1后风窗玻璃的拆卸:

- 1) 清理玻璃内外和它的周边部分。
- 2) 断开与后风窗玻璃连接的接插件。

### 注意:

断开插接件时,不可拉电缆线,而应首先松开插接件的锁卡,然后握住插接件并将其拉开。

- 3) 拆卸顶盖侧密封条。
- 4) 用胶带遮盖玻璃周边的车身部分,以防止 车身部分损坏。
- 5) 拆卸(或切断)后风窗玻璃周围的密封胶 条,直到露出后风窗玻璃的边缘。
- 6) 用锥子钻一个孔穿透胶粘剂,并将琴钢丝 从中穿过。
- 7) 用琴钢丝分解玻璃周围的胶粘剂, 注意后风 窗玻璃上的2外固定点。



#### 注意:

琴钢丝尽可能靠近玻璃, 以防止损坏到车身。

8) 用小刀修整车身粘接部分的胶粘剂, 使其各处的厚度为1-2mm。

#### 注意:

在使用刀具修整车身前,用酒精或类似的东西清洗车身粘接部分,以除去上面的油脂。


9) 在重新装配玻璃前,将玻璃上旧的密封胶 条和胶粘剂清除掉。

## 5.2.2后风窗玻璃的安装:

- 1) 用清洗剂清洗留在车身上(或背门玻璃边缘)需要与背门玻璃粘接的表面部分。(让其至少干燥10分钟。)
- 2) 彻底清洗旧胶条、油漆和露出金属的接触表面。如果油漆和露出金属的接触表面完全露出,对车身涂底漆时,注意不要将底漆涂到保留在车身上胶粘剂的表面。

#### 注意:

- 正确操作和干燥时间,一定要参照底漆生产 厂说明书进行。
- 不要触摸与玻璃需要粘接的车身和旧胶粘剂 表面。
- 3) 将新的胶条安装到玻璃上。为便于安装, 将胶条在35℃温度下,加温一个半小时。
- 4) 用干净布擦净与车身粘接部分的玻璃表面。如果使用清洗溶剂清洗,则让其至少干燥10分钟。
- 5) 用刷子将要与车身相粘接的玻璃表面周围 涂上足够的底剂, 宽度约为15mm。



### 注意:

- 对于正确操作和干燥时间一定参照生产厂的 说明书。
- 不要触摸底漆涂层表面。
- 6) 在后挡风玻璃上涂胶粘剂。

#### 注意:

- 从玻璃的底边开始。
- 小心不要损坏底漆。
- 涂完后,将玻璃尽快压在车身上。
- 涂完后,对安装和搬运玻璃,使用橡胶吸盘 抓手。
- 在10 分钟内完成步骤6-7,以确保有足够的 粘合力。
- 对于正确的操作和干燥时间一定参照胶粘剂 生产厂的说明书。
- 7)握住橡胶吸盘抓手,将玻璃压入到车身上, 同时轻拍玻璃表面和胶条四周,使玻璃完全贴靠 到车身。

#### 注意:



小心不要损坏玻璃表面或车身。

- 8) 安装顶盖侧密封条。
- 9) 等胶粘剂固化后,通过从软管里的水洒向车窗来检查是否渗水。如果发现渗漏,擦干玻璃,用胶粘剂填充渗漏的位置。填充后,如果还发现渗漏,拆卸玻璃,并按上述安装步骤重新开始安装。

注意:

不要使用高压水。

干燥时,不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。对于干燥,不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

完成上述安装后, 注意以下事项:

- 胶粘部位完全粘着前,车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此,如果胶粘部位完全粘着前,打开或关闭车门,确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠,用胶带将其压住直 到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书,检查所使用胶粘剂的固化时间,在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。
- 胶粘部位完全粘着前,禁止驾驶,以便确保 其彻底和充分的固化。
- 10) 插上所有与后风窗玻璃连接的接插件。

## 5.3 左右后角窗玻璃

### 5.3.1 拆卸

5.3.1.1 拆卸左右后角窗玻璃需要以下工具:

- 钢丝
- 刷底漆的刷子
- 刀具
- 橡胶吸盘抓手
- 密封剂枪(用于填充胶粘剂)
- 腻子刮铲(用于修整胶粘部分)


### 注意:

当使用由其它生产厂家生产的底漆和玻璃胶时,一定要参照由他们提供的使用说明书。如果在下面作业中疏忽或错用玻璃胶的话,则会影响

其自身原有的胶粘性能。因此,在工作之前,注意仔细阅读所使用的玻璃胶生产厂家提供的说明书和牌号,并在整个工作期间务必采用该程序,及遵守每一个注意事项。

如果有涂层的表面被刮伤或用其它方法损坏 的话,一定要修补损坏部分,否则会从那里开始 腐蚀。

后角窗玻璃的拆卸(左右对称,以左侧为例) 5.3.1.2 左后角窗玻璃总成如下图:



5.3.1.3 左后角窗玻璃拆卸步骤如下:

- 1) 首先在玻璃的外表面贴上保护胶条
- 2) 拆除玻璃密封圈,必要时可以割断
- 3) 用锥子从玻璃的拐角处的车辆内侧钻一个孔 穿透胶粘剂,并将钢丝从中穿过,钢丝两端缠绕 干木块上。
- 4) 一位助手站在车外,按拉锯的动作沿着玻璃 外围前后拉动钢丝,小心锯开整块玻璃的密封胶 和挡胶条。
- 5) 脱离三个定位卡扣,小心卸下玻璃。

**注意**:在拆卸玻璃的时候尽可能多地留些粘结剂 在车身上。

请小心拆卸卡扣,一旦损坏,无法更换(除非更换整块玻璃)

### 5.3.2 安装

安装顺序和拆卸顺序相反,同时需要注意以下问题:

1) 清洁后角窗玻璃

用汽油清洗后角窗玻璃的表面四周。

**注意**: 清洁完后角窗玻璃后不要再去接触玻璃表面:

2) 清洁平整车身上与玻璃的接触表面 用刀具清除残留在车身与玻璃接触面上的粘接 剂,确保车身表面符合要求。用浸泡过酒精的海 绵清理车身上的粘接表面,清理后不得接触油、 脂和水。

注意: 小心不要破坏车身及表面的油漆。



- 3) 在后角窗玻璃打胶位置上涂上底涂。
- 注意: 让底涂干燥 20 分钟以上, 去掉多余的底涂, 不要涂太多。
  - 4) 涂胶并安装

用密封剂枪涂胶粘剂,然后握住橡胶吸盘抓手,将玻璃内表面上的卡扣对准车身上的孔,将玻璃压入到车身上,微调玻璃,使玻璃周延与钣金间的距离尽可能均匀,同时轻拍玻璃表面和胶条四周,使玻璃完全贴靠到车身。

5)等胶粘剂固化后,向后角窗玻璃处晒水来 检查是否渗水。如果发现渗漏,擦干玻璃,用胶 粘剂填充渗漏的位置。填充后,如果还发现渗漏, 拆卸玻璃,并按上述安装步骤重新开始安装。

#### 注意.

- 不要使用高压水。
- 干燥时,不要将压缩空气直接对着涂胶的部位。
- 对于干燥,不要使用红外线灯泡或诸如此类的东西。

## 5.3.3 完成上述安装后, 注意以下事项:

- 胶粘部位完全粘着前,车门突然关闭可能导致玻璃松动或脱落。因此,如果胶粘部位完全粘着前,打开或关闭车门,确信打开所有的车门玻璃和采用正当的方法。
- 如果胶条没有完全贴靠,用胶带将其压住直 到胶粘部位完全粘着。
- 每种胶粘剂都有其自身的固化时间。确信参照生产厂家的说明书,检查所使用胶粘剂的固化时间,在胶粘部位完全粘着前观察所需采取的措施。

胶粘部位完全粘牢前,禁止驾驶,以便确保其彻

底和充分的固化