


19.1 接插件示意图





19.1 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注
01	RK15(A)	接后左中倒车传感器	
02	RJK01	对接地板线束	
03	RK15(B)	接后右中倒车传感器	
04	RK15(D)	接后右角倒车传感器	
05	RK41	接后雾灯	
06	RK15(C)	接后左角倒车传感器	