

## 3.3 右前门线束






图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
01	UJ01	接仪表板线束 GJ10			
02	UJ02	接仪表板线 束 GJ09			
03	U06	接玻璃升降器 电机			
04	U08	接右前摄像头			
05	U03	接右前高音扬声器			
06	U09	接门控 ECU			
07	U07	接右前中低音扬 声器			
08	U11	接导光条			
09	U01	接玻璃升降器开 关			
10	U04	接门灯			
11	UJ03	接右前门车外磁 卡探测天线引线			
12	U12	接副驾座椅通风 加热开关			
13	U02	接右前门锁电机			

