

3.15 高压电控外盒搭铁Ⅱ






图 5.9.17					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量	备注 Rem
		中 文	英文	Qt	备往 Kem
		Chinese	English	y	
01	Eb01	接电控			
02	Eb02	接车身			

