


2.1、左后门线束

MMM. COLLO











图					
序号 零件编号 No. Part No.		名 称 Description 中文 英文		数量	备注 Rem
		Chinese	English	Qty	
01	VJK01	接地板线束			
02	V01-2	接左后玻璃升降 器电机			
03	V03-1	接左后玻璃升降 开关			6
04	V09	接左后门氛围灯			1
05	V03-2	接左后玻璃升降 开关			<u>0,</u>
06	V04-1	接左后门锁电机			
07	V05	接左后门灯		•	
08	V02	接左后门低音扬 声器	11/1		
09	V01-1	接左后玻璃升降 器电机	111		



2.2、左后门线束

MMM.COTO













图					
序号 零件编号 No. Part No.		名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
		Chinese	English	Qıy	
01	VJK01	接地板线束			
02	V01-2	接左后玻璃升降 器电机			
03	V03-1	接左后玻璃升降 开关			6
04	V09	接左后门氛围灯			1
05	V03-2	接左后玻璃升降 开关			<i>D</i> ,
06	V04-1	接左后门锁电机			
07	V05	接左后门灯		•	
08	V02	接左后门低音扬 声器	11/1		
09	V01-1	接左后玻璃升降 器电机	70.		



2.3、左后门线束

MMM.COTIO












图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	VJK01	接地板线束	English		
02	V01-2	接左后玻璃升降器电机			
03	V03-1	接左后玻璃升降 开关			6
04	V09	接左后门氛围灯			1
05	V03-2	接左后玻璃升降 开关			0,
06	V04-1	接左后门锁电机			
07	V05	接左后门灯		•	
08	V02	接左后门低音扬 声器	11/1		
09	V01-1	接左后玻璃升降 器电机	77		