


电路图

F3/F3R 轿车维修手册

3.13.1 473QE DCT 控制系统



电路图

F3/F3R 轿车维修手册

3.13.2 473QE DCT 换挡机构

