

## 3.13 高压电控外盒搭铁 I






图 5.9.16					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qt y	备注 Rem
01	Eb01	接电控			
02	Eb02	接车身			

