## BYD tt亚迪泛车 BYD AUTO

(2) 将产品对准车身开口平推,通过产品上对应的"PUSH"特征依次从上到下进行 摁压,可听到轻微卡紧声,即安装到位;

(卡脚如上图箭头所指)

- (3) 安装时注意检查卡脚是否装配到位, 产品软质唇边是否卷曲,如操作不当,会 影响间隙、面差、漏水;
- (4) 产品安装 OK 后,其叶片为自然下垂,产品上的格栅孔位均被叶片遮蔽,如发现叶片/无纺布等结构下垂露出格栅空洞,则判定为上下装反。

## 注意如下事项:

- (1) 拆卸前注意带上手套保护您的双手;
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品;

# 2.5 尾灯护板总成的安装/拆卸

左右后尾灯护板总成是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧后左后尾灯护板总成的拆卸与安装即可。

## 拆卸:

- (1) 将后通风口总成侧边向外拉出(远离车身方向),如图所示卡扣 A 及卡角 B 脱出后即可完成尾灯护板总成的拆卸;
- (2)注意拆卸时,需尽量保持产品整体往 后拉出,避免卡角损坏。

## SA3H 维修手册




图 2-5-1 尾灯护板拆卸示意图

## 安装:

- (1) 先通过产品形状或背部永久性标识识别左右件,避免装反;
- (2) 将产品对准车身开孔及后保安装 点,优先保证侧面挂钩 C 挂在尾灯 的卡爪上,后平推产品,发出轻微 "咔哒"卡紧声,即安装到位。如 图 2-5-2 所示




图 2-5-2 尾灯护板安装示意图

(3) 安装时注意检查卡脚是否装配到位, 产品软质唇边是否卷曲,如操作不当,会 影响尾灯护板与尾灯的间隙、面差:

## 注意如下事项:

- (1) 拆卸前注意带上手套保护您的双手:
- (2) 安装时注意用力适度避免损坏产品;

# 第三章 前舱饰件

# 3.1 发动机装饰板的安装/拆

## 卸:

注: 拆卸前注意带上手套保护您的双手。 **拆卸**:

(1) 找好着力点,将手握住饰板边缘,用 力往上提,即可将发动机饰板拆卸;




图 3-1-1 发动机装饰板总成的拆卸示意图 (2) 用 10#套筒拆卸左/右前舱饰板支架 4 个六角法兰面螺母和 2 个螺栓:



## BYD Lt亚迪泛车 BYD AUTO

# 左/右前舱饰板支架

3-1-2发动机装饰板总成的拆卸示意图 **安装:** 

- (1) 将左/右前舱饰板支架的 6 个安装点 分别对齐流水槽钣金及前端模块上的安装 孔;
- (2) 然后分别用六角法兰面螺母及螺栓将 支架固定到流水槽钣金和前端模块上;
- (3) 再将装饰板 4 个安装橡胶套对准支架 上的球头螺栓;
- (4)最后 Z 向往下按压拍打装饰板使球头螺栓完全陷入橡胶套内部卡紧。

## 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身:
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件:
- (4) 安装时,注意将饰板上的安装卡爪 (橡胶套)对准相应的球头螺栓,用力往 下压,即可装配好。

# 3.2 前舱左/右装饰板、格栅上

# 盖板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意带上手套保护您的双手。

# 3.2.1 前舱左右装饰板及延长板的安装/拆卸:

前舱左右装饰板各安装点对称布置,而且 其安装方式完全相同,故这里我们只要介 绍左侧前舱装饰板的拆卸与安装即可。 **拆卸**:

- (1) 使用 10#套筒拆卸盖形螺母 A;
- (2)使用十字螺丝刀拆卸子母扣B(左右各10个),拆卸时将子扣往下轻推,发出"咔哒"声后,子母扣即可拿下,最后依次将装饰板及装饰板延长板拿下;

## SA3H 维修手册




图 3-2-1 前舱左/右装饰板及延长板的拆卸 示意图

### 安装:

- (1) 先把左/右前舱装饰板延长板安装 点翼子板上;
- (2) 前舱左、右装饰板总成需在格栅上 盖板后装配, 先将前舱左右装饰板 前端与格栅上盖板的连接卡脚卡接 到位,配合间隙及面差均匀;
- (3) 将前舱左右装饰板与格栅上盖板的 卡角连接到位,确保端部挂钩卡接 到位
- (4) 最后从前到后依次用子母扣将前舱 装饰板固定在车身翼子板及前舱饰 板支架和通风盖板上。




图 3-2-2 前舱左右装饰板的安装示意图 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件;
- (4) 装配时需注意格棚上盖板下卡爪与前格栅翻边装配到位,挂钩扣住,然后依次 安装紧固件。

#### 3.2.1 格栅上盖板的安装/拆卸:

## 拆卸:

(1) 前舱左右饰板拆卸后,用十字螺丝刀 将格栅上盖板上的子母扣拆下(共9个), 用手将盖板往后上方提即可将格栅上盖板 拆下。



# BYD AUTO




图 3-2-3 格栅上盖板的拆卸示意图 安装:

- (1) 将格栅上盖板水平放置在格栅及前端模块上(相对安装位置稍微靠后),确保前端为3个"L"型的Z向限位卡脚对准并落入前格栅上的3个方形卡接孔后;
- (2) 从后往前(X向)轻微推动格栅上盖板向前滑,直至所有圆形安装孔与前端模块及灯上的安装孔对齐;
- (3)最后用子母卡扣将其卡紧(注:优先卡中间的定位孔卡扣)。

# 3.3 通风盖板总成及左右 A 柱角

# 饰板总成的安装/拆卸:

# 3.3.1 左右 A 柱角饰板总成的拆卸与安装:

左右 A 柱角饰板是对称件,而且其安装方式完全相同,故这里我们只要介绍左侧封皮的拆卸与安装即可。

## 拆卸:

- (1)使用十字螺丝刀拆卸子母扣A(左右各2个),拆卸时将子扣往下轻推,发出"咔哒"声后,子母扣即可拿下;
- (2) 将 A 柱饰板从车身上取下,拆卸卡角 B 时可按住通风盖板,避免卡角损坏。
- (3) A 柱饰板与侧围 A 柱为粘胶, 拆卸时 背胶将会破坏, 拆卸后残留背胶需要清理




图 3-3-1 通风盖板左/右封皮拆卸示意图 安装:

## SA3H 维修手册

- (1) 左右 A 柱角饰板需在通风盖板装完成后装配,将产品直接与通风盖板的安装点对准,放入安装位置;
- (2) A 柱角饰板本身无定位,依靠目视, 手感将饰板软胶部分与 A 柱贴合,贴合后 撕开背胶离型纸,将饰板与 A 柱贴合按 压,确保背胶黏贴牢靠。
  - (3) 最后使用子母扣将饰板卡紧

## 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。
- (4)每次拆卸背胶需要更换,背胶使用环 境符合相关要求

# 3.3.2 通风盖板的拆卸与安装:

## 拆卸:

拆卸通风盖板前,需将前雨刮总成的主副 雨刮臂,前舱密封条,洗涤管卡扣拆卸 掉,具体方法可参照车身附件产品维修手 册:

- (1) 用十字螺丝刀将子母扣拆卸(如下图 3-3-1 所示位置,共5个);
- (2) 将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉 出,即可完成通风盖板的拆卸。




图 3-3-2 通风盖板的拆卸示意图

# 安装方法与拆卸方法相反:

#### 安装:

- (1) 将通风盖板绕纵向转旋转一定角度, 并让雨刮转轴通过通风盖板过孔,后让通 风盖板前端卡脚对准前档玻璃下边缘,逐 步旋转通风盖板缓慢插入玻璃,确保每一 个插脚都安装到位;
- (2)通风盖板前端孔位与流水槽钣金孔位 对齐后,用字母卡扣将其与流水槽钣金固 定(先安装中部定位点子母扣);

## 安装过程需注意以下几点:

(1) 安装前注意通风盖板前端密封条两端 要与通风盖板本体齐平;





## SA3H 维修手册

- (2) 安装前在玻璃前端喷玻璃洗涤液,对通风盖板装配其润滑作用,便于装配;
- (3) 小心不要划伤车身;
- (4) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (5) 更换破损的紧固件。

## 3.4 散热器导流板的安装/拆

## 卸:

拆卸散热器导流板之前,需拆卸前保险杠 总成,具体方法参考相应产品拆卸。

3.4.1 散热器导流板总成的安装/拆卸:

左右散热器导流板安装点对称布置,而且 其安装方式完全相同,故这里我们只要介 绍左侧散热器导流板的拆卸与安装即可。

## 拆卸:

用一字螺丝刀将左导流板子母扣 A 拆卸 (如下图所示位置,共3个);即可将散热器下导流板拆下。



图 3-4-1 散热器导流板拆卸示意图 安装方法与拆卸方法相反:

## 安装:

- (1) 首先将散热器导流板与各安装点对 齐,将产品挂在散热器上;
- (2) 使用 4 个子母扣将其固定即可。

## 安装过程需注意以下几点:

- (1) 小心不要划伤车身;
- (2) 如有必要, 需另外一人协同完成;
- (3) 更换破损的紧固件。

