



## 2、左前门线束







序 号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	タ社 Dom
No.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	备注 Rem
01	TJG01	接仪表线束			
02	TJG02	接仪表线束			
03	T01	接左前门玻璃升 降器电机			
04	T02(A)	接左前门中音 扬声器			
05	T02(B)	接左前门高音扬 声器			
06	T03	接左前门外后视 镜			
07	T05(A)	接左前玻璃升降 器开关 A 口			
08	T05(B)	接左前玻璃升降 器开关 B 口			
09	T06	接左前门门锁电机			
10	T07	接左前门灯			
11	Т08	接左前车外磁卡 探测天线及开关			
12	T18	接防盗指示灯			