


4.1. 右后门线束











图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	接地板线束			
02	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			1
05	W04-1	接右后门锁电机			
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	
07	W05	接右后门灯		•	
08	W02	接右后门低音扬 声器	11/1	• •	
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机	11/1		



4.2. 右后门线束

MMM.COTO













图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 英文		数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	Chinese 接地板线束	English		
02	W01-1	接右后门玻璃升降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			
05	W04-1	接右后门锁电机			
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	,
07	W05	接右后门灯		*	
08	W02	接右后门低音扬 声器	11/4		
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机	7		



4.3. 右后门线束

MMM.COTO












图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
01	WJK01	接地板线束			
02	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机			
03	W03-2	接右后玻璃升降 器开关			6
04	W09	接右后门氛围灯			
05	W04-1	接右后门锁电机			
06	W03-1	接右后玻璃升降 器开关		C	,
07	W05	接右后门灯		*	
08	W02	接右后门低音扬 声器	M		
09	W01-1	接右后门玻璃升 降器电机	7		