ABS 系统

BYDS6 车型 ABS 系统维修手册

目录

	- 1、仁心ず火	∠
	1.1 维修诊断注意事项	2
	2、故障诊断流程	4
	2.1 带 EBD 的 ABS 系统	
	3.1 客户提出的故障分析表	5
	4.1 初步检查	
	4.2 就车检测	8
	4.3 利用诊断仪进行检测	9
	4.3.1 读取电脑版本	10
	4.3.2 读取系统故障	10
	4.3.5 下线检测例程	13
	4.3.6 设置/取消诊断通讯的限速	34
	4.3.7 修改加注状态	35
	6 元件位置图	37
	7 ECU 针脚定义	38
	7.1 带 ECU 的 ABS 液压调节器电路图	38
	7.2 带 ECU 的 ABS 液压调节器针脚	39
	7.3 ABS8 制动管路连接图	41
	7.4 ABS8 结构示意图	41
	8、故障征兆	. 42
	8.1 故障征兆表	42
	8.2 间歇性故障诊断表	43
9	故障码诊断	. 44
	记事	75