

内外饰

目录

| 第一章: | 仪表板 | 3 |
|------|--------------|------|
| 第二章: | 顶棚、隔热层 | . 25 |
| 第三章: | 侧围内护板 | . 30 |
| | 车门 | |
| 第五章: | 地毯总成的拆卸和安装 | 43 |
| 第六章: | 行李箱系统的拆卸和安装 | 43 |
| 第七章: | 前保险杠总成的安装/拆卸 | . 47 |
| 第八章: | 座椅 | . 77 |