

## ABS 系统 目录

## 目录

1、注意事项	2
1.1 维修诊断注意事项	3
2、故障诊断流程	5
2.1 带 EBD 的 ABS 系统	5
3 客户提出的故障分析表	
3.1 客户提出的故障分析表	6
4 诊断检查	7
4.1 初步检查	7
4.2 就车检测	9
4.3 利用诊断仪进行检测	10
5、故障码表	36
6 元件位置图	
7 ECU 针脚定义	39
7.1 带 ECU 的 ABS 液压调节器电路图	39
7.2 带 ECU 的 ESP 液压调节器电路图	40
7.3 带 ECU 的 ABS 及 ESP 液压调节器针	脚
	41
7.4 ABS9 制动管路连接图	42
7.5 ABS9 结构示意图	44
8、故障征兆	45
8.1 故障征兆表	45
8.2 间歇性故障诊断表	46
9 故障码诊断	47
10、维修技术参数	79
10、1 一般技术参数	79
10. 2 扭矩(单位:N·M)	79