


第二节、前舱饰件

2.1 格栅上盖板:



1、先用十字螺丝刀将格栅上盖板两端的胶头螺栓 A 拆下(共 2 个),再用一字螺丝刀将格栅上盖板的子母扣 B 拆下(共 8 个),拆下子母扣后即可取下格栅上盖板。


安装方法与拆卸方法相反,装配时需注意格 栅上盖板翻边与前格栅翻边需交叉配合(前 格栅适当往外掰开后,再交叉卡入格栅上盖 板翻边),然后依次安装紧固件。

2.2 通风盖板:


拆卸通风盖板前,需将前雨刮总成的主副 雨刮臂拆卸掉,具体方法可参照雨刮拆 卸;

- 1、先用一字螺丝刀将子母扣 A 拆卸(如下图所示位置,左右各 1 个);
- 2、从通风盖板的一端(左端或者右端) 抬起,将图示的卡脚(共6处)拆掉。 注意,用力过大可能导致卡脚损坏。
- 3、将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出即可完成通风盖板的拆卸。安装的顺序与拆卸相反。

通风盖板左/右维修口盖板的拆装:







- 1、用一字螺丝刀在图示缺口位置处将检修 口盖板撬开;
- 2、将检修口盖板拉出。

安装方法与拆卸方法相反。左、右检修口盖板的拆装方法相同。


2.3 2.0TI 散热器导流板(一):


拆卸散热器导流板之前,需拆卸前保险 杠总成,具体方法参考前保险杠总成拆卸;

- 1、先用一字螺丝刀将子母扣拆卸(如下图所示位置,共16个);
 - 2、然后拆除散热器左导流板总成、散热

器右导流板总成, 散热器下导流板总成;

- 3、用套筒拆卸下导流板左安装支架的六 角法兰面螺栓(左右各1个);
- 4、然后取下下导流板左安装支架(共2个),拆卸完毕,安装方法与拆卸方法相反。








2.4 2.0TI 散热器导流板(二):


拆卸散热器导流板之前,需拆卸前保险 杠总成,具体方法参考前保险杠总成拆卸;

- 1、先用一字螺丝刀将子母扣拆卸(如下 图所示位置,共12个);
 - 2、然后拆除散热器左导流板总成、散热

器右导流板总成, 散热器下导流板总成;

- 3、用套筒拆卸下导流板左安装支架的六 角法兰面螺栓(左右各1个);
- 4、然后取下下导流板左安装支架(共2个),拆卸完毕,安装方法与拆卸方法相反。









2.5 1.5TI 散热器导流板(一):

拆卸散热器导流板之前,需拆卸前保险 杠总成,具体方法参考前保险杠总成拆卸;

- 1、先用套筒拆卸散热器左导流板总成的 六角法兰面螺栓1个;
- 2、再用一字螺丝刀将子母扣拆卸(如下 图所示位置,共11个);
- 3、然后拆除散热器左导流板总成、散热器右导流板总成,散热器下导流板总成;
- 4、用套筒拆卸下导流板左安装支架的六 角法兰面螺栓(左右各1个);
- 5、然后取下下导流板左安装支架(共2个),拆卸完毕,安装方法与拆卸方法相反。







2.6 1.5TI 散热器导流板(二):


拆卸散热器导流板之前,需拆卸前保险 杠总成,具体方法参考前保险杠总成拆卸;

- 1、先用套筒拆卸散热器左导流板总成的 六角法兰面螺栓1个;
- 2、再用一字螺丝刀将子母扣拆卸(如下 图所示位置,共7个);

下导流板左安装支架

- 3、然后拆除散热器左导流板总成、散热器右导流板总成,散热器下导流板总成;
- 4、用套筒拆卸下导流板左安装支架的六 角法兰面螺栓(左右各1个);
- 5、然后取下下导流板左安装支架(共2个),拆卸完毕,安装方法与拆卸方法相反。

下导流板左安装支架




六角法兰面螺栓



2.7 2.0TI 发动机装饰板(一):

2.0T 发动机装饰板总成拆卸:

打开前舱机盖,双手适当施加力,从发动机上面直接取下即可,安装方法与拆卸方法相反。





2.8 1.5TI 发动机装饰板(二):

1.5T 发动机装饰板总成拆卸:

打开前舱机盖,双手适当施加力,从发动机上面直接取下;然后用套筒拆卸发动机装饰板支架 I 与发动机装饰板支架 I 的 4 枚内六角圆柱头螺钉,取下发动机装饰板支架 I 与发动机装饰板支架 I 即可,安装方法与拆卸方法相反。

