
第二节 电器件位置分布图 1、前舱




● 电器件位置分布图1(前舱)

1-TCU 电机电源模块

2-前舱配电盒


2、驾驶室



●电器件位置分布图 2 (驾驶室—仪表台、地板)

| 1-仪表板配电盒及 BCM 模块 | 7-PAB |
|------------------|-------------|
| 2-组合开关 | 8-网关 |
| 3-组合仪表 | 9-I-KEY ECU |
| 4- DAB | 10-空调面板 |
| 5-多功能显示屏 | 11-倒车雷达 ECU |
| 6-多媒体主机总成 | 12- SRS ECU |

3、顶棚



● 电器件位置分布图 3-1 (顶棚)

- 1-前室内灯
- 2-后室内灯
- 3-天线放大器

- 4-高频接收器
- 5-胎压模块
- 6-天窗电机