

第一章 概述

BYD473QE发动机采用我公司自主研发的电子控制燃油喷射系统,具备先进的自诊断功能。喷射系统采用多点、顺序喷射,具有升功率大、油耗低、噪声小、污染低、结构紧凑等特点。在各种工况下,BYD473QE 发动机可在最佳状态下工作,可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、驾驶的舒适性、最佳的经济性和完美的环保性能。

一、主要技术参数

BYD473QE 型发动机的主要技术参数见下表。

BYD473QE 型发动机的主要技术	《参数见卜表。
<u></u> 型묵	BYD473QE
型式	四冲程、水冷、直列、单顶置凸轮轴、电子控制燃油喷射式
气缸数	4
气缸直径(mm)	73
活塞行程(mm)	89. 4
压缩比	10. 6
点火次序	1-3-4-2
标定功率(kW)	80
最大扭矩(N•m)	145
标定转速 (r/min)	5800
最低燃油消耗率	246
(g/kW • h)	240
机油压力(kPa)	270-420 (3000r/min±50r/min)
最低稳定转速(怠速(780±50
r/min)	
总排量(L)	1.497
机油燃油消耗比(%)	0. 26
外形尺寸(mm)(长×宽× 高)	587×543×700
净质量(kg)	97
	CO≤0.15% HC≤40ppm (780±50r/min)
怠速排放	CO≤0.15% HC≤40ppm (2500±50r/min) GB18285-2005
燃油	车用 93#无铅汽油(GB17930-1999)
润滑油	SG 10W/30(南方各季节和北方春、夏、秋季用) SG 5W/30(北方冬
	季用)(GB11121)



冷艺	却液	乙二醇型冷却液			
	型式	干式、单圆盘、膜片弹簧、常压式			
 	轮廓尺寸	离合器从动盘总成Φ200×8	离合器从动盘总成Φ200×8.9mm(自由状态) 离合器盖总成Φ255		
内口的	(mm)		imes 40.4mm		
	重量(kg)		4. 314		
	型式	干式、单圆]盘、膜片弹簧、常压式		
		1 档	3. 308		
	各档速比	2 档	1.826		
		3 档	1. 207		
		4 档	0. 939		
变速箱		5 档	0. 730		
		倒档	3. 231		
	主减速比	4. 471			
	轮廓尺寸	(上~壷丶	(京) 504×202×262mm		
(长×宽×高)504×382×3		〈同丿 504 〈 502 〈 503			
	润滑油	中负荷车辆齿轮油 (GL-4 SAE 80W/90)			

二、维修技术数据

发动机缸盖

<i>5.</i> ₹ <i>1.</i>	/III === D	VILLE PARI	1-10.4	7.D. 7.E. 177 FD
名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
	翘面			0.08mm
气缸盖	高度		119.9~	
	HJZ		120. 1mm	
	轴向间隙		0.07~0.25 mm	0.5 mm
	凸轮轴与支架之间的油膜间隙		0.025~0.046 mm	0.1 mm
凸轮轴	总跳动度		最大 0.03 mm	0.04 mm
	7-//	进气	35.37 mm	
	凸轮凸角高度	可变进气	30.565 mm	
1,77	11	排气	35.39 mm	
	间隙(冷态)	进气	0.18~0.22 mm	
	1.419/ (14.95)	排气	0. 23~0. 27mm	
气门	挺杆外径	进气	5. 470~5. 485 mm	5.45 mm
(1,1	Jen / L	排气	5. 455∼5. 470 mm	5.42 mm
	挺杆与导管之间的间隙	进气	0.025~0.060 mm	0.08 mm
		排气	0.04~0.075 mm	0.11 mm
气门座	宽度	进气	0.85∼1.15 mm	1.60 mm



速锐乘用车维修手册

		排气	1.25∼1.55 mm	2.00 mm
	挺杆安装高度	进气	46.1~46.5 mm	46.8 mm
	是什么农村文	排气	46.2~46.6 mm	46. 9 mm
气门弹簧	自由长度	进气	50.5 mm	
(1331)	IHVX	排气	57.2 mm	
	内径	进气	5.51∼5.53 mm	5.55 mm
 气门导管	1.01==	排气	5.51∼5.53 mm	5.55 mm
(1441	安装高度	进气	15.85∼16.35 mm	
	See 192	排气	15.85∼16.35 mm	
揺臂	摇臂与摇臂轴之间的间隙	进气	0.02~0.054 mm	0.08 mm
31413	2m11 23m11 IU.ee1 3H11.01W	排气	0.02~0.054 mm	0.08 mm

发动机缸体

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极 限
	表面翘曲	(,9)	最大 0.07 mm	0.10 mm
紅体	缸径		73~73.019 mm	73.07 mm
ш. г	缸孔锥度	<i>N</i>		0.05 mm
	重新镗缸极限值			0.25 mm
	从活塞裙底部到活塞裙外径 13mm		72. 955~72. 975 mm	72.945 mm
 活塞	与气缸间隙		0.035~0.054 mm	0.06 mm
I IAT	1142	第一道气环	1.02~1.04 mm	1.07 mm
	活塞环槽宽度	第二道气环	1.21∼1.23 mm	1.25 mm
		组合油环	2.01∼2.03 mm	2.05 mm
	活塞环与环槽间隙	第一道气环	0.03~0.07 mm	0.15 mm
Y	1Her 1 2 1 10 100	第二道气环	0.02~0.06 mm	0.13 mm
活塞环		第一道气环	0.20∼0.35 mm	0.6 mm
	活塞环开口间隙	第二道气环	0.35∼0.5 mm	0.65 mm
		组合油环	0.2~0.7 mm	0.8 mm
活塞销	外径		17.996~18 mm	
IH W MI	活塞销与活塞销座孔的间隙		0.005~0.015 mm	



速锐乘用车维修手册


	かえしたれまれれる場合で		0.015.0.005	
	销子与连杆小头孔的间隙		0.015∼0.037 mm	
	连杆小端孔径		17.963~17.981 mm	
连杆	7211 3 - 110 1 B 1 E		111000 111001 1111	
	连杆大端孔径	正常	43~43.015 mm	
	安装到曲轴上的轴端间隙		0.15∼0.3 mm	0.4 mm
	主轴颈直径		49.937~49.955mm	
	连杆轴颈直径		39.940∼39.955 mm	
曲轴	连杆/主轴颈锥度		0.005 mm	0.01 mm
шлн	连杆/主轴颈失圆度		0.005 mm	0.01 mm
	轴端间隙		0.1∼0.35 mm	0.45 mm
	跳动度		最大 0.03 mm	0.04 mm
曲轴轴	主轴轴承与轴颈的油膜间隙		0. 028~0. 049 mm	0.055 mm
承	连杆轴承的间隙		0.022~0.050 mm	0.055 mm

发动机润滑

名称	测量项目	测量条件	标准值	维
- 170	侧重视日	测里水门	77/1年1月	修极限
		发动机大修	4. OL	
发动机机油	容量	更换机油,包括机油滤清器	3.4 L	
		更换机油,不包括机油滤清器	3.0 L	
	内外转子的间隙		0.075 mm∼0.15	0.18 mm
	107110 3 231 321		mm	
 油泵	泵壳体到外转子的		0.06 mm∼0.136	0.18 mm
111175	间隙		mm	0.10 11111
	泵壳体到外转子轴		0. 028mm∼0. 065	0. 085
1 11	的间隙		mm	mm
泄压阀	泄压阀,油温为	怠速	最小 30KPa	
TE AT IN	80℃时的油压	转速为 3000rpm/min	最小 300KPa	

发动机冷却

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
散热器	冷却液容量(包括发动机、	发动机大修		4. 7L






	加热器、软管及水箱)	冷却液更换	3. 6L
储液罐	冷却液容量		0. 4L
散热器盖	开启压力		93 kPa∼123kPa
	开启温度	刚刚打开	80℃~84℃
调温器	717a a	完全打开	90℃
	全开时的气门升程		8mm
热敏开关	切换温度	置于 ON	91~95℃
	7477	置于 OFF	从实际位于 ON 时的温度减去 3~8℃


BYD473QE 汽油机拧紧力矩表

BYD4/3QE	汽油机厅紧刀矩表		
序号	紧固部位或零件	螺栓规格	拧紧力矩(N•m)
1	气缸盖	缸盖螺栓及垫片合件	29 加转角 130°
2	主轴承盖	主轴承盖螺栓及垫片合件	25 加转角 40°
3	连杆盖	连杆螺栓	9.8加转角 90°
4	飞轮	飞轮螺栓	95
5	火花塞	M14×1.25	20
6	迷宫盖板	螺栓 M6×12	12
7	爆震传感器	螺栓 M8×30	25
8	机油压力开关	R ₂ 1/8	15
9	缸盖螺堵	螺栓 M10×1.25×12	30
10	张紧链板	张紧链板螺栓轴	22
11	凸轮轴链轮	凸轮轴链轮螺栓组件	56
12	导向链板	螺栓 M6×16	12
13	张紧器座	螺栓 M6×30	12
14	机油泵总成	螺栓 M6×25	10
	7 HAZOS/X	螺栓 M6×35	10
15	水泵	螺栓 M6×35	12
16	机油收集器	螺栓 M6×12	10
	A OTH DANK HH	螺母 M6	10
		螺栓 M6×30	12
17	油底壳	螺栓 M8×35	25
		螺栓 M6×50	12





			12
18	机油滤清器	机油滤清器	20
		螺纹连接管	
19	机油尺管焊接合件	螺栓 M6×12	10
20	出水管部件	螺栓 M6×12	10
21	进气歧管	螺栓 M8×50	25
21	及 (政日	螺母 M8	25
22	燃油分配器总成	螺栓 M6×12	10
23	进气温度压力传感器	十字槽盘头螺钉 M5×16	5
24	进气门总成	螺栓 M6×30	12
21	A COLUMN	螺栓 M6×35	12
25	油门拉线支架	螺栓 M6×12	12
26	排气歧管	螺栓 M10×1.25×20	44
20	JTE VEX ⊟	螺母 M10	44
27	排气歧管隔热罩	螺栓 M6×25	10
28	排气歧管支架	螺栓 M8×20	25
	JT (吹日又木 .	螺母 M8×25	25
29	前氧传感器	M18×1.5-6e	45
30	调温器盖	螺栓 M6×20	10
31	凸轮轴相位传感器	螺栓 M6×16	10
32	冷却液温度传感器	M12×1.5-6g	15
33	气缸盖罩	气缸盖單螺栓合件	12
34	点火线圈	螺栓 M6×25	10
35	碳罐控制阀支架	螺栓 M6×12	10
36	曲轴减振皮带轮	皮带轮螺栓及垫片合件	37 加转角 90°
37	水泵皮带轮	螺栓 M6×12	14
38	发电机	螺栓 M8×70	25
	22.071	螺栓 M8×25	25
39	离合器盖总成	内六角圆柱头螺钉	25
		螺栓 M12×1.25×60	65
40	变速器	螺栓 M12×1.25×65	65
		螺栓 M12×1.25×95	65





41	起动机	螺栓 M10×1.25×45	44
	7.000 / 1		
		螺栓 M10×1.25×20	44
42	 进气歧管支架总成	螺栓 M6×16	12
		进气歧管支架大垫螺栓 M6	12
		×30	12
		六角头铰制孔用螺栓	25
		螺栓 M8×50	25
43	正时罩	螺栓 M8×80	25
		螺栓 M6×30	10
		螺栓 M12×1.25×12	20
44	离合器挡板	螺栓 M6×12	10
45	凸轮轴止推盖	螺栓 M6×20	10
46	凸轮轴相位传感器信号板	内六角螺栓	34
47	缸盖螺堵	M16×1.5-6h	45
48	EGR 阀座	M8 螺母	25
49	EGR 阀	M8 螺母	25
50	OCV 阀组件	螺栓 M6×55	12

BYD473Q汽油机零部件清单


HANG & HALLIUM	
零件号号	BYD473QE
气缸盖机械加工合件	BYD473QE-1003400
曲轴	BYD473QD-1005021
摇臂机构	BYD473QE-1003060
凸轮轴总成	BYD473QE-1006010
进气歧管组件	BYD473QE-1008020
进气歧管支架	BYD473QE-1003601
进气歧管双头螺柱	BYD473QE-1003054
燃油分配器总成	BYD473QE-1121010
碳罐控制阀	BYD473QE-1026300



碳罐控制阀支架	BYD473QE-1130015
出水管焊接组件II	BYD473QE-1303200
节气门体	BYD473QE-1132110
节气门位置传感器	BYD473QE-3611700
爆震传感器	BYD473QE-3611400
曲轴位置传感器	BYD473QE-3611200
冷却液温度传感器	BYD473QE-3611100
进气压力温度传感器	BYD473QE-3611500
前氧传感器	BYD473QE-1211100
怠速步进电机	BYD473QE-1026200
点火线圈总成	BYD473QE-3705010
发动机线束支架X	IB5-4016214
发动机线束支架XII	IB5-4016215
EGR 控制阀	BYD473QE-3615100
EGR 阀座	BYD473QE-1003501
EGR 阀垫片	BYD473QE-1003507
EGR 阀座垫片	BYD473QE-1003502
EGR 阀双头螺柱	BYD473QE-1003506
EGR 阀座支管	BYD473QE-1003505
进气歧管过渡垫	BYD473QE-1008021
进气歧管垫片	BYD473QE-1008024
OCV 阀组件	BYD473QE-1003700
气缸盖螺堵	BYD473QE-1003055
气缸盖螺堵垫片	BYD473QE-1003056
EGR 回水软管	BYD473QE-1303016



BYD473QE 发动机多楔带轮系示意图



1、 皮带的检查与调整

- (1) 驱动皮带的外观检查: 目测,检查其外观,如果磨损严重,则应该更换皮带。
- (2) 张紧能力的检查: 用张力计或电子检





2、拆卸与调整

发动机多楔带皮带调整步骤说明:

- (1) 拧松发电机下固定安装螺栓;
- (2) 拧松发电机上固定螺栓;
- (3)调节发电机支架调节螺栓,顺时针为调 紧,逆时针为调松,而皮带的张紧力矩标准 值为 650±50N. M;
 - (4) 打紧发电机下固定安装螺栓:
 - (5) 打紧发电机调节支架支架上的发电机 上固定螺栓;

如需更换皮带,则在步骤(3)时摘下皮带 进行更换



测工具检查皮带张紧力情况,发动机多楔带皮带的张紧力矩为 650±50N. M。

(3) 皮带安装情况的检查:如有下图错误情况,则应该重新安装皮带。