

第一章 概述

BYD473QE发动机采用我公司自主研发的电子控制燃油喷射系统,具备先进的自诊断功能。喷射系统采用多点、顺序喷射,具有升功率大、油耗低、噪声小、污染低、结构紧凑等特点。在各种工况下,BYD473QE 发动机可在最佳状态下工作,可以保证其配载的整车具有可靠的安全性、驾驶的舒适性、最佳的经济性和完美的环保性能。

一、主要技术参数

BYD473QE 型发动机的主要技术参数见下表。

BYD473QE 型友动机的主要技术	
型号	BYD473QE
型式	四冲程、水冷、直列、单顶置凸轮轴、电子控制燃油喷射式
气缸数	4
气缸直径 (mm)	73
活塞行程(mm)	89. 4
压缩比	10. 6
点火次序	1-3-4-2
标定功率(kW)	80
最大扭矩(N·m)	145
标定转速(r/min)	5800
最低燃油消耗率	246
(g/kW•h)	240
机油压力(kPa)	270-420 (3000r/min±50r/min)
最低稳定转速(怠速(780±50
r/min)	133 = 33
总排量(L)	1. 497
机油燃油消耗比(%)	0. 26
外形尺寸 (mm) (长×宽× 高)	587×543×700
净质量(kg)	97
A Contraction of the Contraction	CO≤0.15% HC≤40ppm (780±50r/min)
怠速排放	CO≤0.15% HC≤40ppm (2500±50r/min) GB18285-2005
燃油	车用 93#无铅汽油(GB17930-1999)
润滑油	SG 10W/30(南方各季节和北方春、夏、秋季用) SG 5W/30(北方冬季用)(GB11121)
	李用)(GB11121)



冷	却液	Z	乙二醇型冷却液	
	型式	干式、单圆]盘、膜片弹簧、常压式	
离合器	轮廓尺寸	离合器从动盘总成 \$\phi\$200 \times 8.9mm(自由状态) 离合器盖总成 \$\phi\$255		
内口品	(mm)		imes 40.4mm	
	重量(kg)		4. 314	
	型式	干式、单圆	国盘、膜片弹簧、常压式	
		1 档	3. 308	
	各档速比	2 档	1.826	
		3 档	1. 207	
	谷扫坯比	4 档	0. 939	
变速箱		5 档	0.730	
		倒档	3. 231	
	主减速比		4. 471	
	轮廓尺寸	(以東東京) 5047/2007/202		
	(mm)	(长×宽×高) 504×382×363mm		
润滑油 中负荷车辆齿轮油(GL-4 SAE 80W/90		仑油 (GL-4 SAE 80W/90)		

二、维修技术数据

发动机缸盖

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
	翘面			0.08mm
气缸盖	高度		119.9~	
	问及		120. 1mm	
	轴向间隙		0.07~0.25 mm	0.5 mm
	凸轮轴与支架之间的油膜间隙		0.025~0.046 mm	0.1 mm
凸轮轴	总跳动度		最大 0.03 mm	0.04 mm
— насащ	7-7.\	进气	35.37 mm	
./	凸轮凸角高度	可变进气	30.565 mm	
1,77		排气	35.39 mm	
	间隙(冷态)	进气	0.18~0.22 mm	
	1-1134 (14 757)	排气	0. 23~0. 27mm	
气门	挺杆外径	进气	5.470~5.485 mm	5.45 mm
0.7	JC1171 IL	排气	5.455~5.470 mm	5. 42 mm
	挺杆与导管之间的间隙	进气	0.025~0.060 mm	0.08 mm
	7C11 2 4 E C1441140W	排气	0.04~0.075 mm	0. 11 mm
气门座	宽度	进气	0.85~1.15 mm	1.60 mm



HDF 乘用车维修手册

		排气	1.25~1.55 mm	2.00 mm
	挺杆安装高度	进气	46.1~46.5 mm	46.8 mm
	於什么农門及	排气	46.2~46.6 mm	46.9 mm
气门弹簧	自由长度	进气	50.5 mm	
(1375)	пших	排气	57.2 mm	
	内径	进气	5.51~5.53 mm	5.55 mm
气门导管	1.4 for	排气	5.51~5.53 mm	5. 55 mm
(177	安装高度	进气	15.85~16.35 mm	
	AMPA	排气	15.85~16.35 mm	
摇臂	摇臂与摇臂轴之间的间隙	进气	0.02~0.054 mm	0.08 mm
JII 1-3	3m13 34m134H2F3H3F4IA	排气	0.02~0.054 mm	0.08 mm

发动机缸体

名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极 限
	表面翘曲	(9	最大 0.07 mm	0.10 mm
缸体	缸径		73~73.019 mm	73.07 mm
utr 14	缸孔锥度	N	222_1	0.05 mm
	重新镗缸极限值		<u> </u>	0.25 mm
	从活塞裙底部到活塞裙外径 13mm		72.955~72.975 mm	72.945 mm
活塞	与气缸间隙		0.035~0.054 mm	0.06 mm
III AS	7./.\	第一道气环	1.02~1.04 mm	1.07 mm
	活塞环槽宽度	第二道气环	1.21~1.23 mm	1.25 mm
		组合油环	2.01~2.03 mm	2.05 mm
	活塞环与环槽间隙	第一道气环	0.03~0.07 mm	0.15 mm
YA	1H575-1 2-1 1H1-01W	第二道气环	0.02~0.06 mm	0.13 mm
活塞环		第一道气环	0.20∼0.35 mm	0.6 mm
	活塞环开口间隙	第二道气环	0.35~0.5 mm	0.65 mm
		组合油环	0.2~0.7 mm	0.8 mm
活塞销	外径		17.996~18 mm	
1H TT 111	活塞销与活塞销座孔的间隙		0.005∼0.015 mm	



HDF 乘用车维修手册

	销子与连杆小头孔的间隙		0.015∼0.037 mm	
连杆	连杆小端孔径		17.963~17.981 mm	
Æ/II	连杆大端孔径	正常	43~43.015 mm	
	安装到曲轴上的轴端间隙		0.15~0.3 mm	0.4 mm
	主轴颈直径		49. 937~49. 955mm	
	连杆轴颈直径		39.940~39.955 mm	
曲轴	连杆/主轴颈锥度		0.005 mm	0. 01 mm
рцчы	连杆/主轴颈失圆度		0.005 mm	0. 01 mm
	轴端间隙		0. 1∼0. 35 mm	0. 45 mm
	跳动度		最大 0.03 mm	0.04 mm
曲轴轴	主轴轴承与轴颈的油膜间隙		0.028~0.049 mm	0.055 mm
承	连杆轴承的间隙		0.022~0.050 mm	0.055 mm

发动机润滑

名称	测量项目	测量条件	标准值	维
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	例 重	测里示门	7/11年 ⅠⅠ	修极限
		发动机大修	4. OL	
发动机机油	容量	更换机油,包括机油滤清器	3. 4 L	
		更换机油,不包括机油滤清器	3.0 L	
	内外转子的间隙		0.075 mm~0.15	0.18 mm
	132144 3 H31-3120		mm	0.10
油泵	泵壳体到外转子的		0.06 mm~0.136	0.18 mm
ТЩЛС	间隙		mm	0.10
	泵壳体到外转子轴		0. 028mm∼0. 065	0. 085
1 11	的间隙		mm	mm
泄压阀	泄压阀,油温为	怠速	最小 30KPa	
TELLIN	80℃时的油压	转速为 3000rpm/min	最小 300KPa	

发动机冷却

	名称	测量项目	测量条件	标准值	维修极限
散	热器	冷却液容量(包括发动机、	发动机大修	4	4. 7L




HDF 乘用车维修手册

	加热器、软管及水箱)	冷却液更换	3. 6L
储液罐	冷却液容量	3	0. 4L
散热器盖	开启压力	1	93 kPa∼123kPa
	开启温度	刚刚打开	80°C∼84°C
调温器	/	完全打开	90℃
	全开时的气门升程		8mm
热敏开关	切换温度	置于 0N	91~95℃
M-42/1/C	97 17Cmir/x	置于 OFF	从实际位于 ON 时的温度减去 3~8℃


BYD473QE 汽油机拧紧力矩表

DIDALOGE	(油水11)系刀足衣	95 31	
序号	紧固部位或零件	螺栓规格	拧紧力矩(N·m)
1	气缸盖	缸盖螺栓及垫片合件	29 加转角 130°
2	主轴承盖	主轴承盖螺栓及垫片合件	25 加转角 40°
3	连杆盖	连杆螺栓	9.8 加转角 90°
4	飞轮	飞轮螺栓	95
5	火花塞	M14×1.25	20
6	迷宫盖板	螺栓 M6×12	12
7	爆震传感器	螺栓 M8×30	25
8	机油压力开关	R ₂ 1/8	15
9	缸盖螺堵	螺栓 M10×1.25×12	30
10	张紧链板	张紧链板螺栓轴	22
11	凸轮轴链轮	凸轮轴链轮螺栓组件	56
12	导向链板	螺栓 M6×16	12
13	张紧器座	螺栓 M6×30	12
.,4	机油泵总成	螺栓 M6×25	10
14	机油氷芯风	螺栓 M6×35	10
15	水泵	螺栓 M6×35	12
16	机油收集器	螺栓 M6×12	10
10	71. 曲权朱裔	螺母 M6	10
		螺栓 M6×30	12
17	油底壳	螺栓 M8×35	25
		螺栓 M6×50	12





			12
18	机油滤清器	机油滤清器	20
		螺纹连接管	20
19	机油尺管焊接合件	螺栓 M6×12	10
20	出水管部件	螺栓 M6×12	10
21	进气歧管	螺栓 M8×50	25
21	近 (政旨	螺母 M8	25
22	燃油分配器总成	螺栓 M6×12	10
23	进气温度压力传感器	十字槽盘头螺钉 M5×16	5
24	进气门总成	螺栓 M6×30	12
24	过 (门心从	螺栓 M6×35	12
25	油门拉线支架	螺栓 M6×12	12
26	排气歧管	螺栓 M10×1.25×20	44
20	3件【攻目	螺母 M10	44
27	排气歧管隔热罩	螺栓 M6×25	10
28	排气歧管支架	螺栓 M8×20	25
20	JIF (政旨又未	螺母 M8×25	25
29	前氧传感器	M18×1.5-6e	45
30	调温器盖	螺栓 M6×20	10
31	凸轮轴相位传感器	螺栓 M6×16	10
32	冷却液温度传感器	M12×1.5-6g	15
33	气缸盖罩	气缸盖罩螺栓合件	12
34	点火线圈	螺栓 M6×25	10
35	碳罐控制阀支架	螺栓 M6×12	10
36	曲轴减振皮带轮	皮带轮螺栓及垫片合件	37 加转角 90°
37	水泵皮带轮	螺栓 M6×12	14
38	发电机	螺栓 M8×70	25
	火モル	螺栓 M8×25	25
39	离合器盖总成	内六角圆柱头螺钉	25
		螺栓 M12×1.25×60	65
40	变速器	螺栓 M12×1.25×65	65
		螺栓 M12×1.25×95	65





41	起动机	螺栓 M10×1.25×45	44
		螺栓 M10×1.25×20	44
42	进气歧管支架总成	螺栓 M6×16	12
12		进气歧管支架大垫螺栓 M6	12
		×30	12
		六角头铰制孔用螺栓	25
		螺栓 M8×50	25
43	正时罩	螺栓 M8×80	25
		螺栓 M6×30	10
		螺栓 M12×1.25×12	20
44	离合器挡板	螺栓 M6×12	10
45	凸轮轴止推盖	螺栓 M6×20	10
46	凸轮轴相位传感器信号板	内六角螺栓	34
47	缸盖螺堵	M16×1.5-6h	45
48	EGR 阀座	M8 螺母	25
49	EGR 阀	M8 螺母	25
50	OCV 阀组件	螺栓 M6×55	12

BYD473Q 汽油机零部件清单


零件号号	BYD473QE
气缸盖机械加工合件	BYD473QE-1003400
曲轴	BYD473QD-1005021
摇臂机构	BYD473QE-1003060
凸轮轴总成	BYD473QE-1006010
进气歧管组件	BYD473QE-1008020
进气歧管支架	BYD473QE-1003601
进气歧管双头螺柱	BYD473QE-1003054
燃油分配器总成	BYD473QE-1121010
碳罐控制阀	BYD473QE-1026300



碳罐控制阀支架	BYD473QE-1130015
出水管焊接组件Ⅱ	BYD473QE-1303200
节气门体	BYD473QE-1132110
节气门位置传感器	BYD473QE-3611700
爆震传感器	BYD473QE-3611400
曲轴位置传感器	BYD473QE-3611200
冷却液温度传感器	BYD473QE-3611100
进气压力温度传感器	BYD473QE-3611500
前氧传感器	BYD473QE-1211100
怠速步进电机	BYD473QE-1026200
点火线圈总成	BYD473QE-3705010
发动机线束支架X	IB5-4016214
发动机线束支架XII	IB5-4016215
EGR 控制阀	BYD473QE-3615100
EGR 阀座	BYD473QE-1003501
EGR 阀垫片	BYD473QE-1003507
EGR 阀座垫片	BYD473QE-1003502
EGR 阀双头螺柱	BYD473QE-1003506
EGR 阀座支管	BYD473QE-1003505
进气歧管过渡垫	BYD473QE-1008021
进气歧管垫片	BYD473QE-1008024
OCV 阀组件	BYD473QE-1003700
气缸盖螺堵	BYD473QE-1003055
气缸盖螺堵垫片	BYD473QE-1003056
EGR 回水软管	BYD473QE-1303016



BYD473QE 发动机多楔带轮系示意图



1、 皮带的检查与调整

- (1) 驱动皮带的外观检查: 目测,检查其外观,如果磨损严重,则应该更换皮带。
- (2) 张紧能力的检查: 用张力计或电子检





2、拆卸与调整

发动机多楔带皮带调整步骤说明:

- (1) 拧松发电机下固定安装螺栓;
- (2) 拧松发电机上固定螺栓;
- (3)调节发电机支架调节螺栓,顺时针为调紧,逆时针为调松,而皮带的张紧力矩标准值为650±50N.M;
 - (4) 打紧发电机下固定安装螺栓;
 - (5) 打紧发电机调节支架支架上的发电机 上固定螺栓;

如需更换皮带,则在步骤(3)时摘下皮带 进行更换



测工具检查皮带张紧力情况,发动机多楔带皮带的张紧力矩为 650±50N. M。

(3) 皮带安装情况的检查: 如有下图错误情况,则应该重新安装皮带。