



电器件位置分布图 电器件位置分布图 (一)






电器件位置分布图(二)



- 1-空调 ECU
- 2-仪表板配电盒
- 3-组合仪表
- 4-网关
- 5-多媒体主机
- 6-PM2.5 控制器
- 7-右前门控 ECU
- 8-数字功放
- 9-全景 ECU
- 10-左前门控 ECU
- 11-安全气囊 SRS
- 12-组合开关
- 13-左前门控开关

电器件位置分布图 (三)



(1) 高频接收器 (2) 智能钥匙控制器 (3) 胎压监测控制器 (4) 驻车辅助控制器 (5) EPB

