



13、前保险杠





13.1 接插件引脚图





13.2 接插件明细表

图						
序 号		零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.		Part No.	中文 Chinese	英文 English	Qty	д (ш
01		D02	接前左角雷达探 头	_		
02		D03	接前左中雷达探头			
03		D08	接机舱盖锁			
04		DJB01	接前舱线束			1
05		D05	接前右角雷达探 头			%
06		D04	前右中雷达探头			