1.3 电机挡泥板的拆卸/安装




图 1-4-1 电机挡泥板的拆卸

- (1)、拆除电机挡泥板在前副车架上的螺栓(图1-4-1图示标识1),共五处;
- (2)、拆除电机挡泥板在前副车架和电机挡泥板安装支架上的子母扣(图1-4-1图示标识2),共十五处;
- (2)、完成上述操作即可完成对电机挡泥板的拆卸; 产品的安装可按照拆卸顺序进行。