



## 8. 后保险杠线束









序 号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.		中 文 Chinese	英 文 English	Qty	田仁 Kell
01	RJK05	接地板线束			
02	RK41(A)	接左后雾灯			
03	RK15(C)	接后左角间隙 传感器			
04	RK15(A)	接后左倒车传感器			
05	RK26	接后部车外磁卡 探测天线			
06	RK15(B)	接右后倒车传感器			
07	RK41(B)	接右后雾灯			
08	RK15(D)	接后右角间隙传 感器			