

3.3 右前门线束







图									
序 号 No.		名 称 Description		数 —— 量	备注 Rem				
	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty					
01	UJK01	接地板线束							
02	U02(B)	接右前门低 音扬声器							
03	U03	接右前门外后 视镜							
04	U04	接右前倒车摄像 头(倒车用)							
05	U02(A)	接右前门高音扬声器							
06	U05	接右前门玻璃升降器开关							
07	U08	接右前门车外磁 卡探测天线							
08	U06	接右前门锁电机							
09	U01	接右前门玻璃升 降器电机							
10	U07	接右前门灯							







3.3 右前门线束






图									
序 号 No.		名 称 Description		数 —— 量	备注 Rem				
	Part No.	中 文 Chinese	英 文 English	Qty					
01	UJK01	接地板线束							
02	U02(B)	接右前门低 音扬声器							
03	U03	接右前门外后 视镜							
04	U04	接右前倒车摄像 头(倒车用)							
05	U02(A)	接右前门高音扬声器							
06	U05	接右前门玻璃升降器开关							
07	U08	接右前门车外磁 卡探测天线							
08	U06	接右前门锁电机							
09	U01	接右前门玻璃升 降器电机							
10	U07	接右前门灯							



