



## 11、后动力总成线束





## 11.1 接插件引脚图





## 11.2 接插件明细表

	图					
	亨 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qty	备注 Rem
0	)1	H01	接后驱动电机控 制器			
0	)2	НЈК01	接地板线束			