

第三节 整车线束图

1、左前门线束 A





序号	零件编号 Part No.	名 称 Description		数	备注
No.		中 文 Chinese	英 文 English	量 Qty	Rem
01	TJG01	接仪表线束			
02	TJG02	接仪表线束			
03	T02(A)	接左前门中音 扬声器			
04	T12	接左前门控 ECU			
05	T01	接左前门玻璃升 降器电机			
06	T02(B)	接左前门高音扬 声器		0	
07	T04	接左侧视摄像头			
08	T17	接记忆开关		U	
09	T20	接主驾座椅调节 开关	N		
10	T05(B)	接左前玻璃升降 器开关 B 口			
11	T05(A)	接左前玻璃升降 器开关 A 口			
12	T07	接左前门灯			
13	T18	接防盗指示灯			
14	Т06	接左前门门锁电 机			
15	T08	接左前车外磁卡 探测天线及开关			