IL MODELLO TEORICO ISO/OSI E' COMPOSTO DI SETTE LIVELLI CHE REGOLANO LA COMUNICAZIONE TRA DUE DISPOSITIVI; IN QUESTO ESERCIZIO ATTRIBUIREMO LA TRADUZIONE FISICA DEI LIVELLI IN UN ESEMPIO DI CIRCUITODI TELECAMERE DI SICUREZZA.

LIVELLO FISICO: GESTISCE LA TRASMISSIONE DEI DATI ATTRAVERSO I CAVI O ALTRI MEZZI, QUINDI NELL' ESEMPIO VERRANNO COINVOLTI I SEGNALI ED IMPULSI ELETTRICI VISIVI PRODOTTI DALLE TELECAMERE.

LIVELLO COLLEGAMENTO DATI: SI OCCUPA DEL CONTROLLO DEGLI ERRORI, DELL' ACCESSO TRASMISSIVO, DELL'INIRIZZAMENTO FISICO (MAC); IN QUESTO CASO SI GESTIRANNO I FLUSSI DEI DATI TRA LE TELECARE E IL DISPOSITIVO DI RETE (ESEMPIO SWITCH CON PIU TELECAMERE, CON UNA SOLA SAREBBE SUFFICIENTE INVECE ANCHE UN SERVER).

LIVELLO RETE: INDIRIZZA I DATI ATTRAVERSO LA RETE; IN QUESTO CASO INSTRADA I DATI DELLE TELECAMERE NEI SERVER DI REGISTRAZIONE.

LIVELLO TRASPORTO: FORNISCE CONTROLLO FLUSSO E LA CORREZIONE DEGLI ERRORI END TO END (PROCESSO DI TRASFERIMENTO DEI DATI DALL'ORIGINE AL DESTINATARIO TRAMITE UNA RETE O SISTEMA SENZA INTERRUZIONE O ALTERAZIONI DEL CONTENUTO MENTRE EFFETTUA IL PERCORSO, I DATI VIAGGIONO SENZA ESSERE COMPROMESSI DURANTE IL TRASFERIMENTO), I DATI CHE VENGONO DALLE TELECAMERE SARANNO TRASMESSI DUNQUE AL SERVER IN MODO AFFIDABILE.

LIVELLO SESSIONE: STABILISCE, GESTISCE E TERMINA LE SESSIONI TRA I DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE; IN QUESTO CASO PRENDE IN CAUSA LA INIZIALIZZAZIONE E LA CHIUSURA DELLA CONNESIONE TRA LE TELECAMERE E IL SERVER.

LIVELLO PRESENTAZIONE: SI OCCUPA DELLA TRADUZIONE, CIFRATURA E COMPRESSIONE DEI DATI GARANTISCE CHE LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE SIANO PRESENTATE IN MODO COMPRENSIBILE AL SERVER DI REGISTRAZIONE.

LIVELLO APPLICAZIONE: FORNISCE L'INTERFACCIA TRA SOFTWARE

DELL'APPLICAZIONE ED IL NETWORK; IN QUESTO ESEMPIO GESTISCE LE RICHIESTE E

LERISPOSTE TRA LE TELECAMERE E IL SOFTWARE DI REGISTRAZIONE SUL SERVER.