

FreeRTOS Interrupt & Critical Section



- 인터럽트 priority 와 태스크 priority 는 별개로 설정한다
- 낮은 priority 인터럽트라도 높은 priority 의 태스크를 pre-empt 할수 있지만 태스크는 인터럽트를 pre-empt 할수 없다
- FreeRTOS 에서 낮은 priority 인터럽트는 낮은 숫자 (예, 0)로, 높은 priority 인터럽트는 높은 숫자 (예, 15)로 표시한다
- Cortex-M4 는 이와 반대로 0 이 높은 priority, 15 는 낮은 priority 인터럽트를 의미한다
- FreeRTOS 는 기능은 같고 끝에 FromISR 이름이 붙는 별도의 함수를 제공하는데 인터럽트 핸들러에서는 해당 함수를 사용해야 한다 (예를 들어 xQueueSend() 함수 대신에 xQueueSendFromISR() 함수를 사용한다)
- CMSIS RTOS 는 인터럽트 핸들러 전용 함수가 나뉘어 있지 않다 (함수 내부에 if 문으로 인터럽트 상태인지 아닌지 구분하므로 똑같은 함수 예를 들어 osMessagePut() 를 사용한다)

- STM32L4 (Cortex-M4) 는 아래와 같은 5개의 인터럽트 priority 그룹 정책중에 하나를 선택할 수 있다 (SCB->AIRCR)
 - 0 bit for pre-empt priority and 4 bits for sub-priority
 - 1 bit for pre-empt priority and 3 bits for sub-priority
 - 2 bit for pre-empt priority and 2 bits for sub-priority
 - 3 bit for pre-empt priority and 1 bits for sub-priority
 - 4 bit for pre-empt priority and 0 bits for sub-priority
- 위에 설정한 priority 정책에 맞게 각각의 인터럽트에 pre-empt 와 sub-priority 숫자를 설정한다 (NVIC->IPR[x])
- Sub-priority 와 무관하게 높은 pre-empt 의 인터럽트가 낮은 pre-empt 인터럽트를 pre-empt 할 수 있다 (예를 들어 인터럽트 priority 를 낮게 설정한 UART 인터럽트 핸들러 수행 도중에 priority 를 높게 설정한 USB 인터럽트 핸들러로 pre-empt 할 수 있다)
- Pre-empt 는 동일하고 sub-priority 가 다른 인터럽트끼리는 pre-empt 하지 않지만 sub-priority는 pending 상태에 있는 exception들의 순서는 결정한다.

Interrupt 4


• Cortex-M4 의 Reset, NMI, Hard fault 인터럽트 등은 priority 가 고정되어 있는데 IRQ 부터는 칩 제조사와 종류에 따라 달라지며 priority 는 사용자가 0 부터 15 까지 가변하게 설정할 수 있다

Table 17. Properties of the different exception types

Exception number ⁽¹⁾	IRQ number ⁽¹⁾	Exception type	Priority	Vector address or offset ⁽²⁾	Activation
1	-	Reset	-3, the highest	0x00000004	Asynchronous
2	-14	NMI	-2	0x00000008	Asynchronous
3	-13	Hard fault	-1	0x0000000C	-
4	-12	Memory management fault	Configurable ⁽³⁾	0x00000010	Synchronous
5	-11	Bus fault	Configurable (3)	0x00000014	Synchronous when precise Asynchronous when imprecise
6	-10	Usage fault	Configurable (3)	0x00000018	Synchronous
7-10	-	-	-	Reserved	-
11	-5	SVCall	Configurable ⁽³⁾	0x0000002C	Synchronous
12-13	-	-	-	Reserved	-
14	-2	PendSV	Configurable ⁽³⁾	0x00000038	Asynchronous
15	-1	SysTick	Configurable (3)	0x0000003C	Asynchronous
16 and above	0 and above	Interrupt (IRQ)	Configurable ⁽⁴⁾	0x00000040 and above ⁽⁵⁾	Asynchronous




• FreeRTOS 는 인터럽트 priority 와 관련해서 두가지 상수 설정을 할 수 있으며 CubeMX 에서는 아래 설정에 해당한다




- configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
 - CubeMX 에서 LIBRARY LOWEST INTERRUPT PRIORITY의 값 (디폴트 15)
 - FreeRTOS 커널 자체의 인터럽트 priority 로서 Systick 타이머 인터럽트와 PendSV 인터럽트의 priority 값으로 설정된다 (Systick 타이머 주기마다 FreeRTOS 의 핵심 기능인 태스크 스케줄러 함수 vTaskSwitchContext() 가 호출된다)
- configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY
 - CubeMX 에서 LIBRARY MAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 의 값 (디폴트 5)
 - FreeRTOS 의 API 함수를 호출하지 않는 인터럽트는 해당 상수값과 무관하게 어떠한 priority 숫자를 설정할 수 있다
 - FreeRTOS 의 API 함수를 호출하는 인터럽트는 해당 상수값보다 같거나 낮은 priority 숫자를 설정해야 한다 (Cortex-M4 는 priority 숫자가 반대이기 때문에 예를 들어 priority 가 낮은 UART 인터럽트를 디폴트 5보다 큰 6 으로 설정)
 - 해당 상수보다 낮은 priority 인터럽트는 critical section 에서 disable (masking) 된다



- portYIELD FROM ISR (xHigherPriorityTaskWoken)
 - 인터럽트 핸들러 처리 이후 태스크 스케줄링을 바로 해야되는 경우 해당 함수를 호출한다
 - 예를 들어 인터럽트 핸들러에서 portYIELD_FROM_ISR 을 사용하지 않을 경우, Task2 가 xQueueReceive 로 blocked 상태로 되고나서 Task1 이 처리되는 도중 IRQ 인터럽트가 발생하고, 인터럽트 핸들러 내부에서 xQueueSendFromISR 로 Task2 를 unblock 시키는 경우 Task1 로 복귀후 다음번 Systick 으로 인한 태스크 스위칭시 Task2 로 전환된다



• 인터럽트 핸들러에서 portYIELD FROM ISR 를 사용하면 아래와 같이 Task2 로 처리순서가 바로 변경된다



• 인터럽트 핸들러는 최대한 짧은 시간 동안 peripheral 과 time critical 한 사용자 처리만 하고 실제 데이터 전후 처리는 태스크로 위임하는게 바람직하다

void Task1(void const * argument)

```
for(;;){
                                                  if(xSemaphoreTake(xBinarySem,2000)==pdPASS){
                                                    //do something user logic
                                                  vTaskDelay(1000);
QueueHandle t xBinarySem;
void one sec interrupt(void)
                                              void Task2(void const * argument)
BaseType t higher task waken=pdFALSE;
                                                for(;;){
                                                  vTaskDelay(100);
 xSemaphoreGiveFromISR(
   xBinarySem,
   &higher task waken);
                                              void main(void)
 portYIELD FROM ISR(higher task waken);
                                                xBinarySem = xSemaphoreCreateBinary();
                                                xTaskCreate(Task1, "Task1", 1000, NULL, 1, NULL);
                                                xTaskCreate(Task2, "Task2", 1000, NULL, 2, NULL);
```




Critical Section 8


- FreeRTOS 는 전역 변수나 코드와 같은 공유 자원을 보호하기 위해 2가지 방법을 사용한다
- 인터럽트 끄기
 - taskENTER CRITICAL() 함수와 taskEXIT CRITICAL() 함수 사이에 공유 자원을 위치 시킨다
 - STM32L4 (Cortex-M4) 포팅은 taskENTER CRITICAL() 함수의 구현을 configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 보다 priority 가 낮은 인터럽트를 BASEPRI 레지스터를 통해서 masking 한다
 - configMAX SYSCALL INTERRUPT PRIORITY 보다 priority 가 높은 인터럽트로부터는 공유 자원을 보호할수 없다
- 스케줄러 끄기
 - vTaskSuspendAll() 함수와 xTaskResumeAll() 함수 사이에 공유 자원을 위치 시킨다
 - 다른 task 에서 해당 task 를 pre-empt 하는 것을 막을수는 있으나 인터럽트에서 pre-empt 하는 것은 막을수 없다




- STM32F429I-DISCO 보드에 SWO 핀과 PB3 핀이 케이블로 연결되어 있는지 확인
- CubeMX 를 실행하고 새로운 프로젝트를 생성한다
- New Project -> STM32F429ZI
- Pinout -> Middlewares -> FREERTOS 활성화




- Pinout -> Peripherals -> SYS 에서 Debug 와 Timebase Source 설정
 - Timebase Source 설정 시 interrupt timer로 사용할 TIM2, TIM5 보다 우선 순위가 낮은 Timer로 설정.
- PA0 번핀 (User Button) 을 입력핀으로 설정









• Pinout -> Peripherals -> TIM2, TIM5 (32bit 타이머) 활성화






• Clock configuration -> HCLK 를 16 MHz 로 설정







- Configuration -> TIM2 와 TIM5 를 1초 인터럽트 주기로 설정
- TIM2 와 TIM5 은 APB1 (PCLK1) 을 클럭 소스로 사용하므로 앞에서 설정한 16 MHz 를 16 분주 (Prescaler+1) 해서 1 MHz 를 만든후 up 또는 down 카운터로 reload 값 1,000,000 을 설정한다






- Configuration -> NVIC 에서 TIM2 와 TIM5 의 인터럽트를 enable 한다
- CubeMX 툴에서는 FreeRTOS 를 enable 하면 pre-emptive priority 를 최대로 사용하는 4 bit for pre-emptive priority, 0 bit for subpriority 로 고정된다
- Uses FreeRTOS functions 체크박스에 따라서 TIM2. TIM5 에 설정할수 있는 Preemptive Priority 범위가 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT PRIORITY 이상 또는 미만으로 바뀌는 것을 확인할 수 있다
- TIM2 와 TIM5 를 Uses FreeRTOS functions 를 체크하고 Priority 를 5로 설정한다









- Configuration -> FREERTOS 에서 lowest priority 와 max syscall priority 를 확인할수 있다
- Project -> Settings 에서 project 이름과 toochain 을 선택한다
- Project -> Generate Code 를 선택하고 프로젝트를 연다







- 빠른 빌드를 위해 Project -> Option for Target -> Output -> Browse Information 을 해제 한다
- 디버깅 편의를 위해서 Project -> Option for Target -> C/C++ -> Optimization 을 0 으로 낮춘다
- printf 출력을 SWO 로 보기 위해서 Project -> Option for Target -> Debug -> ST-Link Debugger -> Settings -> Trace 에서 Core clock 속도를 맞춰주고 Trace enable 옵션과 ITM 0번 포트가 체크되어 있는지 확인한다





• 앞장에서 사용한 디버그 프린트문 코드를 추가한다

```
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
struct FILE { int handle; /* Add whatever is needed */ };
int fputc(int ch, FILE *f) {
 for(uint32 t delay=0;delay<100;delay++){}</pre>
 ITM SendChar(ch);//send method for SWV
 return(ch);
/* USER CODE END Includes */
```

• CubeMX 는 타이머 설정에 대한 코드를 자동 생성해 주지만 실제 시작 함수는 사용자가 원하는 시점과 장소에 위치 시켜야 한다

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL TIM Base Start IT(&htim2);
HAL TIM Base Start IT(&htim5);
/* USER CODE END 2 */
```



• 인터럽트 핸들러 내부에서 printf 출력은 절대로 권장하지 않지만 쉽고 빠른 실습을 위해 타이머2, 타이머5 의 인터럽트가 수행되는 1초 마다 printf 문을 출력하는 코드를 추가한다

```
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
/* USER CODE BEGIN Callback 0 */
/* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM1) {
   HAL IncTick();
/* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  if (htim->Instance == TIM2) {
    printf("tim2\n");
  if (htim->Instance == TIM5) {
    printf("tim5\n");
/* USER CODE END Callback 1 */
```



• CubeMX 로 생성된 default 태스크에 아래와 같은 코드를 추가하고 PA0 (조이스틱 센터 버튼) 을 누르면 View -> Serial Windows -> Debug Viewer 의 출력이 어떻게 바뀌는지 확인한다


```
void StartDefaultTask(void const * argument)
 /* USER CODE BEGIN 5 */
 /* Infinite loop */
 for(;;)
   //taskENTER CRITICAL();
   while(HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 0)==SET){};
   //taskEXIT CRITICAL();
    printf("default task\n");
    osDelay(1000);
  /* USER CODE END 5 */
```

```
Debug (printf) Viewer
tim2
t.im5
default task
tim2
tim5
default task
tim2
tim5
                        조이스틱 센터 누름
default task
tim2
tim5
default task
tim2
tim5
default task
tim2
tim5
tim2
tim5
tim2
tim5
tim2
tim5
tim2
tim5
tim2
tim5
tim2
```



• 아래 코드에서 taskENTER CRITICAL() 과 taskEXIT_CRITICAL() 의 주석을 해제하고 PA0 (조이스틱 센터 버튼) 을 누르면 View -> Serial Windows -> Debug Viewer 의 출력이 어떻게 바뀌는지 확인한다


```
void StartDefaultTask(void const * argument)
 /* USER CODE BEGIN 5 */
 /* Infinite loop */
 for(;;)
   taskENTER CRITICAL();
   while(HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 0)==SET){};
   taskEXIT CRITICAL();
    printf("default task\n");
    osDelay(1000);
  /* USER CODE END 5 */
```






• HAL TIM Base MspInit 함수에서 타이머 5 의 인터럽트 priority 를 하나 작은 값 (높은 인터럽트 priority) 으로 변경하고 위의 테스트를 다시 수행했을때 PA0 (조이스틱 센터 버튼) 을 누르면 View -> Serial Windows -> Debug Viewer 의 출력이 어떻게 바뀌는지 확인한다

```
else if(htim base->Instance==TIM5)
  /* USER CODE BEGIN TIM5 MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM5 MspInit 0 */
   /* Peripheral clock enable */
    HAL RCC TIM5 CLK ENABLE();
   /* Peripheral interrupt init */
   //HAL NVIC SetPriority(TIM5 IRQn, 5, 0);
   HAL NVIC SetPriority(TIM5 IRQn, 4, 0);
   HAL NVIC EnableIRQ(TIM5 IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM5 MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM5 MspInit 1 */
```







FreeRTOS Event Group



Event Group 21

- Semaphore 나 Queue 와 다르게 하나 또는 여러개의 이벤트를 조합해서 전달하고 기다리는 동기화 방법으로 사용된다
- configUSE_16_BIT_TICKS 가 1 이면 Event Group (EventGroupHandle_t) 은 16 비트 크기의 데이터형이며 하위 8 비트만 Event Flag 로 사용된다
- configUSE 16 BIT_TICKS 가 0 이면 Event Group (EventGroupHandle_t) 은 32 비트 크기의 데이터형이며 하위 24 비트만 Event Flag 로 사용된다
- Event Group 내의 한 비트를 Event Flag 라고 부르며 1 또는 0 으로 이벤트 발생 여부를 나타낸다
- 인터럽트 핸들러에서 사용하는 xEventGroupSetBitsFromISR 와 xEventGroupClearBitsFromISR 함수는 Set 또는 Clear 할 Bit (List t) 의 수가 가변이기 때문에 인터럽트 핸들러에서 non-deterministic 딜레이가 발생하지 않도록 flag 세팅만 하고 실제 동작은 FreeRTOS 커널 태스크로 위임하도록 구현되어 있다. 해당 API 를 사용하려면 configUSE TIMERS, configUSE_TRACE_FACILITY, INCLUDE_xTimerPendFunctionCall 도 같이 ▼세팅되어야 한다

• 제공되는 API 는 아래와 같다

Event Groups and Event Bits API Functions

- xEventGroupCreate
- xEventGroupCreateStatic
- xEventGroupWaitBits
- xEventGroupSetBits
- xEventGroupSetBitsFromISR
- xEventGroupClearBits
- xEventGroupClearBitsFromISR
- xEventGroupGetBits
- xEventGroupGetBitsFromISR
- xEventGroupSync
- vEventGroupDelete



Event Group 23

void Task3(void const * argument)

• 아래는 Task1, Task2 에서 Event Flag 1 과 2를 각각 세팅하고 Task3 은 Event Flag 1 과 2 가 모두 함께 세팅되는 것을 2초 동안 기다리는 예제이다

```
EventGroupHandle t evtGrp;
                                                uint32 t result;
uint32 t evt flag 1 = 0x01; //bit 0
                                                  for(;;){
uint32 t evt flag 2 = 0x04; //bit 2
                                                    result = xEventGroupWaitBits(
                                                                evtGrp,
void Task1(void const * argument)
                                                                (evt flag 1 | evt flag 2),
                                                                pdTRUE, //xClearOnExit
 for(;;){
                                                                pdTRUE, //xWaitForAllBits
   xEventGroupSetBits(evtGrp, evt flag 1);
                                                                2000); //xTicksToWait
                                                    if(result & (evt_flag_1 | evt_flag_2) ==
   vTaskDelay(1000);
                                                       (evt flag 1 | evt flag 2)){
                                                      //flag 1 and flag 2 are all set
void Task2(void const * argument)
                                                     else{
                                                     if(result & evt_flag_1){//flag_1 is set}
 for(;;){
                                                     else if(result & evt flag 2){//flag 2 is set}
   xEventGroupSetBits(evtGrp, evt flag 2);
                                                     else {//none set}
   vTaskDelay(1000);
                                                void main(void)
                                                  evtGrp = xEventGroupCreate();
```



• 앞장에서 사용한 예제를 다음과 같이 타이머 5 시작만 주석처리 한다

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL TIM Base Start IT(&htim2);
//HAL TIM Base Start IT(&htim5);
/* USER CODE END 2 */
```

• Event Group, Event Flag 그리고 2개의 태스크 핸들을 선언하고

```
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables -----*/
EventGroupHandle t evtGrp;
uint32 t evt flag 1 = 0x01; //bit 0
uint32 t evt flag 2 = 0x02; //bit 1
static TaskHandle t xTask1 Handle = NULL;
static TaskHandle t xTask2 Handle = NULL;
#define configTASKS PRIORITY (tskIDLE PRIORITY)
/* USER CODE END PV */
```



• main 함수에서 Event Group 을 생성하고 태스크 2개를 생성한다


```
osThreadDef(defaultTask, StartDefaultTask, osPriorityNormal, 0, 128);
defaultTaskHandle = osThreadCreate(osThread(defaultTask), NULL);
/* USER CODE BEGIN RTOS THREADS */
evtGrp = xEventGroupCreate();
BaseType_t xReturn;
xReturn = xTaskCreate(Task1, "Task1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL,
                      ( UBaseType t ) configTASKS PRIORITY,
                      &xTask1 Handle );
xReturn = xTaskCreate(Task2, "Task2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL,
                      ( UBaseType_t ) configTASKS_PRIORITY,
                      &xTask2 Handle );
/* USER CODE END RTOS THREADS */
```



• 태스크를 여러개 생성하는 경우 HEAP 사이즈가 충분한지 유의한다



• CubeMX 를 사용해서 태스크를 생성할 경우 위의 TOTAL HEAP SIZE 대비 현재 사용중인 HEAP 사이즈와 남아있는 HEAP 사이즈를 볼수 있다





- 태스크1 은 1초 마다 Event Group 의 Flag 1 을 세팅하도록 코드를 추가하고
- 태스크2 에 3초 마다 Event Group 의 Flag 2 를 세팅하도록 코드를 추가한다

```
/* USER CODE BEGIN 0 */
static void Task1( void *pvParameters )
 for(;;){
    xEventGroupSetBits(evtGrp, evt_flag_1);
    vTaskDelay(1000);
static void Task2( void *pvParameters )
 for(;;){
    xEventGroupSetBits(evtGrp, evt flag 2);
    vTaskDelay(3000);
/* USER CODE END 0 */
```



• default 태스크는 Event Group 의 Flag 1 과 2가 동시에 세팅되는것을 5초 동안 기다리고 결과를 printf로 출력 한다 (USER CODE BEGIN 사이 코드 위치)

```
void StartDefaultTask(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN 5 */
 /* Infinite loop */
uint32 t result;
 for(;;){
    result = xEventGroupWaitBits(
               evtGrp,
               (evt flag 1 | evt flag 2),
               pdTRUE, //xClearOnExit
               pdTRUE, //xWaitForAllBits
               5000); //xTicksToWait
    if((result&(evt flag 1 | evt flag 2)) == (evt flag 1 | evt flag 2)){
      printf("default - all set\n");
    }
    else{
      if(result & evt flag 1){printf("default - flag1 set\n");}
      else if(result & evt flag 2){printf("default - flag2 set\n");}
      else {printf("default - none set\n");}
    vTaskDelay(500);
  /* USER CODE END 5 */
```

- 즉, 태스크1 은 1초 간격으로 Flag 1 을 세팅하고
- 태스크2는 3 초 간격으로 Flag 2 를 세팅하도록 테스트 했을때
- 앞장에서 실습했던 타이머2는 1초 간격으로 printf 출력이 이루어지고 있으며 default 태스크는 Flag 1 과 2 가 모두 세팅되는 3초마다 printf 출력이 되는것을 확인할 수 있다

```
Debug (printf) Viewer
tim2
tim2
default - all set
tim2
tim2
tim2
default - all set
tim2
tim2
tim2
default - all set
tim2
tim2
tim2
```


life.augmented

 xEventGroupWaitBits 함수의 xClearOnExit 또는 xWaitForAllBits 인자를 pdFALSE 로 바꾸면 결과가 어떻게 바뀌는지 실습해본다


• xEventGroupWaitBits 함수의 xClearOnExit 또는 xWaitForAllBits 인자를 모두 pdTRUE 로 복구하고 타이머 2 를 아래와 같이 수정해서 다시 실습해본다

```
void HAL TIM PeriodElapsedCallback(TIM HandleTypeDef *htim)
/* USER CODE BEGIN Callback 0 */
/* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM1) {
   HAL IncTick();
/* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  BaseType t higher task waken=pdFALSE;
  if (htim->Instance == TIM2) {
    if (evtGrp!=NULL){
     xEventGroupSetBitsFromISR(evtGrp, evt flag 2,&higher task waken);
      portYIELD FROM ISR(higher task waken);
   printf("tim2\n");
  if (htim->Instance == TIM5) {
    printf("tim5\n");
/* USER CODE END Callback 1 */
```

• xEventGroupSetBitsFromISR 을 사용하려면 CubeMX 에서 타이머와



• 아래 두가지를 enable 시켜주고



• HEAP 사이즈를 4000 Byte 로 늘려주고 다시 Generate Code 를 실행한다




• 14 페이지의 프로젝트 설정을 다시 해준다



- 즉, 태스크1 은 1초 간격으로 Flag 1 을 세팅하고
- 태스크2는 3 초 간격으로 Flag 2 를 세팅하고
- 타이머2 는 1초 간격으로 Flag 2 를 세팅하도록 테스트 했을때
- default 태스크는 Flag 1 과 2 가 모두 세팅되는 1초마다 printf 출력이 되는것을 확인할 수 있다

```
Debug (printf) Viewer
tim2
default - all set
```





FreeRTOS Co-Routine



Co-Routine 34

- 태스크는 태스크별로 stack 을 할당해서 사용하는 반면 Co-Routine 들은 하나의 stack 을 공유해서 사용한다
- 램 용량이 많이 부족한 시스템에서 태스크 대신에 Co-Routine 이 사용되며 태스크의 TCB (Task Control Block)보다 작은 사이즈의 CRCB (Co-Routine Control Block) 가 사용된다
- 태스크는 Systick (PendSV) 을 통해서 스케줄링이 이루어지는 반면 Co-Routine 은 Idle 태스크 hook 에서 vCoRoutineSchedule() 를 호출하는 코드를 넣어 줌으로서 스케줄링이 이루어진다
- Idle 태스크는 Running(Ready) 상태의 태스크가 없을때만 수행되기 때문에 태스크와 Co-Routine 을 동시에 함께 사용할수 있지만 태스크의 우선순위가 항상 Co-Routine 보다 높다



Co-Routine 35

- Co-Routine 의 priority 는 0 부터 configMAX CO ROUTINE PRIORITIES-1 값으로 설정하며 태스크 priority와 무관한 Co-Routine 들 사이의 priority 값으로 사용된다
- Co-Routine 은 함수 시작부분에 crSTART(), 마지막 부분에 crEND() 함수를 호출해야 하며 함수가 리턴 되면 안되기 때문에 무한 루프로 처리한다
- Co-Routine 용 API 함수를 사용해야 한다 (예를 들어, crDELAY(), crQUEUE SEND() 등)
- Stack 을 공유해서 사용하기 때문에 Co-Routine 함수 내부에는 전역변수 또는 static 변수만 사용해야 하며 Co-Routine 용 API 함수는 분기된 다른 함수에서 호출되면 안되고 Co-Routine 내부에서 직접 호출되어야 한다
- Switch case 문 안에서 crDELAY() 와 같은 blocking 함수를 사용하면 안된다
- Co-Routine 은 사용법에 제약사항을 유의해야 하므로 램 용량이 부족하지 않다면 사용을 권장하지 않는다

• 제공되는 API 는 아래와 같다

Co-routine specific [API]


Modules

- CoRoutineHandle_t
- xCoRoutineCreate
- crDELAY
- crQUEUE SEND
- crQUEUE_RECEIVE
- crQUEUE_SEND_FROM_ISR
- crQUEUE_RECEIVE_FROM_ISR
- vCoRoutineSchedule



• Co-Routine 의 사용 예제는 아래와 같다

```
void CoRoutine1(xCoRoutineHandle xHandle, unsigned portBASE TYPE uxIndex)
static uint32 t no local variable = 0x11;
 crSTART( xHandle );
 for( ;; ){
   no_local_variable++;
   crDELAY( xHandle, 10 );
 crEND();
void CoRoutine2(xCoRoutineHandle xHandle, unsigned portBASE TYPE uxIndex)
  crSTART( xHandle );
 for(;;){
    crDELAY( xHandle, 20 );
 crEND();
void main(void)
{
 xCoRoutineCreate( CoRoutine1, PRIORITY_0, 0 );
  xCoRoutineCreate( CoRoutine2, PRIORITY 1, 0 );
```



FreeRTOS Task Notification



Task Notification 39

- 태스크 생성시 32bit 의 notification value 가 태스크마다 하나씩 할당된다. Notification value 를 통해서 태스크들 및 인터럽트 핸들러들 사이에 동기화 신호를 주거나 및 32bit 데이터 전송을 할수 있는 용도로 사용된다
- Queue, semaphore, event group 과 같이 송수신 중간에 객체를 사용해 전달하는 방법이 아닌 태스크로의 직접 전달 방법이기 때문에 binary semaphore 보다 속도와 램 사용량에 이점이 있다
- Queue, semaphore, event group 은 핸들을 가지고 있는 여러개의 태스크에서 수신을 할수 있지만 Task Notification 은 하나의 수신 태스크만 사용 가능하다
- Task Notification 은 인터럽트 (또는 태스크)에서 송신하고 태스크에서 수신이 가능하다
- Task Notification 은 태스크에서 송신하고 인터럽트에서 수신은 불가능하다
- Queue, semaphore, event group 의 송신은 blocked 상태에서 송신 완료를 기다릴수 있지만 Task Notification 의 송신은 단순히 overwrite 된다

• 제공되는 API 는 아래와 같다

RTOS Task Notifications [API]

RTOS task notification API functions:

- xTaskNotifyGive()
- vTaskNotifyGiveFromISR()
- ulTaskNotifyTake()
- xTaskNotify()
- xTaskNotifyAndQuery()
- xTaskNotifyAndQueryFromISR()
- xTaskNotifyFromISR()
- xTaskNotifyWait()
- xTaskNotifyStateClear()



Task Notification 41


• Task Notification 을 binary semaphore 처럼 사용하는 예제는 아래와 같다

```
static TaskHandle t task1 handle = NULL;
void Task1(void const * argument)
uint32 t noti value;
 for(;;){
    noti value = ulTaskNotifyTake( pdTRUE, 3000 ); //xClearCountOnExit, xTicksToWait
    if(noti value != 0){/*Something received*/}
    else {/*Nothing received*/}
void one sec interrupt(void)
BaseType t higher task waken=pdFALSE;
  if(task1 handle != NULL){
    vTaskNotifyGiveFromISR( task1 handle, &higher task waken );
 portYIELD_FROM_ISR(higher_task_waken);
void main(void)
 task1 handle = xTaskCreate(Task1, "Task1", 1000, NULL, 1, NULL);
```

Task Notification 42

• Task Notification 을 동기화 및 데이터 전송으로 사용하는 예제는 아래와 같다

```
static TaskHandle t task1 handle = NULL;
void Task1(void const * argument)
uint32 t noti value;
 for( ;; ){
   xTaskNotifyWait( 0x00, /* Don't clear any notification bits on entry. */
                     0xffffffff, /* Reset the notification value to 0 on exit. */
                     &noti value, /* Notified value pass out in noti value. */
                     portMAX DELAY ); /* Block indefinitely. */
   if(noti value & 0x01){/*Bit0 is set*/}
   else {/*Something else*/}
  }
static uint32 t tick count;
void one sec interrupt(void)
BaseType t higher task waken=pdFALSE;
  ++tick count;
  if(task1 handle != NULL){
   xTaskNotifyFromISR( task1 handle, tick count, eSetBits, &higher task waken );
  xTaskNotify( task2 handle, 0, eNoAction );
 xTaskNotify( task3 handle, 0x50, eSetValueWithOverwrite );
  portYIELD FROM ISR(higher task waken);
```



FreeRTOS Run Time Stack Checking



Run Time Stack Checking 44

- 태스크에 할당된 stack 의 overflow 체크를 위해 아래 상수를 1 또는 2로 설정한다 (FreeRTOSConfig.h)
 - configCHECK FOR STACK OVERFLOW 가 1 인 경우, 스케줄러 vTaskSwitchContext() 함수가 호출될 때마다 TCB 에 있는 stack top 주소 변수와 현재 stack 주소 변수를 비교해서 stack overflow 를 검사한다
 - configCHECK FOR STACK OVERFLOW 가 2 인 경우, 태스크가 생성될때 stack 전체를 특정 패턴의 데이터 (0xa5) 로 채우고 스케줄러 vTaskSwitchContext() 함수가 호출될 때마다 현재 stack 주소에서 20 byte 를 읽어서 특정패턴(0xa5) 이 다른 데이터로 overwrite 되지 않았는지 검사하다
- Stack overflow 후킹 함수는 위의 상수가 1 또는 2로 설정된 경우, stack overflow 검사시 발생한 태스크의 핸들과 이름을 인자로 리턴한다. Stack overflow 가 심할 경우 잘못된 태스크 이름이 전달될 수도 있고 후킹 함수가 호출 조차 안될수 있기 때문에 신뢰도는 제한적이다
 - vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle *pxTask, signed portCHAR *pcTaskName)
- 태스크 생성 이후부터 기록된 남아 있는 최소 stack 크기 조회를 매뉴얼 하게 하려면 INCLUDE uxTaskGetStackHighWaterMark 를 enable 하고 아래 함수를 호출한다. 리턴값 1 은 1 word 를 나타낸다.
- unsigned portBASE_TYPE uxTaskGetStackHighWaterMark(xTaskHandle xTask);

• 앞장에서 사용한 예제의 타이머2 시작도 주석처리 한다

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
//HAL TIM Base Start IT(&htim2);
//HAL TIM Base Start IT(&htim5);
/* USER CODE END 2 */
```

 FreeRTOSConfig.h 파일에 INCLUDE uxTaskGetStackHighWaterMark 를 1로 선언해 준다

```
116 \(\begin{aligned}
\hline \text{Set the following definitions to 1 to include the API function, or zero \)
117 -to exclude the API function. */
118 | #define INCLUDE vTaskPrioritySet
119 | #define INCLUDE uxTaskPriorityGet
120 #define INCLUDE vTaskDelete
121 #define INCLUDE vTaskCleanUpResources
122 #define INCLUDE vTaskSuspend
123 #define INCLUDE vTaskDelayUntil
124 #define INCLUDE vTaskDelay
125 #define INCLUDE xTaskGetSchedulerState
126 #define INCLUDE uxTaskGetStackHighWaterMark 1
```



• 태스크1 에서 default 태스크로 1초 간격으로 tick_count 를 notification value 로 보내도록 코드를 아래와 같이 수정한다

```
void Task1(void const * argument)
{
static uint32_t tick_count;
  for(;;){
    ++tick_count;
    if(defaultTaskHandle != NULL){
        xTaskNotify( defaultTaskHandle, tick_count, eSetValueWithOverwrite );
    }
    vTaskDelay(1000);
}
```



• default 태스크를 아래와 같이 수정한다

• Recursive 함수와 지역변수에 의해 stack 이 줄어드는것을 확인할 수 있다

```
Debug (printf) Viewer

noti:1, stack:101
noti:2, stack:93
noti:3, stack:91
noti:4, stack:89
noti:5, stack:87
noti:6, stack:85
noti:7, stack:83
noti:8, stack:81
noti:10, stack:77
noti:11, stack:75
noti:12, stack:73
noti:13, stack:71
```



• FreeRTOSConfig.h 파일에 configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW 를 2로 선언해 준다

• Stack overflow 후킹 함수를 아래와 같이 추가해준다


```
/* USER CODE BEGIN 0 */
void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName )
{
   printf("overflow: %s\n", pcTaskName);
}
```



• 아래와 같이 4 word 크기의 stack 이 남은 지점부터 특정패턴(0xa5) 20 byte 검사에서 stack overflow 가 감지되면서 후킹 함수의 printf 문이 호출되는 것을 확인 할 수 있다

```
noti:34, stack:18
noti:35, stack:18
noti:36, stack:16
noti:37, stack:14
noti:38, stack:12
noti:39, stack:10
noti:40, stack:8
noti:41, stack:8
noti:42, stack:4
overflow: defaultTask
noti:43, stack:2
overflow: defaultTask
noti:44, stack:2
overflow: defaultTask
noti:45, stack:0
overflow: defaultTask
noti:46, stack:1
overflow: defaultTask
noti:48, stack:0
overflow: defaultTask
noti:49, stack:0
overflow: defaultTask
```





Thank you

