Terminal-Kodes

- 1. Wozu braucht man das?
 - 1. Was ist ein Terminal
 - 2. Wozu heute noch
- 2. Terminals, Emulatoren und Emulationen
 - 1. "Dumme" Terminals
 - 2. "Richtige" Terminals
 - 3. Terminal-Emulatoren
- 3. Übersicht der Steuerkommandos VT100 und ANSI
 - 1. Was ist überhaupt drin?
 - 2. Abfragen
 - 3. Schalter
 - 4. Steuern und Löschen
 - 5. Kursorsteuerung
 - 6. Attribute
 - 7. Tastatur-Kodes
 - 8. Der Grafikzeichensatz
- 4. Die Verwendung & das XON/XOFF-Protokoll
 - 1. Die Initialisierung
 - 2. Das laufende Programm
 - 3. Die lästigen Unterschiede
 - 4. Das XON/XOFF-Protokoll
- 5. Binärdatenübertragung mit XMODEM
- 6. Alles zusammen im Mikrocontroller

1 Wozu braucht man das?

1.1 Was ist ein Terminal

Ein *Terminal* besteht aus Tastatur und Bildschirm sowie einer seriellen Schnittstelle. Tastendrücke gehen zur seriellen Schnittstelle hinaus, Zeichen von außen landen auf dem Bildschirm. Zumindest grundsätzlich.



Es sieht also so ähnlich aus wie ein Computer, ist es aber nicht. (In aller Regel befindet sich darin ein fest programmierter Computer, aber man kann darauf kein beliebiges Programm ausführen.)

Die Erfindung reicht in die Computersteinzeit zurück (die ich *nicht* erlebt habe), als man mit dem Mainframe über ein Modem (ja, genau so wie heutzutage fürs Internet) und über eine Telefonleitung als einer von 'zig Benutzern (etwas von der teuren) Rechenzeit angeknabbert hatte.

Terminals gab es mit Druckerschnittstelle (zum Protokollieren, ein Diskettenlaufwerk gab es nicht) und später auch mit Farbbildschirm. Stets präsentieren sie sich mit einem Zeichenraster aus 80 Spalten und 24 Zeilen (nicht 25 wie unter DOS) und weißer Schrift auf schwarzem Grund, neuere auch umgekehrt. Sie sind so gut wie nie vollgrafikfähig.

Heutzutage sind sie allesamt museumsreif, denn die sog. *Terminal-Emulationen* sind viel verbreiteter und auch einfacher zu handhaben. Als Vorteil von echten Terminals kann man aber herausstellen, dass sie absolut idiotensicher sind, weil es keine Vireninfektionsgefahr gibt.

Übrigens, jeder TELNET-Client ist gleichzeitig eine Terminal-Emulation; die Funktion der seriellen Schnittstelle nimmt nun der TCP/IP-Socket ein (und ist viel schneller).

1.2 Wozu heute noch

Mainframes sind so gut wie ausgestorben. Terminal-Emulatoren nicht. In der Ära vor dem Internet brauchte man sie zur Bedienung von sog. Mailboxen (der Name irritiert, sie sind eher mit FTP-Servern vergleichbar). Aber auch diese sind so gut wie tot.



Sehr gerne benutzt man einen Terminal-Emulator für *Mikrocontroller-Projekte* zum Anzeigen interner Werte und (wenn man weiß wie) zu ihrer Fernbedienung. Im Folgenden liegt daher das Schwergewicht auf Mikrocontroller. Sie sollten groß und komfortabel genug sein für C-Programmierung, denn in Assembler artet eine interaktive serielle Schnittstelle in richtig viel Arbeit aus.

Richtig ausprogrammiert kann man eine Mikrocontroller-Lösung basteln, die zur Diagnose nur die serielle Schnittstelle braucht; Setup-Werte u. ä. können damit ebenfalls eingesehen und verändert werden, ohne den Mikrocontroller neu zu brennen oder ein spezielles Kommunikationsprogramm (für welches Betriebssystem?) zu schreiben.

Ähnlich verhalten sich auch Laserdrucker der gehobenen Preisklasse, die über ihren Ethernet-Anschluss ein TELNET-Port anbieten, mit dem man alle Setup-Werte viel klarer einstellen kann als mit dem Mini-Display und den wenigen Tasten am Drucker. (Noch schöner ist es mit einem HTML-

Interface.)

Die Arbeit mit Terminals ist nichts für Leute, die ohne Maus nicht auskommen. Im Zweifelsfall prüfen Sie sich bitte im Selbstversuch und ziehen die Maus vom PC ab und legen los. Wenn Sie 10 Minuten durchhalten, können wir weitermachen.

2 Terminals, Emulatoren und Emulationen

2.1 "Dumme" Terminals

Vor dem Bildschirmterminal gab es das *Schreibmaschinenterminal*: Tastenanschläge gingen zum seriellen Port, und Daten vom seriellen Port wurden ausgedruckt. Eine Bimmel (für den Kode 07h) gab es damals schon. (Für das Echo bspw. bei der Zeicheneingabe muss der Server sorgen.)

Die ersten *Bildschirmterminals* sparten Papier, aber verhielten sich genau so: Zeichenausgabe nur von links nach rechts und von oben nach unten sowie "Rollbetrieb", was oben herausrollte, war weg. Man nennt solche Terminals "dumm" ("dumb terminal").

Die meisten Unix-Kommandos arbeiten mit "dummen" Terminals, denn die Ausgaben lassen sich hervorragend weiterverarbeiten (filtern) und problemlos ausdrucken.

Es ist aber offensichtlich, dass man so keinen vernünftigen Text-Editor realisieren kann. Dazu bedarf es Steuerkommandos, die auf einen Bildschirm zugeschnitten sind.

2.2 "Richtige" Terminals

Offensichtlich benötigt man für das Beispiel Text-Editor in etwa folgende Steuersequenzen:

- Kursor-Positionierung,
- Zeichen einfügen und löschen,
- Zeilen einfügen und löschen (= gezieltes Rollen).

Ohne Zeilen löschen oder einfügen zu können würde der Bildaufbau beim sonst fälligen (fast) kompletten Neuzeichnen unerträglich lange dauern.

Weitere nützliche Steuersequenzen sind:

- Abfrage der Kursor-Position (gleichzeitig Erkennung, dass es kein "dummes" Terminal ist),
- Zeichen-Attribute, wie fett, unterstrichen und Farbe (je nach Fähigkeiten der Hardware!),
- Zeichensatz-Umschaltung (Rahmensymbole, Umlaute usw.),
- Unterstützung variabler Zeilen- und Spaltenzahl.

Zum Verdruss der Programmierer hat aber jeder Mainframe-Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht. Mal sind die Terminals verschieden fähig, und auch bei gleichen Fähigkeiten gibt es völlig verschiedene Steuerkodes.

Zwei Terminal-Systeme sind jedoch (zumindest in ihrer Emulation) vergleichsweise weit verbreitet:

- VT100 ein Schwarzweiß-Terminal, das als Extra doppelt breite und hohe Schrift darstellen kann,
- ANSI kein reales Terminal, eher ein Standard für Emulationen mit dem Extra von bunter Schrift.

Ihre Steuerkodes sind sogar einander ähnlich, sodass für ein Mikrocontroller-Projekt nur diese beiden Steuersätze interessant sind.

Erwähnenswert ist, dass DOS mit geladenem ANSI-Treiber und umgelenkten Ein- und Ausgabeströmen einem "richtigem" ANSI-Terminal recht nahe kommt, jedoch die Tastaturunterstützung der Sondertasten ist komplett verkehrt.

2.3 Terminal-Emulatoren

Man braucht kein echtes Terminal zur Kommunikation mit seinem Mikrocontroller. (Obwohl das natürlich geht!) Dazu gibt es Terminal-Emulatoren. In der Regel können sie verschiedene (reale) Terminals emulieren.

Sowohl erstere als auch letztere verhalten sich unterschiedlich, und so ist die Komplexität quadratisch! Beispielsweise kann ein zeichenbasierter (DOS-) Emulator auch im VT100-Modus keine doppelt hohen oder breiten Zeichen, die VGA-Karte kann das nicht. Manche Steuerkodes werden von dem einen oder anderen Programm nicht oder nur in einem Modus verstanden. Auto-detect-fähige Programme wiederum erwarten bestimmte Sequenzen, bevor sie sich auf einen Modus festlegen.

Die "feinen Unterschiede" herauszufinden und ein Rezept für folgende Mikrocontroller-Programmierungen zu erarbeiten ist Hauptanliegen dieser Arbeit.

Aus Aufwandsgründen wurde die Zahl der getesteten Terminal-Emulatoren ziemlich eingeschränkt durch die Auswahl von:

- Windows 9x/NT/XP HyperTerminal (HYPERTRM.EXE)
- Windows 3.x Terminal (TERMINAL.EXE)
- Norton Commander TERM90.EXE bzw. TERM95.EXE

Als Emulationen kamen nur VT100 und ANSI in Frage. Das Windows-3.x-Programm unterstützt kein ANSI, während HyperTerminal ein Auto-Detect anbietet.

Beiläufig erwähnt werden muss, dass es sich bei diesen Programmen allesamt um wahre Krücken handelt, die Exaktheit aller Emulationen lässt sehr zu wünschen übrig. Nur der allgemeinen Verfügbarkeit wegen wurden sie ausgewählt; ein extra Programm herunterladen zu müssen sollte ja gerade


vermieden werden.

3 Übersicht der Steuerkommandos VT100 und ANSI


3.1 Was ist überhaupt drin?

Bevor es zu den Steuerkommandos geht, erst mal die Grenzen von VT100 und ANSI (in den untersuchten Emulatoren):

- Das Vorhandensein von Farbe kann nicht garantiert werden.
- Die Farb-Standardeinstellung (meist schwarz auf weiß/hellgrau oder weiß/hellgrau auf schwarz) ist benutzerspezifisch und kann nicht abgefragt werden; daher sind zur Hervorhebung nur grün (grün) und rot (rot) zulässig, es sei denn, man übernimmt komplett die Farb-Kontrolle, auch über die Hintergrundfarbe. Denn: Gelb auf Weiß sowie (Dunkel-)Blau auf Schwarz sind schwer lesbar.
- Der Zeichensatz für die Zeichen >= 80h wird oft DOS-kompatibel angenommen; besser fährt man mit einer zuschaltbaren Umkodierung im Mikrocontroller.
- HyperTerminal sorgt schlauerweise dafür, bei ausgewähltem OEM-Zeichensatz auch bei den Umlaut-Tasten OEM-Kodes zur Gegenseite zu schicken.
- Als Sondertasten funktionieren nur **F1..F4**, Pfeiltasten, **Pos1** und **Ende**; die Taste **Entf** geht nur teilweise, und insbesondere fehlen die Tasten BildAuf und BildAb,
- Das VT100-Feature mit den doppelt breiten und hohen Zeichen sollte man besser vergessen,
- Die Vorzüge beider lassen sich in der Emulation VT220 verbinden, diese ist aber nicht verbreitet.



HyperTerminal im VT100- und VT100J-Modus. Die Maus zeigt die Sequenzen.



HyperTerminal im ANSI- und ANSIW-Modus. Die Maus zeigt die Sequenzen.

Der Kode **ESC** ist hexadezimal **1Bh**, dezimal **27**, als Control-Code ^[geschrieben und kann auch über die Esc-Taste direkt eingegeben werden.

Weitere Eingabemöglichkeiten bestehen über die Tastenkombination Ctrl+[(auf der deutschen Tastatur Strg+Ü, weil dort die eckige Klammer der

amerikanischen Tastatur liegt - und deshalb diese Control-Schreibweise), sowie über den numerischen Tastenblock durch Festhalten der linken Alt-Taste, Drücken der Tasten 2 und 7 und Loslassen der Alt-Taste. (Das sind eigentlich Binsenweisheiten, die es am PC schon seit 20 Jahren gibt, aber kaum jemand weiß das heute noch!)

Die Groß- und Kleinschreibung ist bei den Steuersequenzen unbedingt einzuhalten! Numerische Parameter sind stets dezimal.

An Stelle von "ESC [" kann bei einer 8-bit-Verbindung auch ein "ESC" mit gesetztem Bit 7 (CSI = 9Bh, 155) übertragen werden; die getesteten Emulatoren interpretieren solche Kodes jedoch als Zeichen.

Die wirklich wichtigen und nützlichen Kommandos sind **fett** hervorgehoben. Es bedeuten:

- HT = HyperTerminal (unter Windows 95 und höher) in den Modi VT100, VT100J, ANSI, ANSIW und Auto-Detect
- W3 = Windwos 3.x TERMINAL.EXE im Modus VT100
- NC = Norton Commander 4 TERM95.EXE in den Modi VT100 und ANSI

3.2 Abfragen

Befehl	Kode	Antwort *	Emul:	HT	W3	NC	Bemerkung
Identifizierung	ESC [c ESC Z	ESC [? 1 ; x c	VT100 ANSI	nein	-		Auto-Detect zu VT100J
lacitumzierumg	ESC [> c	ESC [. 1 , x c	VT100 ANSI	OK nein	nein -	nein nein	x=2 unter HT und W3 , $x=0$ unter NC
Anwesenheit testen	ESC [5 n	ESC [? 0 n		OK OK	OK -	nein nein	Auch im Auto-Detect-Modus
Kursorposition abfragen	ESC [6 n	ESC [y ; x R		OK OK		nein OK	(x:y) = Kursorposition, (1:1) = linke obere Ecke
Kennung ???	HSC'LY	ESC [2;1;1;112;112;1;0x	VT100 ANSI	OK nein	nein -	nein nein	Auto-Detect zu VT100J
Drucker bereit?	ESC [? 15 n	ESC [? 10 n	VT100 ANSI	nein nein		nein nein	Offenbar nirgends Drucker-Unterstützung
Benutzerdefinierte Tasten gesperrt?	ESC [? 25 n	ESC [? 20 n		OK OK	nein -		Auch im Auto-Detect-Modus. Antwort: »Tasten nicht gesperrt«
Tastatursprache	ESC [? 26 n	ESC [? 27 ; 1 n		OK OK	nein -		Auch im Auto-Detect-Modus. Antwort: »US-Tastatur«

^{*} HyperTerminal sendet nach jeder Antwort einige Bytes Schrott!

3.3 Schalter

Befehl	Kode	Emul:	HT	W3	NC	Bemerkung
Tastatur-Sperre	ESC [2 h	VT100	OK	nein	nein	Bei Sperre werden Tastendrücke ohne Pieps
Tastatur freigegeben *	ESC [2 1	ANSI	nein	-	nein	ignoriert
Einfüge-Modus	ESC [4 h	VT100	OK	OK	OK	Bei Zeichenausgabe rutscht Rest der Zeile
Überschreib-Modus *	ESC [4 1	ANSI	OK	-	nein	nach rechts, aber nie in nächste Zeile
Zeilenvorschub (0Ah) bei Zeilenende (0Dh)	ESC [20 h	VT100	OK	nein	nein*4	= Schalter »Beim Empfang Zeilenvorschub
kein Zeilenvorschub anhängen *	ESC [20 1	ANSI	nein	-	nein*4	am Zeilenende anhängen«
Kursortasten im Application-Modus *2	ESC [? 1 h	VT100	OK	OK	nein	Siehe unten
Kursortasten im Kursor-Modus *	ESC [? 1 1	ANSI	nein	-	nein	<u>Siene unten</u>
VT100-Modus *	ESC <	VT100	OK	OK	nein	Wirkung insbesondere auf <u>Kursortasten</u>
VT52-Modus	ESC [? 2 1	ANSI	nein	-	nein	Wirking hispesondere auf <u>Kursortasten</u>
132 Spalten	ESC [? 3 h	VT100	OK	nein*4	nein*5	
80 Spalten *	ESC [? 3 1	ANSI	nein	-	nein	
Sanftes (langsames) Rollen	ESC [? 4 h	VT100	nein	nein	nein	
Springendes (schnelles) Rollen *	ESC [? 41	ANSI	nein	-	nein	
Schrift schwarz auf weiß *8	ESC [? 5 h	VT100		nein	ja*6	Betrifft ganzen Bildschirm. Häufig genutzt als »sichtbare Klingel«.
Schrift weiß auf schwarz *	ESC [? 5 1	ANSI	nein	-	nein	Bug? Die oberen zwei Zeilen bei HyperTerminal bleiben unbeeinflusst
Relative Kursor-Platzierung *7	ESC [? 6 h	VT100	OK	ОК	ОК	Kursor springt auf (1:1) = linke obere Ecke (absolut) oder linke obere Rollbereichs-Ecke
Absolute Kursor-Platzierung *	ESC [? 61	ANSI	nein	-	nein	(relativ)
Umbruch: Bei voller Zeile rutscht der Kursor auf nächste Zeile *	ESC [? 7 h	VT100		OK	nein!	Die Standardeinstellung gibt alle Zeichen einer zu langen Zeile
kein Umbruch: Bei voller Zeile bleibt Kursor rechts stehen *3	ESC [? 7 1	ANSI	OK	-	OK	auf der rechten Position übereinander aus wie eine dumme Schreibmaschine
Automatische Tastenwiederholung *	ESC [? 8 h	VT100	nein	nein	nein	
keine Tastenwiederholung	ESC [? 81	ANSI	nein	-	nein	
Bildschirm im Zeilensprungverfahren (Interlaced)	ESC [? 9 h	VT100	nein	nein	nein	

kein Zeilensprungverfahren *	ESC [? 91	ANSI	nein	-	nein	Unsinn bei Windows-Emulatoren	
Kursor sichtbar *	ESC [? 25 h	VT100	OK	nein	nein	Vermisste Funktion!	
Kursor unsichtbar	ESC [? 25 1	ANSI	nein	-	nein*5	vermissie runktion:	
Grafik-Option(?)	ESC 1	VT100	nein	nein	nein		
normaler Betrieb *	ESC 2	ANSI	nein	-	nein		
Num. Tastenblock im Application-Modus	ESC =	VT100	OK	OK	nein	Siehe Numerischer Tastenblock	
Num. Tastenblock im Numeric-Modus *	ESC >	ANSI	nein	-	nein	STORE INCLUSION TRANSPORT	
Zeichensatz G0 - Vorwahl	ESC (x		_	OK**	ОК	x: A = britisch (#=£), B = amerik. *, 0 od. 2 = grafisch	
Zeichensatz G1 - Vorwahl	ESC) x	ANSI	nein	-	nein	Siehe unten	
Zeichensatz G0 nehmen *	SI (=0Fh, 15, ^O)	VT100	OK*9	OK	OK	Wer hat sich bloß diesen Müll ausgedacht?	
Zeichensatz G1 nehmen	SO (=0Eh, 14, ^N)	ANSI	nein	-	nein	Siehe Grafik	

^{*} Standardeinstellung (bei den übrigen Emulatoren)

3.4 Steuern und Löschen

Befehl	Kode	Emul:	HT	W3	NC	Bemerkung
Terminal rücksetzen	ESC c	VT100 ANSI	OK nein		nein nein	Auto-Detect zu VT100J
Zeile doppelt groß und obere Hälfte darstellen	ESC # 3					Das Programm sollte die gleichen Buchstaben
Zeile doppelt groß und untere Hälfte darstellen	ESC # 4					ausgeben!
Zeile normal	ESC # 5	VT100		OK*2		Voreinstellung
		ANSI	nein	-	nein*3	

^{*2} Standardeinstellung in **HT** im VT100J-Modus

^{*3} Standardeinstellung in **HT**

^{*4} Obwohl Schalter im Menü oder Konfigurationsdialog verfügbar

^{*5} Sichtbare Steuerzeichenausgabe

^{*6} Lässt sich nicht zurückstellen, Wirkung nur auf neue Zeichen (Bug!)

^{*7} Standardeinstellung in NC (nur relevant im VT100-Modus)

^{*8} Standardeinstellung in HT und W3

^{*9} Nicht im VT100J-Modus! Nur im VT100-Modus. (VT100J ist der 8-bit-Modus und braucht keine Zeichensatzumschaltung)

^{**} Keine Funktion der Amerikanisch/Britisch-Umschaltung; diese ist im Konfigurationsdialog festgelegt

Zeile doppelt breit	ESC # 6					Doppelt groß ist stets auch doppelt breit Die 40 (66) ersten Zeichen sind sichtbar, die anderen fallen heraus			
Bildschirm mit "E"s füllen (Bildschirm-Test)	ESC # 8	VT100 ANSI	OK nein	OK -	nein nein				
ESC-Sequenz abbrechen	CAN (=18h, 24, ^X) SUB (=1Ah, 26, ^Z)	VT100 ANSI	?	?	OK OK	ungetestet			
Piep ausgeben	BEL (=07h, 7, ^G)	VT100 ANSI	OK OK	OK -	OK OK	Ton ist oft abschaltbar			
Tastatur-Leuchtdioden schalten	ESC [x q	VT100 ANSI	nein nein	nein -	nein nein	x = Nummer der Leuchtdiode, $0 =$ aus			
Einfügen von Zeilen, Runter-Rollen	ESC [n L	VT100 ANSI	OK OK		nein nein	n=0 oder weggelassen = eine Zeile			
Löschen von Zeilen, Hoch-Rollen	ESC [n M	VT100 ANSI	OK OK		nein nein	Es wird nach bzw. von unten gerollt			
Löschen von Zeichen	ESC [n P	VT100 ANSI	OK OK	OK -	OK nein	<i>n</i> =0 oder weggelassen = ein Zeichen Zeichen rutschen von rechts nach			
Löschen vom Kursor zum Zeilenende	ESC [K	VT100	OK	OK -	OK OK				
Löschen vom Zeilenanfang zum Kursor	ESC [1 K	ANSI	OK						
Löschen der Zeile, die Kursor enthält	ESC [2 K	VT100 ANSI	OK OK	OK -	OK OK*4	Kursorposition bleibt unverändert.			
Löschen vom Kursor nach rechts und bis zum Bildende	ESC [J	VT100	OK	ОК	OK	Das Zeichen unter dem Kursor wird stets mit gelöscht			
Löschen vom Bildanfang und von links bis zum Kursor	ESC [1 J	ANSI	OK	-	OK				
	ESC [2 J	VT100	OK	OK*5	OK*5				
Löschen des Bildschirms	ESC [2 J	ANSI	OK	-	OK				
	FF (=0Ch, 12, ^L)	VT100 ANSI	LF OK	LF -	OK OK	Kursorposition danach (1:1), LF = wie LineFeed			

^{*} Bildschirm wird gelöscht

^{*2} Fehldarstellung: Die darunterliegende Zeile wird auch bemalt

^{*3} Sichtbare Steuerzeichenausgabe

^{*4} Kursorposition danach links

3.5 Kursorsteuerung

Befehl	Kode	Emul:	HT	W3	NC	Bemerkung
Position und Attribute speichern	ESC 7	VT100 ANSI	OK OK	OK* -	OK nein	
1 ostion una rittribute speienern	ESC [s		OK OK		nein OK*	Nur diese Kombination geht mit DOS' ANSI.SYS
Position und Attribute wiederherstellen	ESC 8		OK OK	OK*	OK nein	
1 osition und Attribute wiedernerstehen	ESC [u	VT100 ANSI	OK OK		nein OK*	Nur diese Kombination geht mit DOS' ANSI.SYS
Roll-Bereich setzen (immer volle Breite!)	ESC [y1 ; y2 r		OK OK	OK -	OK nein	y1, $y2$ = Roll-Bereich (Standard 1,24), setzt Kursor auf (1:1) (linke obere Ecke oder Roll-Ecke je nach
Roll-Bereich löschen	ESC [r	VT100 ANSI	OK OK	OK -	nein nein	Relativ-Modus)
Kursor positionieren	ESC [y ; x H ESC [y ; x f	VT100 ANSI	OK OK	OK -	OK OK	Linke obere Ecke (bzw. Roll-Rand im Relativ-Modus) ist (1:1) Weglassen von <i>x</i> führt manchmal zu (1: <i>y</i>)
Kursor nach links oben	ESC [H ESC [f	THIST				Erforderlich nach VT100' ESC [2 J
Tabulator an Kursorspalte setzen	ESC H	V/T100	OV	OK	OV	Standardmäßig ist alle 8 Spalten ein Tabulator.
Tabulator an Kursorspalte löschen	ESC [g	VT100 ANSI	OK nein	OK -	OK nein	
Alle Tabulatoren löschen	ESC [3 g		110111		110111	Auch alle Standard-Tabulatoren werden gelöscht!
Kursor y Zeilen hoch	ESC [y A					Niemals rollen.
Kursor y Zeilen runter	ESC [y B					Wenn $x/y = 0$ ist oder weggelassen wird, wird dennoch um eine Zeile/Spalte bewegt.
Kursor x Spalten rechts	ESC [x C					Beim Erreichen von Bildschirmrändern bleibt der
Kursor x Spalten links	ESC [x D					Kursor dort stehen.
Kursor zum Zeilenanfang	CR (=0Dh, 13, ^M)	VT100 ANSI	OK OK	OK	OK OK	Text bleibt stehen! Ein Terminal-Programm kann automatisch Zeilenvorschub (LF) ausführen.
Kursor 1 Zeichen nach links	BS (=08h, 8, ^H)	AINOI			UK	Text bleibt stehen - Nur zur Erinnerung! Bei TAB ohne Tabulator springt der Kursor ans

Kursor zum nächsten Tabstopp	HT (=09h, 9, ^I)					Zeilenende wie bei einer dummen Schreibmaschine, bei NC ist TAB dann wirkungslos.
Nächste Zeile, Hoch-Rollen beim Erreichen des	LF (=0Ah, 10, ^J) VT (=0Bh, 11, ^K)					Kursor-Spalte unverändert; ein Terminal-Programm kann automatisch Wagenrücklauf (CR) ausführen.
Roll-Randes	ESC D					Kursor-Spalte unverändert
	ESC E	VT100		OK	OK	
Vorherige Zeile, Runter-Rollen beim Erreichen des Roll-Randes	ESC M	ANSI	OK	-	nein	Kursor-Spalte danach stets = 1

^{*} Speichert Attribute nicht

3.6 Attribute

Modus	Kode	Emul:	HT	W3	NC	Bemerkung
Zeichenattribute setzen	ESC [x ; y ; z m	S	iehe u	nten		x,y,z sind (beliebig viele) Parameter, siehe nachfolgend. Auto-Detect zu ANSIW bei >=30
alles AUS	ESC [0 m ESC [m					stellt hellgraue Schrift auf schwarzem Grund ein
fett EIN		ANTOT			OK	VT100: fette Schrift ANSI: hellere (bspw. weiße) Schrift
unterstrichen EIN	ESC [4 m	ANSI	SI OK -	-	OK	NC: dunkelblaue Schrift wie ESC [34 m
Blinken EIN	ESC [5 m					W3: Fettschrift wie ESC [1 m
Invers EIN	ESC [7 m					Vertauscht Vorder- und Hintergrundfarbe, vergisst Intensität
unsichtbar	ESC [8 m	VT100 ANSI	OK OK		nein nein	Vordergrundfarbe = Hintergrundfarbe, vergisst Intensität
fett AUS	ESC [22 m					ANSI: dunkle Schrift
unterstrichen AUS	ESC [24 m	VT100	OK	nein	OK	
Blinken AUS	ESC [25 m	ANSI	OK	-	OK	
Invers AUS	ESC [27 m					
sichtbar	ESC [28 m	VT100 ANSI	OK OK		nein nein	
	ESC [30 m					Vordergrund schwarz / dunkelgrau
	ESC [31 m					Vordergrund dunkelrot / rot

	ESC [32 m					Vordergrund dunkelgrün / grün
Textfarbe	ESC [33 m	SC [33 m		Vordergrund braun / gelb		
	ESC [34 m					Vordergrund dunkelblau / blau
	ESC [35 m		VT100 nein nein Ok		Vordergrund blaurot / hell-blaurot	
	ESC [36 m				Vordergrund zyan / hellzyan	
	ESC [37 m	VT100		OK	Vordergrund hellgrau* / weiß	
	ESC [40 m ANSI OK - OK	Hintergrund schwarz*				
	ESC [41 m					Hintergrund dunkelrot
	ESC [42 m					Hintergrund dunkelgrün
Hintergrundfarbe	ESC [43 m					Hintergrund braun
der Zeichenzelle	ESC [44 m					Hintergrund dunkelblau
	ESC [45 m					Hintergrund blaurot
	ESC [46 m		Hintergrund zyan			
	ESC [47 m					Hintergrund hellgrau

^{*} Standardeinstellung, jedoch unter **HT** nicht Vorgabe. Dort ist der Hintergrund hellweiß und kann, einmal verstellt, mit keiner Sequenz wieder so eingestellt werden.

3.7 Tastatur-Kodes

In der umgekehrten Richtung muss das Mikrocontroller-Programm nicht nur die Antwort-Strings der Abfragen (Kursor-Position) verarbeiten, sondern auch die Sondertasten, die es auf einem Schreibmaschinenterminal noch nicht gab. Die »höheren« Funktionstasten sind hier aufgeführt, weil Tasten bisweilen belegt und so VT200-kompatibel gemacht werden können. Für 8-bit-Mikrocontroller ist eine sinnvolle und häufig genutzte Transkodierung in der Spalte **8bit** angegeben.

		Kode*							Bemerkung	
Taste	Cursor Mode	App Mode	VT52	8bit	Emul:	НТ	W3	NC	Man tut gut daran, einfach alle Modi zu unterstützen	
Pfeil hoch	ESC [A	ESC O A	ESC A	^P						
Pfeil runter	ESC [B	ESC O B	ESC B	^N	VT100 ANSI	OK OK	OK -		Wirken bei Echo (= Zurücksendung zum Terminal) schlauerweise genau so wie erwartet.	
Pfeil rechts	ESC [C	ESC O C	ESC C	^F	AINSI	OK				
Pfeil links	ESC [D	ESC O D	ESC D	^B						

Pos1	ESC [H		^A	VT100 ANSI	nein OK	?	OK OK	Als Bildschirmsteuerkode geht der Kursor nach (1:1)
Ende	ESC [K		^E	VT100 ANSI	nein OK	?	ESC [J ESC [J	Als Bildschirmsteuerkode wird der Rest der Zeile ab Kursor gelöscht
Rückschritt	BS (=08h, 8, ^H)			VT100 ANSI	OK OK		OK OK	Nur zur Erinnerung! Das Echo hat andere Wirkung als unter DOS/Windows!
	ESC [1 ~		^H	VT200				Nie gesehen
Tabulator	TAB (=09h, 9, ^I)							
Enter	CR (=0Dh, 13, ^M)			VT100	OK	OK	OK	Nur zur Erinnerung!
Strg+Enter	LF (=0Ah, 10, ^J)			ANSI	OK	-	OK	Nui zui Emmerung:
Esc	ESC (=1Bh, 27, ^[)		2x: ^C					
Find	ESC [2 ~							Nicht auf der PC-Tastatur
Einfg	ESC [2 ~			VT200				
Entf	ESC [3 ~		7Fh, 127	V 1200				Ggf. mit diesem Kode belegen
Ellu	DEL (=7Fh, 127)			VT100 ANSI	OK nein		OK OK	
Select	ESC [4 ~							Nicht auf der PC-Tastatur
BildAuf	ESC [5 ~		^U	VT200				Ggf. mit diesem Kode belegen
BildAb	ESC [6 ~		^V					Ogr. mit diesem Kode beiegen
F1	ESC O P	ESC P	^\ = 1Ch					
F2	ESC O Q	ESC Q	^] = 1Dh	VT100	OV	OV	nain	
F 3	ESC O R	ESC R	^^ = 1Eh	ANSI			nein	
F 4	ESC O S	ESC S	^_ = 1Fh					
F5	ESC [15 ~						,	
F6	ESC [17 ~							
F7	ESC [18 ~							

F8	ESC [19 ~				VT200				Ggf. mit diesem Kode belegen
F9	ESC [20 ~								
F10	ESC [21 ~								
F11	ESC [23 ~								
F12	ESC [24 ~								
	Num Mode	App Mode	VT52						
Num0	0	ESC O p	ESC ? p						
Num1	1	ESC O q	ESC ? q						
Num2	2	ESC O r	ESC?r						
Num3	3	ESC O s	ESC ? s						
Num4	4	ESC O t	ESC?t						Umschaltung in App Mode mit "ESC =", in VT52 mit "ESC [? 2 1"
Num5	5	ESC O u	ESC ? u						Zurück mit "ESC >" bzw. "ESC [? 2 h"
Num6	6	ESC O v	ESC ? v			OV	OK		-
Num7	7	ESC O w	ESC ? w		VT100			OV	
Num8	8	ESC O x	ESC?x	-	ANSI	OK	-	OK OK	
Num9	9	ESC O y	ESC ? y	-					
Num/	/								Diago Taston gibt as wohl am achten Terminal night
Num*	*	ESC O 1	ESC ?1						Diese Tasten gibt es wohl am echten Terminal nicht
Num-	-	ESC O m	ESC ? m	-					
Num+	+ *2	ESC O M	ESC ? M	-					im Gegensatz zur Dokumentation
NumEnter	CR	CR	CR	-					
Num,	,	ESC O n	ESC ? n						
		Gängige Ta	asten		Freie T	asten:	^K, ′	'Ο, ^T,	^W, ^X, ^Y
Eingabe-Abb	ruch			^C					
Bild neu zeic	hnen			^L					
Mikrocontroller-Reset ^R				Vorzugsweise in Empfangs-ISR verarbeiter				Vorzugsweise in Empfangs-ISR verarbeiten	
XOFF = Ausgabe anhalten ^S				^S	Zwingand in Empfangs ISD watch sites				
XON = Ausg	abe fortsetzen			^Q					Zwingend in Empfangs-ISR verarbeiten

Datei	eiende, manchmal Entf	^D (^Z)
Bimn	nmel-Test	^G

^{*} HyperTerminal sendet nach jeder Sondertaste einige Null-Bytes an Müll!

3.8 Der Grafikzeichensatz

```
** Zeichensatzumschaltung **
                                 VT100, nicht VT100J
                ESC (0
                ESC (B
                                 zurück
Der Grafikzeichensatz enthält statt der Kleinbuchstaben die beliebten
Rahmensymbole sowie einige wenige mathematische Symbole (VT220):
        Diamant
                                         waaq. Linie halb-oben
                                 р
        Schachbrett
                                         waag. Linie Mitte
а
                                 a
        H/T (klein)
                                         waag. Linie halb-unten
b
                                 r
        F/F
                                         waaq. Linie unten
C
                                 S
        C/R
                                         Abzweig links (nach rechts)
d
        L/F
                                         Abzweig rechts (nach links)
                                 u
        o (Grad)
                                         Abzweig unten (nach oben)
                                 v
        ± (Plusminus)
                                         Abzweig oben (nach unten)
g
                                          senkr. Strich
h
        N/L
                                 X
                                         Kleiner-Gleich
        V/T
i
        Ecke rechts unten
                                         Größer-Gleich
k
        Ecke rechts oben
                                         рi
        Ecke links oben
                                         Ungleich
        Ecke links unten
                                         £ (Pfund-Symbol)
m
                                          · (Punkt in Mitte)
        Ramenkreuz
n
        waaq. Linie oben
                                 DEL
                                         DEL
                                                                                   nur was der Terminal-
Font hergibt
Der "deutsche Zeichensatz" ersetzt in bekannter Manier "@[\]{|}~"
durch "SÄÖÜäöüß".
```

Siehe auch <u>www.vt100.net</u>.

4 Die Verwendung & das XON/XOFF-Protokoll

Die folgenden Darlegungen gehen davon aus, dass alle serielle Kommunikation komplett interruptgesteuert über Puffer abläuft. Ansonsten würde der

^{*2} In W3 liefert diese Taste irritierenderweise CR

Mikrocontroller wechselweise bei printf() arbeiten und dann einzelzeichenweise an der Schnittstelle warten. Daher sollte die Puffergröße dem längsten printf()-Ergebnis entsprechen.

```
bool esc;
bool control;
char inchar;
int ansi_arg;
// eine Zeichen-Eingabe-Routine
bool peekchar(void) {
 char c;
 while (getc(&c)) {
  if (esc) {
   switch (c\&0x7F)
    case '[':
                                // bei VT52 kommt kein [
                                // im App Mode
    case '0':
                              // VT52 NumPad
    case '?': continue;
   if ('0'<=c && c<='9') {
    ansi_arg=ansi_arg*10+c-'0';
    continue;
   if (c==';') {
    ansi_arg=0;
    continue;
   if (c>' ') {
    esc=0; control=1;
    inchar=c;
    return TRUE;
   continue;
                                // Doppel-Escapes etwa
  switch (c) {
   case 27: esc=1; ansi arg=0; continue;
  control=0;
  inchar=c;
  return TRUE;
                      // kein weiteres Zeichen in Warteschlange
 return FALSE;
```

}

4.1 Die Initialisierung

Der ANSI-Modus ist wegen seiner Farbfähigkeit im (wohl am meisten verwendeten) HyperTerminal am geeignetsten. Deshalb ist die optimale Sequenz:

```
printf("\033[37;40m" "\033[2J" "\033[H" "\033[6n");
```

Sie schaltet auf ANSI um, löscht den Bildschirm schwarz (für bessere Brillanz der Farben zu empfehlen) und fragt die Kursorposition ab. Die Darstellung in Einzelzeichenketten pro Escape-Sequenz verbessert die Lesbarkeit. Der C-Compiler setzt sie beim Kompilieren zusammen. Für das Escape-Zeichen wird die Oktal-Kodierung "\033" verwendet; das Metazeichen "\e" ist nicht portabel. Denkbar ist auch folgende Schreibweise:

Danach muss folgender String zurück kommen:

```
"\033[?1;1R"
```

Nun hat HyperTerminal einen Fehler und sendet grundlos weitere sinnlose Bytes (einige Null-Bytes, Steuerzeichen und Zeichen > 80h) hintendrein. (Die anderen getesteten Programme tun das nicht.) Deshalb muss man etwas warten und dann den Eingabepuffer leeren, sonst bleibt unweigerlich Müll im Eingabepuffer.

Nun kann das Terminal-Programm bereits im VT100-Modus sein. Das prüft man durch folgende Sequenz:

```
printf("\033[c");
```

Das führt zu "\033[?1;2c", wobei die zweite Ziffer anders sein kann. Bei HyperTerminal kommt danach wieder ein Rattenschwanz aus Müll. Im ANSI-Modus bleibt die Antwort aus.

Üblicherweise wird man einige Werte auf feste Positionen (bspw. oben) ausgeben und einen anderen Bereich des Bildschirms (bspw. unten, stets in voller Breite) rollbar für die Ausgabe von Fehlermeldungen u. ä. verwenden. Dazu nützt die Festlegung des rollbaren Bereichs; der Kursor muss »zu Fuß« hineingesetzt werden:

```
printf("\033[%d;%dr" "\033[%d;1H",start,ende,start);
```

Natürlich können die "%d" durch Konstanten ersetzt werden.

4.2 Das laufende Programm

Da das Abfragen der Kursorposition lästig ist, sollte sie im Programm mitgeführt werden.

Per Schalter sollte eine Zeichensatz-Auswahl erfolgen, **DOS** (OEM CP437) oder **Windows/Linux** (»ANSI«-CP1252 bzw. ISO-Latin1). Je nachdem, womit das Programm erstellt wird, braucht man *eine der beiden* folgenden Umkodierungs-Tabellen für Zeichenkodes >=80h:

```
unsigned char oem2ansi[0x80]={
0xC7,0xFC,0xE9,0xE2,0xE4,0xE0,0xE5,0xE7,0xEA,0xEB,0xEB,0xEF,0xEE,0x3C,0xC4,0xC5,
0xC9,0xE6,0xC6,0xF4,0xF6,0xF2,0xFB,0xF9,0xFF,0xD6,0xDC,0xA2,0xA3,0xA5,0x80,0x81,
0xE1,0xED,0xF3,0xFA,0xF1,0xD1,0xAA,0xBA,0xBF,0x82,0xAC,0xBD,0xBC,0xA1,0xAB,0xBB,
0x83,0x84,0x85,0x86,0x86,0x87,0x88,0x89,0x84,0x88,0x80,0x80,0x80,0x86,0x86,0x91,
0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,0x98,0x99,0x9A,0x9B,0x9C,0x9D,0x9E,0x9F,0xA8,0xA9,
0xAD, 0xAE, 0xAF, 0xB3, 0xB4, 0xB6, 0xB8, 0xB9, 0xBE, 0xC0, 0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC8, 0xCA, 0xCB,
0xCC, 0xDF, 0xCD, 0xCE, 0xCF, 0xD0, 0xB5, 0xD2, 0xA4, 0xD3, 0xD4, 0xA7, 0xD5, 0xD7, 0xD8, 0xD9,
0xDA, 0xB1, 0xDB, 0xDD, 0xDE, 0xE3, 0xF7, 0xF0, 0xB0, 0xF5, 0xB7, 0xF8, 0xFD, 0xB2, 0xFE, 0xA0};
unsigned char ansi2oem[0x80]={
0x9E,0x9F,0xA9,0xB0,0xB1,0xB2,0xB4,0xB5,0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,
0xBE, 0xBF, 0xC0, 0xC1, 0xC2, 0xC3, 0xC4, 0xC5, 0xC6, 0xC7, 0xC8, 0xC9, 0xCA, 0xCB, 0xCC, 0xCD,
0xFF, 0xAD, 0x9B, 0x9C, 0xE8, 0x9D, 0xB3, 0xEB, 0xCE, 0xCF, 0xA6, 0xAE, 0xAA, 0xD0, 0xD1, 0xD2,
0xF8,0xF1,0xFD,0xD3,0xD4,0xE6,0xD5,0xFA,0xD6,0xD7,0xA7,0xAF,0xAC,0xAB,0xD8,0xA8,
0xD9,0xDA,0xDB,0xDC,0x8E,0x8F,0x92,0x80,0xDD,0x90,0xDE,0xDF,0xE0,0xE2,0xE3,0xE4,
0xE5,0xA5,0xE7,0xE9,0xEA,0xEC,0x99,0xED,0xEE,0xEF,0xF0,0xF2,0x9A,0xF3,0xF4,0xE1,
0x85,0xA0,0x83,0xF5,0x84,0x86,0x91,0x87,0x8A,0x82,0x88,0x89,0x8D,0xA1,0x8C,0x8B,
0xF7,0xA4,0x95,0xA2,0x93,0xF9,0x94,0xF6,0xFB,0x97,0xA3,0x96,0x81,0xFC,0xFE,0x98};
```

Die übliche Methode, nur die Umlaute umzusetzen, ist für Mikrocontroller kein Armutszeugnis, sondern bisweilen aus Platzmangel nicht anders möglich.

Der Verzicht auf Umlaute erspart Aerger, aber es sieht haesslich aus!

Im Hinblick auf die Zukunft ist als weitere Kodierung <u>UTF-8</u> dringend angeraten!! Für den Mikrocontroller genügt es aber, intern mit OEM oder ANSI oder <u>Hitachi-Display-Kodes</u> zu arbeiten. Ungültige UTF-8-Kodes sollte der Mikrocontroller schlauerweise (und entgegen der RFC2279) als OEM oder ANSI verarbeiten, um fehlertolerant zu bleiben. Bestimmt wird auch in zehn Jahren nicht jeder Anwender wissen, was UTF-8 ist. Obwohl es wirklich wichtig ist.

Ein besonders hübsches Programm kann sich an **wechselnde Fenstergrößen** anpassen. Dazu positioniert es den Kursor regelmäßig nach »janz weit draußen« (=jwd), bspw. mit:

```
printf("\033[99;99H" "\033[6n");
```

Das Terminal wird (hoffentlich!) den Kursor in die rechte untere Ecke stellen, und die nachfolgende Abfrage liefert dann mit:

```
if (scanf("\033[?%d;%dR",&y,&x)==2) ...;
```

in x und y die Koordinaten. Sicherheitshalber stellt man den Kursor vorher in die Standard-Ecke, oder ignoriert Rückgabewerte kleiner als 24 bzw. 80.

Ein Stückchen Kode, den man sonst ständig neu erfinden müsste, ist die Eingabezeile mit Editierfunktionen. Das Verhalten wurde weitestgehend an Windows-Editfelder angelehnt, insbesondere das Markieren der Vorgabe. Die globale Variable *inputstring* erspart für Mikrocontroller lästige Schaufelarbeiten.

```
static void deleteright(void) {printf(CSI"K");} // löschen rechts
static void gotoxy(int x, int y) {printf(CSI"%d;%dH",y,x);} //wie Pascal
static char inputstring[80]; // einzige statische Variable
static void inputclear(int x) {
 gotoxy(x,21);
 deleteright();
 inputstring[0]=0;
// Eingabe -- während der Eingabe steht der Rest des Bildschirms still
// Angezeigt und zurückgegeben wird -- hier feste Zeile 21
static bool input(const char *prompt) {
 int edleft=strlen(prompt)+3;
 int inlen=strlen(inputstring);
                   // Momentaner und neuer Kursor
 int x=0, nx=inlen;
 SaveCurs();
 printf(XY(1,21) CSI"30;43m" CSI"K" "%s: ",prompt);
 high=1;
         // Zunächst alles markieren (wie Windows)
rep:
 StartHi();
 printf("%s",inputstring+x);
 EndHi(); if (high) printf(CSI"30;43m");
                                               // Farbkode wiederherstellen
```

```
if (nx<=x) putc(' '); // 1 Zeichen dahinter löschen (für BS und DEL)
rep1:
x=nx;
gotoxy(x+edleft,21);
                    // Kursor positionieren
for(;;) {
 if (!peekchar()) _idle_(); else switch (UART_Inchar) {
  case 'C'+256: nx++; goto move;
                                     //RIGHT
  case 'D'+256: nx--; goto move;
                                     //LEFT
  case 'H'+256: pos1: nx=0; goto move; //HOME
  case 'K'+256: ende: nx=inlen; move:{ //END
   nx=limit(nx,0,inlen);
   if (testclear (high)) goto rep;
                                     // komplett zeichnen
   }goto rep1;
  case 1: goto bs;
   case 3: qoto del;
   }qoto b;
  case 27+256:
                             // 2x Escape (sehr intuitiv)
                              // ^C, Programm-Ende = Abbruch
  case 3:
                              // ^D, Eingabe-Ende Unix = Abbruch
  case 4:
                              // ^Z, Eingabe-Ende DOS = Abbruch
  case 0x1A:
  case 13: goto ret;
                            // ENTER, übernehmen
  case 8: bs: if (!x) goto b; // Löschen nach links, ignorieren am Anfang
   nx=--x; putc(8); nobreak; // 1 Zeichen nach links rücken fürs Löschen
  case 0x7F: del:{
                             // Löschen nach rechts, ignorieren am Ende
   if ( testclear (high)) {
    x=nx=inlen=0; inputclear(edleft); // Kursor positionieren, rechts löschen
   if (x==inlen) goto b;
   memmove(inputstring+x,inputstring+x+1,inlen-x);
   inlen--;
  }goto rep;
                             // rechts neuzeichnen
  case 1: goto pos1;
                            // ^A, Zeilenanfang
                            // ^E, Zeilenende
   case 5: goto ende;
  default: if (UART_Inchar>=' ') {
   if ( testclear (high)) {
    x=nx=inlen=0; inputclear(edleft); // Kursor positionieren, rechts löschen
   if (inlen+edleft<79) inlen++; // neue Länge
   memmove(inputstring+x+1,inputstring+x,inlen-x);
```

Keine Panik bei **goto!** Ohne wäre der Quelltext und der Maschinenkode dreimal so lang... Pardon, *high* ist noch eine globale Bitvariable, die in den Funktionen StartHi() und EndHi() wirksam wird.


Die Funktion peekchar() verwaltet alle ANSI-Buchstaben und erzeugt ggf. Zeichenkodes >=100h für eine einfache Fallunterscheidung. (Bei 8-bit-Prozessoren sollte man solche "Optimierungen" tunlichst unterlassen!)

4.3 Die lästigen Unterschiede

Der Leser mag bitte diesen unfertigen Abschnitt überspringen...

4.4 Das XON/XOFF-Protokoll

Für den Fall, dass der Mikrocontroller das Terminal mit Daten überschüttet, ist zur Synchronisierung das XON/XOFF-Protokoll das geeignetste, weil es keine weitere Leitung benötigt.



Datenfluss beim XON/XOFF-Protokoll

Ist der Datenpuffer des Terminals fast voll, sendet es (statt eines Tastendrucks) den Kode XOFF (=13h, 19, ^S). Daraufhin sollte der Mikrocontroller

den Datenausstoß anhalten; am einfachsten, wenn bei Empfang von XOFF der Interrupt "Sendehalteregister frei" abgeschaltet wird.

Etwas »**Kopffreiheit**« (= Abstand zwischen *XOFF-Limit* und *Puffer voll*) von mindestens zwei Zeichen benötigt der Empfangspuffer, weil das Aussenden von XOFF und das Verarbeiten in der Gegenstelle etwas Zeit erfordert.

Bei genügend leerem Datenpuffer sendet das Terminal den Kode XON (=11h, 17, ^Q). Das Mikrocontrollerprogramm sollte nun den vorher gesperrten Sendehalteregister-Interrupt freigeben.

Das XON-Limit darf mit Puffer leer zusammenfallen; es schadet nur dem Durchsatz.

Wichtiges implementatorisches Detail: Das Aussenden von XOFF und XON darf keinesfalls über den Sendepuffer laufen, sondern geht priorisiert an diesem vorbei, es sind sogenannte OOB-(out-of-band-)Daten. Diese Zeichen werden auch dann gesendet, wenn die Gegenstelle selbst per XOFF-Befehl (in Gegenrichtung) die Datenannahme verweigert. Auch beim Zeichenempfang gehen diese Zeichen niemals in den Empfangspuffer, sondern werden sofort in der ISR verarbeitet.

Von der Funktion des XON/XOFF-Protokolls im Mikrocontroller kann man sich ganz einfach durch Betätigen von **Strg+S** im Terminalprogramm überzeugen: Die Ausgaben müssen anhalten, und - richtig programmiert - verbraucht der im Schlafmodus "hängende" Controller auch weniger Strom als sonst. Aufwecken (hier im wahrsten Sinne des Wortes) erfolgt dann mit **Strg+Q**.

Für die umgekehrte Richtung ist das XON/XOFF-Protokoll zwar auch vorgesehen, aber der Eingabestrom von einer Tastatur sollte nicht so riesig werden. (Ausnahme: Eingabeumleitung! Dazu muss die Sende-ISR so gestaltet werden, dass ein Zeichen an der Warteschlange vorbei bevorzugt gesendet werden kann.)

Zu beachten ist, dass XON/XOFF für die Dauer einer (im folgenden Abschnitt beschriebenen) Binärdatenübertragung abzuschalten ist!

Für einen AT90S4433 oder ATMega kann es aus Aufwandsgründen bei "halbem" XON/XOFF-Protokoll bleiben, wie <u>in diesem funktionierenden</u> Assemblerquelltext dargestellt.

Der Quelltext für "volles" XON/XOFF auf dem 80C167:

```
#define BAUDRATE 19200  // Datenbits fest 8, Stopbits fest 1
#define UART_OBUFLEN 64  // Puffer für interruptgesteuerte Zeichenausgabe
#define UART_IBUFLEN 32  // dito für Zeichen-Eingabe
#define XON_THRESHOLD (UART_IBUFLEN/2)// Schwelle für Senden von XON
#define XOFF_THRESHOLD (UART_IBUFLEN-8)// Schwelle für Senden von XOFF
#define XON 0x11  // ^Q
#define XOFF 0x13  // ^S
sbit P3_10= P3^10;  // Port-Pin für TxD (muss HIGH sein)
sbit DP3_10=DP3^10;  // Port-Richtung für TxD (muss 1 = Output sein)
sbit DP3_11=DP3^11;  // Port-Richtung für RxD (muss 0 = Input sein)
```

```
// true wenn XON und false wenn XOFF empfangen wurde
bool UART Tx Allow;
bool UART XonXoff;
                       // XON/XOFF-Flusssteuerung (AUS während XMODEM)
                      // XON nur senden, wenn auch XOFF gesendet wurde
bool UART Xoff sent;
                       // XON-Stopp, wenn XON gesendet + Zeichen eintreffen
bool UART_Xon_sent;
char UART_Bypass;
                      // XON/XOFF-Zeichen, hochpriorisiert einzufügen
word UART Inchar;
                       // low=letztes Zeichen von peekc() (optimiert 16bit)
static char obuf[UART OBUFLEN];
                         // zunächst Null
static int obufwr, obufrd;
static char ibuf[UART_IBUFLEN];
static int ibufwr, ibufrd; // zunächst Null
void UART Init(void) {
 P3_10=1;
                       // Port 3.10 auf High (TxD)
 DP3_10=1;
                      // Port 3.10 als Ausgang (TxD)
                       // Port 3.11 bleibt Eingang (RxD)
 SOBG = CPUCLK / 32 / BAUDRATE - 1;
 SOCON=0x8011; // set serial mode
// ^-- 1 Stopbit (0), 8bit Daten (001)
       ^--- Überlauf, Rahmenfehler, Parity AUS (000), Empfänger EIN (1)
//
     ^---- (keine Fehler-Flags setzen)
//
        ^---- Baudratengenerator EIN (1), Loopback, Baudrate/3, Odd AUS (000)
 SOTBIC=MKIC(1,0,2,0); // niedrige Priorität, Interrupts noch gesperrt
 SORIC =MKIC(0,1,2,1); // ebenso niedrige Priorität
 UART_Tx_Allow=1;
 UART XonXoff=1;
void UART_Transmit(void) interrupt S0TBINT=0x47 {
 ISR_TIC();
                            // Notfall-Zeichen (XON oder XOFF)
 if (UART_Bypass) {
  SOTBUF=UART_Bypass;
  UART_Bypass=0;
 }else if (obufrd!=obufwr) {
  SOTBUF=obuf[obufrd];
// _bfld_(SOTBUF,255,obuf[obufrd]); // besser, aber crasht den Compiler!!
  RING_INC(obufrd,UART_OBUFLEN);
 }else{
  SOTBIE=0; // keine Interrupts = Puffer leer
             // aber bei EI sofort ISR aufrufen
  SOTBIR=1;
```

```
ISR_TOC();
void UART_Receive(void) interrupt SORINT=0x2B {
 char c;
 int fill;
 ISR TIC();
 c=S0RBUF;
 if (UART_XonXoff) switch (c) { // XON und XOFF nicht in Empfangspuffer
 case XON: SOTBIE=UART_Tx_Allow=1; goto toc;
  case XOFF: SOTBIE=UART Tx Allow=0; goto toc;
fill=ibufwr-ibufrd; if (fill<0) fill+=UART_IBUFLEN;
if (UART_XonXoff && fill>=XOFF_THRESHOLD) {
 UART Bypass=XOFF; // Notfalls bei jedem Zeichen einfordern
 UART Xoff sent=1;
  SOTBIE=1;
 if (testclear (UART Xon sent)) UART Xoff sent=0;
       // wenn ein Zeichen kommt, XON nicht mehr wiederholen lassen
if (fill==UART IBUFLEN-1) goto toc; // Puffer voll, Zeichen ignorieren
 ibuf[ibufwr]=c;
RING_INC(ibufwr,UART_IBUFLEN);
toc:
 ISR_TOC();
char putc(char c) { // binäre Zeichenausgabe auf 1. serielle Schnittstelle
if (IEN) { // interruptgetrieben wenn globale Interrupts ein
  int o next=obufwr;
  obuf[o next]=c; // diese Stelle ist stets frei
 RING INC(o next, UART OBUFLEN);
  for (;;_idle_()) if (o_next!=obufrd) break;
  obufwr=o_next;
  SOTBIE=UART Tx Allow; // ISR anschubsen, wenn nicht per XOFF blockiert
 while (! testclear (SOTBIR));
  SOTBUF=c;
```

Das Arbeiten mit einem globalen Zeichenpuffer (UART_Inchar) erweist sich als wesentlich zweckmäßiger, als das Zeichen ständig als Funktions-Rückgabewert herumzuschleppen. Der Rückgabetyp **bool** (dasselbe wie **bit**) ist beim C166er Compiler recht günstig implementiert.

5 Binärdatenübertragung mit XMODEM

Bisweilen benötigt man die Möglichkeit, Binärdaten aus dem Mikrocontroller zu lesen bzw. hinein zu schreiben.

Beispielsweise die nächste Programmversion. Dazu musste man immer zu einem Brennprogramm wechseln. Darauf kann man künftig verzichten, wenn man nur einen Urlader im Mikrocontroller behält, der sogar eine *Entschlüsselung* der (geheimen) Brenndaten vornehmen kann.

Umständlich ist auch, dass das Brennprogramm oftmals die gleiche Schnittstelle braucht, sodass man das Terminal-Emulationsprogramm derweil beenden muss.

Auch das Auslesen des RAM-Bereichs als eine Art "Arme-Leute-Debugger" oder bei der Fehlersuche im Feldeinsatz (Stichwort: Bananensoftware, reift beim Anwender) ist sicher irgendwann nützlich.

Jede Terminal-Emulation bietet mehrere Binärdatenübertragungen an. Am einfachsten zu implementieren ist das XMODEM-Protokoll:

- 1. Der Empfänger beginnt und sendet ein $^U = 15h$
- 2. Der Sender schickt einen Block aus 132 Bytes mit:
 - \circ 1 Byte $^A = 01h$ (SOH)
 - o 1 Byte Blocknummer (mit 01h beginnend und von FFh nach 00h umschaltend)
 - o 1 Byte Einerkomplement der Blocknummer

- o 128 Byte Nutzdaten (am Ende der Datei mit ^Z = 1Ah aufgefüllt)
- o 1 Byte Prüfsumme = Summe über die Nutzdaten
- 3. Der Empfänger bestätigt den korrekten Empfang mit F = 06h, weiter bei 2. oder 5.
- 4. Der Empfänger bestätigt den falschen Empfang mit $^U = 15h$, weiter bei 2.
- 5. Der Sender sendet ein Ende-Byte $^{\text{D}}$ = 04h (EOT), wenn fertig
- 6. Der Empfänger quittiert durch Senden von F = 06h

Von Nachteil ist die feste Blockgröße von 128 Bytes (jaja, die CP/M-Zeiten).

Es gibt auch eine CRC-Variante mit besserer Fehlerabsicherung; diese überträgt 133-Byte-Blöcke mit einer 2-Byte-CRC. Das CRC-fähige Empfangsprogramm signalisiert sein Extra durch Senden von 'C' = 43h an Stelle von ^U = 15h, nach einem TimeOut sendet es dann ^U = 15h und fällt in den einfachen Prüfsummen-Modus zurück.

Die Norton Commander TERM9x.EXE unterstützen keine CRC. Auf der anderen Seite hat HyperTerminal den Fehler, beim Empfang über eine Minute lang CRC zu erwarten und dann auf Prüfsumme zurückzuschalten; bis dahin hat der Mikrocontroller (laut Vorschrift) längst aufgegeben.

Auch gibt es vergrößerte Blöcke; diese haben als erstes Byte ein ^B = 02h und sind 1 KByte lang. In Verbindung mit Mikrocontrollern genügen die kurzen Blöcke.

Während einer Datenübertragung ist keine Bildschirmausgabe möglich!

Einmal in den Sende- oder Empfangsmodus gebracht kann der Mikrocontroller nur durch Druck aufs richtige Knöpfchen vorzeitig erlöst werden:

- Strg+X (CAN = 18h, 24, ^X) beim Datei-Empfang
- Strg+D (EOT = 4, ^D) beim Datei-Versand

Hier folgt eine (getestete!) Implementierung für den SAB80C167-Controller:

```
bool eot;
word t,bytes,bn,i; // Compiler stellt sich bei CHAR blöd an!
UART XonXoff=0;
bn=1; bytes=i=0; eot=0; crcmode=0;
rep:
t=t8h; do{
 if (peekc()) switch(UART Inchar) {
                           // 6, ^F
  case ACK: {
   if (eot) goto ret;
   if (i>buflen) i=buflen;
   bytes+=i; buf+=i; bn++;
   if (buflen-=i) goto sendblock;
   putc(EOT); // innerhalb 60s das ^D bestätigt absenden
   eot=1;
  }break;
  case 'C': crcmode=1; nobreak;// Bug in HyperTerminal: geht nicht ohne CRC
  case NAK: {
                             // 0x15, ^U; nur Prüfsumme
sendblock:
                         // Bei jedem ACK oder NAK: EIN oder AUS
   RED_LED=~RED_LED;
   putc(SOH);
                            // 1, ^A
   putc(bn); putc(~bn); // Blocknummer, inverse Blocknummer
   crc=0; i=0; do{
    word c=0x1A;
                          // Terminator (Dateiendekennung) ^Z
    if (i<buflen) c=buf[i];  // sonst "richtiges" Zeichen</pre>
    putc(c);
    new crc(c);
   }while (++i<128);</pre>
   if (crcmode) putc(crc>>8); // High-Teil zuerst
   putc(crc);
  }goto rep;
                            // wieder 1 Minute TimeOut
  case CAN: goto ret; // Abbruchwunsch des Empfängers
 }else idle ();
 ret:
UART_XonXoff=1;
return bytes;
static bool getcls(void) { // Zeichen mit 1 Sekunde TimeOut empfangen
```

```
word t=t8h;
do{
 if (peekc()) return true;
  idle ();
 }while (t8h-t<T8H_TICPERSEC);</pre>
 return false;
word xmodem_recv(char huge *buf, word buflen) {
word bytes, bl, i, t, rcs;
byte ak, bn, rbn, ibn;
 UART XonXoff=0;
 bytes=0; crcmode=1; ak='C'; bn=1;
rep:
i=10; do{
 putc(ak);
                              // versucht XMODEM/CRC
 t=t8h; do{
  bl=128;
                              // Standard-Blocklänge
  if (getcls()) switch (UART_Inchar) {
   case 2: bl=1024; nobreak; // akzeptiert XMODEM/1K
   case SOH: goto soh;
   case EOT: ak=ACK; goto eot;
  if (i==7 && _testclear_(crcmode)) ak=NAK; // nach 4 Versuchen zurückschalten
 \}while (--i);
                              // 1 Minute lang
 goto ret;
soh:
RED_LED=~RED_LED;
                  // Bei jedem Blockanfang: EIN oder AUS
 ak=NAK;
if (!getc1s()) goto rep;  // Blocknummer
rbn=UART Inchar;
if (!getcls()) goto rep;  // Inverse Blocknummer
                             // Tests erst am Blockende!
 ibn=UART Inchar;
 crc=0; i=0; do{
 byte c;
                              // besserer Kode
 if (!getcls()) goto rep;
  c=UART Inchar;
 new_crc(c);
```

```
if (i<buflen) buf[i]=c;  // gleich abspeichern</pre>
 }while (++i<bl);</pre>
 if (!getcls()) goto rep;
rcs=UART Inchar;
                                // rcs = gelesene Prüfsumme
 if (crcmode) {
  if (!getcls()) goto rep;
  rcs=rcs<<8 | UART Inchar;
 }else crc&=0xFF;
                       // Block empfangen, jetzt kommen die Tests:
 if (rbn!=~ibn) goto rep; // ungültige Blocknummer
if (crc!=rcs) goto rep;
                                        // ungültige Daten
 if (rbn==(byte)(bn-1)) goto ack; // ACK wiederholen
 if (!buflen
                                // keine Daten mehr erwartet (nicht fatal)
 | | rbn!=bn) {ak=CAN; goto eot;} // fataler Sync-Fehler
if (i>buflen) i=buflen;  // Minimum
bytes+=i; buf+=i; ++bn; buflen-=i;
ack:
 ak=ACK;
 goto rep;
eot:
 putc(ak);
ret:
 UART XonXoff=1;
return bytes;
```

Der Quelltext ist leidlich handoptimiert, deshalb einige merkwürdige Konstrukte und die vielen gotos.

Die **volatile** Variable *t8h* ist der Interruptzähler für den Zeitgeber T8 und macht bei 20 MHz Takt und Vorteiler 8 38 Schritte pro Sekunde; hervorragend geeignet für solche Zeitmessungen.

6 Alles zusammen im Mikrocontroller

Wenn wir schon mal bei dem SAB80C167 sind, dann könnte man die Daten auch gleich wegbrennen (AMD-Flash auf Phytec MiniModul-167):

```
static void preamble(word huge *adr, word third) {
// Interrupts sperren und AMD-Präambel-Bytes ausgeben
disable();
*(word*)&adr=0xAAAA; // Low-Teil setzen
*adr=0xAAAA; // beide Flash-Chips via EXTS ansprechen
```

http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/hs_freeware/terminal/terminal.htm (32 of 34)11.04.2005 18:45:19

```
*(word*)&adr=0x5554;
 *adr=0x5555;
 if (third) {
  *(word*)&adr=0xAAAA;
  *adr=third;
static bool flashreset(word huge *adr) {
// AMD-Flash-Reset ausgeben und Interrupts freigeben
 *adr=0xF0F0; // Flash-RESET auslösen (= Array-Lese-Modus)
 enable();
 return false;
static bool polling(word huge* addr, word data) {
 word r,r2;
 for(;;) {
                                // DATA# Polling
  r=*addr;
  if (r==data) {
   enable();
   return true;
  r2=*addr;
  if (r&0x0020 && (r2^data)&0x00FF) break; // Low-Teil defekt
  if (r&0x2000 && (r2^data)&0xFF00) break; //High-Teil defekt
 return flashreset();
                                        // Flash-RESET auslösen
bool far ProgWord(word huge* addr, word data) { // addr muss gerade sein!
 preamble(0xA0A0);
                              // Kommando: Byte schreiben
 *addr=data;
 return polling(addr,data);
bool far EraseSector(word huge* addr) { // addr sollte durch 32K teilbar sein!
 preamble(0x8080);
                               // Kommando: Sektor löschen
 preamble(0);
 *addr=0x3030;
```

```
return polling(addr, 0xFFFF);
bool far IsAMD256K(void) {
                                // Hersteller- und Chip-ID
 word MID, DID;
                                // Kommando: Autoselect-Modus
 preamble(0x9090);
 MID=*(word huge*)0;
 DID=*(word huge*)2;
 flashreset();
 if (MID==0x0101 && DID==0x2020) return true;
 return false;
bool ProgSector(const word huge* src, word huge* dst, word len) {
// 1 Sektor löschen und programmieren; dst sollte am Sektoranfang liegen
// (durch 32K teilbar sein), len darf bis zu 16K (=32KByte) groß sein.
// Prozeduren in RAM kopieren und diese anspringen!
// Da alle CALLs und JMPs absolut sind(?), verbietet sich dabei eine
// Adressverschiebung, also müssen o.g. Prozeduren in ein extra Segment,
// bspw. ab 400h, und im RAM braucht man eine ebenso große Lücke.
 word huge *cp=preamble;
 word plen=(ProgSector-preamble+1)/2;
 do { *(cp|RAM BASE)=*cp; cp++; } while (--plen);
 if (!(IsAMD256K|RAM_BASE)()) return false;
 if (!(EraseSector|RAM_BASE)(dst)) return false;
 if (len) do{
  if (!(ProgWord RAM_BASE)(dst,*src)) return false;
  dst++;
  src++;
 }while (--len);
 return true;
```

EMail: Henrik Haftmann

Soforthilfe: talk henni@wombat.infotech.tu-chemnitz.de

Chemnitz, letzte Änderung: 11.10.2004