### TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

## TECHNIQUE POUR LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT



### Kontaktschutzrelais KR-164/B

bistabil / monostabil Remanenzverhalten

Das Kontaktschutzrelais KR-164/B ist für Niveauregler oder sonstige Fühler mit geringer Schaltleistung als ein universeller Schaltverstärker einsetzbar.

Durch seinen Aufbau kann das KR-164/B sowohl als mono- / oder bistabiler Schaltverstärker je nach Erfordernissen eingesetzt werden.

Bistabile Schaltverstärker werden benötigt, wenn aus zwei einzelnen Schaltsignalen zweier Geber ein "EIN"/"AUS"-Signal gewonnen werden soll. Die hierzu nötigen einzelnen Schaltsignale stehen jeweils nur kurzzeitig an, das KR-164/B "speichert" diese Signale.

In dieser Betriebsart wird das Ausgangsrelais des KR-164/B durch Betätigung des ersten Schließers "gesetzt" und durch Betätigung des zweiten Schließers wieder "zurückgesetzt".

Monostabile Schaltverstärker sind reine Schaltsignalverstärker, die von einem Schaltsignal geringer Schaltleistung angesteuert werden, und die am Ausgang das Schalten erheblich größerer Lasten ermöglichen

Als Ausgang des KR-164/B stehen ein oder zwei potentialfreie Wechselkontakte zur Verfügung.

Durch seinen funktionalen Aufbau behält der KR-164/B seinen jeweiligen Schaltzustand auch bei Ausfall der Versorgungsspannung bei.

Der Schaltungsaufbau des KR-164/B besteht im wesentlichen aus den drei Funktionsgruppen: "Netzteil", "Schaltrelais" und "Signalauswertung mit Eingangsbeschaltung".

### Relais à contacts de protection KR-164/B

bistable / monostable comportement de rémanence

Le relais à contact de protection KR-164/B peut être utilisé comme amplificateur d'enclenchement universel pour les régulateurs de niveau ou d'autres capteurs avec une faible puissance d'enclenchement.

Grâce à sa construction, le KR-164/B peut servir d'amplificateur d'enclenchement monostable ou bistable selon les exigences posées.

Des amplificateurs d'enclenchement bistables sont nécessaires si un signal « ON/OFF » doit être gagné à partir de deux signaux d'enclenchement individuels de deux capteurs. Les signaux d'enclenchement individuels nécessaires à ces fins ne passent respectivement que pendant un temps bref et le KR-164/B « mémorise » ces signaux.

Dans ce mode de service, le relais de sortie du KR-164/B est « positionné » par l'actionnement du premier contact de travail et « remis à l'état initial » par l'actionnement du second contact de travail.

Des amplificateurs d'enclenchement monostables sont de purs amplificateurs de signaux d'enclenchement, qui sont pilotés par un signal d'enclenchement à faible puissance d'enclenchement et qui permettent l'enclenchement de charges considérablement plus grandes à la sortie.

Un ou deux contacts inverseurs sans potentiel sont disponibles sur la sortie du KR-164/B.

Grâce à sa structure fonctionnelle, le KR-164/B conserve son état d'enclenchement respectif, même lors d'une coupure de la tension d'alimentation.


La structure du circuit du KR-164/B comprend essentiellement les trois groupes fonctionnels : « alimentation », « relais d'enclenchement » et « évaluation des signaux avec circuit d'entrée ».

### Systemaufbau

Das Kontaktschutzrelais KR-164/B wird unter anderem in Verbindung mit unseren Schwimmschaltern (siehe Rubrik 05) und mit unseren Tauchsonden (siehe Rubrik 06) eingesetzt.

### Structure du système

Le relais à contact de protection KR-164/B est utilisé entre autres en liaison avec nos commutateurs flottants (voir la rubrique 05) et nos sondes à immersion (voir la rubrique 06).





### Technische Daten

Schutzart EN 60529

Klemmen: IP 20 Gehäuse: IP 40

CF-Kennzeichen

entsprechend Niederspannungs-Richtlinie (73/23/EWG), EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

**Betriehstemneratur** Lagertemperatur

\_20 +60°C

Netzversorgung:

Nennspannung AC-Nennfrequenz Leistungsaufnahme Eingang (NAMUR):

Leerlaufspannung

siehe Typenschlüssel 48...62 Hz ca. 1 VA **DIN EN 60947** max. 20 VC max. 4 mA max. 500 Ω

Kurzschlussstrom Geberwiderstand Ausgang: Kontakte Schaltspannung

2 Wechselkontakte max. 150 V AC .... cusφ=1 3 A cosφ=0,7 1 A/AC L/R < 40 ms 1 5 Δ Schaltstrom

Schaltleistung

max.  $cos\phi = 1$ 750 VA 150 W (30 V DC / 5 A) 18 W (150 V DC / 0,12 A) ca. 200 g

Gewicht

Die Störfestigkeit des KR-164/B entspricht den Anforderungen der VDE 0843 Teil 4 (Umgebungsklasse 4)

### Elektrischer Anschluss

Der Anschluss des KR-164/B ist gemäß der folgenden Klemmenbelegung vorzunehmen:

Bezeichnung Netzversorgung

Klemmen A1/A2 AC (DC: A1 = + / A2 = -)


**Eingang** Bistabil Monostabil

Ein = E5/E6 E7/E8 gebrückt Aus = E6/E7 Ein/Aus = E5/E6

**Ausgang** Erster Wechsler Zweiter Wechsler

Beim Anschluss des KR-164/B sind die jeweils zutreffen-

### Typenschlüssel



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# STANDSGERA

### Données techniques

Type de protection EN 60 529

Bornes: IP 20 Boîtier: IP 40

Estampille de la CE

Conformément à la directive de basse tension (73/23/CEE) Directive de CEM (89/336/CEE)

Voir le code des types

Température de service Température de stockage

-20...+60°C  $-30...+80^{\circ}C$ 

48...62 Hz

Alimentation du réseau : Tension nominale

réquence nominale AC Puissance consommée

max 1 VA **DIN EN 60947** Entrée (NAMUR) : Tension de marche à vide max. 20 VC Intensité du courant de court-circuit Résistance du capteur max 4 mA max.  $500\,\Omega$ 

Sortie: **Contacts** 

2 contacts inverseurs Tension d'enclenchement

Intensité du courant Puissance d'enclenchement

max. 150 V AC max.  $cos \omega = 1$ cosφ=0,71 A/AC L/R<40 ms 1,5 A

max. cosφ=1 750 VA 150 W (30 V DC / 5 A) 18 W (150 V DC / 0,12 A)

env. 200 g

La résistance aux parasites du KR-164/B répond aux exigences posées par le VDE 0843, 4<sup>ème</sup> partie (classe environnementale 4).

### Connexion électrique

La connexion du KR-164/B doit être réalisée conformément à l'affectation suivante des bornes :

Désignation

Alimentation du réseau A1/A2 AC (DC: A1 = + / A2 = -)


Entrée monostable  $\begin{array}{ll} \text{On} = \text{E5/E6} & \text{Off} = \text{E6/E7} \\ \text{E7/E8 pont\'ee} & \text{On/Off} = \text{E5/E6} \end{array}$ 

Sortie

premier contact inverseur second contact inverseur

Observer les normes correspondantes lors du raccordement du KR-164/B  $\,$ 

### Codes des types




### Sauf erreur ou modification.

**BUNDSCHUH GMBH+CO** 

BUNDSCHUR GMBR+CO
An der Hartbrücke 6
D-64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)6251/8462-0
+49 (0)6251/8462-72
E-Mail: info@elb-bensheim.de
uww.elb-bensheim.de


### Maßbild Croquis coté




Bemaßung in mm / Dimensions en mm

### Anschlussbeispiele Exemples de connexion

#### Anschlussbeispiel 1 / Schéma de câblage 1



### Anschlussbeispiel 2 /Schéma de câblage 2 (QFS)



**EUROCENTRE** 

Centre d'Affaires Franco-Allemand

50, Avenue d'Alsace 68027 Colmar Cedex, France Tel.: +33 (0)3892-92817 Fax.: +33 (0)3892-04379 Email: info@ipn-eurocentre.com