#### TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

#### Bistabiler Wechselkontakt BK-380, BK-390

PPH-Schwimmer PPS-390 Glas-Schwimmer GSB-390 PVC-Gewicht PVG-399

Der bistabile Kontakt BK-380, BK-390 ist ein magnetisch betätigter Wechselschalter, der durch das Vorbeifahren eines Magnetsystems seinen elektrischen Schaltzustand abhängig von der Bewegungsrichtung bleibend ändert. Er kann an Füllstandsanzeigegeräten, z.B. Wasserstandsanzeiger W-35\_, Tankinhaltsanzeiger MTA-50, Übertankanzeiger ÜTA-32... usw. zur Realisierung einer Füllstandsregelung auch nachträglich – angebaut werden.

Der BK-380 ist für den Niveaustandsanzeiger Typ MKL geeignet; dieser besitzt ein anderes Magnetsystem.

Die Schalteinheit ist in einem Polycarbonat-Gehäuse nach Schutzart IP 65 eingebaut.

Der Schaltzustand des BK-380, BK-390 wird im Statusfenster des Gehäusedeckels angezeigt. Bei geöffnetem Gehäuse kann der bistabile Wechselkontakt von Hand betätigt werden. Dies vereinfacht die Inbetriebnahme und ermöglicht Tests der nachgeschalteten Steuerungseinrichtungen.

Eine Edelstahl-Rohrschelle dient der Befestigung an Bypass- bzw. Schauglasrohren mit Durchmessern von 32-50 mm bzw. von 50-70 mm.

Der bistabile Kontakt BK-390 kann auch mit Kabelbindern befestigt werden. Diese sind für Rohre mit einem Durchmesser von 32-70 mm geeignet.

Die Schalteinheit des BK-380, BK-390 besteht im wesentlichen aus einem Mikroschalter, dem permanentmagnetischen Betätiger und dem ferromagnetischen Halteelement.

Beim Vorbeifahren eines Magnetsystems an der aktiven Fläche des BK-380, BK-390 wird die Haltekraft zwischen Betätiger und Halteelement aufgehoben und eine Drehbewegung des Betätigers ausgelöst, die das Umschalten des Mikroschalters bewirkt.

Durch die annähernd rotationssymmetrische Gestalt des Betätigers und die magnetische Stabilisierung der Schaltstellungen wird ein Höchstmaß an Stoß- und Vibrationsfestigkeit erreicht.

# Systemaufbau

Der bistabile Wechselkontakt BK-390 wird in Verbindung mit unseren Füllstandsanzeigegeräten MTA, ÜTA und W-35... eingesetzt. Der BK-380 wird mit dem Niveaustandsanzeiger MKL verwendet. Siehe hierzu Rubrik 02.

# TECHNIQUE POUR LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT

#### Contact inverseur bistable BK-380, BK-390

Flotteur PPH PPS-390 Flotteur en verre Poids en PVC PVG-399

Le contact inverseur bistable BK-380, BK-390 est un contact inverseur à actionnement magnétique qui modifie en permanence sont état d'enclenchement en fonction de la direction de mouvement grâce au déplacement en va-et-vient d'un système magnétique. Il peut être monté aussi à un moment ultérieur sur les appareils d'indication du niveau de remplissage, par exemple l'indicateur de niveau d'eau W-35, l'indicateur de niveau pour citernes MTA-50, l'indicateur pour citernes à montage sur le haut UTA-32,...etc. pour réaliser une régulation du niveau de remplissage.

Le BK-380 convient à l'indicateur de niveau du type MKL qui possède un autre système magnétique.

L'unité d'enclenchement est montée dans un boîtier en polycarbonate selon le degré de protection IP 65.

L'état d'enclenchement du BK-380 et du BL-390 est indiqué dans la fenêtre d'état du couvercle du boîtier. Cela simplifie al mise en service et permet de tester les dispositifs de commande montés en aval.

Un collier de tubes en acier inoxydable sert à la fixation sur des conduits de bypass ou à voyant avec des diamètres de 32 à 50 mm ou de 50 à 70 mm.

Le contact bistable BK-390 peut aussi être fixé avec des serre-câbles. Ceux-ci conviennent aux tuyauteries d'un diamètre de 32 à 70 mm.

L'unité d'enclenchement du BK-380 et du BK-390 comprend essentiellement un micro-interrupteur, l'actionneur à aimant permanent et l'élément de maintien ferromagnétique.

Lorsqu'un système magnétique passe devant la surface active BK-380 et du BK-390, la force de maintien entre l'actionneur et l'élément de maintien est annulée et un mouvement de rotation de l'actionneur est déclenché, provoquant ainsi la commutation du microinterrupteur.

Le plus haut degré de résistance aux chocs et aux vibrations est atteinte en raison de la conception approximativement à symétrie de révolution de l'actionneur et grâce à la stabilisation magnétique des positions d'enclenchement.

# Structure du système

Le contact inverseur bistable BK-390 est utilisé en liaison avec nos appareils d'indication du niveau de remplissage MTA, ÜTA et W-35... Le BK-380 est utilisé avec l'indicateur de niveau MKL. Voir à ce sujet la rubrique 02.





BK-390



PVG-399-



3

# Technische Daten

Schutzart FN 60529 Material: Werkstoff Gehäuse Befestigungsschelle Verschraubung

Betriebstemperatur Schaltpunktabstand

Schalthysterese

Schaltspannung Schaltstrom Schaltleistung .390 Schaltspannung Schaltstrom

Schaltleistung

Polycarbonat V2A, Kabelbinder M 20 x 1.5, Polyamid

-20...+70 °C min. 40 mm zwischen zwei

ca. 10-15 mm (abhängig vom Betätigungsmagnet) 24...230 V AC/DC 20 mA...6 A AC/DC max. 500 VA, 60 W min. 2 VA/W

5...250 V AC/DC 1 mA...0,3 A AC/DC max. 25 VA, 3 W min. 5 mW

#### Typenschlüssel

Grundbezeichnung d. bistabilen Wechselkontaktes 380 (für MKL, siehe 2-3-1E) 390 Rohr-Außendurchmesser 50 = 32-50 mm (nur BK-390/...) 63 = 50-70 mm K = Kabelbinder (nur BK-390/...) ST = Stecker ohne Angabe = Silberkontakt 1 = Goldkontakt *BK* - -

PPH-Schwimmer mit Magneteinsatz ur Betätigung von bistabilen Kontakten K-390/..., Druck: atmosphärisch | **32**= AußenØ 26 x 180 mm, für | Rohraußen Ø 32 u. 34 mm min. Me-diumsdichte ho =0,95 g/cm<sup>3</sup> Rohraußen Ø 32 u. 34 mm  $\rho = 0.95$  (Wandstärke PVC: 32 x 1,8 mm, Rohr: 32 x 2,4 mm) 37 = AußenØ 29 x 170 mm, für RohraußenØ 40 mm  $\rho = 0.95$  40 = AußenØ 40 x 165 mm, für RohraußenØ 50 mm  $\rho = 0.95$  50 = AußenØ 50 x 125 mm, für RohraußenØ 63 mm  $\rho = 0.85$  $\rho=\text{0,95 g/cm}^{\text{3}}$ ho= 0,85 g/cm $^3$  $\rho=\text{0,80 g/cm}^{\text{3}}$ 

Glas-Schwimmer mit Magneteinsatz zur Betätigung von monostabilen und bistabilen Kontakten BK-370/..., Druck: max. 10 bar, für RohraußenØ 34 mm min.

min. Mediumsdichte 150 = AußenØ 26,5 x 150 mm 150 = Außenü 26,5 x 150 mm (2 Magnete) 190 = Außenü 26,5 x 190 mm (2 Magnete) 205 = Außenü 26,5 x 205 mm (3 Magnete)  $\rho\!=\text{0,93 g/cm}^{_3}$  $\rho = 0.85 \, \text{g/cm}^3$  $\rho$  = 0,95 g/cm<sup>3</sup>

**PVC-Gewicht mit Magneteinsatz und Öse für Seilbefestigung** zur Betätigung von bistabilen Kontakten BK-390/...

| 32=AußenØ 25 mm x 175 mm, Gewicht ca. 80 g, geeignet für RohraußenØ 32 u. 34 mm | 37=AußenØ 30 mm x 170 mm, Gewicht ca. 100 g, geeignet für RohraußenØ 40 mm | 40=AußenØ 40 mm x 110 mm, Gewicht ca. 160 g, geeignet für RohraußenØ 450 mm | 50=AußenØ 50 mm x 130 mm, Gewicht ca. 250 g, geeignet für RohraußenØ 63 mm

# Montageanweisung

Die sichere Funktion des BK-390 ist bei der Montage an Schauglasrohren unterschiedlicher Durchmesser nur in Verbindung mit den passenden Magnetsystemen der Firma E.L.B. Füllstandsgeräte und bei Beachtung der korrekten Einbaulage, "O" für Oben bzw. rote Markierung, ge-

Durch vorsichtiges Drehen des Anzeigerades kann der Schaltzustand des BK-390 vor der Inbetriebnahme von

Drehung im Uhrzeigersinn 
Drehung gegen den Uhrzeigersinn 
Drehung gegen 
Drehung "Überfahren" eine weiße Markierung, bei "Unterfahren" eine schwarze Markierung sichtbar.

**ACHTUNG!** Magnetische oder weichmagnetische Werkstoffe am bzw. in unmittelbarer Nähe des Schauglasrohres oder des BK-390 können die ordnungsgemäße Funktion von Schwimmer und bistabilem Kontakt nachhaltig beeinträchtigen!



#### Données techniques

Type de protection EN 60 529 Matériaux : - boîtier - collier de fixation polycarbonate V2A, serre-câbles - rivet - raccord à visser V2A M 20 x 1,5, polyamide Température de service -20...+70 °C Ecart entre les points au moins 40 mm entre les d'enclenchement points de contact env. 10 - 15 mm (en fonction de Hystérésis d'enclenchement l'aimant d'actionnement)

Tension d'enclenchement 24...230 V AC/DC Courant d'enclenchement Puissance d'enclenchement

Tension d'enclenchement 390 Puissance d'enclenchement min. 5 mW

20 mA...6 A AC/DC max. 500 VA, 60 W min. 2 VA/W 5...250 V AC/DC 1 mA...0,3 A AC/DC max. 25 VA, 3 W

#### Codes des types

Désignation principale du contact inverseur bistable 380 (pour MKL, voir 02-03-01E) Diamètre extérieur du tube 50 = 32-50 mm (uniquement BK.390/...) 63 = 50-70 mm K = serre-câbles (uniquement BK.390/...) ST = connecteur sans indication = contact en argent 1 = contact en or BK - -

Flotteur PPH avec insert magnétique pour l'actionnement des contacts bistables BK 390/... densité pression : atmosphérique | 32 = Ø extérieur 26x180 mm pour Ø extérieur de tube 32 et 34 mm ρ = 0,95 g/cm³ (épaisseur de paroi PVC: 32 x 1,8 mm, tube: 32 x 2,4 mm) | 37 = Ø extérieur 29x170 mm pour | 0,95 g/cm³ (extérieur 29x170 mm pour 20x170 mm pour 2

 $\begin{array}{ll} \emptyset \text{ extérieur de tube 40 mm} & \rho = 0.95 \text{ g/cm}^3 \\ \mathbf{40} = \emptyset \text{ extérieur 40x 165 mm pour} \\ \emptyset \text{ extérieur te tube 50 mm} \\ \mathbf{50} = \emptyset \text{ extérieur 50x 125 mm pour} \\ \end{array}$ Ø extérieur de tube 63 mm  $ho = 0.80 \, \mathrm{g/cm^3}$ 

Flotteur en verre avec insert magnétique pour l'actionnement des contacts monostables et bistables BK 370/... Pression max.: 10 bar pour Ø extérieur de tube 34 mm densit

150 = Ø extérieur 26,5 x 150 mm (2 aimants) 190 = Ø extérieur 26,5 x 190 mm (2 aimants) 205 = Ø extérieur 26,5 x 205 mm  $\rho$  = 0,93 g/cm<sup>3</sup>  $ho = 0.85 \, {\rm g/cm^3}$  $\rho = 0.95 \, \text{g/cm}^3$ (3 aimants)

Poids en PVC avec insert magnétique et œillets pour la fixation du câble pour l'actionnement des contacts bistables BK-390/...

32= Ø extérieur 25 mm x 175 mm, poids env. 80 g pour Ø extérieur de tube 32 et 34 mm 37= Ø extérieur 30 mm x 170 mm, poids env. 100 g pour Ø extérieur 40 mm x 170 mm, poids env. 100 g

pour Ø extérieur de tube 50 mm 50 = Ø extérieur 50 mm x 130 mm, poids env. 250 g pour Ø extérieur de tube 63 mm

# Instructions de montage

Le fonctionnement sûr du BK-390 est garanti lors du montage sur des tubes de voyant de diamètres différents uni-quement en liaison avec les systèmes d'aimant adéquats de la société E.L.B. Füllstandsgeräte et si la position de montage correcte est respectée (« O » pour « en haut » ou marque rouge). En tournant la roue indicatrice avec précaution, il est possible de pré-ajuster manuellement l'état d'enclenchement du BK-90 avant la mise en service.

Rotation dans le sens inverse des aiguilles ⇒ limite non atteinte d'une montre


Si le boîtier est fermé, une marque est visible dans la fenê-tre d'état : couleur blanche pour « limite dépassée » ou noire pour « limite non atteinte ».


ATTENTION! Les matériaux magnétiques ou magnétiques doux sur ou à proximité directe du tube de voy-ant ou du BK-390 peuvent nuire durablement au bon fonctionnement du flotteur et du contact bistable.


**BUNDSCHUH GMBH+CO** 

BUNDSCHUM GIMBIT CO An der Hartbrücke 6 D-64625 Bensheim Telefon: +49 (0)6251/8462-0 Fax: +49 (0)6251/8462-72 E-Mail: info@elb-bensheim.de lnfo: www.elb-bensheim.de

#### Maßbild Croquis coté







Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Sauf erreur ou modification.

**EUROCENTRE** Centre d'Affaires Franco-Allemand

50, Avenue d'Alsace 68027 Colmar Cedex, France Tel.: +33 (0)3892-92817 Fax.: +33 (0)3892-04379 Email: info@ipn-eurocentre.com