#### TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

# TECHNIQUE POUR LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT



#### Programmierbare Digitalanzeige AD-31...

Die Digitalanzeige AD-31... ist durch die Parametrierbarkeit der Eingangsgrößen und des Anzeigebereichs universell einsetzbar.

Die Eingangsschaltung erlaubt den direkten Anschluss von Messwertgebern mit Spannungsausgang (0(2)...+10 V, mit Stromausgang 0(4)...20 mA oder Widerstandsferngebern, wie Füllstandsgebern mit Widerstandskette.

Für die Versorgung von Messwertgebern, Sensoren in Zwei- oder Drei-Leitertechnik und Widerstandsferngebern stehen geräteinterne Hilfsspannungsquellen zur Verfügung.

#### Verfügbare Ausstattung:

Universal Messeingänge für

 $\begin{array}{ccc} \text{Strom} & 0(4)...20 \text{ mA DC} \\ \text{Spannung} & 0(2)...10 \text{ V DC} \\ \text{Potentiometrischer} - \\ \text{Spannungsteiler} & 1...100 \text{ k}\Omega \end{array}$ 

Anzeige LED 14 mm, 5-stellig

Bedienung Folientasten

Anzeigebereich -19999...32000

Datensicherung EEPROM

 Hilfsspannungsquelle für Sensoren:

Ultaschallsonden, Zweileitermessumformer, Widerstandsketten

- Messunsicherheit ±0,1 % oder ±1 Digit
- 2 programmierbare Grenzkontakte
- Programmierbare Relaisfunktion Ruhe oder Arbeitsstrom, mit oder ohne Haltefunktion
- Analogausgang 0 (4)...20 mA
- Linearisierung der Eingangskennlinie mit 32 Wertepaaren
- Optional RS485 Schnittstelle

## Systemaufbau

Ultraschallsonden, Niveaumesswertgeber, hydrostatische Sonden finden Sie unter den Rubriken 11 – 12 – 13 unseres Kataloges.

## Affichage digital AD-31... programmable

L'affichage digital AD-31... peut être mis en œuvre de façon universelle par suite de sa possibilité de paramétrage des grandeurs d'entrée et de la gamme d'affichage.

Le montage d'entrée permet de raccorder directement les générateurs de paramètres de mesure à la sortie de tension 0(2)...+10 V, à la sortie de courant 0(4)...20 mA ou aux télétransmetteurs de résistances avec résistances en chaîne.

Pour l'alimentation de générateurs de paramètres de mesure, de capteurs en technique à deux ou trois conducteurs et de télé-transmetteurs de résistances sont disponibles des sources auxiliaires de tension à l'intérieur de l'appareil.

#### Equipement disponible:

- Entrées de mesure universelles pour le courant 0(4)...20 mA DC tension 0(2)...10 V DC Diviseur de tension à potentiomètre 1...100 kΩ
- Affichage LED 14 mm, 5 éléments
- Commande Touches sous housse
- Gamme d'affichage -1999...32000
- Sauvegarde des données EEPROM
- Source de tension auxiliaire pour les capteurs:
  - Sondes ultra-sonores,
  - Convertisseur de mesure à deux conducteurs,
  - Résistances en chaîne
- Imprécision de mesure ± 0,1 % ou ± 1 Digit
- 2 contacts limiteurs programmables
- Fonction de relais programmable Courant de repos ou de travail, avec ou sans fonction d'arrêt
- Sortie analogique 0 (4)...20 mA
- Linearisation de la ligne caractéristique avec 32 couples de valeurs
- En option interface RS485

## Structure du système

Les sondes ultra-sonores, les générateurs de paramètres de mesure du niveau, les sondes hydrostatiques se trouvent sous les rubriques 11 – 12 – 13 de notre catalogue.



AD-31



#### Technische Daten

Klemmen IP 20 Schutzart Frontplatte IP 65 EN 60529 Betriebstemperatur - 20...+ 60°C 230 V AC Nennsnannung 24, 42, 48, 115, 127, 240 V AC Auf Wunsch 24 V DC Leistungsaufnahme max. ca. 6 VA

Ausgangskontakt 2 Wechselkontakte KontaktBelastung max. gem. EN 60730 Teil 1 max. 250 V AC, 300 V DC Schaltspannung Schaltstrom max. 3 A, DC min. 30 mA max. 50W, 100 VA Schaltleistung

Galv. getrennte ungeregelte Hilfs-spannungsquelle

15...30 V DC / 3 W LED 14 mm, 5-stellig Anzeige

Abmessungen (BxHxT)

96, 48, 120 mm

Schalttafelausschnitt Gewicht


H:45+0,6, B:92+0,8 mm

ca. 400 g **EMV** EN 50082-2 EN 55011 Klasse B

Elektrische Sicher-Überspannungsheit nach EN 61010

kategorie II Verschmutzungsgrad 2

#### Typenschlüssel



## Données techniques

Degré de protection EN 60529 hornes IP 20 Face frontale Température de service -20...+60°C Tension service nominal 230 V AC 24, 42, 48, 115, 127, 240 V AC Fn ontion 24 V DC **Consommation** max. approx 6 VA

Contact de sortie 2 contacts inverseurs Sollicitation max. d'après EN 60730 des contacts 1ère partie

Tension d'enclenche-

max. 250V AC / 300 V DC

Courant d'enclenchement

ment

max. 3A DC min. 30 mA

Puissance d'enclenchement

50W, 100 VA

Source de tension auxiliaire séparée par voie galvanique non

15...30 V DC / 3 W réglée **Affichage** LED 14 mm, 5 éléments

96, 48, 120 mm Dimensions (LxHxP) Détail dans le tableau H:45+0,6, larg:92+0,8mm de commande


Compatibilité électromagnétique

approx. 400 g EN 61000-3 EN 50082-2 EN 55011 catégorie B


Sécurité électrique en fonction de EN 61010

Surtension catégorie II: Degré de souillure 2

## Codes des types




## Maßbild Croquis coté



Bemaßung in mm / Inscription des dimensions en mm

#### Anschlüsse Connexions



Netzspannung (230 V AC od. 24 V DC) A1. A2: (Sonderspannungen auf Anfrage)

11, 12, 14: Relais 1 (C, NC, NO) 21, 22, 24: Relais 2 (C, NC, NO)

#### Mess- und Steueranschlüsse

E1: Reset (Latch Funktion) E2: Tasten Verriegelung

E3: Sensorversorgung + 24 V E4: Masseanschluss für E1 bis E3

E5: Hilfsspannung für Widerstandskette E6: Stromausgang (+ 0...20 mA) E7: Messmasse für E5,E6,E8 und E9 E8: Stromeingang (+ 0...20 mA) E9: Spannungseingang (+ 0...10 V)

A1. A2: Tension d'alimentation (230 V AC ou 24 V DC)

(autres tensions sur demande) Relais 1 (C, NC, NO) Relais 2 (C, NC, NO)

#### 21, 22, 24: Connexions de mesure et de commande

Reset (fonction Latch)

Touches verrouillage

Alimentation du capteur + 24 V E4: Connexion à la masse pour E1 à E3

Tension auxiliaire pour résistances en chaîne

Sortie de courant (+0...20 mA)

Masse de mesure pour E5, E6, E8 et E9

Entrée de courant (+0...20 mA)

Entrée de tension (+0...10 V) F7 · Ē8:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Sauf erreur ou modification.



**BUNDSCHUH GMBH+CO** 

BUNDSCHOFF GMBH 1-60
An der Hartbrücke 6
D-64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)6251/8462-0
Fax: +49 (0)6251/8462-0 E-Mail: info@elb-bensheim.de lnfo: www.elb-bensheim.de **EUROCENTRE** Centre d'Affaires Franco-Allemand

50, Avenue d'Alsace 68027 Colmar Cedex, France Tel.: +33 (0)3892-92817 Fax.: +33 (0)3892-04379 Email: info@ipn-eurocentre.com