Relais NIV 105/S

Relay NIV 105/S Relais NIV 105/S

Anwendungsbereiche Bestimmungsgemäße Verwendung und

erfassen, steuern oder regeln sind nalisierung als auch Minimal-Maximal-Steuerun-gen sind mit diesem Gerät möglich. Als tracht, bei denen leitfähige flüssige Medien zu Einsatzgebiete kommen alle Bereiche in Be-Füllständen eingesetzt. Sowohl Grenzpegelsig-Das Relais wird zur konduktiven Erfassung von

Lasten geschaltet werden sollen. ge Kontaktbelastung benötigen, jedoch größere Darüber hinaus ist das Relais auch als Kontaktschutzrelais verwendbar, wenn Geber eine gerin-

Das Relais darf nicht in Ex-Bereichen verwen-

2 Technischen Daten

Dauerstrom:	Schaltvermögen:	Belegung (normal geschlossen):	Belegung (normal offen):	Ausgangskontakte:	Ausgang	Empfindlichkeit:	Kurzschlussstrom:	Leerlaufspannung:	Eingang	Schutzart nach DIN 60529	Betriebstemperatur:	Gewicht:	Abmessungen:	Allgemein	Leistungsaufnahme:	Frequenz:	Betriebsspannung:	Netzversorgung
6A	250V/5A/300VA	11-14, 21-24	11-12, 21-22	2 potentialfreie Wechselkontakte		einstellbar	<= 5mA	10 V ~		IP 40 (Gehäuse), IP 20 (Klemmen)	-2060°C	250 gr.	siehe Maßbild		<= 1VA	4862Hz	Siehe Aufdruck Relais	

3) Funktionsbeschreibung

sen sen. Der integrierte Schaltverstärker erfasst dielässt diese einen geringen Wechselstrom flieschen der Elektrode in eine leitfähige Flüssigkeit Steuerspannung zur Verfügung. Beim Eintau-Das Relais stellt an den Klemmen E0-E2 eine die potentialtreien Ausgangskontakte um. überschreiten der Triggerschwelle (einstellbar) und spannungsstabilisiert) bei und schaltet exakt

malelektrode, zieht das Relais an und bleibt solange angezogen, bis die Flüssigkeit die Elektroden eine Minimum-Maximum-Steuerung zu realisieren. Berührt die Flüssigkeit die Maxiexterne Erweiterungen, in Verbindung mit drei Das Relais bietet weiterhin die Möglichkeit, ohne

Proper use and fields of application

trolled or regulated. ing levels. The device can not only signal threshold levels but also control the maximum and ductive, fluid media need to be measured, con-The relay is used for conductive recording of fillminimum levels. It can be used anywhere con-

tact load but higher loads have to be switched. tion relay, when transmitters require a low con-The relay can also be used as a contact protec-

The relay may not be used in explosion hazard

2) Technical data

٠	strom:	rmögen:	g (normal ossen):	gung I offen):	kontakte:	gang	dichkeit:	ussstrom:	pannung:	jang	ch DIN 60529	emperatur:	icht:	sungen:	mein	aufnahme:	uenz:	pannung:	sorgung
	6A	250V/5A/300VA	11-14, 21-24	11-12, 21-22	2 potentialfreie Wechselkontakte		einstellbar	<= 5mA	10 V ~		IP 40 (Gehäuse), IP 20 (Klemmen)	-2060°C	250 gr.	siehe Maßbild		<= 1VA	4862Hz	Siehe Aufdruck Relais	
	Continuous current:	Switching capacity:	Assignment (normall: closed):	Assignment (normall open):	Output contacts:	Output	Sensitivity:	Short-circuit current	Idle voltage:	Input	DIN 60529 protection class:	Operating temperatur	Weight:	Dimensions:	General information	Power consumption	Frequency:	Operating voltage:	Mains supply

tection

erature:

How it works

pacity: ormally

The relay provides control voltage to the terminals E0 to E2. When the electrode is immersed in ger threshold. this alternating current and accurately switches the voltageless current (temperature- and voltconductive fluid, a small alternating current can age-stabilized) if it exceeds a configurable trigflow. The integrated switching amplifier detects

top electrode, the relay picks up until the fluid additional equipment. If the fluid touches the mum control using three electrodes, without any falls below the bottom electrode or no longer The relay can also be used for minimum/maxi-

브 Usage prévu et domaines d'application

nes d'application de cet appareil concernent la niveaux de remplissage. Cet appareil permet la Ce relais sert à la détection par conduction des quides conducteurs détection, la commande ou la régulation de licommandes minimales-maximales. Les domaisignalisation de niveaux limites ainsi que les

de protection de contact lorsque les détecteurs En outre, le relais peut être utilisé comme relais que cependant des charges supérieures doivent nécessitent une charge faible sur le contact et

Le relais ne doit en aucun cas être utilisé en milieu antidéflagrant!

6 A	250 V /5 A /300 VA	11-14, 21-24	11-12, 21-22	Two voltageless change- over contacts		Adjustable	<= 5 mA	10 V~		IP 40 (housing), IP 20 (terminals)	-2060 °C	250 g	See scale drawing		<= 1 VA	4862 Hz	See printed text on relay		2)
Courant permanent :	Puissance de coupure :	Attribution (fermé normalement) :	Attribution (ouvert normalement) :	Contacts de sortie :	Sortie	Résolution thermique :	Courant de court-circuit :	Tension de marche à vide :	Entrée	Type de protection conforme à DIN 60529 :	Température de service :	Poids :	Dimensions :	Généralités	Puissance consommée :	Fréquence :	Tension de service :	Alimentation circuit) Caractéristiques techniques
6 A	250 V / 5 A / 300 VA	11-14, 21-24	11-12, 21-22	2 contacts sans potentiel		réglable	<= 5 mA	10 V ~		IP 40 (bâti),IP 20 (bornes	-2060 °C	250 gr.	voir schéma dimensions		<= 1 VA	4862 Hz	Voir inscription sur le rela		chniques

Description des fonctions

teur de commutation produit ce courant alterna-tif et fait commuter de manière précise (par Le relais fournit une tension de commande sur les bornes E0-E2. L'électrodes, lorsqu'elle est stabilisation de la température et de la tension) faible courant alternatif de mesure. L'amplificaseuli de decienchement (regiable) plongée dans un liquide conducteur, libère un les contacts de sortie en cas de dépassement du

Si le liquide entre en contact avec l'électrode maximale, le relais est en position de travail et demeure ainsi tant que le liquide n'est pas desmaximum en conjonction avec trois electrodes ternes) de réaliser une commande minimum-Le relais permet en outre (et sans extensions ex-

Einbauanleitung • Installation Instruction • Manuel d'installation

Relay NIV 105/S Relais NIV 105/S Relais NIV 105/S

Minimalelektrode unterschreitet bzw. nicht meh

Die Masseelektrode muss sich unterhalb der Minimal- und Maximalelektrode befinden!

The ground electrode must be below the top and bottom electrodes.

L'électrode de masse doit se trouver au des-

sous de l'électrode minimale et de l'électrode

maximale!

qu'il n'est plus en contact avec elle.

cendu au dessous de l'électrode minimale, ou

Schwimmei jeweiligen Anwendungsfall die optimale Sicherde das Relais angezogen. Dies gestattet für den Arbeitsstrombetrieb wird bei benetzter Elektrobenetzter Elektrode das Relais angezogen. Im Das Relais arbeitet im Ruhestrom- und Arbeitsheitsfunktion. Der Taster überbrückt den oberen strombetrieb. Im Ruhestrombetrieb wird bei un-

application. The button bypasses the top float.

le cas d'utilisation. La touche court-circuite le

flotteur superieur

permet d'optimiser la fonction de sécurité selon trode est mouillée, le relais est activé. Cela vé. Dans le mode courant de travail et si l'élecsi l'électrode n'est pas mouillée, le relais est actirant de travail. Dans le mode courant de repos et Le relais fonctionne sur courant de repos et cou-

appropriate safety function is possible for each when the electrode is wet. This ensures that the In operating current mode, the relay is picked up the relay is picked up when the electrode is dry. erating current mode. In quies cent current mode, The relay operates in quiescent current and op-

tische Zersetzung ausgeschlossen! das zu erfassende Medium fliest, ist elektroly-Da über die Elektrode ein Wechselstrom durch

4) Einbau

kanal verlegt werden. rungsleitungen in einem Kabelbaum bzw. Kabeldarf nicht gemeinsam mit den Stromzufüh-Die Messleitung zwischen Relais und Elektrode

geerdet werden! abgeschirmt und mindestens an der Elektrode Ist dies nicht möglich, muss die Messleitung

wendet werden alausgleich oder eine zusätzliche Elektrode vernicht überschreiten. Als Masse kann der Potentibei einem Leitungsquerschnitt von 1,5mm2 Die maximale Länge der Messleitung darf 400m

Since alternating current flows through the medium via the electrode, there is no electrotif parcourant le fluide devant être détecté, Puisque l'électrode produit un courant alternaest absolument exclu d'électrolyser le fluide !

lytic decay.

power supply wire in the same wiring harness or electrode may not be laid together with the The measuring wire between the relay and the

If this is not possible, the measuring wire must be screened and at least grounded against the

electrode

can be used as ground. The measuring wire may not be longer than 400 m, with a cross section of 1.5 mm2. The equipotential bonding or an additional electrode

Si cela est impossible, le câble de mesure doit mentation électrique.

être isolé et être mis à la terre au niveau de

l'électrode!

bles ou canal de câbles que les conduites d'ali-Le câble de mesure entre le relais et l'électrode

ne doit pas être placé dans le même arbre de câ-

versale de 1,5 mm2. La liaison équipotentielle ou doit pas dépasser 400 m pour une coupe trans-La longueur maximale du câble de mesure ne une électrode supplémentaire peut servir à la

Conseils relatifs au réglage

Commande av	Steuerung m	Steuerung n Control w Commande	Elektrod Electro Commande	Trockenlaufs Dry-run prote Protection con avec	Trocker Dry-run Protection contr	Dichtraum Leak n Contrôle d	Sch Sw	5) Einstellung
Grundainstallung - Arhaitestrom Zum IIm-	Steuerung mit 2 Schwimmer Control with two floats Commande avec deux flotteurs	Steuerung mit 1 Schwimmer Control with one float Commande avec un flotteur	Elektrodensteuerung Electrode control Commande des électrodes	Trockenlaufschutz mit Taster Dry-run protection with button Protection contre la marche à sec avec touche	Trockenlaufschutz Dry-run protection Protection contre un fonction. à sec	Dichtraumüberwachung Leak monitoring Contrôle de l'étanchéité	Schaltung Switching Circuit	Einstellungsempfehlungen
,	Anschluss unten Bottom connection Raccord inférieur	Anschluss Connection Raccordement	Masse Ground Masse	Masse Ground Masse	Masse Ground Masse	Masse Ground Masse	Kontakt E0 Contact Contact	5)
Default cattles - Onestine amount to con	Anschluss oben/unten Top/bottom connection Raccord inférieur/supérieur	-	Minimalelektrode Minimum electrode Electrode minimale	Trockenlaufelektrode Dry-run electrode Electrode de marche à sec			Kontakt El Contact Contact	Recommended settings
	Anschluss oben Top connection Raccord supérieur	Anschluss Connection Raccordement	Maximalelektrode Maximum electrode Electrode maximale		Trockenlaufelektrode Dry-run electrode Electrode de marche à sec	Dichtraumelektrode Leak electrode Electrode de zone étanche	Kontakt E2 Contact Contact	5)
	Arbeitsstrom Operating current Courant de travail	Arbeitsstrom Operating current Courant de travail	Arbeitsstrom Operating current Courant de travail	Arbeitsstrom Operating current Courant de travail	Arbeitsstrom Operating current Courant de travail	Ruhestrom Quiescent current Courant de repos	Betriebsart ⁽¹⁾ Operating mode Mode de fonctionnement	Conseils relatifs au réglage
Réglage de base = courant de travail, pou	ca. 2KOhm	ca. 2KOhm	ca. 20KOhm	ca. 20KOhm	ca. 20KOhm	ca. 20KOhm	Empfindlichkeit ⁽²⁾ Sensitivity Sensibilité	lage

- 2 Grundeinstellung = geschlossen 2..30 KOhm, zum Umstellen Gehäuse öffnen und Steckbrücke auf Platine umstecken (geschlossen:
- 2...30 KOhm, offen: 2...300 KOhm) 300 kOhm)


(A-R)

- 2 Default setting = Closed 2 to 30 kOhm; to convert it, open the housing and move the jumper (closed: 2 to 30 kOhm, open: 2 to
 - modifier les paramètre du commutateur (A-R) **Réglage de base = courant de travail**, pour modifier les réglages, ouvrir le couvercle et
- 2 Réglage de base = fermé 2...30 kohms, pour modifier les réglages, ouvrir le couvercle et (fermé: 2...30 kohms, ouvert: 2...300 kohms) modifier les paramètres du commutateu

09/2005

Anderungen vorbehalten! • Alterations reserved! • Modifications réservées

Relais NIV 105/S Relais NIV 105/S



Änderungen vorbehalten! • Alterations reserved! • Modifications réservées!

1./A2 = Netzanschluss 0.F2 = Elektrodenanschluss 124 = Ausgangskontakte 124 = Mains supply 0.F2 = Electrode connection 124 = Operating contacts 124 = Operating secteur 0.F2 = Raccord. des électrodes 124 = Contacts de travail	12	