### TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

#### SAFETY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY



## Kontaktschutzrelais Messumformer

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404, Z-65.40-153



## Contact Protective Relays Measuring Transducers

with general approval for constructions **Z-65.11-404**, **Z-65.40-153** 

Die Kontakschutzrelais (KR-163..., KR-268... und KR-163/A/Ex...) sind universelle Messumformer, die die Eingangssignale (Widerstandswerte) mit "Namur"-Spezifikation (DIN EN 60947) in Schaltsignale potentialfreier Ausgangskontakte umsetzen. Die Kontaktschutzrelais arbeiten nach dem Ruhestromprinzip, d.h. bei nicht vorhandener Überlauf- oder Leckagemeldung fließt ein Betriebsstrom über den Messumformer. So lange dies der Fall ist bleibt das Ausgangsrelais angezogen. Es fällt erst ab, wenn entweder die Ansprechhöhe erreicht, die Leitung unterbrochen oder die Versorgungsspannung ausfällt.

Die Kontaktschutzrelais werden unter anderem in Verbindung mit unseren Überfüllsicherungen (T200F...) und Leckagesonden (T200L...) eingesetzt.

In explosionsgefährdeten Bereichen dient das Kontaktschutzrelais als Schnittstelle zwischen dem Ex- und Nicht-Ex-Bereich. Der eigensichere Stromkreis ist von dem nicht eigensicheren Stromkreis galvanisch getrennt. Die Kontaktschutzrelais dürfen selbst (ohne zusätzliche Schutzmaßnahme) nicht in Ex-Bereichen betrieben werden. Bei Einbau in ein Ex-zugelassenes Gehäuse ist der Betrieb im Ex-Bereich möglich. Die sichere Trennung ist vom TÜV geprüft und bescheinigt.

- Als Teil einer Überfüllsicherung (Z-65.11-404) / Leckagesicherung (Z-65.40-153) zugelassene Ausführung
- Leitungsüberwachung (Kabelbruch / Kabelkurzschluss) in Verbindung mit unseren Überfüll- / Leckagesonden
- Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang, Netz und Kontakten
- Verschiedene Versorgungsspannungen
- 1 und 2 Kanalrelais
- 19" Kartenausführung
- TÜV ATEX geprüft (KR-163/A/Ex...)

# Systemaufbau

Die Überfüllsicherung bzw. das Leckageanzeigesystem besteht aus dem Standaufnehmer (T200F...) bzw. aus der Leckagesonde (T200L...) und einem Kontaktschutzrelais. Diese finden Sie unter Rubrik 01.

Contact protective relays (KR-163..., KR-268... and KR-163/A/Ex...) are universal measuring transducers which convert output signals (resistance values) with "Namur" specification (DIN EN 60947) into switching signals. Contact protective relays work according to the closed-circuit principle, i.e. if no overflow or leakage signal is given an operating current flows via the measuring transducer. As long as this is the case the output relay remains pulled in. It is not released until either the response level is reached, the line is interrupted or the supply voltage breaks down.

Contact protective relays are used, amongst other equipment, in combination with our overfill cut-out devices (T200F...) and leakage probes (T200L...).

In potentially explosive areas the contact protective relay acts as an interface between the Ex and non-Ex areas. The intrinsically safe circuit is galvanically isolated from the non-intrinsically safe circuit. Contact protective relays themselves must not be operated in Ex-areas (without additional protective measures). When installed in an Ex-approved casing operation in Ex-areas is possible. Reliable isolation has been tested and certified by TÜV (German Technical Surveyance Association).

- Approved design as part of an overfill cut-out device (Z-65.11-404) / leakage protection device (Z-65.40-153) system
- Line monitoring (cable break / short-circuit) in combination with our overfill cut-out devices / leakage probes
- Reliable galvanic isolation between input, network and contacts
- Various supply voltages
- 1 and 2 channel relays
- 19" board version
- TÜV ATEX tested (KR-163/A/Ex...)

## System Details

This overfill cut-out device or leakage indicating system consists of the level sensor (T200F...) or leakage probe (T200L...) and a contact protective relay. These are described under section 01.



#### Kontaktschutzrelais

KR-163/B/... (1 Kanal)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404, Z-65.40-153

#### Technische Daten

Schutzart EN 60529

CE-Kennzeichen

entsprechend Nieder-

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Netzversorgung:

Nennspannung AC-Nennfrequenz Leistungsaufnahme Eingang (NAMUR):

Leerlaufspannung Kurzschlussstrom Schaltverzögerung

Ausgang: Kontakte

Schaltspannung Schaltstrom

Schaltleistung

Typenschlüssel

Gehäuse

Grundbezeichnung

KR - 163 - 2W 0

Typ (1 Kanal)

Gewicht

Klemmen: IP 20 Gehäuse: IP 40

spannungs-Richtlinie (73/23/EWG), EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

 $^{-20...+60\,^{\circ}\text{C}}_{-30...+80\,^{\circ}\text{C}}$ 

siehe Typenschlüssel 48...62 Hz max. 1 W / VA

**DIN EN 60947** 8,6...9,6 V 8,2...10,2 mA

< 0,5 s

2 potentialfreie Wechselkontakte max. 250 V AC max. 150 V DC

cusφ=1 5 A cosφ=0,7 3 A/AC max. cosφ=1 1250 VA 150 W 4

150 W (30 V DC / 5 A)

ca. 150 g

**B** = Steckklemme (Federkraft) **C** = Steckklemme (verschraubbar)

 $2 = 42 \, V \, AC$ 

3 = 48 V AC 5 = 127 V AC  $6 = 230 \, V \, AC$ 

7 = 240 V AC

8 = 115 VAC

**Ausgänge** 2 potentialfreie Wechselkontakte

**Versorgungsspannung 0** = 24 V DC **1** = 24 V AC

Aufbauform

**0** = 22,5 mm

Tragschiene **K** = 19" Kartenaus-

führung

## **Contact Protective** Relay KR-163/B/...(1 channel)

with general approval for constructions Z-65.11-404. Z-65.40-153

#### **Technical Data**

System of protection EN 60529

**CE** marking

Operating temperature Storing temperature

Mains supply:

Rated voltage AC rated frequency Power consumption Input (NAMUR):

Onen circuit voltage Short circuit current Switching delay

Output: Contact

Switching voltage

Switching current

Switching capacity

Weiaht

clamps: IP 20 housing: IP 40

according to low-voltage guideline (73/23/EWG), EMV guideline (89/336/EWG)

-20...+60 °C -30...+80 °C

see type key 48...62 Hz max. 1 W / VA


**DIN EN 60947** 8,6...9,6 V 8,2...10,2 mA < 0,5 s


2 potential free changeover contacts max. 250 V AC max. 150 V DC

max.  $cos\phi = 1$ 

150 W (30 V DC / 5 A) app. 150 g

# Type Key







Subject to change without prior notice, errors excepted.

**BUNDSCHUHGMBH+CO** AN DER HARTBRÜCKE 6 D-64625 BENSHEIM



# Maßbilder **Dimensional Drawings**





Bemaßung in mm / Dimensioning in mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Telefon:+49(0)6251/8462-0 Fax: +49(0)6251/8462-72 E-Mail: info@elb-bensheim.de www.elb-bensheim.de