TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

TECHNIQUE POUR LA SECURITE ET L'ENVIRONNEMENT



Kontaktschutzrelais Messumformer

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404, Z-65.40-153



Relais à contacts de protection Transducteurs de mesure

avec autorisation générale de l'office de construction Z-65.11-404, Z-65.40-153

Die Kontakschutzrelais (KR-163..., KR-268... und KR-163/A/Ex...) sind universelle Messumformer, die die Eingangssignale (Widerstandswerte) mit "Namur"-Spezifikation (DIN EN 60947) in Schaltsignale potentialfreier Ausgangskontakte umsetzen. Die Kontaktschutzrelais arbeiten nach dem Ruhestromprinzip, d.h. bei nicht vorhandener Überlauf- oder Leckagemeldung fließt ein Betriebsstrom über den Messumformer. So lange dies der Fall ist bleibt das Ausgangsrelais angezogen. Es fällt erst ab, wenn entweder die Ansprechhöhe erreicht, die Leitung unterbrochen oder die Versorgungsspannung ausfällt.

Die Kontaktschutzrelais werden unter anderem in Verbindung mit unseren Überfüllsicherungen (T200F...) und Leckagesonden (T200L...) eingesetzt.

In explosionsgefährdeten Bereichen dient das Kontaktschutzrelais als Schnittstelle zwischen dem Ex- und Nicht-Ex-Bereich. Der eigensichere Stromkreis ist von dem nicht eigensicheren Stromkreis galvanisch getrennt. Die Kontaktschutzrelais dürfen selbst (ohne zusätzliche Schutzmaßnahme) nicht in Ex-Bereichen betrieben werden. Bei Einbau in ein Ex-zugelassenes Gehäuse ist der Betrieb im Ex-Bereich möglich. Die sichere Trennung ist vom TÜV geprüft und bescheinigt.

- Als Teil einer Überfüllsicherung (Z-65.11-404) / Leckagesicherung (Z-65.40-153) zugelassene Ausführung
- Leitungsüberwachung (Kabelbruch / Kabelkurzschluss) in Verbindung mit unseren Überfüll- / Leckagesonden
- Sichere galvanische Trennung zwischen Eingang, Netz und Kontakten
- Verschiedene Versorgungsspannungen
- 1 und 2 Kanalrelais
- 19" Kartenausführung
- TÜV ATEX geprüft (KR-163/A/Ex...)

Les relais à contact de protection (KR-163..., KR-268... et KR 163/A/Ex...) sont des transducteurs de mesure universels qui convertissent les signaux d'entrée (valeurs de résistance) avec la spécification « Namur » (norme DIN EN 60947) en signaux d'enclenchement des contacts de sortie sans potentiel. Les relais à contact de protection fonctionnent selon le principe du courant de repos, c'està-dire un courant de service passe à travers le transducteur de mesure en l'absence d'une signalisation de fuite ou de débordement. Le relais de sortie reste excité tant que cet état ne change pas. Il est désexcité seulement si la hauteur de réaction est atteinte ou si le conducteur est interrompu ou lors d'une coupure de la tension d'alimentation.

Les relais à contact de protection sont utilisés entre autres avec nos dispositifs de sécurité antidébordement (T200F...) et nos sondes de détection des fuites (T200L...).

Dans les zones présentant des risques d'explosion, le relais à contact de protection sert d'interface entre la zone Ex et la zone non Ex. Il existe une séparation galvanique entre le circuit électrique avec sécurité intrinsèque et le circuit électrique sans sécurité intrinsèque. Les relais à contact de protection mêmes ne doivent pas être mis en service dans les zones Ex (sans mesures de protection supplémentaires). Le fonctionnement dans la zone Ex est possible lors du montage dans un boîtier homologué Ex. La séparation sûre est contrôlée et certifiée par le TÜV (Association de surveillance technique en Allemagne).

- Modèle homologué comme partie d'un dispositif de sécurité antidébordement (Z-65.11-1) / dispositif de détection des fuites (Z-65.40-153)
- Surveillance des conducteurs (rupture de câble, court-circuit de câble) en liaison avec nos sondes de détection du débordement et des fuites
- Séparation galvanique sûre entre l'entrée, le réseau et les contacts
- Différentes tensions d'alimentation
- Relais à 1 et à 2 canaux
- Version à carte 19"
- Testé TÜV ATEX (KR 163/A/Ex...)

Systemaufbau

Die Überfüllsicherung bzw. das Leckageanzeigesystem besteht aus dem Standaufnehmer (T200F...) bzw. aus der Leckagesonde (T200L...) und einem Kontaktschutzrelais. Diese finden Sie unter Rubrik 01.

Structure du système

Le dispositif de sécurité antidébordement ou le système d'indication des fuites comprend le capteur de niveau (T200F...) ou la sonde de détection des fuites (T200L...) ainsi qu'un relais à contact de protection. Ces composants sont décrits sous la rubrique 01.



Kontaktschutzrelais

KR-163/B/... (1 Kanal)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.11-404, Z-65.40-153

Technische Daten

Schutzart EN 60529

CE-Kennzeichen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur Netzversorgung:

Nennspannung AC-Nennfrequenz Leistungsaufnahme

Eingang (NAMUR): Leerlaufspannung

Kurzschlussstrom Schaltverzögerung Ausgang:

Kontakte

Schaltspannung Schaltstrom

Schaltleistung

Gewicht

Klemmen: IP 20 Gehäuse: IP 40 entsprechend Nieder-

spannungs-Richtlinie (73/23/EWG), EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

 $^{-20...+60\,^{\circ}\text{C}}_{-30...+80\,^{\circ}\text{C}}$

siehe Typenschlüssel 48...62 Hz max. 1 W / VA

DIN EN 60947 8,6...9,6 V 8,2...10,2 mA < 0,5 s


2 potentialfreie Wechselkontakte max. 250 V AC max. 150 V DC

max. $cos\phi=1$ $\cos \phi = 0.7$ 3 A/AC max. $\cos \phi = 1$ 1250 VA

150 W (30 V DC / 5 A)

ca. 150 g

Typenschlüssel



Relais à contacts de protection KR 163/A/... (1 canal)

avec autorisation générale de l'office de construction Z-65.11-404, Z-65.40-153

Données techniques

Type de protection EN 60 529

Bornes : IP 20 Boîtier : IP 40

Estampille de la CE

Conformément à la directive de hasse tension (73/23/CFF) Directive de CEM (89/336/CEE)

Voir le code des types

Température de service Température de stockage

-20...+60 °C -30...+80 °C

48...62 Hz

8,6...9,6 V

 $< 0.5 \, s$

max. 1 W / VA

DIN EN 60947

8,2...10,2 mA

Alimentation du réseau : Tension nominale

Fréquence nominale AC Puissance consommée

Entrée (NAMUR) Tension de marche à vide Intensité du courant de court-circuit
Retard d'enclenchement

Sortie:

Contacts


2 contacts inverseurs sans potentiel Tension d'enclenchement max. 250 V AC max. 150 V DC

Intensité du courant d'enclenchement

 $\begin{array}{ccc} \text{max. } & \text{cos}\phi \!=\! 1 & \text{3 A} \\ & \text{cos}\phi \!=\! 0,\! 7 & \text{3 A/AC} \end{array}$ $cos\phi = 1$ 1250 VA

d'enclenchement 150 W (30 V DC / 5 A) Poids env. 150 a

Codes des types




Sauf erreur ou modification.


BUNDSCHUH GMBH+CO


BONDSCHUR GMBR+CO
An der Hartbrücke 6
D-64625 Bensheim
Telefon: +49 (0)6251/8462-0
+49 (0)6251/8462-72
E-Mail: info@elb-bensheim.de
Info: www.elb-bensheim.de

160



Maßbild Croquis coté





Bemaßung in mm / Dimensions en mm

EUROCENTRE

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

STANDSGERA

50, Avenue d'Alsace 68027 Colmar Cedex, France Tel.: +33 (0)3892-92817 Fax.: +33 (0)3892-04379 Email: info@ipn-eurocentre.com