

Разделы

Новости

(/index.php/novosti.html) Встраиваемые системы (/index.php/embeddedprogramming.html) Программирование

AVR

(/index.php/programming

-avr.html)

Программирование

ARM

(/index.php/programmiro

vanie-arm.html)

Инструменты/

технологии

(/index.php/instruments-

technologies.html)

Как подключить

(/index.php/how-

connection.html)

Компоненты

(/index.php/electronic-

components.html)

RTOS

(/index.php/rtos.html)

Софт (/index.php/iar-

embedded-

workbench.html)

Проекты

(/index.php/projects-

avr.html)

Ссылки

1wire

(/index.php/links.html)

(/index.php/programming-

avr/itemlist/tag/1wire.html)

CurSoftTimer->period = period;

CurSoftTimer->state = state;

CurSoftTimer->pFunc = pFunc;

AmountTimers++;

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/arm.html)

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/avr программатор.html)

ds18b20

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/ds18b20.html)

eeprom

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/eeprom.html)

i2c

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/i2c.html)

IAR

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/IAR.html)

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/lcd.html)

tsop

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/tsop.html)

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/twi.html)

Программные таймеры. Часть 1



25/10/2009 - 21:50 Pavel Bobkov (/index.php/programming-avr/itemlist/user/800pavelbobkov.html)

Исходный код библиотеки

Для наглядности я объединил хедер и сишный файл.

//состояния таймера - неработающий, активный, отработавший enum StateTimer {IDLE, ACTIVE, DONE};

//структура программного таймера

typedef struct{

unsigned int time; //через какое время запустить

unsigned int period; //период повторения enum StateTimer state; //текущее состояние void (*pFunc)(void); //указатель на функцию

}SoftTimer;

//максимальное число таймеров #define MAX TIMERS 4

//число созданных таймеров unsigned char AmountTimers = 0;

//массив указателей на таймеры SoftTimer* SoftTimers[MAX TIMERS];

//функция создания программного таймера

void CreateTimer(SoftTimer *CurSoftTimer, unsigned int time, unsigned int period, enum StateTimer state, void (*pFunc)(void)){

SoftTimers[AmountTimers] = CurSoftTimer;

CurSoftTimer->time = time;

//функция проверки таймеров void CheckTimer(void){

```
if (SoftTimers[i]->period != 0) SoftTimers[i]->time = (SoftTimers[i]->period-1);
 else SoftTimers[i]->state = DONE;
else(SoftTimers[i]->time)-;
```

Пояснение к коду

Структура программного таймера

Программный таймер должен:

- уметь запускаться сразу или через заданное время
- работать в режиме однократного или переодического запуска
- иметь три состояния остановлен, активный, закончил работу
- сигнализировать об окончании счета

На основании этих требований определяем структуру SoftTimer.

//состояния таймера - неработающий, активный, отработавший enum StateTimer {IDLE, ACTIVE, DONE};

//структура программного таймера

typedef struct{

unsigned int time; //через какое время запустить

unsigned int period; //период повторения алгоритмы (/index.php/programmingenum StateTimer state; //текущее состояние void (*pFunc)(void); //указатель на функцию avr/itemlist/tag/ }SoftTimer; алгоритмы.html) Для временных переменных я выбрал тип данных int. Это более расточительно в библиотеки (/index.php/programming^{плане} ресурсов, но зато позоляет получать временные интервалы большой длительности. avr/itemlist/tag/ time – определяет через какое время таймер сработает библиотеки.html) period – определяет период работы таймера. Если период равен 0, то таймер будет датчик работать в режиме однократного запуска. (/index.php/programmingstate - хранит текущее состояние таймера, она типа enum. Можно было определить avr/itemlist/tag/ режимы работы с помощью define, но так более правильно. датчик.html) Функция, на которую в структуре определен указатель, будет запускаться по окончании счета таймера. драйвер Массив указателей на таймеры (/index.php/programmingavr/itemlist/tag/ Объявляем массив указателей на структуры таймеров и переменную для хранения драйвер.html) общего числа программных таймеров. //максимальное число таймеров интерфейс (/index.php/programming- #define MAX_TIMERS 4 avr/itemlist/tag/ //число созданных таймеров интерфейс.html) unsigned char AmountTimers = 0; компоненты (/index.php/programming-//массив указателей на таймеры avr/itemlist/tag/ SoftTimer* SoftTimers[MAX_TIMERS]; компоненты.html) макросы Создание таймера (/index.php/programming-Перед использованием таймера, его нужно создать - объявить переменную типа avr/itemlist/tag/ SoftTimer и присвоить полям ее структуры конкретные значения. Инициализацию макросы.html) программного таймера выполняет функция CreateTimer. void CreateTimer(SoftTimer *CurSoftTimer, unsigned int time, unsigned int period, enum (/index.php/programming-StateTimer state, void (*pFunc)(void)){ avr/itemlist/tag/oy.html) SoftTimers[AmountTimers] = CurSoftTimer; CurSoftTimer->time = time; программирование CurSoftTimer->period = period; микроконтроллеров CurSoftTimer->state = state; (/index.php/programming-CurSoftTimer->pFunc = pFunc; avr/itemlist/tag/ AmountTimers++; программирование микроконтроллеров.html) Функции передаются - адрес переменной типа **SoftTimer** и значения ее полей. Внутри расчет функции адрес программного таймера записывается в массив указателей на таймеры. (/index.php/programming-При этом в качестве индекса массива используется переменная AmountTimers, avr/itemlist/tag/ значение которой перед выходом из функции увеличивается на единицу. Таким образом pacчет.html) указатель на первый таймер запишется в нулевой элемент массива, указатель на семисегментный следующий таймер запишется во второй элемент...ну и так далее. индикатор Функция опроса таймеров (/index.php/programming-Функция опроса таймеров запускается в прерывании аппаратного таймера/счетчика avr/itemlist/tag/ семисегментный //функция проверки таймеров индикатор.html) void CheckTimer(void){ for(unsigned char i = 0; i < AmountTimers; i++){</pre> (/index.php/programmingif (SoftTimers[i]->state == ACTIVE){ avr/itemlist/tag/си.html) if (SoftTimers[i]->time == 0){ SoftTimers[i]->pFunc(); событийная система if (SoftTimers[i]->period != 0) SoftTimers[i]->time = (SoftTimers[i]->period-1); (/index.php/programmingelse SoftTimers[i]->state = DONE; avr/itemlist/tag/событийная система.html) else(SoftTimers[i]->time)-; схемотехника (/index.php/programmingavr/itemlist/tag/ схемотехника.html) таймер (/index.php/programmingavr/itemlist/tag/ таймер.html) выполняется декремент счетчика. управление (/index.php/programming-Тестовый проект avr/itemlist/tag/ управление.html)

В цикле for последовательно опрашиваются программные таймеры. Если состояние таимера – активный и счетчик таимера **time** равен нулю - запускается его функция Если таймер периодический, то затем он перезапускается, если нет, ему присваивается состояние - отработавший. Если таймер "активный", но его счетчик еще не равен нулю,

Итак, необходимый минимум готов. Можно проверить программные таймеры/счетчики в деле. Для этих целей я написал простой проект – 4 программных таймера (/index.php/programmingзапускающихся одновременно, но с разной частотой. Функции таймеров инвертируют биты порта В и по этим сигналам легко проверить работу алгоритма, правда для этого нужен осциллограф. Привожу содержимое main.c. Полная версия проекта для IARa и WINAVR в конце статьи.

учебный курс avr (/index.php/programming-

avr/itemlist/tag/учебный курс avr.html)

устройства

avr/itemlist/tag/

устройства.html)

(/index.php/programmingavr/itemlist/tag/шим.html)

//программирование микроконтроллеров AVR на Си //тестовый проект с программными таймерами //Pashgan ChipEnable.ru

```
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#include "Timers.h"
#include "bits_macros.h"
//объявляем переменные типа SoftTimer
SoftTimer timer1;
SoftTimer timer2;
SoftTimer timer3;
SoftTimer timer4;
//расписываем функции программных таймеров
void Clk1(void){
 InvBit(PORTB, 0);
void Clk2(void){
InvBit(PORTB, 1);
void Clk3(void){
 InvBit(PORTB, 2);
void Clk4(void){
 InvBit(PORTB, 3);
int main( void )
 //инициализация порта
 PORTB = 0x00;
 DDRB = 0xff;
 //инициализация таймера T0 - прерывания каждую ms
 TIMSK = (1 << OCIE0);
 TCCR0=(1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<COM01)|(0<<COM00)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|
(1<<CS00);
 TCNT0 = 0;
 OCR0 = 0x7d;
 //инициализируем таймеры
 CreateTimer(&timer1, 0, 1, ACTIVE, Clk1);
 CreateTimer(&timer2, 0, 2, ACTIVE, Clk2);
 CreateTimer(&timer3, 0, 3, ACTIVE, Clk3);
 CreateTimer(&timer4, 0, 4, ACTIVE, Clk4);
 //разрешаем прерывания и тупим в цикле
   _enable_interrupt();
 while(1);
 return 0;
//****************
//Прерывание таймера/счетчика Т0
#pragma vector = TIMER0_COMP_vect
 _interrupt void Timer0CompVect(void)
 CheckTimer();
```

Заключение

Алгоритм, конечно, расточительный. Во-первых в прерывании запускается функция. Во-вторых перебор таймеров происходит последовательно - чем больше программных таймеров, тем больше времени это займет. В-третьих функции программных таймеров тоже запускаются в прерывании. Как можно оптимизировать? Не использовать много таймеров. Сделать функцию CheckTimer встраиваемой. Период работы аппаратного таймера выбрать большим. Функции программных таймеров сделать короткими.

Напоследок картинка с осциллографа