

مفهوم ORAN در شبکه های نسل پنج

درس آشنایی با شبکه های تلفن همراه

غزل عربعلی - ۹۷۵۲۱۳۹۶، بهاره کاوسی نژاد - ۹۹۴۳۱۲۱۷


آخرین ویرایش: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه

مقدمه

تحولی در معماری RAN

به شکل یک (۱) که در سمت چپ صفحه مشاهده می شود سایت گویند. سایت ها برای ارائه پوشش بی سیم (Wireless Coverage) به کاربران در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار می گیرند. قرار گیری مولفه های RAN مانند سایت که شامل سلول های زیادی است برای اطمینان از دسترسی قابل اعتماد و ثابت (RAN مانند سایت که شامل سلول های زیادی است برای اطمینان از دسترسی قابل اعتماد و ثابت (گویند مانند به همین جهت هنگام برنامه ریزی برای استقرار شبکه دسترسی رادیویی، ایراتورهای شبکه عوامل مختلفی را در نظر می گیرند مانند

- تراكم جمعيت،
- توپوگرافی که به معنای ویژگی ها و خصوصیات سطح زمین در یک منطقه خاص است،
 - تراكم ساختمان ها و
 - الگوهای ترافیکی در یک منطقه تحت پوشش



شکل ۱: سایت


چرا که به طور مثال برای دسترسی بهتر کاربران با توجه به آرایش ترافیکی گاهاً به صورت داینامیک Config شبکه را در طول روز تغییر می دهند. با تحلیل پارامترهای نام برده شده و دیگر پارامترها اپراتور های شبکه می توانند مکان بهینه و پیکربندی RAN را با هدف پوشش و ظرفیت حداکثری تعیین کنند. به طور کلی مکان قرارگیری RAN کارایی کلی شبکه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه برای داشتن پوشش دهی و Mobility باید از استراتژی برای قرار دادن RAN استفاده کنیم.

اجزای شبکه مخابرات بی سیم

اجزای شبکه مخابرات بی سیم از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است (شکل ۲) که یکی User Equipment یا User Terminal و یا Mobile Station که در نسل ۲ از این اصطلاح استفاده می شد، دیگری RAN و آخرین جزء Core Network خواهد بود.

وظیفه ناحیه RAN فراهم کردن ارتباط یا user terminal برای دستگاه های تلفن همراه است. اگر بخواهیم از ۳ جزء اصلی در RAN فراهم کردن ارتباط یا user terminal ببریم میتوان از آنتن، RRU و wireless و user terminal و user terminal و user terminal و user terminal ببریم میتوان از آنتن، RRU و BBU و با استفاده از پروتکل BBU و ببریم میتوان از آنتن، RRU و user terminal و زیر ساخت رادیویی شبکه من جمله eNodeB در نسل ۴ و gNodeB در نسل ۵ به کار میرود. از مجموعه فرکانس های مختلفی جهت برقراری این ارتباط میان ناحیه RAN و User Terminal استفاده میشود که آن را فرکانس رادیویی میخوانیم. ناحیه RAN از طریق لینک فرکانس های مختلفی جهت برقراری این ارتباط میان ناحیه AS داده از Core Network استفاده می شود که آن را فرکانس داده و مهمی را بر عهده دارد من backhaul که ترافیک داده از RAN را به هسته شبکه منتقل می کنند به Internet ، USSD ، Message ، Call و وجود دارد که جمله Routing بین شبکههای مختلف، اگر مشکلاتی از در فاصله زیاد و انحنای زمین و ... وجود دارد میتوان از fiber optic ستفاده کرد.

Wireless Telecommunications Systems




شکل ۲: اجزای شبکه مخابرات بی سیم

بررسی RAN به صورت دقیق تر

حال به بحث دقیق تر درباره RAN می پردازیم: مکان قرارگیری این ناحیه به صورت خیلی گسترده ای توزیع شده است. چرا در که تمامی نواحی وظیفه برقراری ارتباط و پوشش دهی بدون وقفه و اختلال را دارد. این ناحیه به طور مداوم از نسل اول تا نسل پنجم تکامل یافته است اما برخی از اجزای ضروری آن باقی مانده اند مانند آنتن که سیگنال الکتریکی را به امواج رادیویی تبدیل می کند و بالعکس. RU یا Radio Unit که وظیفه آن استفاده از باند های فرکانسی و سطوح توان مناسب است. BBU یا

BaseBand Unit که سیگنال هارا پردازش می کند و این بخش شامل واحد های نرمافزاری و سختافزاری جهت برقراری ارتباط بیسیم از طریق امواج رادیویی است. برای ناحیه RAN در نسل های مختلف نامگذاری ها متفاوتی وجود دارد که در تصویر ۳ مشاهده می کنیم. همان طور که دیده می شود، در نسل پنج، به آن NG-RAN با Nex Generation RAN یا Nex Generation RAN به گویند.


RAN Names in different generations



شكل ٣: نسل هاى مختلف RAN

همانطور که در شکل ۴ دیده می شود، در Baseband ، Traditional RAN در زیر برج مانندی قرار دارد و روی برج RRU و آنتن نصب شده اند. و این واحد مسئولیت Baseband در زیر برج مانند نصب شده است متصل سیگنال های Baseband را بر عهده دارد و در یک کابینی به نام Equipment Room قرار دارد و به وسیله فیبر نوری به RRU که روی برج مانند نصب شده است متصل می شود.

Baseband Unit



شکل ۴: Baseband در Traditional RAN

واحد RRU

واحد RU یا RRU (شکل ۵) روی برج نصب شده است . رابطی سریال به نام Common Public Radio Interface) CPRI که در شکل ۶ مشاهده می شود، انتقال داده ها با سرعت بالا از طریق کابل فیبر نوری را فراهم میسازد. درنتیجه از طریق آن تمامی سیگنال های رادیویی به function محاسباتی (Base Band Unit) که در عنتقل می شوند.

Remote Radio Unit







RRU is a radio transceiver that communicates with mobile devices over the airwaves and is located remotely

شکل ۵: RRU

در ناحیه RAN به RRU سخت افزار اختصاصی یا proprietary می گویند و همچنین رابط میان RRU و BBU نیز اختصاصی و واحد BBU خود شامل سخت افزار و ناحیه RAN به RRU سخت افزار اختصاصی است بدان معنا که اگر ما RRU را از NOKIA خریداری کرده باشیم نمی توانیم BBU را از BBU خریداری کنیم.







CPRI enables the high-speed transmission of data over fiber optic cables, allowing the RRU and the baseband unit to communicate with each other.

شکل ۶: CPRI

انواع RAN


CRAN

به معنای Centralized RAN است.

Virtual-RAN

در حدود سال های ۱۹۹۴ ما دیوایس های مختلفی مثل رادیو، tape recorder ، دوربین فیلم برداری، CD Player و ... داشتیم و هم اکنون به کمک ۱۹۹۴ ما دیوایس های مختلفی مثل رادیو، مثل رادیو، tape recorder و با کمک تلفن همراه داریم و با کمک اپلیکیشنها میتوانیم عملکرد همان دستگاه ها را با کمک تلفن همراه داشته باشیم. به عبارتی ما به کمک (NETWORK FUNCTION VIRTUALIZATION) NFV

Virtualized RAN (vRAN) Approach



wRAN :۷ شکل

مراجع

- ORAN
 - RIL •
- سوال اول

- نمایش لیست دستگاه های adb
- روشن کردن Developer Mode