

# مفهوم ORAN در شبکه های نسل پنج

درس آشنایی با شبکه های تلفن همراه

غزل عربعلی - ۹۷۵۲۱۳۹۶، بهاره کاوسی نژاد - ۹۹۴۳۱۲۱۷

آخرین ویرایش: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در ساعت ۰ و ۳۴ دقیقه


## مقدمه

## تحولی در معماری RAN

به شکل ۱ سایت می گویند. سایت ها برای ارائه پوشش بی سیم ( Wireless Coverage ) به کاربران در یک منطقه جغرافیایی خاص قرار می گیرند. قرار گیری مولفه های ( Reliable & Consistent ) کاربران به خدمات شبکه بسیار های زیادی است برای اطمینان از دسترسی قابل اعتماد و ثابت ( Reliable & Consistent ) کاربران به خدمات شبکه بسیار مهم است. به همین جهت هنگام برنامه ریزی برای استقرار شبکه دسترسی رادیویی، اپراتورهای شبکه عوامل مختلفی را در نظر می گیرند مانند

- تراکم جمعیت،
- توپوگرافی که به معنای ویژگی ها و خصوصیات سطح زمین در یک منطقه خاص است،
  - تراكم ساختمان ها و
  - الگوهای ترافیکی در یک منطقه تحت پوشش

چرا که به طور مثال برای دسترسی بهتر کاربران با توجه به آرایش ترافیکی گاهاً به صورت داینامیک Config شبکه را در طول روز تغییر میدهند. با تحلیل پارامترهای نام



شکل ۱: سایت


برده شده و دیگر پارامترها اپراتور های شبکه می توانند مکان بهینه و پیکربندی RAN را با هدف پوشش و ظرفیت حداکثری تعیین کنند. به طور کلی مکان قرارگیری RAN کارایی کلی شبکه را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. در نتیجه برای داشتن پوشش دهی و Mobility باید از استراتژی برای قرار دادن RAN استفاده کنیم.

# اجزای شبکه مخابرات بی سیم

اجزای شبکه مخابرات بی سیم از ۳ جزء اصلی تشکیل شده است (شکل ۲) که یکی User Equipment یا User Terminal و یا Mobile Station که در نسل ۲ از این اصطلاح استفاده می شد، دیگری RAN و آخرین جزء Core Network خواهد بود.

وظیفه ناحیه RAN فراهم کردن ارتباط یا user terminal برای دستگاه های تلفن همراه است. اگر بخواهیم از ۳ جزء اصلی در RAN فراهم کردن ارتباط یا user terminal ببریم میتوان از آنتن، RRU و wireless و user terminal و user terminal و user terminal و user terminal ببریم میتوان از آنتن، RRU و BBU و با استفاده از پروتکل BBU و ببریم میتوان از آنتن، RRU و user terminal و زیر ساخت رادیویی شبکه من جمله eNodeB در نسل ۴ و gNodeB در نسل ۵ به کار میرود. از مجموعه فرکانس های مختلفی جهت برقراری این ارتباط میان ناحیه RAN و User Terminal استفاده میشود که آن را فرکانس رادیویی میخوانیم. ناحیه RAN از طریق لینک فرکانس های مختلفی جهت برقراری این ارتباط میان ناحیه AS داده از Core Network استفاده می شود که آن را فرکانس داده و مهمی را بر عهده دارد من backhaul که ترافیک داده از RAN را به هسته شبکه منتقل می کنند به Internet ، USSD ، Message ، Call و وجود دارد که جمله Routing بین شبکههای مختلف، اگر مشکلاتی از در فاصله زیاد و انحنای زمین و ... وجود دارد میتوان از fiber optic ستفاده کرد.

## Wireless Telecommunications Systems




شکل ۲: اجزای شبکه مخابرات بی سیم

## بررسی RAN به صورت دقیق تر

حال به بحث دقیق تر درباره RAN می پردازیم: مکان قرارگیری این ناحیه به صورت خیلی گسترده ای توزیع شده است. چرا در که تمامی نواحی وظیفه برقراری ارتباط و پوشش دهی بدون وقفه و اختلال را دارد. این ناحیه به طور مداوم از نسل اول تا نسل پنجم تکامل یافته است اما برخی از اجزای ضروری آن باقی مانده اند مانند آنتن که سیگنال الکتریکی را به امواج رادیویی تبدیل می کند و بالعکس. RU یا Radio Unit که وظیفه آن استفاده از باند های فرکانسی و سطوح توان مناسب است. BBU یا

BaseBand Unit که سیگنال هارا پردازش می کند و این بخش شامل واحد های نرمافزاری و سختافزاری جهت برقراری ارتباط بی سیم از طریق امواج رادیویی است. برای ناحیه RAN در نسل های مختلف نامگذاری ها متفاوتی وجود دارد که در تصویر ۳ مشاهده می کنیم. همان طور که دیده می شود، در نسل پنج، به آن NG-RAN با Nex Generation RAN یا Nex Generation RAN به گویند.


#### RAN Names in different generations



شكل ٣: نسل هاى مختلف RAN

همانطور که در شکل ۴ دیده می شود، در Baseband ، Traditional RAN در زیر برج مانندی قرار دارد و روی برج RRU و آنتن نصب شده اند. و این واحد مسئولیت Baseband در زیر برج مانند نصب شده است متصل سیگنال های Baseband را بر عهده دارد و در یک کابینی به نام Equipment Room قرار دارد و به وسیله فیبر نوری به RRU که روی برج مانند نصب شده است متصل می شود.

### **Baseband Unit**



شکل ۴: Baseband در Traditional RAN

## واحد RRU

واحد RU یا RRU (شکل ۵) روی برج نصب شده است . رابطی سریال به نام Common Public Radio Interface ) CPRI که در شکل ۶ مشاهده می شود، انتقال داده ها با سرعت بالا از طریق کابل فیبر نوری را فراهم میسازد. درنتیجه از طریق آن تمامی سیگنال های رادیویی به function محاسباتی ( Base Band Unit ) که در عنتقل می شوند.

## Remote Radio Unit







RRU is a radio transceiver that communicates with mobile devices over the airwaves and is located remotely

شکل ۵: RRU

در ناحیه RAN به RRU سخت افزار اختصاصی یا proprietary می گویند و همچنین رابط میان RRU و BBU نیز اختصاصی و واحد BBU خود شامل سخت افزار و ناحیه RAN به RRU سخت افزار اختصاصی است بدان معنا که اگر ما RRU را از NOKIA خریداری کرده باشیم نمی توانیم BBU را از BBU خریداری کنیم.







CPRI enables the high-speed transmission of data over fiber optic cables, allowing the RRU and the baseband unit to communicate with each other.

شکل ۶: CPRI

# انواع RAN


#### **CRAN**

به معنای Centralized RAN است.

#### Virtual-RAN

در حدود سال های ۱۹۹۴ ما دیوایس های مختلفی مثل رادیو، tape recorder ، دوربین فیلم برداری، CD Player و ... داشتیم و هم اکنون به کمک ۱۹۹۴ ما دیوایس های مختلفی مثل رادیو، مثل رادیو، tape recorder و با کمک اپلیکیشنها میتوانیم عملکرد همان دستگاه ها را با کمک تلفن همراه داریم و با کمک اپلیکیشنها میتوانیم عملکرد همان دستگاه ها را با کمک تلفن همراه داریم و با کمک اپلیکیشنها میتوانیم عملکرد همان دستگاه ها را با کمک تلفن همراه داریم و با کمک اپلیکیشنها میتوانیم افزار به نرم افزار گذر کردیم (شکل ۷)

# Virtualized RAN (vRAN) Approach



شكل ۷: vRAN

## **COTS** (Commercial Of The Shells)

یک اصطلاح برای محصولات نرم افزاری است که قبلاً ساخته شده و برای خرید در دسترس هستند. در گذشته، برای گوش دادن به رادیو، شما نیاز داشتید یک دستگاه رادیو فیزیکی با آنتن و تیونر بخرید تا بتوانید ایستگاههای FM یا AM را دریافت کنید. این دستگاه به طور خاص برای این منظور طراحی شده بود و شما نمی توانستید از آن برای کاربردهای دیگر استفاده کنید. ما امروزه، شما می توانید به سادگی یک اپلیکیشن رادیو را روی گوشی هوشمند خود نصب کنید و با استفاده از اینترنت به

ایستگاههای رادیویی گوش دهید. شما دیگر نیازی به خرید دستگاه فیزیکی خاصی ندارید، بلکه تنها با نصب یک نرمافزار روی یک سختافزار چندمنظوره (گوشی هوشمند) می توانید به همان عملکرد دست پیدا کنید. در Traditional RAN برای پردازش سیگنالهای رادیویی و مدیریت ارتباطات، نیاز به سختافزارهای خاص و هوشمند) می توانید به همان عملکرد دست پیدا کنید. در Baseband Unit (BBU) مانند (proprietary hardware) بین واحدها تنها برای این کار طراحی شده بودند و به راحتی قابل تغییر و تنظیم نبودند. در معماری WRAN یا همان Virtual RAN با شما دیگر نیازی به استفاده از BBU های اختصاصی (proprietary hardware) ندارید. به جای آن، می توانید از سرورهای استفاده و با نصب و پیکربندی (COTS) استفاده کنید. این سرورها چندمنظوره هستند و با نصب و پیکربندی (COTS) نرمافزارهای خاص، می توانند وظایف Droprietary hardware (باتی می می ماند: واحد RRU) و رابط میان آن با BBU، همچنان یک واحد اختصاصی (Virtual RAN و واحد BBU) از BBU و احد اختصاصی (Virtual RAN متفاوت تهیه کرد بدین معنا که اگر BBU از Ericsson خریداری شده، PRU هم باید از Ericsson خریداری شود. به این نکته توجه شود که Virtual RAN همان Open RAN قرا دارد.

در گذشته، هر تأمین کننده ( vendor ) تجهیزات مخابراتی، سختافزار و نرمافزارهای اختصاصی خود را برای اجرای وظایف مختلف شبکه ارائه می داد. این رویکرد مشکلاتی به همراه داشت. تجهیزات اختصاصی از چندین بخش و دستگاه مختلف تشکیل می شدند که فضای زیادی را اشغال می کردند و مصرف برق بالایی داشتند. هر دستگاه و بخش نیاز به رسیدگی فرد متخصص خود برای ارتقا و نگهداری داشت و این فرآیندها زمان بر و پرهزینه بودند و همچنین تغییرات و بهروزرسانی سخت افزارهای آنها پیچیده بود که انعطاف پذیری شبکه را کاهش می داد. حال تغییر به سمت COTS مزایای متعددی دارد که جلو تر به آنها می پردازیم.

در Virtual RAN بسیاری از وظایف مربوط به مدیریت و پردازش سیگنالهای رادیویی از سختافزارهای اختصاصی به سرورهای تجاری استاندارد ( COTS ) منتقل شدند. این تغییر به منظور کاهش هزینهها، افزایش انعطاف پذیری و بهبود کارایی انجام میشود. با این حال، همچنان چالشهایی وجود دارد که منجر به حفظ وابستگی به تأمین کنندگان خاص ( Vendor Lock-In ) میشود. یکی از این چالشها مربوط به رابطها ( interfaces ) بین واحد ( RRU ) و واحد ( RRU ) است. در قسمت بعد به بررسی Open RAN می پردازیم.

# **OpenRAN**

نیازمند به درک دو اصطلاح به نام GPP و SPP هستیم:

- ۱. پردازندههای عمومی ( GPP )
  - ۲. پردازندههای خاص ( SPP )

## پردازنده عمومی ( GPP - General Purpose Processor )

پردازندههای عمومی، همانطور که از نامشان پیداست، برای کاربردهای مختلف و متنوع طراحی شده اند. این پردازنده ها انعطافپذیری بالایی دارند و می توانند با نصب AMF ، MME (Mobility Management Entity) و اجرای نرمافزارهای مختلف، وظایف متفاوتی را انجام دهند. یک دستگاه با پردازنده عمومی می تواند به عنوان (SGSN (Serving GPRS Support Node) ، (Access and Mobility Management Function) و غیره کار کند. تنها با نصب یا ارتقاء نرمافزار، می توان کارکرد آن را تغییر داد. با استفاده از پردازنده های عمومی که در حجم بالا تولید می شوند، هزینه ها کاهش می یابد. شرکتهایی مانند (RISC-V پردازنده های عمومی در حجم بالا تولید و استفاده می شوند، با توجه به اینکه پردازنده های عمومی در حجم بالا تولید و استفاده می شوند،

تحقیقات و توسعه در این حوزه سریعتر صورت می گیرد و نوآوری با سرعت بیشتری اتفاق می افتد.

## پردازنده خاص ( SPP - Specialized Purpose Processor )

در Traditional RAN ، از پردازندههای خاص استفاده می شد که برای یک وظیفه یا عملکرد خاص طراحی شده بودند. اگر یک دستگاه به عنوان MME طراحی شده بودند. اگر یک دستگاه به عنوان MME عمل کند و نمی توان آن را برای کارکردهای دیگر استفاده کرد. این باعث محدودیت در استفاده می شود. پردازنده های خاص به دلیل انعطاف پذیری کمتری دارند و برای تغییر کارکرد آن ها نیاز به تعویض سخت افزار وجود دارد که هزینه بر و زمان بر است. تولید و نگهداری پردازنده های خاص به دلیل محدود بودن کاربردهای آن ها و حجم تولید پایین تر، هزینه بیشتری دارد.

## چرا Open RAN ؟

در شبکههای دسترسی رادیویی سنتی ( Traditional RAN )، اپراتورهای شبکه با چندین چالش مواجه هستند. Vendor lock-in یکی از این چالش هاست. وقتی که واحد baseband از یک فروشنده مثل اریکسون خریداری می شود، به اجبار بقیه تجهیزات مرتبط یعنی RRU و OSS هم باید از همان فروشنده تهیه شود. برای مثال، اگر شما یک BBU اریکسون (مدلهایی مانند ۶۶۳۰، ۶۶۵۱، ۶۶۳۰) داشته باشید، باید RRU های اریکسون (مانند ۴۴۱۰، ۴۲۰، ۲۲۰۳، ۲۲۰۳، ۴۴۲۰، ۱۲۰۳) و مثال اگر شما یک OSS از هواوی وجود ندارد زیرا رابطها ( OSS از مواوی وجود ندارد زیرا رابطها ( OSS از مواوی وجود ندارد زیرا رابطها ( CapEx ) برای ساخت یک اختصاصی ( proprietary hardware ) و بسته هستند. چالش بعدی مربوط به هزینه های سرمایه ایست. بیشتر هزینههای سرمایه ای را جهیزات شبکه بی سیم مربوط به بخش RAN است و حدود ۶۰–۸۰ درصد از کل هزینه شبکه را شامل می شود. این هزینه بالا به دلیل نیاز به خرید یک مجموعه کامل تجهیزات

از یک فروشنده است، بدون اینکه بتوان از گزینههای مقرون به صرفه تر از فروشندگان مختلف استفاده کرد. چالش دیگر کارایی عملیاتی پایین می باشد. وقتی رابطهای نرم افزاری اختصاصی و به سخت افزار خاصی وابسته هستند، هرگونه به روزرسانی نرم افزاری به سخت افزار همان فروشنده وابسته خواهد بود. اگر اپراتور بخواهد فروشنده را تغییر دهد، باید تمام تجهیزات را عوض کند که این امر باعث می شود امکان تغییر تنها یک جزء از اجزای RAN قدیمی وجود نداشته باشد.
و اما مزایای Open RAN:

- هوشمندی و مجازی سازی: به این معنا که میتوان نرمافزارهای مختلف را روی سختافزارهای استاندارد اجرا کرد. این امر به اپراتورها اجازه میدهد تا از تجهیزات متنوعی از فروشندگان مختلف استفاده کنند.
- قابلیت همکاری ( Interoperability ): یکی از اصول کلیدی Open RAN این است که RRU ، BBU و OSS باید با رابطهای باز ( Open Interface ) به هم متصل شوند. این قابلیت همکاری بین تجهیزات از فروشندگان مختلف امکان پذیر می سازد و باعث انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب تجهیزات می شود.
- کاهش هزینه ها: با استفاده از Open RAN ، اپراتورها میتوانند هزینههای CapEx و CapEx خود را کاهش دهند. از آنجا که امکان استفاده از تجهیزات مختلف از فروشندگان متعدد وجود دارد، اپراتورها میتوانند گزینههای مقرون به صرفه تری را انتخاب کنند. همچنین، نیاز به تعویض کامل تجهیزات در صورت تغییر فروشنده از بین میرود، که این امر به کاهش هزینهها و افزایش کارایی کمک میکند.


به طور خلاصه، Open RAN با ارائه قابلیت همکاری، کاهش هزینهها و افزایش انعطافپذیری به اپراتورها اجازه میدهد تا شبکههای خود را به صورت کارآمدتر و مقرون به صرفه تر مدیریت کنند.

در این نوع شبکه، تجهیزات بومی ( COTS - Commercial Off-The-Shelf ) به جای تجهیزات خاص هر تولیدکننده استفاده می شوند. به این معنا که هر دو (RRU (Remote Radio Unit) و همچنین BBU (Baseband Unit) بخش (Baseband Unit) بخش (عادمی استفاده کنند.

یکی از اصطلاحات کلیدی در این زمینه که در شکل ۸ نیز مشاهده میشود SDR - Software Defined Radio را میتوان از هر تولیدکننده اصلی


طراحی (ODM - Original Design Manufacturer) یا تولیدکننده تجهیزات اصلی (ODM - Original Equipment Manufacturer) خریداری کرد. نکته مهم در Open Interface) است. این بدین معنی است که می توان RRU یک شرکت مانند BBU یک شرکت مانند BBU یک شرکت مانند Open RAN و Den Interface) است. این بدین معنی است که می توان PRI یک شرکت مانند Ericsson را با استفاده از این رابط باز به هم متصل کرد. در نتیجه مزیت بزرگ Open RAN این است که شما محدود به استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای مختلف را از تولیدکنندگان مختلف خریداری و با هم ترکیب یک تولیدکننده خاص مانند Ericsson ، Nokia یا Huawei نیستید. بلکه می توانید تجهیزات و نرمافزارهای مختلف را از تولیدکنندگان مختلف خریداری و با هم ترکیب کنید که این امر انعطاف پذیری و تنوع بیشتری در شبکه به ارمغان می آورد. و هم چنین جهت بروز رسانی هر بخش نیازی به حضوری درسایت و تغییر Config آن را از نرم افزار دریافت شده از Vendor A به نرم افزار ذریافت شده از Vendor B به نرم افزار ذریافت شده از Vendor B به نرم افزار ذریافت شده از Vendor B به نرم افزار دریافت شده از ODM - Original Design Manufacturer کوید نکته می تولید کننده می است که شما محدود نتیجه و استفاده از تعلید کننده به ارمغان می آورد. و هم چنین جهت بروز رسانی هر بخش نیازی به حضوری درسایت و تغییر که نیست بلکه کافیست به صورت vendor B به نرم افزار دریافت شده از Vendor B به نرم افزار ذریافت شده از Open Interface به می تولید کننده به ارمغان می آن را از نرم افزار دریافت شده از Open RAN

## Open RAN Vision



شکل : Open RAN Vision شکل

در V-RAN طبق تصویر ۹ به جای استفاده از سختافزارهای اختصاصی، از یک محیط مجازی استفاده می شود. این بدان معناست که عملکردهای BBU و RRU هنوز ( COTS ) اجرا شوند. هر چند که BBU می تواند بر روی سختافزار بومی اجرا شود، ولی RRU و رابط بین BBU و BBU هنوز ( BBU) می تواند بر روی سرورهای بومی ( BBU ) اجرا شوند. هر چند که BBU می تواند بر روی هم بسته و اختصاصی هستند. این به معنای محدودیت در انتخاب تجهیزات و نرمافزارهای مختلف است. در RAN طبق تصویر ۹ نه تنها BBU می تواند بر روی سختافزار بومی اجرا شود، بلکه RRU نیز می تواند از سختافزار بومی استفاده کند. رابط بین BBU و RRU نیز باز است، که به معنای امکان استفاده از تجهیزات و نرمافزارهای مختلف از تولید کنندگان متفاوت است.



شكل ٩: تفاوت ناحيه RAN در ٣ حالت Virtual ، Traditional و Open RAN

### RAN و OSI هفت لایه

برای درک بهتر معماری Open RAN ، میتوانیم اجزای مختلف RAN را با لایههای مدل (Open Systems Interconnection ، میتوانیم اجزای مختلف RRU را با لایههای مدل (Physical Layer ) مدل OSI قرار می گیرد. وظایف اصلی RRU شامل:

- تبدیل RF Conversion ) : تبدیل سیگنالهای رادیویی به سیگنالهای دیجیتال و برعکس (تبدیل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ).
  - تبدیلهای RF Transformations ): وظایفی مانند تقویت سیگنال، فیلترگذاری و تبدیل فرکانسها نیز در این لایه انجام می شود.
    - مدولاسیون و دمدولاسیون ( Modulation and Demodulation ): تغییر سیگنالها برای انتقال دادهها.

BBU مسئول اجرای پروتکلهای مختلف و وظایف پیشرفته تر در لایه های بالاتر از لایه فیزیکی است. پروتکلها و وظایف BBU شامل:

- (RRC (Radio Resource Control : این پروتکل در لایه شبکه ( Network Layer ) قرار می گیرد و مسئولیت مدیریت ارتباطات، پخش و ارسال پیامها، مدیریت ارتباط و تحرک ( mobility ) و گزارش دهی را بر عهده دارد.
- (Network Layer) این پروتکل در لایه شبکه (Network Layer) قرار دارد و وظایفی مانند مدیریت PDCP (Packet Data Convergence Protocol) قرار دارد و وظایفی مانند مدیریت header های IP) امنیت و عملکردهای دیگری مانند رمزنگاری (ciphering) و حفاظت یکپارچگی (integrity protection) را انجام میدهد.
- (RAdio Link Control) این پروتکل در لایه پیوند داده (Data Link Layer) قرار می گیرد و مسئولیتهایی مانند تکهتکه کردن (Radio Link Control) و بازترکیب (reassembly ) داده ها، کنترل جریان و تصحیح خطا را بر عهده دارد.
- (MAC (Medium Access Control) این لایه نیز در لایه پیوند داده ( Data Link Layer ) قرار می گیرد و وظایفی مانند دسترسی به رسانه، تجمع حامل ( ARQ (Hybrid Automatic Repeat Request )، نگاشت کانال ها (carrier aggregation

Transmit
Data

Application (Layer 7)

Presentation (Layer 6)

Session (Layer 5)

Transport (Layer 4)

Network (Layer 3)

Data Link (Layer 2)

Physical (Layer 1)

Physical Link

شكل ۱۰: هفت لايه OSI

• (PHY (Physical Layer): این لایه شامل تمامی وظایف اصلی لایه فیزیکی مانند کدگذاری و دکدگذاری ( Coding and Decoding )، مدولاسیون و دمدولاسیون ( Modulation and Demodulation )، مدیریت منابع و اجرای IFFT/FFT (تبدیل فوریه و تبدیل فوریه معکوس) است.

# تقسیم واحدهای رادیویی، مرکزی و توزیع شده


در شبکههای نسل ۵ ، مفهومی به نام " RU / CU / DU Split " یا "تقسیم واحدهای رادیویی، مرکزی و توزیع شده" وجود دارد که نقش مهمی در بهبود کارایی و انعطافیذیری شبکه دارد (شکل ۱۱).

در معماری شبکه های نسل چهار، سه عنصر اصلی داشتیم که هسته شبکه، BBU و RRU بودند و ارتباط میان هسته شبکه با BBU از طریق BBU از طریق BBU و ارتباط میان BBU و BBU از طریق Fronthaul بود واحد پردازش پایهای (BBU) یک موجودیت تکی است که مسئول پردازش هم پروتکلهای لایههای بالاتر و هم سیگنالهای لایههای پایین است. حال به معماری شبکه های نسل پنج و مفهوم Split می پردازیم، در این نسل برای افزایش انعطاف پذیری و مقیاس پذیری، معماری شبکه بهینه سازی شده و بخش Baseband به دو واحد مجزا تقسیم شده است. عملکرد واحد BBU به ۲ مولفه جداگانه محول می شود.

- واحد مركزى ( CU Centralized Unit ): مسئول مديريت پروتكلهاى لايه بالاتر و برخى از وظايف شبكهاى است.
- واحد توزيع شده ( DU Distributed Unit ): وظایف پردازش سیگنالهای لایه پایین و ارتباطات محلی را بر عهده دارد.

این تقسیم بندی که تحت استاندارد 3GPP TR 38.801 معرفی شده است، به نام " Network Split " یا " Network Split " شناخته می شود. یکی از مزایای این نوع Cloud Optimization ، Split است. با استفاده از معماری تقسیم بندی شده، وظایف پردازش می تواند به صورت مجازی بر روی سرورهای ابری اجرا شوند که این

## امر باعث کاهش هزینهها و افزایش کارایی میشود.




RU / CU / DU Splits :۱۱ شکل

### (رابط میانی CU و DU) Midhaul


این رابط وصل کننده واحدهای DU و DU است. این رابط تبادل داده و سیگنالهای کنترلی بین این دو مولفه را فراهم می کند. و توزیع شده را نیز فراهم می کند.

## 4G vs 5G



شکل ۱۲: مقایسه نسل چهار و نسل پنج

#### BTS Architecture Evolution from Traditional to Current version



شکل ۱۳: تکامل معماری BTS از گذشته تا ورژن کنونی

#### وظایف هر کدام از واحدها در نسل ۵:

#### واحد RU

پردازش دیجیتال مقدماتی یا (DFP (Digital Front End): مسئول انجام پردازشهای دیجیتال اولیه بر روی سیگنالهاست. این پردازشها شامل تقویت سیگنال، تبدیل فرکانس و فیلترگذاری است. بخشی از پروتکل های لایه فیزیکال را نیز مدیریت می کند.

#### واحد DU

پروتکلهای لایه RLC ، لایه MAC و بخشهایی از لایه فیزیکی بسته به نوع تقسیم عملکرد را اجرا می کند. چندین DU به یک CU متصل می شوند.

#### واحد CU

به دلیل آنکه چندین DU به یک CU متصل می شوند، CU وظیفه دارد عملیات چندین DU را کنترل کند. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، DU با RU در محل قرار می انکه چندین DU به یک TFT و IFFT را انجام دهد و تأخیر کم داشته باشد. این واحد پروتکل هایی مانند RRC و لایه PDCP را اجرا می کند.

حال ۲ نوع اتصال میان CU و طود دارد: اگر این اتصال از نوع Control Plane باشد به آن F1c و اگر از نوع User Plane باشد به آن F1u گویند.

## مفهوم Edge Computing

در شبکههای ۵G، مفهوم مهمی به نام " Edge Computing " وجود دارد که به معنای انجام پردازش و ذخیرهسازی دادهها و برنامهها در نزدیکی منابع محاسباتی و ذخیرهسازی کاربران انجام میشود، به جای انتقال تمام دادهها به خربه ماکز داده ابری ( Cloud Data Center ) دورتر.

برای امکانسنجی Edge Computing در شبکههای 5G ، نیاز به تقسیم وظایف بین واحدهای مرکزی ( Distributed Unit - DU ) و واحدهای مرکزی ( Edge Computing ) و واحدهای مرکزی ( Edge Computing ) و جود دارد. با این تقسیم بندی، پردازش و تصمیم گیریهای محاسباتی میتوانند به صورت محلی و در نزدیکی منابع فیزیکی انجام شود، که منجر به بهبود عملکرد شبکه و ارائه سرویسهای با کیفیت واقعی زمانی ( Real-Time ) می شود.

## هدف از جداسازی DU از DU در معماری شبکه 5G

چند دلیل برای جداسازی واحد توزیع ( DU ) از واحد رادیویی ( RU ) در شبکههای 5G وجود دارد:

- ۱. کاهش هزینه: یک واحد رادیویی ساده تر که توان پردازشی کمتری دارد، ارزان تر ساخته می شود. هوشمندی و قدرت پردازش در واحد توزیع متمرکز شده که با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و رایانش ابری ( Cloud Computing )، کارآمدتر اجرا می شود. این کار باعث کاهش هزینه کل سخت افزار ساختار شبکه می شود.
- 7. **مدیریت بهتر منابع:** با جداسازی واحد توزیع، میتوانیم گروهی از واحدهای رادیویی را به طور همزمان مشاهده و مدیریت کنیم که تصویر وسیعتری از شبکه به ما میدهد. این امکان را برای ویژگیهایی مانند توازن بارگذاری چند نقطهای هماهنگ ( Comp ) فراهم می کند. و بدین ترتیب استفاده از منابع را بهینه کرده و عملکرد شبکه را بهبود بخشد.
- ۳. طراحی انعطافپذیر شبکه: معماری توزیعشده به توزیع انعطافپذیرتر وظایف پردازشی بین واحد مرکزی ( CU ) و واحد توزیع ( DU ) امکان میدهد. این انعطافپذیری به طراحان شبکه اجازه میدهد تا شبکه را بر اساس عوامل مختلفی شبکه را با سناریوهای استقرار متنوع سازگار سازد.

### انعطافپذیری در محل استقرار لایههای پروتکل در شبکه دسترسی رادیویی (RAN) 55

در شبکههای 5G ، برخلاف نسلهای قبلی که تمام پردازشها در یک واحد انجام میشد، امکان تقسیم این واحد ( gNodeB ) به دو بخش مرکزی ( CU ) و توزیعشده ( DU ) و جود دارد. نکتهی کلیدی در این معماری توزیعشده، انعطافپذیری در محل استقرار لایههای مختلف پروتکل است.



شکل ۲۱: CU، RU و DU

### عوامل تعیین کنندهی محل استقرار لایههای پروتکل:

- قابلیتهای تامین کننده ( Vendor ): شرکتهای مختلف ممکن است گزینههای مختلفی برای محل استقرار لایههای پروتکل ارائه دهند.
  - اولویت ایراتور: اپراتورهای شبکه میتوانند بر اساس نیازهای خود، محل استقرار لایهها را انتخاب کنند.


#### مثال: Option 2

فرض کنید از گزینه تقسیم ۲ طبق شکل ۱۵ استفاده می کنیم. در این حالت:

- واحد مرکزی (CU): شامل لایههای PDCP و RRC می شود. این لایههای سطح بالا مسئولیت رمزنگاری داده، سیگنالینگ کنترل و تخصیص منابع را بر عهده دارند.
- واحد توزيع شده ( DU ): شامل پروتكل هاي Low MAC ، High MAC ، Low RLC ، High RLC و High PHYSICAL است. اين لايه ها وظايف بخش بندي

داده، كنترل خطا و انتقال لايه فيزيكي را انجام مي دهند.

• واحد رادیویی ( RU ): شامل قابلیتهای RF و Low Physical است. این بخش مسئول تبدیل سیگنال رادیویی و فرآیندهای اولیهی ارسال و دریافت است.



شکل ۱۵: گزینه های 5G

# سه مورد سناریو کاربردی در معماری نسل پنج

## باند یهن همراه پیشرفته ( eMBB - Enhanced Mobile Broadband ):

- نياز: ارائه نرخ داده بالا براي برنامههايي مانند استريم ويديوي با وضوح بالا، بازيهاي ابري ( Cloud Gaming ) و دانلود سريع فايلها.
  - مشخصات:
  - نیاز به پهنای باند زیاد و ظرفیت بالا در شبکه.
  - استفاده از تكنيكهايي مانند MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) و فركانسهاي بالا براي افزايش سرعت داده.
    - مناسب برای مناطق پر جمعیت و برنامههای پرمصرف داده.

# ارتباطات فوق قابل اعتماد با تأخير كم (URLLC - Ultra-Reliable Low-Latency Communication):

• نیاز: ارائه ارتباطات با تأخیر بسیار کم و قابل اعتماد برای برنامههایی مانند جراحی از راه دور، کنترل خودروهای خودران و اینترنت اشیا صنعتی.

#### مشخصات:

- نیاز به تأخیر بسیار کم (زیر ۱ میلیثانیه) و قابلیت اطمینان بالا.
- استفاده از تکنیکهایی مانند برش شبکه ( Network Slicing ) و تخصیص اختصاصی منابع برای تضمین کیفیت خدمات.
  - مناسب برای برنامههایی که به زمان بندی دقیق و قابلیت اطمینان حیاتی نیاز دارند.

## ارتباطات گسترده نوع ماشین (mMTC - Massive Machine Type Communication):

• نیاز: اتصال تعداد زیادی از دستگاههای کممصرف با ترافیک داده کم، مانند سنسورها، مترها و ردیابها.

#### مشخصات:

- نیاز به اتصالات کارآمد و مقرون به صرفه برای تعداد زیادی از دستگاهها.
- استفاده از تکنیکهایی مانند LPWA (شبکههای با توان کم و برد گسترده) برای افزایش عمر باتری و کاهش هزینهها.
- مناسب برای برنامههای اینترنت اشیا ( IoT ) که در آن حجم زیادی از دادههای حسگر با سرعت کم جمع آوری می شود

# تقسیم بندی درون CU


#### طبق شکل CU ۱۶ را می توان به دو زیربخش دیگر تقسیم کرد:

- صفحهی کنترل را انجام می دهد. ( CP Control Plane ): مدیریت سیگنالینگ شبکه و توابع کنترل را انجام می دهد.
  - صفحهی کاربر ( UP UserPlane ): پردازش دادههای کاربر و تخصیص منابع را مدیریت می کند.

## چالش تاثیر فاصله بر تاخیر:

فاصله فیزیکی بین کاربر و BBU (که اکنون به DU و DU تقسیم شده است) باعث ایجاد تأخیر می شود. این تأخیر می تواند برای برنامه هایی که نیازمند ارتباطات فوق قابل اعتماد با تأخیر کم ( URLLC ) هستند، چالش برانگیز باشد.

# Logical RAN Disaggregation



شکل ۱۶: تفکیک Logical RAN

# مقابله با چالشهای تأخیر در URLLC

برای دستیابی به URLLC با وجودِ احتمال دور بودنِ شبکهی مرکزی، معماری توزیع شده به روش زیر کمک می کند:

## نزدیک کردن پردازش به کاربران:

با قرار دادن واحد رادیویی ( RU ) با قابلیتهای Low Physical Layer و RF نزدیک به کاربر، پردازش اولیهی سیگنال نزدیکتر به منبع رخ میدهد. این کار باعث کاهش مسافتی می شود که نور برای پردازش اولیه نیاز دارد و در نتیجه تأخیر را به حداقل می رساند.


در شبکه 5G سه رابط وجود دارد (شکل ۱۷):

- RRU) و واحد راديويى ( DU ) و واحد راديويى ( Fronthaul ullet
  - Midhaul: بين واحد مركزي ( CU ) و واحد توزيعشده ( DU )
    - Backhaul: بين واحد مركزي ( CU ) و هستهي شبكه

## مراجع

ORAN •

# Fronthaul, Midhaul, & Backhaul



شكل ۱۷: روابط Midhaul ، Fronthaul و Backhaul در شبكه 5G