

Betreff Neue Version der Schlüsselkasten-SW

Von Michael Pfeil <Michael@Fam-Pfeil.de>

An Ralf Maischak <ralf@maischak.de>, Louis Michielsen
<louis.michielsen@gmail.com>, Ralf Szczepan <info@smf-
modelle.de>, Wolfgang Heinen <wolfgang.heinen@gmx.net>

Datum 05.08.2025 21:03



-
- fremo_key_box_V1_07.zip(~23 KB)
-

Hallo Schlüssel-Freunde,

im Anhang gibt es eine neue Version der Schlüsselkasten Software.
Sie ist noch nicht getestet.

Änderungen:

- 1) Die LED geht an, wenn man die Rangiererlaubnis bekommt und sie bleibt an, bis
 - a) Die Erlaubnis wieder zurückgenommen wurde
 - b) Der Schlüssel entnommen und wieder eingeschlossen wurde

2) Neue LNCV #10

Nach dem Booten der Schlüsselkasten SW wird nach einer konfigurierbaren Zeit
der aktuelle Status des Schlüssels gesendet.

Die Zeit steht in LNCV #10 in Millisekunden.

Sollte LNCV #10 gleich '0' sein, dann wird eine Zeit von 2 sec genommen.

Liebe Grüße,
Michael

--

Michael Pfeil
Am Kuckhof 8
D - 52146 Würselen
