

# 北京航空航天大学研究生院《现代雷达系统理论》

第5讲:雷达测距、测速与测角

北京航空航天大学 许小剑 2020年秋季学期

Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 第五讲 雷达测距、测速与测角

- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念



# 第五讲 雷达测距、测速与测角


#### 5.1 雷达脉冲与测距

- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05

4





雷达坐标

目标位置:

 $(r, \theta, \phi)$ ,


(x, y, z)

Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 雷达脉冲与测距

# 雷达脉冲:



# 脉冲宽度:

脉冲重复周期(PRI):

脉冲重复频率(PRF):  $f_P = \frac{1}{t_P}$ 

Xu: Radar Systems, Chapter-05




DUTY FACTOR 
$$D_c = f_p \tau = \frac{\tau}{t_p}$$

Duty factor is the fraction of time the radar is transmitting.

占空比: 
$$D_c = f_p \tau = \frac{\tau}{t_P}$$






Peak power determines both voltage levels and energy per unit of pulse width.

### 峰值功率 $P_{peak}$ 是指在一个脉冲内功率的平均值。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

7






Average power is peak power times pulse width averaged over interpulse period.


平均功率 Pavg 是指在一个脉冲重复周期内功率的平均值







#### 距离模糊问题:



(1) 如果脉冲重复周期  $t_p$ 足够长,可以认为在下一个脉冲发射前,最远处的目标回波已经回到接收机处,故可以认为当前回波就是前一个脉冲被目标反射所产生的回波信号。


(2) 否则,情况就会变得复杂起来。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

11




# 距离模糊问题:单个目标时可以区分,存在多个 不同距离上的目标时,产生模糊



Xu: Radar Systems, Chapter-05





无距离模糊的条件: 在发射下一个脉冲前, 距离最远处目标的回波已经达到接收机。


$$R = \frac{1}{2}ct_R$$

$$R_{\text{max}} = \frac{1}{2}c(t_p - \tau) \approx \frac{1}{2}ct_p$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05



$$R_{\text{max}} \approx \frac{1}{2}ct_p = \frac{c}{2f_p}$$





# 第五讲 雷达测距、测速与测角

- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05


15




# 点目标与扩展目标的测距

## 点目标 (Point Target):






当雷达发射脉冲的脉宽远远小于目标尺寸大小时,扩展目标的回波波形会是什么样子?




Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 扩展目标(Extended Target):





Xu: Radar Systems, Chapter-05

17




# 在两个不同层面上的距离测量:

- ▶对于宽脉冲(long pulse) 雷达,目标被看成一个点(point),故目标的脉冲回波同发射脉冲形状基本相同(不是完全相同!);
- 对于窄脉冲(short pulse)雷达,目标被看成是扩展目标(extended object,其尺寸大于单个脉冲在空间上的扩展),故目标的脉冲回波呈现为目标上散射特征随不同距离的分布特性,称为一维距离像(range profiles)。



#### 时域脉冲宽度与频域信号频带宽度的关系




Xu: Radar Systems, Chapter-05

19




# 频域宽带信号与时域等效脉冲波形的关系



- □ 可以发现: 频带宽度为B的雷达信号, 其对应于时间域sinc函数的主瓣 过零点半宽度为1/B, 对应于空间尺度(双程传播)c/2B
- □ **所以**,现代雷达系统不仅依靠脉冲串测时延来测距,还通过波形调制 (例如LFM、PM、编码波形等) + 脉冲压缩处理来获得更精细的测距, 甚至通过测回波相位变化来测距(相推测距)



# **例:** 美国MIT林肯实验室雷达信号分析技术与目标识别算法发展历史沿革 — 相推测距



W. W. Camp et al, Wideband Radar for Ballistic Missile Defense and Range-Doppler Imaging of Satellites, Lincoln Lab. J, Vol.12, No.2, 2000

Xu: Radar Systems, Chapter-05

21




# 第五讲 雷达测距、测速与测角


- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 通过测量脉冲的时延测距:





双程:  $2R = ct_R$ 



$$R = \frac{1}{2}ct_R$$


Xu: Radar Systems, Chapter-05

23



#### 测距精度: 取决于测时延的精度

$$\delta_R = \frac{c}{2} \Delta T_R$$




利用脉冲前沿、后沿作为时间基准测目标时延



#### 门限与脉冲前沿相交处的噪声电压

#### 有噪声:



无噪声:  $S_{l0} = A/t_{rise}$ 


Xu: Radar Systems, Chapter-05

25




假定无噪声(信噪比很高时) 的脉冲和有噪声的脉冲之间的 上升斜率相等,则

$$\frac{A}{t_{rise}} = \frac{n(t)}{\Delta T_R}$$



$$\Delta T_R = \frac{n(t)}{A} t_{rise} = \frac{t_{rise}}{A / n(t)}$$






$$\Delta T_R = \frac{n(t)}{A} t_{rise} = \frac{t_{rise}}{A/n(t)}$$
随机量,
取标准差

$$\delta T_R = \sqrt{\text{var}(\Delta T_R)} = \frac{t_{rise}}{\sqrt{A^2 / \overline{n}^2}}$$

#### 或表示为信噪比关系:

$$\delta T_R = \frac{t_{rise}}{\sqrt{2S/N}}$$



精确的时延测量要求发射脉冲具 有陡峭的上升沿和高的脉冲峰值。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

27



如果脉冲的上升沿受到矩形中频滤波器的带宽的限制, 近似为

$$t_{rise} \approx 1/B_{IF}$$

$$\Leftrightarrow S = E/\tau$$

$$\delta T_R = \frac{t_{rise}}{\sqrt{2S/N}}$$

$$N = N_0 B_{IF}$$

则有:

$$\delta T_R = \sqrt{\frac{\tau}{2B_{IF}E/N_0}}$$

脉冲宽度

噪声功率谱密度

矩形滤波器的频带宽度

信号能量



当同时用脉冲前沿和后沿进行时延测量,且脉冲前后沿的(高斯)噪 声是不相关的,则通过求平均,上述均方根误差可以减小 $\sqrt{2}$  倍,即

$$\delta T_R = \sqrt{\operatorname{var}(\Delta T_R)} = \frac{t_{rise}}{\sqrt{A^2/\overline{n}^2}} \qquad \qquad \overline{n}^2 \Longrightarrow \overline{n}^2/2$$

$$\delta T_R = \sqrt{\frac{\tau}{4B_{IF}E/N_0}}$$

注意时延测量误差同雷达脉宽、中频带宽和信噪比之间的正反比关 系,同时注意到能量同脉宽、脉冲峰值有关,而中频带宽往往又决定了 雷达系统的等效噪声带宽。所以,这些参数是相互制约的复杂关系!

Xu: Radar Systems, Chapter-05

29



#### 时延测量精度与有效带宽的关系

 $\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}}$ 测时延精度:

$$\beta^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df}{\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^{2} df} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df$$

$$\equiv \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df$$

 $|S(f)|^2$  的归一化二阶中心矩。

S(f)的频谱能量越朝两端汇聚,则有效带宽就越大,时延(距离) 的测量精度越高.

Xu: Radar Systems, Chapter-05

有效带宽:

雷达波形的频谱



测时延精度:

$$\delta T_{\scriptscriptstyle R} = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_{\scriptscriptstyle 0}}}$$



测距精度:


$$\delta R = \frac{c}{2} \delta T_R = \frac{1}{\sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{c}{2\beta}$$


- □ 信噪比越高,测距精度越高;
- □ 有效带宽越宽,测距精度越高:雷达波形的频谱能量越 朝两端汇聚,则有效带宽就越大,测距精度越高。


Xu: Radar Systems, Chapter-05

31









# 哪个波形的测距精度最高/最低?

Xu: Radar Systems, Chapter-05



#### 测距精度:

$$\delta R = \frac{c}{2} \delta T_R = \frac{1}{\sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{c}{2\beta}$$

$$\beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$

#### 距离分辨率(瑞利分辨率—也即等效脉冲的主瓣半宽度):

$$\delta_r = \frac{c}{2B}$$

(两者是否具有一致性?)

Xu: Radar Systems, Chapter-05

33




### 例: 理想矩形频谱 (E=1)

$$\beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$



$$\beta^2 = \frac{\pi^2 B^2}{3}$$



则

$$\delta T_R = \frac{\sqrt{3}}{\pi \sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{1}{B}$$


$$\delta R = \frac{c}{2} \delta T_R = \frac{\sqrt{3} c}{2\pi B \sqrt{2E/N_0}} = \frac{\sqrt{3}}{\pi \sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{c}{2B}$$

(正比于波形的距离分辨率)



#### 高分辨率成像中的"测距"

(dBsm)



采用等效带宽大的信号:可采用短脉冲实现,也可采用LFM、SFW、NLFM、相位编码等宽带波形+脉冲压缩处理来实现。

Down Range (m)

5.0

Xu: Radar Systems, Chapter-05

35

12.5



# 第五讲 雷达测距、测速与测角

- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 目标速度测量

#### 相对速度:


$$\vec{V} = \vec{V}_T - \vec{V}_R$$

径向距离变化率:

$$\vec{V_r} = \frac{dR(t)}{dt}$$

角变化率:

$$\vec{V}_{\omega} = \frac{dR_{\omega}}{dt}$$



目标的相对速度可以通过多种方式来测量和计算: 不同时间的目标距离、距离变化率、视线角变化率。

通过"直接测距→求取距离随时间的变化率→速度"的问题所在???

Xu: Radar Systems, Chapter-05

37



# 如何解决? -- 逻辑思维与推理

相参雷达可以测得运动目标每一脉冲时刻的回波相对相位



两个脉冲回波相位之差反映了目标运动导致的回波双程时延带来的**相位差** 



信号相位随时间的变化率为角频率



雷达**载波的角频率是已知**的



如果目标回波角频率不同于发射波角频率,则表明雷达-目标之间距离在变化



所以,测出相位变化量即测出了距离变化量也即目标速度



# 多普勒频移的概念




多普勒(Doppler) 频移的最常见例子: 当一辆鸣笛的汽车向前驶向你时,你听到的声音比较尖;而当汽车远离你而去时,声音变得低沉。所以,多普勒频率可以反映目标速度大小和方向。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

39



# 速度与Doppler频移之间的关系




发射脉宽: T

回波脉宽: 
$$\Delta t = t_2 - t_1 = (1 - \frac{2v}{c})\tau$$

对于靠近目标:  $\Delta t < \tau$ 

对于远离目标:  $\Delta t > \tau$ 

对于静止目标:  $\Delta t = \tau$ 





发射信号频率:  $f_0 = \frac{N}{\tau}$ 

#### 接收信号频率:

$$f_{recd} = \frac{N}{t_2 - t_1} = \frac{N}{(1 - \frac{2v}{c})\tau} = \frac{f_0}{(1 - \frac{2v}{c})}$$

$$= f_0 \frac{1 - \frac{2v}{c} + \frac{2v}{c}}{1 - \frac{2v}{c}}$$

$$\approx f_0(1 + \frac{2v}{c}) = f_0 + f_d$$

$$f_d = \frac{2v}{c} f_0 = \frac{2v}{\lambda}$$

发射 接收 (1-2y) τー

雷达(静止)

 $t_1 = \frac{2R}{c}$ 


 $t_2 = \tau + \frac{2}{c}(R - v\tau)$ 


Xu: Radar Systems, Chapter-05


41




#### 波前变化观点:








Xu: Radar Systems, Chapter-05







# 第五讲 雷达测距、测速与测角


- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05

45



# 多普勒频率的测量




$$f_d = \frac{2v}{c} f_0$$

$$v = \frac{\Delta R}{t_p}$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05



### 相参雷达系统:



$$\Delta \phi = -2\pi \frac{2\Delta R}{\lambda} = -\frac{4\pi}{\lambda} \Delta R$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05


47



## 用测相位差方法测量多普勒频率:

# 在t=t₁时刻回波:

$$s(t_1) = \cos(\omega_0 t_1 - 4\pi R_0 / \lambda)$$



$$s(t_2) = \cos[\omega_0(t_1 + t_p) - \frac{4\pi}{\lambda} (R_0 - v \cdot t_p)]$$



$$\phi_1 = \omega_0 t_1 - 4\pi R_0 / \lambda$$
  $\phi_2 = \omega_0 (t_1 + t_p) - \frac{4\pi}{\lambda} (R_0 - v \cdot t_p)$ 

相位差:

$$\Delta \phi = \phi_2 - \phi_1 = \omega_0 t_p + \frac{4\pi v}{\lambda} t_p$$

相位的变化率(角频率):

$$\omega = \frac{\Delta \phi}{t_p} = \omega_0 + 2\pi \frac{2v}{\lambda}$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05

49



发射信号(角)频率:  $\omega_0$ 

接收信号(角)频率: 
$$\omega = \frac{\Delta \phi}{t_p} = \omega_0 + 2\pi \frac{2v}{\lambda}$$

接收信号的频率由两项组成:第一项是发射信号载频频率,第二项同目标的径向速度有关,是运动目标所造成的多普勒频率,它正比与目标的径向速度,反比于雷达波长。

两者相差: 
$$\omega_d = \omega - \omega_0 = 2\pi \frac{2v}{\lambda}$$
 (多普勒频率)



# 多普勒频率与径向速度的关系:

$$\omega_d = 2\pi \frac{2\nu}{\lambda}$$


或

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{2v}{\lambda}$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05

51





$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{2V_r}{\lambda} \qquad V_r = \left| \vec{V}_T - \vec{V}_R \right| \cos \phi$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05



#### 例:

雷达频率 $f_0$ =10GHz;  $V_R$ =180m/s,  $\theta_R$ =30°;  $V_T$ =240m/s,  $\theta_T$ =45°。

求运动目标的雷达多普勒频率。

#### 解:

平台速度在雷达视线上的分量:

$$V_{RLOS} = V_R \cos \theta_R$$

目标速度在雷达视线上的分量:


$$V_{TLOS} = V_T \cos \theta_T$$

雷达-目标相对速度:

$$V = V_{\mathit{TLOS}} + V_{\mathit{RLOS}}$$

雷达波长:  $\lambda = c/f_0 = 0.03 \text{ m}$ 

Xu: Radar Systems, Chapter-05



$$f_d = \frac{2V}{\lambda} = \frac{2 \times (120\sqrt{2} + 90\sqrt{3})}{0.03}$$
$$= 21706 \text{ Hz}$$

Remote Sensing Signatures Lab 是意材。其論主

#### 最大不模糊多普勒速度

#### 注意到

$$s(t) = \cos(\omega_0 t - 4\pi R_0 / \lambda) = \cos(\omega_0 t - 4\pi R_0 / \lambda + 2n\pi)$$

如果来自一个运动目标的两个连续脉冲回波的相位差为

$$\Delta \phi = 2\pi n$$

那么该相位不能同

$$\Delta \phi = 0$$

相互区分开, 故导致相位的模糊, 进而导致Doppler频率模糊 或者速度模糊。

所以,产生速度模糊的条件是:

$$\Delta \phi = 2\pi n = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot (v \cdot t_p)$$


 $t_p = 1/f_p$ 脉冲重复

脉冲重复

频率



对于以任何脉冲重复间隔  $t_p$  (脉冲重复频率  $f_p$ )工作的雷达,都会存 在一系列的盲速和速度模糊,



$$n = \frac{2v}{\lambda} \cdot t_p = \frac{f_d}{f_p}$$

 $\Delta \phi = 2\pi n = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot (v \cdot t_p)$   $n = \frac{2v}{\lambda} \cdot t_p = \frac{f_d}{f_p}$ 出现盲速—目标速度产生的多普勒频率正好为PRF的整数倍,而超过PRF的多普 勒频率则测不出来。

$$v_{blind} = \frac{n\lambda}{2t_p} = \frac{\lambda}{2} \cdot n \ f_p, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

55

因此,最大不模糊速度为

$$v_{u\max} = \frac{\lambda}{2} \cdot f_p$$

$$f_{d\max} = f_p$$

$$f_{d\max} = f_p$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05



雷达PRF一定时,可以测量的:

#### 最大不模糊速度:

$$v_{u\max} = \frac{\lambda}{2} \cdot f_p$$

(不考虑速度的方向)


#### 最大不模糊多普勒频率:

$$f_{d \max} = f_p$$

(不考虑正负多普勒)





# 若雷达需要同时测正、负多普勒频移时,给定PRF,最大不模糊速度/多普勒频率是多少?




可根据带载 波的脉冲串 的频谱特性 加以分析

Xu: Radar Systems, Chapter-05









# 若雷达需要同时测正、负多普勒频移时,给定PRF,最大不模糊速度/多普勒频率是多少?

$$v_{u \min} = -\frac{\lambda}{4} \cdot f_{p}$$

$$f_{d = \frac{2v}{\lambda}}$$


$$f_{d \min} = -\frac{1}{2} f_{p}$$

$$f_{d \max} = +\frac{1}{2} f_{p}$$

若给定最大可测多普勒频率  $\pm f_{d \max}$ 

则对雷达PRF要求为

$$f_p \ge 2f_{d\max}$$




Xu: Radar Systems, Chapter-05

61

#### Remote Sensing Signatures Lab 進為持年実验官


#### 雷达如何区分正、负多普勒频移?




采用I/Q正交双通道接收,直接**对中频信号鉴相**,可区分正、负多普勒频移。



$$f_d = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt} > 0$$





$$\phi_i = \tan^{-1} \left( \frac{Q_i}{I_i} \right)$$


$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{t_p} > 0$$


Xu: Radar Systems, Chapter-05

63



$$f_d = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt} < 0$$





$$\phi_i = \tan^{-1} \left( \frac{Q_i}{I_i} \right)$$

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{t_p} < 0$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05



#### 测距不模糊与测多普勒不模糊之间的矛盾

#### 测距不模糊:

$$R_{\max} \le \frac{1}{2} c t_p = \frac{c}{2f_p}$$
  $f_p \le \frac{c}{2R_{\max}}$ 

脉冲重复频率越低越好!

#### 测多普勒不模糊:

$$f_{d \max} = f_p \text{ (不考虑运动方向)}$$

$$f_{d \max} = \frac{1}{2} f_p \text{ (考虑运动方向)}$$

$$f_p \ge f_{d \max}$$

$$f_p \ge 2 f_{d \max}$$
脉冲重复频率越高越好

Xu: Radar Systems, Chapter-05

65



#### 目标跟踪雷达测距测速的基本限制

测距不模糊:

$$R_{\max} \le \frac{1}{2}ct_p = \frac{c}{2f_p}$$

#### 测多普勒不模糊:

$$f_{d \max} = \frac{1}{2} f_p$$
 (考虑运动方向) 
$$V_{\max} = \frac{\lambda}{2} f_{d \max} \le \frac{\lambda}{4} f_p$$

$$R_{\text{max}} \cdot V_{\text{max}} \le \frac{\lambda \cdot c}{8}$$

雷达系统设计首先就是必须在这样一对矛盾中进行折中设计,并采取其他必要补救措施,保证同时完成测速和测多普勒!



#### 消除距离模糊的方法:

- (1) 采用更低的PRF;
- (2) 参差PRF测距:利用几种不同PRF测量进行距离模糊解算(第九章9.3.1);。。。

#### 消除多普勒速度/频率模糊的方法:

- (1) 使雷达工作在更低的频段(增大波长);
- (2) 采用更高的PRF: 或
- (3) 采用速度解模糊的技术, 例如:
  - (a) 采用多个不同的PRF;或
  - (b) 采用多个雷达载频

0 0 0

Xu: Radar Systems, Chapter-05

67



# 第五讲 雷达测距、测速与测角


- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念



#### 多普勒频率/速度测量精度

#### 可以证明, 测频误差为:

$$\mathcal{S}f = \frac{1}{\alpha\sqrt{2E/N_0}}$$



#### 信号的有效持续时间:

$$\alpha^2 = \frac{\int\limits_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 s^2(t)dt}{\int\limits_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt} = \frac{1}{E} \int\limits_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 s^2(t)dt$$

s(t) 的能量越朝两端汇聚,信号的有效持续时间越长,其测频精度越高。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

69

测频精度:

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$



测速精度: 
$$\delta V = \frac{\lambda}{2} \delta f = \frac{1}{\sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{\lambda}{2\alpha}$$

- □ 信噪比越高,测速精度就越高;
- □ 雷达信号的有效持续时间越长,测速精度就越高。



#### 例: 理想矩形脉冲


$$\alpha^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$

$$\alpha^2 = \frac{\pi^2 \tau^2}{3}$$





$$\alpha^2 = \frac{\pi^2 \tau^2}{3}$$

测频误差: 
$$\delta f = \frac{\sqrt{3}}{\pi \sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{1}{\tau}$$



Xu: Radar Systems, Chapter-05






(正比于波形的速度分辨率)

71



#### 提高测多普勒(速度)精度的基本途径:时间积累一脉冲串



$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$



## 第五讲 雷达测距、测速与测角

- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念

Xu: Radar Systems, Chapter-05

73



$$\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

$$SR = \frac{c}{c}$$

$$\delta R = \frac{c}{2} \, \delta T_R = \frac{c}{2\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\delta V = \frac{\lambda}{2} \, \delta f = \frac{\lambda}{2\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$

联合测距测速精度?

$$\delta T_R \delta f = ?$$

$$\delta T_R \delta f = ?$$

$$\delta T_R \delta f = \frac{1}{\alpha \beta} \frac{1}{2E/N_0}$$



### 不确定性原理

等效带宽:
$$\beta^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df}{\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^{2} df} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df$$

等效时宽:
$$\alpha^2 = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$

一个雷达波形的持续时间和傅里叶变换带宽成反比。所以,任何波形的  $\alpha\beta$  值(等效时宽带宽积)是不可能无限小的。Gabor已经证明\*:

$$\beta \alpha \geq \pi$$

\* D. Gabor, Theory of communications, J. IEE (London), Vol.93, pp.429-457, 1946.

Xu: Radar Systems, Chapter-05

75



在量子物理学中,有一个定理叫做Heisenberg测不 准原理。该定理指出:一个物体(例如粒子)的位置和 速度不可能同时精确测量。

在雷达中,

$$\beta \alpha \geq \pi$$

上式称为"不确定性原理"(早期有时也称为"雷达测不准原理")。但是,其意义同Heisenberg测不准原理正好相反。所以,实际上是"雷达测得准原理"。



#### 雷达测量的不确定度

$$\beta^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df}{\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^{2} df} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df$$

$$\alpha^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} s^{2}(t) dt}{\int_{-\infty}^{\infty} s^{2}(t) dt} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} s^{2}(t) dt$$

$$\delta T_{R} \delta f \leq \frac{1}{\pi (2E/N_{0})}$$

$$\delta T_{R} \delta f = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_{0}}}$$

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_{0}}}$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05

77

$$\delta T_R \delta f \le \frac{1}{\pi (2E/N_0)}$$

$$\delta T_R \delta f = \frac{1}{\beta \alpha (2E/N_0)}$$

$$\delta T_R \delta f = \frac{1}{\beta \alpha (2E/N_0)}$$

意义: 当信噪比一定时, 理论上可以通过选取  $\beta\alpha$  值尽可能大 的信号,以达到对时延和频率测量的任意高的测量精度。这类信号同 时具有长的持续时间和大的等效带宽(即具有大的时间带宽积)。

$$\delta R \delta V \le \frac{c\lambda}{4\pi (2E/N_0)}$$

$$\delta R \, \delta V \leq \frac{c \lambda}{4 \pi (2E \, / \, N_0)} \qquad \delta R \, \delta V = \frac{c \lambda}{4 \beta \alpha (2E \, / \, N_0)}$$

在同样信噪比条件下,雷达波长越短,可以同时达到的测距和 测速精度越高。



在雷达同时测距和测速中,没有任何理论上的"测不准"问题,所以不要同量子物理中的"测不准"原理相混淆。在量子力学中,观测者不能对波形作任何控制。相反,雷达工程师可以通过选择信号的值、信号的能量、以及在某种程度上控制噪声电平等来改善测量精度。

雷达传统上的精度限制其实不是理论上的 必然,而是由于受到实际系统复杂性或系统 成本等的限制。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

79




## 第五讲 雷达测距、测速与测角

- 5.1 雷达脉冲与测距
- 5.2 点目标与扩展目标的测距
- 5.3 测距精度
- 5.4 多普勒频移的概念
- 5.5 多普勒频率的测量
- 5.6 测速精度
- 5.7 雷达测量的不确定性
- 5.8 雷达测角与跟踪概念



## 雷达测角

## 波束切换技术(Sequential Lobing):




 $K_1 = L$  面波束收到的回波电压  $V_2 = V_3 = V_3$  页,天线太低  $V_1 - V_2 > 0$ ,天线太低  $V_1 - V_2 < 0$ ,天线太高  $V_1 - V_2 = 0$ ,天线正好指向目标

Xu: Radar Systems, Chapter-05

81






 $_{V_2}$ =上面波東收到的回波电压  $_{V_2}$ =下面波東收到的回波电压

V₁-V₂>0,天线太低

Ⅵ-Ⅵ2<0, 天线太高

 $V_1 - V_2 = 0$ ,天线正好指向目标




两维测角

Xu: Radar Systems, Chapter-05



## 圆锥扫描 (Conical Scan):





Xu: Radar Systems, Chapter-05

83




## <u>单脉冲(Monopulse)雷达:</u>





天馈由A,B,C,D四个馈源组成



## 振幅和差式单脉冲测角原理

Xu: Radar Systems, Chapter-05

85




相位差: 
$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

和通道: 
$$E_{\Sigma} = 2s(t)\cos\frac{\varphi}{2}$$

差通道: 
$$E_{\Delta} = 2s(t)\sin\frac{\varphi}{2}$$

和通道: 
$$E_{\Sigma} = 2s(t)\cos\frac{\varphi}{2}$$


$$\frac{E_{\Delta}}{E_{\Sigma}} = \tan\frac{\varphi}{2} = \tan\left(\frac{\pi}{\lambda}d\sin\theta\right) \approx \frac{\pi}{\lambda}d\theta$$



## 相位和差式单脉冲测角原理



很显然,无论是比幅还是比相单脉冲,其测角精度都 同单脉冲天线的波束特性有关。



v,=下面波束收到的回波电压

V1-V2>0,天线太低

以-以<0,天线太高

以-以=0,天线正好指向目标

Xu: Radar Systems, Chapter-05

87



## 测角精度

测时延/距离精度与有效带宽:

$$\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}} \qquad \beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$

$$\beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$

测多普勒频率/速度精度与有效时宽:

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$

测角精度与????

是否存在某个量γ, 使得有以下关系?


$$\delta\theta = \frac{1}{\gamma\sqrt{2E/N_0}} \qquad \gamma = ?$$





#### 测时延/距离精度与**有效带宽:**

$$\delta T_R = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_0}} \qquad \beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$

$$\beta^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^2 |S(f)|^2 df$$







$$\delta R = \frac{c}{2} \delta T_R = \frac{c}{2\beta \sqrt{2E/N_0}}$$

发射宽频带调制信号或极窄脉冲

Xu: Radar Systems, Chapter-05


89




#### 测多普勒频率/速度精度与有效时宽:

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$

$$\alpha^2 = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$





#### 单频连续波



$$\delta V = \frac{\lambda}{2} \, \delta f = \frac{\lambda}{2\alpha \sqrt{2E / N_0}}$$

发射持续时间很长的脉冲、脉 冲串或连续波信号



#### 测角精度

#### 测时延/距离精度与有效带宽:

$$\delta T_{R} = \frac{1}{\beta \sqrt{2E/N_{0}}}$$
 发射宽频带信号或极窄脉冲。

#### 测多普勒频率/速度精度与有效时宽:

$$\delta f = \frac{1}{\alpha \sqrt{2E/N_0}}$$
 发射持续时间很长的脉冲或连续波信号。

#### 测角精度:要求天线波束宽度窄,或者天线(电)尺寸大

天线尺寸与是否存在某个量7, 使得有

$$\delta\theta = \frac{1}{\gamma\sqrt{2E/N_0}}$$

$$\gamma = ?$$

Xu: Radar Systems, Chapter-05

91

#### 天线方向图:

#### 天线孔径函数

$$g(\theta) = \int_{-D/2}^{D/2} A(z)e^{j\frac{2\pi}{\lambda}z\sin\theta} dz$$

$$\sin\theta \Leftrightarrow t$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{j2\pi f t} df$$

#### 测角误差:

$$\delta\theta = \frac{1}{\gamma\sqrt{2E/N_0}}$$


#### 等效孔径宽度:

$$\gamma^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi z/\lambda)^{2} |A(z)|^{2} dz}{\int_{-\infty}^{\infty} |A(z)|^{2} dz}$$



#### 例:均匀照度线孔径

$$\gamma^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi z/\lambda)^{2} |A(z)|^{2} dz}{\int_{-\infty}^{\infty} |A(z)|^{2} dz}$$



$$\gamma^2 = \frac{\pi^2 D^2}{3\lambda^2}$$

$$\delta\theta = \frac{\sqrt{3}}{\pi\sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{\lambda}{D}$$

天线的波束宽度

天线波束越窄(即雷达天线孔径越大),则其测角精度越高。

Xu: Radar Systems, Chapter-05

93



雷达测量目标的参数(距离、方位和速度),随着时间的推移,观测出目标的运动轨迹,同时预测出下一个时间目标会出现在什么位置,这便是是雷达的目标跟踪功能。


- □ 距离跟踪
- □ 角度跟踪





## 距离模糊问题

多目标情况下,当发射下一个脉冲时,最远处的目标回波 尚未到达接收机即产生距离模糊多普勒(速度)模糊:



**无距离模糊的条件**:在发射下一个脉冲前,距离最远处目标的回波已经达到接收机。

$$R = \frac{1}{2}ct_R$$

$$R_{\text{max}} = \frac{1}{2}c(t_p - \tau) \approx \frac{1}{2}ct_p$$

Xu: Principles of Radar System, Lecture-05



## 多普勒模糊问题

两个相邻脉冲回波的相位差超过2π即产生多普勒(速度)

模糊:

$$\Delta \phi = 2\pi n = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot (v \cdot t_p)$$

$$n = \frac{2v}{\lambda} \cdot t_p = \frac{f_d}{f_p}$$

在雷达PRF的整数倍处出 现盲速一目标速度产生的多 勒频率正好为PRF的整数倍 超过PRF的多普勒频率不能正 确测出。

$$v_{u\max} = \frac{\lambda}{2} \cdot f_p$$

$$f_d = \frac{2V_r}{\lambda} \square$$

 $f_d = \frac{2V_r}{\lambda} \Longrightarrow f_{d \max} = f_p$ 

最大不模糊谏度

最大不模糊多普勒频率

Xu: Principles of Radar System, Lecture-05

97



#### 测距不模糊与测多普勒不模糊之间的矛盾

测距不模糊:

$$R_{\text{max}} \le \frac{1}{2}ct_p = \frac{c}{2f_p}$$
  $f_p \le \frac{c}{2R_{\text{max}}}$ 



$$f_p \le \frac{c}{2R_{\text{max}}}$$

脉冲重复频率越低越好!

测多普勒不模糊:

$$f_{d \max} = f_p$$
 (不考虑运动方向)  
 $f_{d \max} = \frac{1}{2} f_p$  (考虑运动方向)



$$f_p \ge f_{d \max}$$
$$f_p \ge 2f_{d \max}$$

脉冲重复频率越高越好!



### 目标跟踪雷达测距测速的基本限制

测距不模糊:

$$R_{\max} \le \frac{1}{2}ct_p = \frac{c}{2f_p}$$

#### 测多普勒不模糊:

$$f_{d \max} = \frac{1}{2} f_p$$
 (考虑运动方向) 
$$V_{\max} = \frac{\lambda}{2} f_{d \max} \le \frac{\lambda}{4} f_p$$

$$R_{\text{max}} \cdot V_{\text{max}} \le \frac{\lambda \cdot c}{8}$$

雷达系统设计首先就是必须在这样一对矛盾中进行折中设计,并采取其他必要补救措施,保证同时完成测速和测多普勒!

Xu: Principles of Radar System, Lecture-05

99




#### 扩展目标的"测距"- 高分辨距离像

$$\delta R = \frac{1}{\sqrt{2E / N_0}} \cdot \frac{c}{2\beta}$$

Pulse

Pulse

Echo




采用等效带宽大的信号:可采用短脉冲、 LFM、SFW、NLFM、相位编码等波形。



## 扩展目标测多普勒 --- 高分辨横向距离像

$$\delta V = \frac{1}{\sqrt{2E/N_0}} \cdot \frac{\lambda}{2\alpha}$$



fo frequency 接近目标


采用持续时间长的信号:可采用宽脉冲、连续波、或者脉冲串相干积累处理。

Xu: Principles of Radar System, Lecture-05

101



## 目标距离-多普勒两维高分辨成像





Xu: Radar Systems, Chapter-05



## 雷达联合测距测速不确定性原理

等效带宽:
$$\beta^{2} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df}{\int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^{2} df} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{\infty} (2\pi f)^{2} |S(f)|^{2} df$$

等效时宽:
$$\alpha^2 = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt}{\int_{-\infty}^{+\infty} s^2(t) dt} = \frac{1}{E} \int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi t)^2 s^2(t) dt$$

一个雷达波形的持续时间和傅里叶变换带宽成反比。所以, 任何波形的  $\alpha\beta$  值(**等效时宽带宽积**)是不可能无限小的:

$$\beta \alpha \geq \pi$$


#### 理论上,精度可以无限高!

Xu: Principles of Radar System, Lecture-05

103



## 雷达测距、测速与测角的一统性



距离/速度/角度

尽管雷达测距、测速和测角的手段是各不相同的, 但是它们都采用相同的概念, 即发现一个输出波形的最大值所在位置,它决定了目标的距离、角度、或径向速度:

- □ **雷达测距(时延)** -- 目标回波的时域波形输出
- □ 雷达测角 -- 天线方向图的俯仰/方位扫描输出
- □ 雷达测速(多普勒频率) -- 可调谐滤波器的多普勒频率输出信号波形

Xu: Radar Systems, Chapter-05



# 谢谢, 请批评指正

许小剑

北京航空航天大学电子信息工程学院

Tel: 010-82316065

Email: xiaojianxu@buaa.edu.cn

Xu: Radar Systems, Chapter-05