

Microprocesseurs & Microcontrôleurs

Sylvain MONTAGNY

sylvain.montagny@univ-savoie.fr

Bâtiment chablais, bureau 13 04 79 75 86 86

Retrouver tous les documents de Cours/TD/TP sur le site www.master-electronique.com

Présentation cours : Sommaire

- Cours: 10.5 h en 7 séances
 - Chapitre 1 : Rappels généraux sur les processeurs
 - Chapitre 2 : Les microcontrôleurs
 - Définition
 - Etude des périphériques
 - Chapitre 3 : La programmation



Présentation TD

TD: 10.5 h en 7 séances

- TD1 : Rappel sur les systèmes à microprocesseur. Cadencement d'un microcontrôleur. Instructions assembleurs.
- TD2 : Utilisation du timer d'un microcontrôleur. Configuration des ports d'entrée/sortie d'un microcontrôleur.
- TD3 : Les interruptions



Présentation TP

- TP: 12h en 3 séances de 4h
 - TP1 : Prise en main d'un environnement de programmation sur microcontrôleur
 - TP2 : Etude du Watchdog, et des interruptions dans un microcontrôleur
 - TP3 : Réalisation d'un minuteur à l'aide d'un afficheur 7 segment.



Chapitre 1 : Rappel généraux sur les processeurs

- 1.1 Rappel sur l'architecture interne des microprocesseurs
- 1.2 Le traitement des instructions
- 1.3 Les modes d'adressages
- 1.4 Exemple d'exécution d'un programme



Wafer

Un microprocesseur est constitué d'un morceau de silicium dopé. C'est donc un ensemble de millions de transistors.

- Wafer : Galette de plusieurs processeurs
- 1 processeur : quelques millimètres carrés






Unité commande/traitement

Un microprocesseur est construit autour de deux éléments principaux :

- Une unité de commande
- Une unité de traitement



Schéma





L'unité de commande (1)

Elle permet de séquencer le déroulement des instructions. Elle effectue la recherche en mémoire de l'instruction, le décodage de l'instruction codée sous forme binaire. Enfin elle pilote l'exécution de l'instruction.

Les blocs de l'unité de commande :

1. Le compteur de programme (PC : Programme Counter) appelé aussi Compteur Ordinal (CO) est constitué par un registre dont le contenu est initialisé avec l'adresse de la première instruction du programme. Il contient toujours l'adresse de la prochaine instruction à exécuter.




L'unité de commande (2)

- 2. Le registre d'instruction et le décodeur d'instruction : Chacune des instructions à exécuter est transféré depuis la mémoire dans le registre instruction puis est décodée par le décodeur d'instruction.
- 3. Bloc logique de commande (ou séquenceur): Il organise l'exécution des instructions au rythme d'une horloge. Il élabore tous les signaux de synchronisation internes ou externes (bus de commande) du microprocesseur en fonction de l'instruction qu'il a a exécuter. Il s'agit d'un automate réalisé de façon microprogrammée.



L'unité de commande (3)





L'unité de traitement (1)

Elle regroupe les circuits qui assurent les traitements nécessaires à l'exécution des instructions

Les blocs de l'unité de traitement :

- 1. Les accumulateurs sont des registres de travail qui servent à stocker une opérande au début d'une opération arithmétique et le résultat à la fin de l'opération.
- 2. L'Unité Arithmétique et Logique (UAL) est un circuit complexe qui assure les fonctions logiques (ET, OU, Comparaison, Décalage, etc...) ou arithmétique (Addition, soustraction...).




L'unité de traitement (2)

- 3. Le registre d'état est généralement composé de 8 bits à considérer individuellement. Chacun de ces bits est un indicateur dont l'état dépend du résultat de la dernière opération effectuée par l'UAL. On les appelle indicateur d'état ou flag ou drapeaux. Dans un programme le résultat du test de leur état conditionne souvent le déroulement de la suite du programme. On peut citer par exemple les indicateurs de :
 - Retenue (carry : C)
 - Débordement (overflow : OV ou V)
 - Zéro (Z)
 - ...




L'Unité de traitement (3)

UAL : Unité Arithmétique et Logique)






L'unité de traitement (4)






Architecture complète





Rappels: le fonctionnement basique d'une opération de calcul




- (1) Charger une instruction depuis la mémoire
- (2) Charger les opérandes depuis la mémoire
- (3) Effectuer les calculs
- (4) Stocker le résultat en mémoire



L'architecture

Von Neuman




- Un seul chemin d'accès à la mémoire
 - Un bus de données (programme et données),
 - Un bus d'adresse (programme et données)
- Architecture des processeurs d'usage général
- Goulot d'étranglement pour l'accès à la mémoire



L'architecture

Harvard



- Séparation des mémoires programme et données
 - Un bus de données programme,
 - Un bus de données pour les données,
 - Un bus d'adresse programme,
 - Un bus d'adresse pour les données.
- Meilleure utilisation du CPU :




Chargement du programme et des données en parallèle

L'architecture

Harvard : Cas des microcontrôleurs PIC

 Seul les bus de donnée (data ou instructions) sont représentées





Chapitre 1 : Rappel généraux sur les processeurs

- 1.1 Rappel sur l'architecture interne des microprocesseurs
- 1.2 Le traitement des instructions
- 1.3 Les modes d'adressages
- 1.4 Exemple d'exécution d'un programme



Organisation d'une instruction

Le microprocesseur ne comprend qu'un certain nombre d'instructions qui sont codées en binaire. Une instruction est composée de deux éléments :

- Le code opération : C'est un code binaire qui correspond à l'action à effectuer par le processeur
- Le champ opérande : Donnée ou bien adresse de la donnée.

La taille d'une instruction peut varier, elle est généralement de quelques octets (1 à 8), elle dépend également de l'architecture du processeur.



Exemple d'instruction

• Instruction Addition :

Accumulateur = Accumulateur + Opérande Correspond à l'instruction ADD A,#2

| Instruction (16 bits) | |
|--------------------------|--------------------------|
| Code opératoire (5 bits) | Champ opérande (11 bits) |
| ADD A | #2 |
| 11001 | 000 0000 0010 |


Cette instruction est comprise par le processeur par le mot binaire :

11001 $000\ 0000\ 0010 = code\ machine$



Phase 1 : Recherche de l'instruction en mémoire


- La valeur du PC est placée sur le bus d'adresse par l'unité de commande qui émet un ordre de lecture.
- Après le temps d'accès à la mémoire, le contenu de la case mémoire sélectionnée est disponible sur le bus des données.
- L'instruction est stockée dans le registre d'instruction du processeur.





Phase 2 : Décodage et recherche de l'opérande


- L'unité de commande transforme l'instruction en une suite de commandes élémentaires nécessaires au traitement de l'instruction.
- Si l'instruction nécessite une donnée en provenance de la mémoire, l'unité de commande récupère sa valeur sur le bus de données.
- L'opérande est stocké dans le registre de données.





Phase 3 : Exécution de l'instruction

- Le séquenceur réalise l'instruction.
- Les drapeaux sont positionnés (registre d'état).
- L'unité de commande positionne le PC pour l'instruction suivante.





Les architectures RISC et CISC (1)

Actuellement l'architecture des microprocesseurs se composent de deux grandes familles :

L' architecture CISC

(Complex Instruction Set Computer)

L'architecture RISC

(Reduced Instruction Set Computer)



Les architectures RISC et CISC (2)

| Architecture RISC | Architecture CISC |
|--|---|
| instructions simples ne prenant qu'un seul cycle instructions au format fixe décodeur simple (câblé) beaucoup de registres peu de modes d'adressage compilateur complexe | instructions complexes prenant plusieurs cycles instructions au format variable décodeur complexe (microcode) peu de registres beaucoup de modes d'adressage compilateur simple |



Chapitre 1 : Rappels généraux sur les processeurs

- 1.1 Rappel sur l'architecture interne des microprocesseurs
- 1.2 Le traitement des instructions
- 1.3 Les modes d'adressages
- 1.4 Exemple d'exécution d'un programme




Les modes d'adressages

- Ce sont les diverses manières de définir la localisation d'un opérande. Les trois modes d'adressage les plus courant sont :
 - Adressage immédiat
 - Adressage direct
 - Adressage indirect




Les modes d'adressages

Immédiat






Les modes d'adressages Direct





Les modes d'adressages

Indirect



Les modes d'adressages

Pourquoi existe-t-il plusieurs modes d'adressage ?




Chapitre 1 : Rappel généraux sur les processeurs


- 1.1 Rappel sur l'architecture interne des microprocesseurs
- 1.2 Le traitement des instructions
- 1.3 Les modes d'adressages
- 1.4 Exemple d'exécution d'un programme



Exemple d'exécution



Exemple d'exécution





Exemple d'exécution

Continue....

Vière boucle poucle poucle vière poucle gièrne poucle






Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN




Un microcontrôleur est un circuit qui intègre un maximum de fonctions dans un même boitier. L'intégration de ces fonctions dans le même environnement permet de créer des applications plus simplement.



Le circuit intégré d'un microcontrôleur 8 bits Intel 8742 possède sur une unique puce :

- Un processeur cadencé à 12 MHz
- 128 octets de mémoire vive
- Une EPROM de 2048 bits
- De nombreuse entrées-sorties





Avantages

- Cout réduit
- Encombrement moindre
- Fiabilité
- Mise en œuvre plus simple
- Consommation plus faible






Contenu

- La structure interne d'un microcontrôleur comporte typiquement :
 - Une unité de calcul et de commande
 - Mémoire ROM
 - Mémoire RAM
 - Un contrôleur d'interruption
 - Un compteur/temporisateur (timer)
 - Des entrées/sorties parallèles (ports)
 - Un UART (port série)
- Il peut aussi posséder :
 - Un Watchdog : (surveillance du programme)
 - Une sortie PWM (modulation d'impulsion)
 - Un CAN/CNA (Convertisseur analogique numérique)
 - Un interface I²C, CAN...



Exemple: Microcontrôleur PIC 16F877






Les mémoires

ROM memory :

Aussi appelé (à juste titre) program memory.

C'est une mémoire Flash qui contient le

programme à exécuter.



Programming

EEPROM memory

C'est une mémoire similaire à la mémoire programme. En revanche, le contenu peut être modifié en cours d'utilisation de l'application.



Les mémoires

- RAM memory :
 - General Purpose Register : Mémoire RAM classique, utiliser pour stocké des variables. Exemple :


```
int i;i++; // incrémentation de i depuis la RAM
```

• SFR (Special Function Register): C'est aussi de la mémoire RAM, sauf que les rôles de chacune des cases mémoire (registres) ont été définis par le fabriquant. Chaque registre SFR est connecté à un périphérique matériel spécifique et permet de la contrôler. Exemple:

ADCON0 register (adresse 9Fh) permet de piloter le convertisseur A/D.



Les mémoires






Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN



Cadencement du microcontrôleur Schéma du pic 16F877






Cadencement du microcontrôleur

Les cadencements possibles (1)

- Quartz
 - Très bonne Stabilité (10 ppm)



- Résonateur céramique
 - Stabilité (0.5%)
 - Moins couteux que le quartz






Cadencement du microcontrôleur

Les cadencements possibles (2)

- Externe
 - Permet de synchroniser plusieurs éléments du microsystème
- RC
 - Très peu stable mais très faible cout
 - Pas possible pour tous les microprocesseurs






Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN



Les timers


Mode compteur ou temporisateur



Les timers

Mode compteur ou temporisateur

 En pratique, on visualise la valeur de départ, puis la valeur d'arrivée. La valeur de comptage est la différence des deux valeurs.






Les timers

Utilisation d'un prescaler

 Un prescaler permet de diviser la fréquence de comptage.



Quelle est le temps mesuré dans cette application en fonction de A et B?




Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN




Ce sont des ports parallèles. Ils permettent de recueillir des informations ou de piloter des modules sur l'environnement extérieur. Ils sont souvent bidirectionnels (configurable en entrée ou sortie).






Quelles sont les ports d'E/S de ce microcontrôleur?







| R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | R/W (x) | Features |
|---------|---------|---------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| RB7 | RB6 | RB5 | RB4 | RB3 | RB2 | RB1 | RB0 | Bit name |
| Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |
| F | RB7 | RB7 RB6 | RB7 RB6 RB5 | RB7 RB6 RB5 RB4 | RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 | RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 | RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 | RW (x) R/W (x) <th< th=""></th<> |

| | R/W (1) | Features |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| TRISB | TRISB7 | TRISB6 | TRISB5 | TRISB4 | TRISB3 | TRISB2 | TRISB1 | TRISB0 | Bit name |
| | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | |


Les sorties logiques

Sortie trois états

Sortie collecteur ouvert




1. Sortie trois états



| Fonctionnement | | | | | |
|----------------|--------|----------------------|--|--|--|
| T1 | T2 | Sortie | | | |
| Bloqué | Bloqué | Etat haute impédance | | | |
| Bloqué | Saturé | "0" | | | |
| Saturé | Bloqué | "1" | | | |
| Saturé | Saturé | non utilisé | | | |

 Des sorties trois états peuvent être reliées entres elles mais il faut bien veiller à ce que une seule impose un niveau (haut ou bas) et que les autres sorties soit en haute impédance.


2. Sortie collecteur ouvert (1)



| Fonctionnement | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|--|
| T2 | S | | | |
| Saturé | "0" | | | |
| Bloqué | Dépend du montage | | | |




2. Sortie collecteur ouvert (2)



- Pour générer le niveau "1", une résistance extérieure est nécessaire (résistance de tirage // pull-up). Plusieurs sorties "collecteur ouvert" peuvent être reliées entre elles, cela réalise un "ET logique"
- Une sortie « collecteur ouvert » peut commander une charge sous une tension différente de la tension d'alimentation.

Entrée trigger de Schmitt






Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN



La liaison série USART (*Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter*) est le mode le plus rependu pour communiquer (et aussi le plus vieux).






Connexions (1)

- Une liaison série permet de transmettre des données sur un nombre limité de fils. Cette liaison peut être Half duplex (liaison synchrone) ou full duplex (liaison asynchrone).
- Sur le microcontrôleur PIC16F877A, la liaison série asynchrone peut être mise en œuvre à l'aide des pins RxD et TxD. Elle est réalisée par un USART :
 - RxD, signal de réception de l'USART
 - TxD, signal de transmission de l'USART





Connexions (2)




1ère étape : Configuration de la transmission

2^{ième} étape : Envoyer et recevoir des données




USART Transmit bloc register





USART receive bloc register



Chapitre 2 : Les microcontrôleurs

- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN




Le Watchdog (1)

Le chien de garde (watchdog) est un dispositif matériel et logiciel qui permet de se prémunir contre les plantages accidentels. L'idée est de provoquer un RESET du CPU afin de relancer l'application. (Les données sont bien sur perdues). Le plantage est défini lorsque le programme n'est pas venu à temps faire signe au watchdog.



Le Watchdog (2)

MICROCONTROLEUR





Chapitre 2 : Les microcontrôleurs


- 2.1 Définition d'un microcontrôleur
- 2.2 Cadencement du microcontrôleur
- 2.3 Les timers
- 2.4 Les ports d'entrée/sortie
- 2.5 La liaison série
- 2.6 Le watchdog
- 2.7 Le CAN



 CAN: Dans les microcontrôleurs, les voix de conversion analogique/numérique sont souvent multiplexées. Ceci signifie que la fréquence maximale de conversion analogique numérique est divisée par le nombre de voies utilisées.

 Très souvent, il faut configuré les entrées de conversion en « entrée analogique » car celles-ci peuvent aussi être utilisée en entrée numérique.






D'après la datasheet :

- Quel est le nombre de bits du convertisseur AN.
- Dans quels registres est stocké le résultat?
- Comment fait-on pour justifier le résultat à droite ou à gauche.
- Combien possède t on de voies multiplexés?
- A quoi correspond Vref+ et Vref ?
- Comment configure t on une entrée en analogique?





 Sur l'application ci-dessous, quelle est la résolution maximale que nous pourrons avoir?



- Donner l'expression de la résolution en fonction de Vref+, Vref- et du nombre de bits du convertisseur.
- Exprimer la valeur analogique en fonction de Vref+, Vref- et de la valeur numérique donnée par le convertisseur.


 Donner le code C permettant d'obtenir un entier représentatif de la valeur de conversion en fonction des valeurs de ADRESH et ADRESL.








- Dans l'application ci-dessous, donner :
 - La résolution
 - L'expression de Vin en fonction de la valeur numérique du convertisseur.





Vitesse maximale du convertisseur





Gamme des microcontrôleurs

Exemple chez microchip

http://www.microchip.com/

Exemple chez ATMEL

http://www.atmel.com/

Exemple chez ARM

http://www.arm.com/

Etc ...



Chapitre 3: La programmation

- 3.1 Les interruptions
- 3.2 Le logiciel



Problématique & définition

 Un système informatique n'est utile que s'il communique avec l'extérieur. L'objectif est de pouvoir prendre connaissance que le périphérique sollicite le processeur. Cette sollicitation arrive de façon totalement asynchrone.

Deux modes sont possibles :

- Une méthode par scrutation (polling) permet d'interroger régulièrement les périphériques afin de savoir si une nouvelle donnée est présente.
- Une méthode par interruption permet au périphérique luimême de faire signe au processeur de sa présence.




Scrutation Vs interruption

- Scrutation (polling)
 - Coûteux en temps (multiplier par le nombre de périphérique à interroger)
 - Implémentation : Appel classique à une fonction dans le programme
- Interruption
 - Demande à l'initiative du périphérique
 - Prise en compte rapide de l'évènement
 - Implémentation : Interruption asynchrone d'un programme puis retour au même endroit à la fin du traitement



Schéma

 Une interruption est un arrêt temporaire de l'exécution normale d'un programme informatique par le microprocesseur afin d'exécuter un autre programme (appelé routine d'interruption).



Types d'interruption

Interruption masquable

 Un masque d'interruption est un mot binaire de configuration du microprocesseur qui permet de choisir (démasquer) quels modules pourront interrompre le processeur parmi les interruptions disponibles.

Interruption non masquable

 Elles s 'exécutent quoi qu'il arrive, souvent avec une priorité élevé (ex : Reset)



Configuration


- Un système peut accepter plusieurs sources d'interruption. Chacune est configurable par registre (registre d'interruption).
- Méthode de configuration des interruptions
 - Sélectionner les interruptions qui nous intéressent
 - Valider les interruptions de façon globale
 - Ecrire le/les sous programme d'interruption
 - Définir les priorités entres interruptions



Configuration

- Dans le sous programme d'interruption
 - Sauvegarder le contexte (fait automatique en langage C)
 - Définir la source d'interruption (si le sous programme est commun entres plusieurs sources d'interruption)
 - Réinitialiser les flags d'interruption
 - Ecrire le code relatif à l'application
 - Restituer le contexte (fait automatique en langage C)


Cas du PIC 16F877 (microchip)



Cas du 80C51 (intel)


| Interrupt Source | Interrupt Cleared b Request Bits Hardward | | Vector Address | |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------|--|
| ĪNT0 | IE0 | No (level) Yes (trans.) | 0003H | |
| TIMER 0 | TF0 | Yes | 000BH | |
| ĪNT1 | IE1 | No (level) Yes (trans.) | 0013H | |
| TIMER 1 | TF1 | Yes | 001BH | |
| SERIAL PORT | RI, TI | No | 0023H | |
| TIMER 2 | TF2, EXF2 | No | 002BH | |





Démasquage des interruptions

- Autorisation des interruptions
 - L'autorisation globale des interruptions



Démasquage des interruptions

| INTCON | R/W (0) GIE Bit 7 | R/W (0) PEIE Bit 6 | R/W (0) TOIE Bit 5 | R/W (0) INTE Bit 4 | R/W (0) RBIE Bit 3 | | | | |
|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| PIE1 [| - Bit 7 | R/W (0) ADIE Bit 6 | R/W (0) RCIE Bit 5 | R/W (0) TXIE Bit 4 | R/W (0) SSPIE Bit 3 | R/W (0) CCP1IE Bit 2 | R/W (0) TMR2IE Bit 1 | R/W (0) TMR1IE Bit 0 | Features Bit name |
| PIE2 | R/W (0) OSFIE Bit 7 | R/W (0) C2IE Bit 6 | R/W (0) C1IE Bit 5 | R/W (0) EEIE Bit 4 | R/W (0) BCLIE Bit 3 | R/W (0) ULPWUIE Bit 2 | - Bit 1 | R/W (0) CCP2IE Bit 0 | Features Bit name |



PIR2 OSFIF

Bit 7

C2IF


Bit 6

C1IF

Bit 5

Les flags d'interruption

Visualisation des flags d'interruption





EEIF

Bit 4

ULPWUIF

Bit 2

Bit 1

BCLIF

Bit 3


CCP2IF

Bit 0

Bit name

Le rôle de la pile

 La pile est une mémoire LIFO (Last In First Out) dans laquelle on stoke des variable temporaire (donnée ou adresse). Le haut de la pile est pointé par le registre SP (Stack Pointer).





Rôle de la pile

- Elle va servir à :
 - sauvegarder le contexte l'environnement (adresse du programme et valeur des registres au moment de l'interruption).
 - restituer le contexte à la fin de l'interruption


Note 1 : La sauvegarde et la restitution est faite implicitement en langage C.

Note 2 : Une fonction d'interruption est noté spécifiquement. Exemple du PIC qui ne possède qu'un seul vecteur d'interruption :


```
void interrupt() {
}
```




Avant l'interruption




Arrivée d'une interruption




Arrivée d'une interruption : Sauvegarde contexte




Fin d'une interruption : Restitution contexte



Fin d'une interruption



Retour au programme principal



Exemple sur le PIC 16F877

- Quelle interruption est concernée ici ?
- Quelles actions sont réalisées pendant le sous-programme d'interruption?





Chapitre 3: La programmation

- 3.1 Les interruptions
- 3.2 Le logiciel



La chaîne de compilation







Remplacer les deux lignes du programme C par le code assembleur correspondant


Donner le code machine correspondant à chaque instruction trouvée

```
:10000000428FF3FFF3FF3FF3F93138316860155304F
:10001000831286000A28FF3FFF3FFF3FFF3FF55D
:04400E00F22FFFF8F
:00000001FF

Executable Code of the program (HEX code)
```


Programmation de la mémoire programme (Flash)

Utilisation d'un logiciel de programmation de mémoire Flash





Programmation de la mémoire programme (Flash)




Avantage du langage C

Program Written in C language

```
int num_a = 34;
int num_b = 14;
int result;

void main() {
   result = num_a * num_b;
}
```







Same program compiled into assembly code