

# Mikrocontrollerprogrammierung in C Erste Schritte





# MCB32 - Embedded Programmierung Grundlagen

Version: 1.1436a





# C – Programmieren mit uP-Board

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	. 2
<b>3</b> 3.1 3.3	Die Hardware	4
3.4 3.5 3.6 3.6.1	Aufgaben INOUT  Übersichtstabelle Bit - Manipulationen  Zusammenfassung Bit-Operatoren  Kombinierte Zuweisungen zur Erinnerung	5 6 7
3.7	Beispiele rund um die Bitmanipulation	
4	Aufgaben Bitman: Eingabe Port PO, Ausgabe Port P1	. 9
4.1 4.2 4.3	Bitman1: Wechselblinker High/Low-Nibble	9
4.4	Bitman4: Logikschaltung	9
4.6	Bitman6: 2-Bit-Komparator	. 10
4.7 4.8 4.9	Bitman7: D-Flipflop	. 10
4.10 4.10.1	Datentypen, Operationen in 'C' für Kontroller MCB32	. 11
4.10.2	Operationen und Portzuweisungen	. 11
5	Verzögerungen und Laufzeiten im μC-Board MCB32	
6	Einbit- Definitionen, -Variablen und -Operationen	
7	Programmstrukturen in 'C' für Kontroller	
7.1 7.1.1 7.1.2	Define Statement und "Header file" für MCB32	16
8	Anhang Entprellen und Flankendetektion in C	. 17
8.1 8.1.1 8.1.2	Einleitung Entprellen Flankenerkennung	. 17
9	Anhang Aufbau Mikrocontrollerboards MCB32	
9.1	Port 1	. 19
9.1.1 9.1.2 9.2	Schema / Beschaltung Port 1  Basis Struktur eines IO-Standard Pins	. 20
9.2 9.3 9.4	Übersicht GPIO auf 10pol Steckern  Port-Stecker-Pinbelegung Port E  Button 0 und Button1	. 21
9.5	Einsatz MCB32	
10	Anhang: Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen	
10.1 10.2	Neues Projekt einrichten mit Keil $\mu$ Vision 5	
<b>11</b> 11.1	Anhang: Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code	
12	Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32	29
13	Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32	30
14	Anhang Debuggen	31
14.1	Methodik des Debuggens (entlausen)	
14.2 14.3	Verfolgen des Programmlaufs         Überprüfen der Daten	
14.4 14.5	Programmtest durch Zielsystemdebugging	. 33 . 34
14.5.1	DEBUG FLASH DOWNLOAD	35



# HST

# C – Programmieren mit uP-Board

15	Anhang ARM M3	. 36
15.1 15.2	Blockschema ARM Bit-Banding	
16	Anhang Code Beispiele	. 38
17	Anhang: Referenzen	. 39
18	Anhang Literaturverzeichnis und Links	. 39
19	Anhang Wichtige Dokumente	. 39
20	Index	. 40
21	Anhang Notizen	. 41



### 3 Die Hardware

Hier eine vereinfachte Übersicht:

- CPU mit ARM 32-bit M3-Cortex
- 72MHz Maximum Freq.
- 256kByte Flash Speicher
- 64KByte SRAM.
- Vielfältiger Timer Block mit 32kHz Oszillator:
- · Komplexe Timer Unit.
- 16Bit Motor PWM Timer
- 2 Watchdog Timers
- SysTick Timer: 24Bit Down-Counter.
- LowPower Sleep Modus.
- 2 x 12-bit D/A-Konverter.
- 2 x 12Bit, 1µs A/D Konverter (16 Kanäle) mit S/H.
- Temperatur Sensor.
- Bis zu 80 schnelle I/O-Ports. CRC Unit und
- 96-Bit UID.
- 2 \* I2C Interface, 3 \* SPI und 5 USARTs.
- CAN und Ethernet Interface sowie USB-Controller.

# System Power supply 1.8 V regulator PORPDIAPVD Xtal oscillator 32 kHz + 3-25 MHz Internal RC oscillators 40 kHz + 8 MHz PLL Clock control RTC/AWU Systick timer 2x watchdogs (independent and window) 37/51/80/112 I/OS Cyclic redundancy check (CRC) ARB bus matrix 12-channel DMA Analog 2x Cantrol Sx USART LIN, smarticard, IrDA, modern control PVM Synchronized AC timer 10x16-bit timer Power supply Up to 9-kbyte SRAM FSMC/ SRAM/NGR/AND/CFL/ CCD parallel interface 84-byte backup data Connectivity Conscurrer electronics control (CCC) 2x PS 2x PC 2x PC 2x RC 2x RC 3x SPI SSDIO Sx USART LIN, smarticard, IrDA, modern control PVM Synchronized AC timer 10x16-bit timer Temperature sensor

### 3.1 ARM Architektur

Die ARM-Architektur ist ein ursprünglich 1983 vom britischen Computerunternehmen Acorn entwickeltes 32-Bit-Mikroprozessor-Design, das seit 1990 von der aus Acorn ausgelagerten Firma ARM Limited weiterentwickelt wird. ARM steht für Advanced RISC Machines. Obwohl der Name außerhalb der IT-Fachwelt wenig bekannt ist, gehören Chips dieses Typs weltweit zu den meistverbreiteten Mikroprozessoren. (Wiki)

Das Unternehmen ARM Limited stellt keine eigenen Elektronikchips her, sondern vergibt unterschiedliche Lizenzen an Halbleiterhersteller. Fast alle derzeitigen Smartphones und Tablet-Computer benutzen einen oder mehrere lizenzierte ARM-Prozessoren, darunter das Apple iPhone und die meisten Geräte der Galaxy-Serie von Samsung.

Der beim MCB32 verwendetet Prozessor Cortex-M3 ist ein Modell aus der Architektur-Familie ARMv7. Diese Architektur wurde ab 2004 eingeführt. Das M beim M3 steht für Mikrocontroller-Core.

Herzstück des Cortex-M3-Prozessors ist der M3-Kern mit dreistufiger Pipeline, basierend auf der *Harvard-Architektur*. Das heisst zwei getrennte Bussysteme (und zwei getrennte Speicher) zum Laden von Daten und Befehlen. Der Prozessor kann gleichzeitig sowohl Daten als auch Befehle lesen (bzw. Daten in den Speicher zurückschreiben). Mehr Information siehe auch Anhang.



Basis-E/A

### 3.3 Das erste Programm

```
// Titel : Ein-Ausgabe MCB32
// Datei : POP1Touch.c
// Erstellt : 12.7.14 / rma
// Funktion : Schalterstellungen am Eingabeport P0 lesen
          und an Ausgabeport P1 (LED) ausgeben
//
#include <stm32f10x.h>
                                     // Mikrocontrollertyp
#include " TouchP0P1.h"
                                     // Library mit PO-, P1-Definition
int main(void)
                                     // Hauptprogramm
  InitTouchP0P1 ("1");
                                     // Touchscreen aktiv (siehe Anhang 0 für Erklärung)
                                     // Endlosschlaufe
  while(1)
  {
    P1 = P0;
                                     // Portdurchschaltung. Die Eingänge P0 (Schalter)
                                     // werde auf die Ausgänge P1 (LED) geschaltet
  }
                                     Wichtig:
                                                Bei der Erstellung eines neuen Projektes im Schulbereich, also
}
                                                Vorbereitung für 8Bit-Programme "Elektroniker" mit Port P0,
                                                P1 und Touchscreen ist folgendes zu beachten.
```

### 3.4 Aufgaben INOUT

Kopieren Sie in jedes neue Projektverzeichnis diesen zwei Dateien:

- P0P1Touch.h
- P0P1Touch.lib

InOut1 Geben Sie das obige Programm ein und testen Sie es.

InOut2 Erweitern Sie das Programm so, dass der eingelesene Wert vor der Ausgabe invertiert wird und wählen Sie dazu eine

- a) arithmetische Operation [8]
- b) logische Operation

**Hinweis:** 

Mit logischen Operationen können im Bereich eines Bytes einzelne Bits gesetzt (1), gelöscht (0), invertiert (0  $\leftarrow \rightarrow$  1) und auf ihren Zustand getestet werden.

Die logischen Operationen verknüpfen Bit für Bit mit OR, AND, EXOR.

InOut3

Mithilfe der folgenden Verzögerungsschleife (als Unterprogramm codiert)

```
delay()
void delay()
  long td;
  for (td =12000; td>0; td--);
```

sind folgende Programme zu realisieren (Ausgabe an P1) und zu testen

- a) Binärzähler 0 .. 255
- b) Lauflicht
- c) Blinker



# C - Programmieren mit uP-Board

# 3.5 Übersichtstabelle Bit - Manipulationen

Bit setzen: Für jedes zu setzende Bit muss die Maske eine 1 haben!

Wert 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Maske 0 0 0 1 0 0 1 0

OR Wert | Maske =

Bit löschen: Für jedes zu löschende Bit muss die Maske eine 0 haben!

Wert 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Maske 0 0 0 1 0 0 1 0

AND Wert & Maske =

Bit invertieren: Für jedes zu invertierende Bit muss die Maske eine 1 haben!

Wert 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Maske 0 0 0 1 0 0 1 0

EXOR Wert ^ Maske =

Bit testen: Für jedes zu testende Bit muss die Maske eine 1 haben!

Wert 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Maske 0 0 0 0 0 0 1 0

AND Wert & Maske =

**Beispiele:** Blink = Blink ; Lower-Nibble kippen

if ((Schalter ; Wenn Schalter  $3_{(0)}$  ein

while ((Schalter ; Solange Schalter  $6_{(0)}$  aus

Alarm = Alarm ; Alarmbit  $7_{(0)}$  Ein

Control = Control ; Heizungsbit  $3_{(0)}$  Aus

**Wichtig**: 3<sub>(0)</sub> die (0) deutet an dass die Zählung der Schalter bei 0 beginnt. Also ist Schalter 3 der 4te Schalter. Der 3te Schalter belegt das 2<sup>3</sup> Bit eines 8Bit Ports.



# 3.6 Zusammenfassung Bit-Operatoren

Operator	Bezeichnung	Beispiel		
		unsigned int a = 0xBC; unsigned int b = 0x89; unsigned int c = 0;		
&	AND ; log. UND	c = a & b;	/* 88 = 1000'1000 */	
<b>&amp;</b> =	AND ; log. UND	a &= b wird zu	a = a & b	
	OR ; log. ODER	c = a   b	/* 189 =         1011'1101*/	
=	OR ; log. ODER	a  = b wird zu	a = a   b	
٨	XOR ; log. Exclusiv-ODER	c = a ^ b;	/* 53 = 0011'0101*/	
~	Einerkomplement	c =~ a;	/* 43 = 0100'0011*/	
<<	Shift Left ; Linksschieben	c=a << 0x02; ;	/* 240 = 1111'0000 */	
>>	Shift Right ; Rechtsschieben	c=a >> 0x02;;	/* 47 = 0010'1111 */	
<<=	Shift Left ; Linksschieben	a <<= 0x02; ;	/* a = 240 = 1111'0000 */	
>>=	Shift Right ; Rechtsschieben	a >>= 0x02;;	/* a = 47 = 0010'1111 */	

### 3.6.1 Kombinierte Zuweisungen zur Erinnerung

Kombinierte Zuweisungen setzen sich aus einer Zuweisung (=) und einer anderen Operation zusammen.

Der Operand a += b wird zu a = a + b erweitert.

Es existieren folgende kombinierte Zuweisungen:





### 3.7 Beispiele rund um die Bitmanipulation

```
// Titel : Einbit Ein-Ausgabe und Verarbeitung MCB32
// Datei : 0405_bitman.c
// Erstellt : xx.xx.20xx /Mal
// Funktion : Zeigt das Lesen und Schreiben einzelner
       Portbits und die logischen Operationen
      -----
/* definiere IN-Output Bits für Ein und Ausgabe
              PO_0 // Eingabeport PO_x
#define E0
#define E1
              P0 1
                          // Eingabeport P0 x
#define A0 P1_0
#define A1 P1_1
#define A1 P1_1
                          // Ausgabeport P1 x
                          //
#define Alarm P1_2
                          //
char bTemp = 0;
                          // Beliebige Bitvariable via Char
long ltvar =0;
                          //
                          // Hauptprogramm
int main (void)
  InitTouchPOP1 ("1"); // Touch aktiv, Horizontal gedreht, LSB rechts
  while(1)
                               // Endlosschleife
   A0 = 1;
                               // Konstante Ausgabe 0/1
                               // Konstante Ausgabe 0/1
   Alarm = 1;
   A1 = E1;
                               // Bitdurchschaltung
   A1 = !E1;
                               // Invertieren
   A1 = E0 \& E1;
                               // bitweise AND-Verknüpfung
   A1 = E0 \mid E1;
                              // bitweise OR-Verknüpfung
   A1 = E0 ^ E1;
                               // bitweise EXOR-Verknüpfung
   /* Fragen zum beantworten
   A0 = (E0 == 0);
                                           // Z1
   while (!E1);
                                           // Z2
   if ((P0 & 8)==0) A1 = 1;
                                           // Z3
   P1 = P0 \mid 128;
                                           // Z4
   for (ltvar=120000; ltvar>0; ltvar--);
                                           // Z5
  }
```

Beschreiben Sie die Funktionen der Zeilen Z1 . . Z5!

Z1	
Z2	
Z3	
Z4	
Z5	



# 4 Aufgaben Bitman: Eingabe Port P0, Ausgabe Port P1

# 4.1 Bitman1: Wechselblinker High/Low-Nibble

Ein Wechselblinker mit High/Low-Nibble Ansteuerung ist in 5 Varianten zu codieren.

### 4.2 Bitman2: Einzelbit-Blinker

Ein Blinklicht an Port1.3 ist zu realisieren ohne dass die übrigen Bit verändert werden. Lösung mit Maskierung.

### 4.3 Bitman3: Einzelbit-Blinker mit Funktion Port1

Grundfunktion gemäss Bitman2. Lösen Sie die Aufgabe mit einer Funktion Port1(..), die wie folgt aufgerufen werden kann:


### Port1(3,on);

```
delay(20000);
Port1(3,off);
delay(20000);
```

Hinweis: Für **on** und **off** je eine Variable vom Typ **char (bit)** verwenden.


### 4.4 Bitman4: Logikschaltung

Die folgende logische Verknüpfung ist in einer Programmzeile zu lösen.



# 4.5 Bitman5: Logikschaltung, Lösung mit bit-Zwischenvariablen

Die folgende logische Verknüpfung ist mit Bit-Zwischenvariablen zu lösen. Schreiben Sie zuerst die WT welche Sie dann zu Testzwecken für die Überprüfung der Gleichungen einsetzen. Zeigen Sie die Hilfsvariablen auf Port 2 und 3 an. (Debugging)






# 4.6 Bitman6: 2-Bit-Komparator


Funktion gemäss Schaltung.

Die übrigen Eingangsbits sind zu ignorieren!



# 4.7 Bitman7: D-Flipflop

Ein D-FF mit Clear-Eingang ist zu simulieren.



### 4.8 Bitman8: Lauflicht Links-Rechts


Funktion //Bit 0 Links-Rechts 0: Links // 1: Rechts

# 4.9 Bitman9: Lauflicht Start-Stop, Links-Rechts, Speed

Funktion

//Bit 0 Start-Stop
0: Stop
1: Start
//Bit 1 Links-Rechts
0: Links
1: Rechts
//Bit 2..7 Speed
0000'00 schnell

Programmstruktur







# 4.10 Datentypen, Operationen in 'C' für Kontroller MCB32

### 4.10.1 Datentypen

Die Datentypen beschreiben wieviel Byte eine Zahl zum speichern benötigt und wie gross der Wertebereich ist. Jeder Datentyp kann mit **unsigned** ein nur positiver Werte-Bereich zugeordnet werden.

### // Datentypen

```
char
                               // Byte: -128 .. 127
              Wahl, c;
                               // Byte: 0 .. 255
unsigned char Nr;
              i, k, m, n;
                               // 2 Byte: -32768 .. 32767
                               // 2 Byte: 0 .. 65536
unsigned int
              u;
long
              L;
                              // 4 Byte: +- 2.14 Mia
                              // 8 Byte: +- 9.223.372.036.854.755.807
long long
              sehrL;
              long positiv; // 4 Byte: 0 .. 4.29 Mia
unsigned
unsigned long long spositiv; // 4 Byte: 0 .. 18446744073709551615
                              // 4 Byte: 1.2*10<sup>-38</sup> - 3.4*10<sup>+38</sup>; 6-stellig
float
              fzahltag;
                               // 8 Byte: 2.3*10^{-308} - 1.7*10^{+308}; 15-stel.
double
              dsgzahl;
char
              *Text;
                               // 1...3 Byte: Zeiger;
                               // 'Bit' Variablentyp char
char
              bTemp = 0;
// Input oder Output Bits als Variablen mit eindeutigem Namen
#define Einschalten P0 0
#define Ausschalten P0 1
                              // Port0 Bit 1 wird zum Einschalten genutzt
alle pointer *paufwert;
                               // 4 Byte
```

### 4.10.2 Operationen und Portzuweisungen

```
void main ()
                               // Hauptprogramm
{
                             // Portzuweisungen
  P1 = 64;
                               // dezimal
  P1 = 0x40;
                               // hexadezimal
                               // Port 0 --> Port 1
  P1 = P0;
                               // Arithmetische Operationen
  i = 3 - (8 + 12);
  f = 3 * (-2) /4;
                             // Bitweise Verknüpfung
                               // "WERT operator MASKE"
  k = P0 \& 0x0F;
                               // AND
  k = i | 128;
                               // OR
  k = m ^ 1;
                               // EXOR (invertiere einzelne Bits gemäss Maske)
  k = \sim n;
                               // NOT
  k = i \ll 2;
                               // 2 Bit links schieben
  k = i \gg 4;
                               // 4 Bit rechts schieben
                             // Logische Verknüpfung
                               // AND
  if ((P0==1) && (m!=0));
                               // OR
  while ((i<10) || (k>0));
        (!(P0 == 4));
                               // NOT
  if
}
```



# 5 Verzögerungen und Laufzeiten im µC-Board MCB32

```
1) InitTouchP0P1 ("0"); ohne Touchscreen
```

for (t = 12000000; t > 0; t--);

P1 = 0;

P1 = 1;

```
int main (void)
                                // Hauptprogramm
                                                     Laufzeit in der while-Schlaufe:
  long t;
                                                             0 ms
  InitTouchPOP1("0")
                                // POP1-TScreen OFF
                                                            10 ms
  while(1)
                                // Endlosschlaufe
                                                             0 ms
    P1 0=1;
                                // Pin0: ON
                                                           100 ms
    for(t=120000;t>0;t--);
                                // Delay ca.10ms
    P1 0=0;
                                // Pin0: OFF
                                                      Total 110 ms
    for(t=1200000;t>0;t--);
                                // Delay ca.100ms
  }
}
                                               Immer long und auf 0 prüfend
long t;
for (t =
                 12; t > 0; t--);
                                               1.0µs
                                           //
for ( t =
             12000; t > 0; t--);
                                               1.0ms
for (t =
            120000; t > 0; t--);
                                               10.0ms
for (t = 1200000; t > 0; t--);
                                               100ms
```

```
2) InitTouchP0P1 ("xxxx"); Touchscreenauffrischung erfordert zusätzliche Laufzeit
```

1.00s

0.17μs bis 0.5μs

```
int main (void)
                               // Hauptprogramm
  long t;
 InitTouchPOP1("1");
                               // POP1-TScreen ON
 while (1)
                               // Endlosschlaufe
    P1 0=1;
                               // Pin0: ON
    for(t=120000;t>0;t--);
                               // Delay ca.10ms
                               // Pin0: OFF
    P1 0=0;
    for(t=1200000;t>0;t--);
                               // Delay ca.100ms
  }
}
```

Laufzeit in der while-Schlaufe:

Durchschnittliche Operationszeit:

```
0 oder 10 ms
10 ms
0 oder 10 ms
100 ms
------
110 bis 130 ms
ON
OFF
```





### C - Programmieren mit uP-Board

```
Umzeichnen einer In-/Out-Fläche // 10ms pro Fläche

Somit kürzester Impuls an P1 // 0.25µs, evtl. + 10ms

Touchcheck per Interrupt // alle 25ms + 3µs

// bei Touch + 10ms (da 1 Fläche)
```

# 6 Einbit- Definitionen, -Variablen und -Operationen

```
Ref [3]
                Einbit- Ein-/Ausgabe und Verarbeitung
 * Titel:
                EinBit.c / 14.1.14 / Version 1.0
   Ersteller: R. Weber / BSU / Keil ARM-Compiler / MAL / TBZ
   Funktion: Zeigt das Lesen und Schreiben einzelner Portbits
               und die logischen Operationen.
#include <stm32f10x.h>
                               // Mikrocontrollertyp
#include "TouchP0P1.h"
                                              // PO-, P1-Definition
                                                            Der 32 Bit µC hat kein
#define Start
                 P0 0
                                // Inputbits an
                 P0 1
                               // Port0 benennen
#define LichtOn
                                                            Bitfeld mehr, der Com-
#define Alarm
                 P1 0
                                // Outputbits an
                                                            piler kennt damit kein
#define Motor
                 P1 1
                               // Port1 benennen
                                                            sbit und bit!
char
       bTemp = 0;
                                // Beliebige 'Bit'-variable
```



### C - Programmieren mit uP-Board

```
void main(void)
                                          // Hauptprogramm
  InitTouchP0P1 ("1");
                                                                 Touchscreen aktiv
                                                             //
                                               Endlosschleife
  while(1)
                                         // Konstante Ausgabe 0/1 an vordefinierte Portleitung
// Konstante Ausgabe 0/1 an umbenannte Portleitung
// Bit- Durchschaltung
// Invertiert in Bitvariable schreiben
    P1 0 =
    Alarm =
                 1;
    Motor
                  Start;
    bTemp
                  ! LichtOn;
                                          // Einbit - AND - Verknüpfung
// Einbit - OR - Verknüpfung
                  P0_0 & P0_1;
    Alarm
                  Start | LichtOn;
    Motor
                                          // Einbit - EXOR - Verknüpfung
                  Start ^ LichtOn;
    Alarm =
                                          // AUFGABEN
    if (P0_7 ==1) P1_7=0;
                                          // 1:a)
                                                       Welche logische Verknüpfung entsteht hier?
                           P1 7=1;
                                                       Wie kann sie einfacher programmiert werden?
                                          // 1:b)
    else
    while (!Start);
                                                     Was für eine Wirkung hat diese Zeile?
                                          //
                                              2a)
                                          // 2b)
                                                      Schreibe die Bedingung !Start ausgeschrieben!
    if ((P0 \& 8)==0)
                                          // 3a)
                                                      Was für eine Wirkung hat diese Zeile?
                                                      Löse sie mit Einzelbits!
      P1 = P1 | 128;
                                          // 3b)
    P1 = P0 \& 254;
                                                     Was für eine Wirkung hat diese Zeile?
                                          // 4a)
                                                      Löse sie mit Einzelbits!
                                          // 4b)
  }
```



# 7 Programmstrukturen in 'C' für Kontroller

Die bekannten Kontrollstrukturen können auch bei einem C-programm für u-Kontroller (uP , MCU [1]) eingesetzt werden.

```
#include <stm32f10x.h>
                              // Mikrocontrollertyp, hier ARM STM32
#include "TouchP0P1.h"
                              // Library mit PO-, P1-Definition. Für MCB32
#define uchar unsigned char
                               // 0..255
//----- Funktionsdeklarationen (ev. nur Prototypen)
void Ausgabe (uchar w)
                                // Schreibe hier einen Code
}
//---- Hauptprogramm
void main ()
  int i;
                                // Variablen immer am Anfang
 uchar Wert;
                                // der Funktion deklarieren!
  if (P0 == 0x1)
                                // Verzweigung einseitig
   P1++;
  else
                                // und zweiseitig
   P1--;
  switch (P0)
                               // Mehrfachverzweigung. In P0 steht der Wert
  case 1 : P1 = 0x7;
                               // Wenn P0 = 1: Ausgabe P1 = 0000 0111 (0x07)
   break;
                               // und Abbruch
                               // Wenn P0 = 2: Ausgabe P1 = 1000 0000 (0x80)
  case 2 : P1 = 0x80;
                               // und Abbruc
   break;
   break;
  case 4 : P1 = 0xFF;
  default : P1 = 0;
                               // Wenn nichts zutrifft dann P1=0 und fertig
  for (i=0; i<7; i++)
                               // Zaehlschleifen
  }
  for (i=20000; i>0; i--);
                               // ca. 100ms Verzoegerung. Relativ präzise
 while (P0)
                               // Wiederholung mit Eintrittstest
  { }
                                // Wenn Eintrittstest TRUE dann {} sonst weiter
 Do
                               // Wiederholung mit mindestens einmal {}
                                //
  } while ((P0 & 4) != 0);
                               // mache weiter wenn
                               // Endlosschleife
 while (1)
                               // Funktionsaufruf mit Parameter
   Ausgabe(Wert);
}
```



### 7.1 Define Statement und "Header file" für MCB32

### 7.1.1 #define

Die Anweisung #define ermöglicht dem Programmierer via den Präprozessor Konstanten und Macros zu definieren.

### Beispiel:

```
#define PI 3.14159265  // Pi wird als Konstante definiert (der Wert 3.14... ist eine Konstante)

#define uchar unsigned char  // Makro um nicht immer unsigned char zu schreiben

#define uint unsigned int  // Makro für unsigned int (nur positive Zahlen)
```

Das folgende Beispiel berechnet die Gewichtskraft einer Mass m. Der Präprozessor merkt dass keine Konstante vorhanden ist und folgert daraus, dass er dafür bei jedem Aufruf die Berechnung ausführen soll. (= Macro).

```
#define GEWICHTSKRAFT(masse) 9.81*masse
main()
{
  int masse=3;
  printf("%d \n", GEWICHTSKRAFT(masse));
}
```

### 7.1.2 Konfigurationsfile ....stm32f10x\_cl.h

Bitte beachten Sie, dass dieses File je nach Anwendung und Stand der Software von Keil leicht anders aussehen kann.

C – Programmieren mit uP-Board




# 8 Anhang Entprellen und Flankendetektion in C

# 8.1 Einleitung

Taster können infolge der mechanischen Konstruktion prellen. Das heisst der Schalter schliesst aus Sich der Elektronik nicht sofort Bei schneller Verarbeitung der Signale ist dies ein störender Effekt.. In der Elektronik stehen uns verschiedene Massnahmen zur Verfügung um das Problem zu entschärfen. In der Software müssen wir dies, sofern die Elektronik das Problem nicht löst, mit der Programmierung lösen.

Grundsätzlich stehen uns 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

- a. Entprellen der Schalter mit Software
- b. Flankenerkennung



### 8.1.1 Entprellen

Der Schalter wir nicht nur einmal gelesen sondern nach einer geeigneten Verzögerungszeit

noch einmal und dann mit dem letzen Wert vergleichen.

Sofern die Werte gleich sind haben hat sich der Schalter nicht verändert oder ist unterdessen stabil. Wenn die Werte nicht gleich sind wurde geschaltet oder der Schalter ist noch am Prellen.

```
// Muster für mögliche Schalterentprellung
while(1) {
  schalter = P0.1;  // Lese Schalter 1
  delay_ms(2);  // warte 2mS
  if(schalter == P0.1) {
    // mache etwas, Wert hat sich nicht geändert
  }
}
```

### 8.1.2 Flankenerkennung

Der Schalter wird mit einem Zustand welcher vorher bestimmt wird verglichen. Wenn er von 0 auf geht wird geprüft ob dieser Vorgand wahr ist, was dann einer Änderung von 0Volt auf z.Bsp 5Volt entspricht.

Hier muss die Verarbeitungszeit und die Prellzeit **nicht** aufeinander abgeglichen werden, da der Schalter irgendeinmal sicher auf dem geprüften Wert P0.1==1 landet (beim Beispiel mit positiver Flanke).

Die obigen Programme sind als Muster zu verstehen und müssen ja nach Hardware und Compiler angepasst werden.






# 9 Anhang Aufbau Mikrocontrollerboards MCB32

Das Mikrocomputerboard MCB32 enthält den Mikrocontroller STM32F107VC von ST aus der Familie der ARM MCUs.

### Hardwareübersicht



01	ARM STM32 F107VC von ST.	
02	USB-Schnittstelle: Speisung	
03	Externe Speisung: Anschluss für Batterie oder Netzgerät	
04	JTAG-Schnittstelle: Download / Debugging	
05	Reset: Für einen sauberen Neustart des Systems	
06	Ethernet Schnittstelle	
07	Taster 1: (mehr Taster via PAPE) Verbunden mit Interrupt fähigen Pins	

80	8 LED (Port P1)
09	TFT LCD Color + Touch Screen 240x320 Pixel mit C-Bibliothek
10	Mini SD-Card: max. 2G Speicher
11	Uhrenquarz 32.768KHz für RTC (mit Batterie)
12	72 GPIO Ports A-E (015). Auf 10pol Stecker verteilt
13	Potentiometer für AD-Wandler
14	Temperatur- und Feuchtesensor.I2C
15	UART-Schnittstelle: Kommunikation mit dem PC




### 9.1 Port 1

Port 1	Digitale Ein- und Ausgabe. 8 On Board LEDS				
Pin 1 Pin 8	Input High/Low +- 50μA; Output High/Low +-1mA				

### 9.1.1 Schema / Beschaltung Port 1


Leds welche via Port P1 resp. aus Sicht des ARM PE [8..15] angesteuert werden. Ein "Logik 1"-Signal schaltet die LED ein. Eine "0" schaltet sie ab.





### Musterprogramm für Port E, Vorlage STM

Das Programm zeigt exemplarisch die hohe Abstraktion wenn keine vereinfachende Bibliotheken (P0P1Touch.lib) Solch ein Code muss, vor allem an Anfang mit dem Handbuch und den Blockschemas des Prozessors gelesen werden. Einfacher geht es mit der Lib: *P0P1Touch.lib* zum MCB32.






### 9.1.2 Basis Struktur eines IO-Standard Pins

# Schaltungskonzept eines IO Pins

Die Pins sind auch für 5Volt Anwendungen vorgesehen und haben eine entsprechende Schutzschaltung.



Port 1	Alternative Funktion			
Pin 1	T2: Timer/Counter 2 Ext. Count/Inp.Clock			
Pin 2	T2Ex: Timer/Counter 2 Reload/ Capture/Direct.Control			
Pin 3	ECL: Ext. Clock for PCA			
Pin 4	CEX0: Capture/Compare Ext.I/O			
	for PCA module 0			
Pin 5	CEX1: PCA module 1			
Pin 6	CEX2: PCA module 2			
Pin 7	CEX3: PCA module 3			
Pin 8	CEX0: PCA module 4			

	Alternative Funktion			
Pin 1 RXD: Serial input port Pin 2 TXD: Serial output port Pin 3 Into: External Interrupt Pin 4 Int1: External Interrupt Pin 5 T0: Timer 0 external Ir Pin 6 T1: Timer 1 external Ir Pin 7 WR: Ext memory write Pin 8 RD: Ext memory read	0 nput nput strobe			




# 9.2 Übersicht GPIO auf 10pol Steckern

# Übersicht über alle Port auf den 10poligen 3M Steckern



26 Stecker zu: GPIO PD[0..7]. 27 Stecker zu: GPIO PB[0..7]. 28 Stecker zu: GPIO PE[0..7]. 29 Stecker zu: GPIO PC[0..7]. 30 Stecker zu: GPIO PA[0..7]. 31 Stecker zu: GPIO PE[8..15]. 32 Stecker zu: GPIO PB[8..15]. 33 Stecker zu: GPIO PD[8..15]. Stecker zu: GPIO PA[8..15].

# 9.3 Port-Stecker-Pinbelegung Port E






### 9.4 Button 0 und Button1

Die beiden Schalter heissen im Schema "Switch Wakeup" und "Switch Tamper". Button 0 ist "Switch Tamper" und entsprechend Button\_1 "Switch Wakeup". Sofern die Library, welche die Schalter bedient die Polarität nicht dreht haben die beiden Schalter entgegengesetzte Polarität "opposite Logic".

Wenn Button\_1 gedrückt ist wird Pin PA0\_High, ansonsten Low. Button\_0 heisst im Schema Tamper und geht auf PC13. Das heisst wenn Button\_0 gedrückt ist wird der Pin PC13 LOW.



### 9.5 Einsatz MCB32

- Als Lernkit zum Erlernen der Arbeitsweise von Mikrocontrollern, speziell der ARM Familie.
- Als Evaluationskit zum Test neuer Hardware.
- Als Zielboard im Entwicklungssystem, um uC-Programme zu testen.
- Als autonom einsetzbare Prozesssteuerung in industriellen Anlagen.



# 10 Anhang: Entwicklungsumgebung KEIL aufsetzen


Wir arbeiten mit der IDE der Firma Keil. Damit können wir die Programme bis zu 32kB Programmcode schreiben. Das genügt für die Ausbildung.



IDE: Integrated Development Environment von <a href="http://www2.keil.com/mdk5/install">http://www2.keil.com/mdk5/install</a>

**ARM**: Advanced RISC Machines

# 10.1 Neues Projekt einrichten mit Keil µVision 5



### Weitere Menüpunkte der IDE welche es zu beachten gibt.

Altes Projekt öffnen: Project / Open Project
Projekt schliessen: Project / Close Project

μVision 4/5 verlassen: File / Exit

### Wichtig:

In jedem Projekt müssen die beiden Files: **Touch P0P1.lib** und **TouchP0P1.h** vorhanden sein. Kopieren Sie diese vom Server oder von einem bekannten Ort ins Projekt.




### C - Programmieren mit uP-Board

# 10.2 Weitere Projekt- und Prozessor (Target)-Einstellungen

### 2. Schritt: Target auswählen

Nun frägt die DIE nah dem Ziel-Controller:


Ziel-Controller wählen. In unserem Fall der STM32F107VC



3. Schritt: Startup Code ins Projekt aufnehmen (Version Keil)

Nun benötigt die IDE mehr Informationen und auch "Files" um nachher während der Kompilation alle Verknüpfungen herstellen zu können:

- CMSIS Basics laden
- Device Files laden





- Device - Startup auswählen




klicken.


Die Projektumgebung sollte nun so ausse-

hen:






Im Prinzip ist das Projekt bezüglich der grundlegen Einstellungen bereit. Wir müssen nun die eigentlichen Programmfiles dazufügen.






- 4. Schritt: Programm Files aufnehmen.
- Klicke auf NEW (oder STRG-N) und speichere das File mit dem Namen P0toP1.c ab.



- 5. Schritt: Programm schreiben.
- Schreibe nun folgenden Code.
- Speicher alles ab.



Dieses File können wir mit anderen Files nun noch dem Projekt hinzufügen.



6. Schritt: Alle Programmfiles zum Projekt hinzufügen.


Mit der rechten Maustaste auf "Target1" klicken.



- Nun die Schritte 1-4 abarbeiten:

Das File: P0toP1.c und die Library Touch P0P1.lib werden dem Projekt hinzugefügt.

Wichtig: Die Files können mit CTRL-Click alle zusammen ausgewählt werden.





### C - Programmieren mit uP-Board

So sollte das Projekt nun aussehen:



7. Schritt: Setup vervollständigen (Debugger und JTAG)

Damit das Programm nach dem Kompilieren in den ARM geladen werden kann sind weitere Einstellungen nötig. Klicke auf:




Damit werden die "Options for Target1" ausgewählt.

Wähle: "Debug" und selektiere "STLink Debugger" aus dem Menü aus.


Wähle: "Utilities", Klicke "Use Debug Driver" aus und selektiere noch "STLink Debugger".

Am Schluss [8] die Settings anwählen.

Wähle: "Output" und selektiere "Create HEX File". Options for Target 'Target Device | Target Output | Listing | User | C/C++ | Asm | Linker | Debug | Utilities |







8. Schritt: Settings für ST-Link Download vornehmen




### C - Programmieren mit uP-Board

Bei den Settings nun "Reset and Run" auswählen.

Mit "Add" [2] sagen wir dem Treiber welchen Programmieralgorithmus gewählt wird. Also den für den STM32F10x [3].

Mit [4] abschliessen und mit OK [5] das Menü "Driver Setup" schliessen.

Das Fenster Options for Target Target 1' schliessen und fertig.




Debug

Perip

Sichere das Projekt [1] und kompiliere [2] mit dem Knopf "Rebuild all target files"

Im Fenster "Build Output" sollte in etwa nebenstehende Meldung erscheinen.

Wenn keine Fehler vorkommen kann das erzeugte HEX-File in den Prozessor geladen werden.



Project \_\_\_

Edit

View


### 10. Schritt: Programm in den Prozessor laden.

Mit Load wird nun das File in den Kontroller geladen.

Wenn alles funktioniert erscheint ein Balken am unteren Fenster-

rand.
Dieser
zeigt den
Download an.







# 11 Anhang: Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code

```
Umstellung von C51-Code auf ARM32-Code
* Datei:
              C51toARM32.c / 14.1.14 / Version 1.0
* Ersteller: R. Weber (BSU); E. Malacarne (TBZ)
             Die wichtigsten Umstellungen sind in den Kommentaren dokumentiert
* Funktion:
#include <stm32f10x.h>
                            // Mikrocontrollertyp
                                                                 neue #includes
#include "TouchP0P1.h"
                            // PO-, P1-Definition
                                                                  Keine sfr und
#define Start P0 0
                            // Input und Outputbits
                            // an Ports benennen
                                                                     sbit mehr!
#define Alarm P1_7
                            // 'Bit'-Variablentyp char
char
        bTemp = 0;
                            // Zeitvariable
long t;
                                                                Main verlangt int
int main ( void )
                            // Hauptprog., ohne return bei Keil
                                                           InitTouchP0P1 ("0"),
  InitTouchP0P1 ("1");
                            // Touchscreen aktiv,
                                                              wenn nur P0.P1 und
                            // horizontal gedreht
                                                                ohne Touchscreen
                            // LSB rechts
 while(1)
                            // Endlos-schleife
  {
   P1 0
                  0;
                            // Bitverarbeitung wie bisher
                            // Zuweisung, Invertierung,
   Alarm
                  1:
                            // &, &&, |, ||, ^, ! , ==, !=
   bTemp =
             ! Start;
   while ( P1 < 100 )
                            // Byteverarbeitung wie bisher
                            // Kurzformen wie bisher
     P1 += 2;
   P1 = P0 & 0x0F;
                            // Maskierungen wie bisher
                                                                  Verzögerung
   for(t=120000; t>0; t--);
                                          Verzögerung 10ms
                                     //
                                                                  vom Typ long mit
  }
                                                                  Wert 12 / us
}
```

# 11.1 Wichtig für das Funktionieren neuer Projekte

Wichtig: Bei der Erstellung eines neuen Projektes im Schulbereich, also Vorbereitung für 8Bit-Programme "Elektroniker" mit Port P0, P1 und Touchscreen ist folgendes zu beachten.


Kopieren Sie in jedes neue Projektverzeichnis aus diesen zwei Dateien:

- P0P1Touch.h
- P0P1Touch.lib



# 12 Anhang Touchscreen Kontrolle am µC-Board MCB32

Beschreibung der Touchscreen Oberfläche



### Touchscreen Kontrolle aus dem Quellcode


Der Projekt-Ordner muss P0P1Touch.h und P0P1Touch.lib enthalten: Im Projekt-Manager sind zum startupxx.s die Quelldatei.c und P0P1Touch.lib aufzunehmen.

```
Beschreibung der 8 Bit PO- und P1-Kontrolle über den Touchscreen des MCB32
#include <stm32f10x.h>
                                  //
                                      Mikrocontrollertyp
                                      PO-, P1-Definition
#include "TouchP0P1.h"
void main(void)
                                      Hauptprogramm
                                  //
  InitTouchP0P1 ("1");
                                 // Touchscreen aktivieren
  while(1) { }
                                  //
                                      Benutzerprogramm
}
   InitTouchP0P1 ("0");
                                           Der Touchscreen bleibt ausgeschaltet
                                           P0 ist als Input, P1 als Output konfiguriert
   InitTouchP0P1 ("1") .. ("1 r m p");
                                           Der Touchscreen wird aktiviert und konfiguriert,
                                           einfachste Konfiguration mit InitTouchP0P1 ("1").
                                           1...4: Gemeinsamer Schalter-/Tastertyp
                                           p: P0 aussen, sonst mittig.
                                           m: MSB oben/rechts, sonst unten/links.
                                              Rotiert horizontal, sonst vertikal.
```




# 13 Anhang Anschlüsse am µC-Board MCB32

## Entwicklungsanschlüsse



Digitale Ein- und Ausgaben am μC-Board MCB32



```
// Bitwert 1/0, aktiv low, prellt wenig
char
      Button0
                     = PA_0;
                     = PC_13;
     Button1
char
     Stick
                     = PD_High;
                                             // als Byte 0xF8 open, aktiv low, alle entprellt
char
     StickSelect
                     = PD_15
                                             // Bitwert 1/0; Bytewert
                                                                          0x80
char
                     = PD_14;
char StickDown
                                             //
                                                          1/0;
                                                                          0x40
                     = PD_13;
char
     StickLeft
                                             //
                                                          1/0;
                                                                          0x20
char
                     = PD_12;
     StickUp
                                             //
                                                          1/0;
                                                                          0x10
char StickRight
                     = PD_11;
                                             //
                                                          1/0;
                                                                          0x08
```



# 14 Anhang Debuggen

# 14.1 Methodik des Debuggens (entlausen)

Prinzip: Das Debugging bezweckt das Auffinden von logischen Fehlern,

die sich erst bei Laufzeit mit falschem Verhalten bemerkbar machen. (Semantik)


# Hochsprachendebugging

verfolgt Daten und Programmlauf im Hochsprachensourcecode auf dem PC. Der uController und seine Peripherie werden auf dem PC simuliert.




## Zielsystemdebugging

lässt jeden Programmschritt im real angeschlossenen Mikrocontroller ausführen. Der PC steuert und zeigt die realen Daten des Controllers und seiner Peripherie.




### Periphere Funktionswerte mit Systemviewer





# 14.2 Verfolgen des Programmlaufs

Werden die **Programmschritte** in richtiger Reihenfolge erreicht und ausgeführt, **Verzweigungen** ausgeführt, **Schleifen** wiederholt und **Unterprogramme** erreicht und ausgeführt?




# 14.3 Überprüfen der Daten

Im Stepbetrieb am Cursor und im Watchfenster beobachten:


- Variablenwerte: Rechenresultat, Bereichsüberschreitung,
- Überlauf, erreichbare Bereichsgrenzen
- Logische Entscheidung True/False,
- logische Bitverknüpfungswerte 00...FF
- Übergabe- und Rückgabewerte von Unterprogrammen
- Ein-/Ausgabewerte am richtigen Ort mit richtigem Wert.

Im Runbetrieb mit Breakpoints auf den Problemzeilen

- Korrekte Verzweigung,
- Anzahl Wiederholungen,
- Unterprogrammeinsprung









# 14.4 Programmtest durch Zielsystemdebugging


Prinzip: Das Programm wird unter Kontrolle des PC's


auf dem Zielsystem ausgeführt mit SingleStep, FunctionStep, Run, Variablenbetrachtung

Beachte:

1) Das Programm läuft bis. 1000x langsamer als in Echtzeit, also ewige Warteschlaufen!

2) Während RUN werden keine Bildschirminfos aufgefrischt, zu grosse Datenmenge!











# 14.5 Anhang: Debuggen mit Jtag Interface ST Link V2

Nachfolgend sind die nötigen Schritte für die Bereitstellung des ST-Link-V2 gezeigt.

 Programm laden und ohne Fehler kompilieren. Dann die Flashtools auswählen.




 Device auswählen und prüfen ob der Chip ausgewählt STM32F107VC



3. Danach die Output- und Listing- Einstellungen kontrollieren.










### C - Programmieren mit uP-Board

4. Debugger Einstellungen kontrollieren. Dazu gehören auch die Settings beim Debugger.

Siehe dazu die beiden Bilder unten für DE-BUG und Flash-Download.








### 14.5.1 DEBUG FLASH DOWNLOAD

- 5. Wenn bei den FLASH-Download Einstellungen kein Chip erscheint mit dem ADD Button den richtigen Chip auswählen.
- 6. Wenn alle Einstellungen nun stimmen kann der HEX Code via JTAG LINK auf den Prozessor geladen werden.

# 15 Anhang ARM M3

### 15.1 Blockschema



AWU: Auto wake-up capability with RTC alarm

CAN: Controller area network

CF: CompactFlash

CRC: Cyclic redundancy check

DMA: Direct memory access

ETM: Embedded Trace Macrocell

IrDA: Infrared Data Association

I2S: Inter-IC sound

LIN: Local interconnect network

MII: Media independent interface

MMC: MultiMediaCard

PDR: Power-down reset POR: Power-on reset

PVD: Programmable voltage detector

RMII: Reduced media independent interface

RTC: Real-time clock

SDIO: Secure digital input output

SD: Secure digital

USART: Universal sync/async receiver

transmitter




### 15.2 ARM Bit-Banding

Bitmanipulationen bei einem 32Bit System mit einem 1G-Adressbereich sind im Prinzip nicht vorgesehen. Anstatt ein ganzes Wort einzulesen, es mit dem entsprechenden Bit über UND zu verknüpfen und es danach zurückzuschreiben, absolviert Bit-Banding dies mit einem einzigen Speicherbefehl. Dieser Einzelbefehl hat den wichtigen Vorteil: diese Operation wird "atomar" ausgeführt. Auftretende Interrupts können einen solchen Befehl nicht unterbrechen. Es sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:

- 1. Port lesen, Bit manipulieren und zurückschreiben (auch für nur Schreiben)
- 2. Bit Banding

Beim Bit-Banding wird via eine Ursprungs-Adresse ein einzelnes Bit angesprochen. Beim ARM-M3 sind dafür Adress-Bereiche reserviert worden. Die angesprochene Adresse wird dabei in einen Adress-Block und die dazugehörende Bitadresse sowie das angesprochene Bit eines Bytes unterteilt. Siehe nachfolgendes Bild für ein Beispiel wie aus der realen Adresse "40258000<sub>hex</sub>" die Bitadresse berechnet wird.





Theorie



# 16 Anhang Code Beispiele



# 17 Anhang: Referenzen

[1]	E. Schellenberg, E. Frei / TBZ. Vorlage Script für diese Formatausgabe
[2]	Unterlagen MCB32 / Cityline / E. Malacarne
[3]	Robert Webewr / Berufschulzentrum Uster / Projektvorlagen (div)  Danke Robi für die tollen Vorlagen.
[4]	Link zu Wikipedia. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/ARM">http://de.wikipedia.org/wiki/ARM</a> Cortex-M3 (1.9.14)
[5]	D. Schoch ; TBZ ; « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 » ; Neu erstellt
[6]	E. Frei ; TBZ ; Erweiterungeen in [1] « C-Grundlagen.doc 29.5.2001 «
[7]	Dirk Louis ; C++ « Programmieren mit Beispielen », MT-Verlag
[8]	Link zu Wikipedia: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Einerkomplement">http://de.wikipedia.org/wiki/Einerkomplement</a>

# 18 Anhang Literaturverzeichnis und Links

- [1] R. Jesse, Arm Cortex M3 Mikrocontroller. Einstieg und Praxis, 1 Hrsg., www.mitp.de, Hrsg., Heidelberg: Hütigh Jehle Rehm GmbH, 2014.
- [2] J. Yiu, The definitive Guide to ARM Cortex-M3 and M4 Processors, 3 Hrsg., Bd. 1, Elsevier, Hrsg., Oxford: Elsevier, 2014.

Weblinks http://www.mikrocontroller.net/topic/158108 // für fehlendes volatile statement

# 19 Anhang Wichtige Dokumente

Die folgende Liste zeigt auf die wichtigsten Dokumente welche im WEB zu finden sind. Beim Suchen lassen sich noch viele nützliche Links finden.

- Datenblatt (<u>STM32F107VC</u>) Beschreibung des konkreten Chips für Pinbelegung etc.
- Reference Manual (<u>STM32F107VC</u>) (>1000Seiten in Englisch)
   Ausführliche Beschreibung der Module einer Familie. Unter Umständen sind nicht alle Module im eingesetzten Chip vorhanden siehe Datenblatt.
- Programming Manual (<u>Cortex-M3</u>)
   Enthält beispielsweise Informationen zum Interrupt Controller (NVIC).
- Standard Peripheral Library (<u>STM32F10x</u>)
   Im Gegensatz zu anderen MCUs sollen die Register der STM32 nicht direkt angesprochen werden. Dafür dienen die Funktionen der Standard Peripheral Library.
   Sie ist auf <a href="http://www.st.com/">http://www.st.com/</a> zusammen mit einer Dokumentation (Datei: stm32f10x\_stdperiph\_lib\_um.chm) herunterladbar.



# C – Programmieren mit uP-Board


Theorie

# 20 Index

<b>B</b> Bit-Banding	37	М		P	
Bit-Ballding	3 /	MCU	15	P0P1Touch.h	5, 28
				P0P1Touch.lib	5, 28
D				Programming Manual	39
Datenblatt	39	N			
		NVIC	39	_	
				S	
				STM32	39



Theorie





# 21 Anhang Notizen